

Roborock Qrevo 2 Pro

Návod k použití robotického vysavače

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití včetně diagramu a uschovejte jej pro budoucí použití.



Obsah

- 003 Bezpečnostní informace
- 004 Vysvětlení mezinárodních symbolů
- 004 Specifikace RF
- 005 Přehled produktů
- 006 Instalace
- 007 Připojení k aplikaci
- 007 Návod k použití
- 009 Pravidelná údržba
- 011 Základní parametry
- 011 Prohlášení o shodě EU
- 012 Nejčastější problémy

Bezpečnostní informace

Omezení VAROVÁNÍ

- K dobíjení baterie použijte výhradně odnímatelnou dokovací stanici Roborock EWFD63HRR dodanou s tímto výrobkem.
- Před čištěním nebo údržbou výrobku musí být výrobek vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému nechtěným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento přístroj napájen prostřednictvím externího spinacího zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektřiny.
- Tento výrobek smí být používán pouze v oblastech do nadmořské výšky 5 000 metrů.
- Dokovací stanici lze používat pouze k nabíjení robotického vysavače vybaveného lithiium-iontovou baterií 14,4 V/5 200 mAh (TYP).

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek používejte výhradně v souladu s uživatelskou příručkou. Za jakékoli ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním nese odpovědnost uživatel.
- Nedovolte, aby byl produkt používán jako hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená opatrnost.
- Před čištěním se ujistěte, že jsou správně nainstalovány sběrná nádoba, omyvatelný filtr, prachový sáček, boční kartáče, mopové utěrky, hlavní kartáče a krypt hlavního kartáče.
- Produkt nepoužívejte k uklídání tvrdých nebo ostrých předmětů (např. zbytků dekorací, skla a hřebíků), abyste zabránili poškrábání robotického vysavače, dokovací stanice nebo podlahy.
- Na robotický vysavač ani dokovací stanici nesedějte ani na ně nestoupejte.
- Aby nedošlo ke korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí roztok doporučený společností Roborock.
- Nepokládejte žádné nízké předměty (např. boty, rohože) do blízkosti vyvýšených míst, jako jsou schody. V opačném případě by robotický vysavač mohl spadnout v důsledku nesprávné funkce senzoru.
- Aby nedošlo k poškození vodou, ujistěte se, že podlaha, na které robot pracuje, je suchá.
- Tento výrobek nepoužívejte na vyvýšených plochách bez zábradlí, jako je podlaha podkroví, otevřená terasa, skluzavka nebo vrchní část nábytku.
- Aby nedošlo k možnému zranění, držte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla lidí i domácích zvířat mimo švy, otvory a pohyblivé části výrobku.
- Nepoužívejte výrobek v místnosti, kde spí kojence nebo děti.
- Robotický vysavač nepřepíná se na svíslý nárazník, boční kartáče, úchyty mopy ani na nárazník. Dokovací stanici nepřemísťte zvedáním za rukojeti základny dokovací stanice nebo nádrže na vodu.
- Nepoužívejte dokovací stanici k sbírání kamínků, kousků papíru nebo jiných předmětů, které by mohly ucpat vzduchový kanál.
- Nepoužívejte robota ani dokovací stanici k vysávání hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou cigarety, zápalky, horký popel, ani hořlavých či výbušných předmětů, jako jsou zapalovače, benzín nebo toner používaný v tiskárnách či kopířácích.
- Umístěte dokovací stanici na tvrdou, rovnou podlahu. Udržujte dokovací stanici, robotický vysavač a napájecí kabel mimo dosah ohně a zdrojů tepla, jako jsou topné radiátory. Vyhněte se vlhkým a úzkým prostorům nebo místům, kde by robotický vysavač mohl viset ve vzduchu.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete nabíjecí stanici zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Do nádržky na čistou vodu vždy nalévejte pouze čistou vodu o pokojové teplotě. Použití jakýchkoli chemických čisticích prostředků, které nejsou schválené společností Roborock, je zakázáno.
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte funkci vytírání na podlahách citlivých na vodu (např. parkety, neošetřené dřevěné nebo laminátové podlahy), aby nedošlo k jejich poškození.
- UPOZORNĚNÍ: Před zahájením úklidu (ať už manuálního nebo naplánovaného) zkontrolujte, zda se na podlaze nenacházejí předměty, které by mohl robotický vysavač nasát. Takové předměty mohou způsobit poškození hlavního kartáče nebo jiných částí přístroje.
- Před přepravou zařízení je nutné vyčerpat zbylou vodu z interní nádrže vysavače. Postupujte následovně: v aplikaci otevřete nastavení vysavače → Dock Settings, šestkrát za sebou klikněte na nápis "Dock Settings" pro zobrazení servisní nabídky a zvolte možnost Start Emptying Remaining Water.
- Nespoléhejte se výhradně na schodišťový senzor – u všech schodů vždy nastavte v aplikaci Zakázanou zónu (No-Go Zone).

- Na robotický vysavač ani dokovací stanici, ani v blízkosti sacího otvoru dokovací stanice neukládejte žádné předměty a nezakrývejte je žádnými předměty (včetně protiprachového krytu).
- Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku.
- Pokud je výrobek jakýmkoli způsobem poškozen, nepoužívejte jej. Obratťe se na zákaznický servis.
- Zařizování vždy provozujte v dobře větraných prostorách, abyste zabránili přehřátí.
- Společnost Roborock a její prodejci se zřikají veškeré odpovědnosti za nepřímé, represivní, náhodné nebo následné škody vyplývající z použití, nesprávného použití nebo nemožnosti použití tohoto výrobku. Toto zřeknutí se odpovědnosti nemá vliv na žádná zákonná práva, která nelze podle platných právních předpisů vyloučit.
- Robotický vysavač ani dokovací stanici neoplachujte vodou.
-  Abyste se nepopálili, nedotýkejte se výstupů sušícího vzduchu.
- Během vytírání a krátce po něm bude podlaha mokrá a kluzká. Chcete-li snížit riziko uklouznutí, upravte průtok vody podle typu podlahy, stavu povrchu a okolní teploty a vlhkosti. Nechodte po podlaze, dokud není zcela suchá.

Varování týkající se baterie a nabíjení

- Ujistěte se, že napájecí napětí splňuje požadavky uvedené na dokovací stanici.
- Abyste předešli možnému kouř, přehřátí nebo požáru, používejte pouze baterii, nabíječku, napájecí kabel, dokovací stanici a další příslušenství dodané s výrobkem.
- Výrobek nepoužívejte s žádným jiným typem napájecího adaptéru, protože by to mohlo způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.
- Vyřazené baterie nevyhazujte. Odevzdejte je profesionální recyklační organizaci.
- Pokud je dokovací stanice umístěna v oblasti náchylné k bouřkám nebo s nestabilním napětím, přijměte ochranná opatření.
- Pokud produkt nebude delší dobu používán, uložte jej na chladném a suchém místě poté, co jej plně nabijete, odpojte ze sítě a vypnete. Nabíjezte jej alespoň jednou za tři měsíce, abyste zabránili nadměrnému vybití baterie.
- Před přepravou výrobku odpojte dokovací stanici od elektrické sítě, vypněte robota a vyprázdněte nádržky na vodu. Doporučujeme použít originální obal.

Vysvětlení mezinárodních symbolů

 Pouze pro použití v interiéru.

Specifikace RF

Služba	Protokol	Frekvenční rozsah	Max. výstupní výkon
WiFi	802.11b/g/n	2400–2483,5 MHz	≤20 dBm

A Přehled o produktu

A1 Robotický vysavač (pohled shora)



Napájení/úklid

- Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí robotického vysavače
- Stisknutím spustíte úklid

Kontrolka napájení

- Bílá: Úroveň nabití baterie $\geq 15\%$
- Červená: Úroveň nabití baterie $< 15\%$
- Pulsující: Nabíjení nebo spouštění
- Rychle bliká červeně: Chyba
- Pomalu bliká bíle: Čeká na připojení k Wi-Fi
- Rychlé bílé blikání:
Probíhá připojení k Wi-Fi



Dokovací stanice

- Robot není v doku: Stisknutím spustíte dokování / Stiskněte a podržte pro spuštění bodového úklidu
- Robot je na dokovací stanici: Stisknutím spustíte vyprazdňování / Podržením spustíte praní mopových podložek

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka pozastavíte robot v provozu.

A1-1—Vertikální nárazník

A1-2—Senzor LiDAR

A1-3 – Senzor pro vyhybání se překážkám s technologií Reactive Tech

A1-4 – Senzor pro detekci stěn

A2 Robotický vysavač (pohled zespodu)

A2-1 – Všesměrové kolo

A2-2 – Senzor pro detekci koberce

A2-3 – Boční kartáč

A2-4 – Kryt hlavního kartáče

A2-5 – Hlavní kartáče

A2-6—Hlavní kolečka

A2-7 – Zámky krytu hlavního kartáče

A2-8 – Mopové podložky

A2-9 – Senzory proti pádu

A3 Robot (se sejmutým horním krytem)

A3-1—Tlačítko resetování

A3-2—Nádoba na prach

A3-3—Zámky horního krytu

A3-4—Nabíjecí kontakty

A3-5—Vzduchové vývody

A3-6—Komunikační senzor

A3-7—Port pro automatické doplnění

A3-8—Moduly pro automatické zvedání a otáčení mpu

A3-9 – Sací otvor

A3-10 – Nárazník

A4 Držák mopové podložky

A4-1—Podložky se suchým zipem

A4-2—Osa mpu

Poznámka: Upevněte mopové podložky tak, aby ležely naplocho.

A5 Mopová podložka

A6 Nádoba na prach

A6-1 – Zámek víka nádoby na prach

A6-2 – Víko nádoby na prach

A6-3 – Sací otvor

A6-4 – Zámek nádoby na prach

A6-5 – Vzduchový vstup

A6-6—Omyvatelný filtr

A7 Základna dokovací stanice

A8 Napájecí kabel

A9 Jednorázový sáček na prach

A10 Dokovací stanice s funkcí automatického vysypávání, čištění a doplňování (pohled zezadu)

A10-1 – Napájecí port

A11 Dokovací stanice s funkcí automatického vysypávání, čištění a doplňování

A11-1 – Rukojeť nádržky na vodu

A11-2 – Nádržka na špinavou vodu

A11-3 – Zámek nádržky na vodu

A11-4 – Nabíjecí kontakty

A11-5 – Port pro doplňování robotického vysavače

A11-6 – Vypouštěcí otvor

A11-7—Nádrž na čistou vodu

A11-8 – Stavový indikátor

- Bliká: Vyprazdňování/mytí mpu
- Červená: Chyba dokovací stanice
- Nesvíí: Vypnuto/nabíjení

A11-9 – Filtr

A11-10 – Kryt nádoby na prach

A11-11 – Otvor pro sáček na prach

A11-12 – Sací otvor

A11-13 – Výstupy sušícího vzduchu

A11-14 – Ukazatel označující polohu doku

A11-15 – Signalizační světlo dokovací polohy

A11-16 – Plovák hladiny vody

A11-17 – Čističí příhrádka

A11-18 – Filtr čističí příhrádky

B Instalace

B1 Důležité informace

B1-1—Uklíďte kabely, tvrdé nebo ostré předměty (například hřebíky a sklo) a volně ležící předměty z podlahy a přemístěte všechny nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste předešli zranění osob nebo poškození majetku v důsledku zamotání, nárazu nebo převrácení těchto předmětů robotickým vysavačem.

B1-2—Při používání robota ve vyvýšených prostorách (například v mezonetovém bytě) vždy použijte fyzickou bezpečnostní bariéru, abyste zabránili náhodným pádům, které by mohly vést ke zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámky:

- Při prvním použití robotický vysavač sledujte po celé jeho čističí trase a dávejte pozor na případné problémy. Při dalších používáních bude robot schopen uklízet samostatně.
- Aby se zabránilo nadměrnému hromadění nečistot na mopových utěrkách, je třeba podlahy před prvním cyklem vytírání alespoň třikrát vysát.

B2 Montáž

B2-1 – Připevňte dokovací stanici tak, že pevně stlačíte obě strany základny a spojovací část uprostřed, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámka: Při přemísťování dokovací stanice zajištěte nádrže na vodu, aby z ní nespadly.

B2-2—Vyrovnajte a nainstalujte osy mpu do robotický vysavač na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

B3 Umístění dokovací stanice

Umístěte dokovací stanici na tvrdou, rovnou podlahu (dřevo/dlaždice/beton atd.), přiléhající ke zdi, a vyhradte prostor o výšce nejméně 0,82 m, 0,42 m, na šířku a 1,2 m do hloubky. Ujistěte se, že místo má dobrý signál Wi-Fi, abyste mohli mobilní aplikaci využívat co nejlépe. Zapojte dokovací stanici do zásuvky a zkontrolujte, zda svítí kontrolka stavu.

B3-1 – Více než 1,2 m

B3-2 – Více než 0,82 m

B3-3 – Více než 0,42 m

Poznámky:

- Pokud napájecí kabel visí svisle k zemi, může se do něj robotický vysavač zachytit, což může způsobit posunutí nebo odpojení dokovací stanice.
- Kontrolka stavu svítí, když je dokovací stanice zapnutá, a zhasne, když se robot nabíjí.
- V případě chyby začne kontrolka stavu svítit červeně.
- Umístěte dokovací stanici na tvrdou, rovnou podlahu mimo dosah ohně, zdrojů tepla a vody. Vyhněte se úzkým prostorům nebo místům, kde by robot mohl viset ve vzduchu.
- Umístění dokovací stanice na měkký povrch (koberec/rohož) může způsobit její naklonění a vést k problémům s dokováním a odjezdem.

- Udržujte dokovací stanici mimo dosah přímého slunečního záření nebo čehokoli, co by mohlo blokovat polohový signál dokovací stanice, jinak se robotický vysavač nemusí vrátit do dokovací stanice.
- Před použitím dokovací stanice se ujistěte, že jsou nádrže na čistou vodu, nádrže na špinavou vodu, jednorázový prachový sáček, filtr čističí vaničky a čističí vanička správně nainstalovány a že je víko nádoby na prach pevně uzavřeno.
- Provádějte údržbu dokovací stanice podle pokynů v části Pravidelná údržba. Nečistěte napájecí kabel dokovací stanice ani nabíjecí kontakty vlhkými ubrousky, vlhkým hadříkem ani mokřkýma rukama.
- Všechny dokovací stanice procházejí před opuštěním továrny testy s vodou. Je normální, že v vodním kanálku dokovací stanice zůstane malé množství vody.

B4 Zapnutí a nabíjení

Stiskněte a podržte tlačítko „“ pro zapnutí robota. Počkejte, až kontrolka napájení začne svítit trvale, a poté umístěte robota před dokovací stanici. Ujistěte se, že je dokovací stanice připojena k elektrické síti. Poté stiskněte tlačítko „“ a robotický vysavač se automaticky vrátí do dokovací stanice k nabíjení. Robotický vysavač je vybaven vestavěnou vysoce výkonnou dobíjecí lithium-iontovou baterií. Pro zachování výkonu baterie udržujte robotický vysavač nabíjetý.

B4-1 – Kontrolka stavu dokovací stanice nesvítí, kontrolka napájení robota bliká: Nabíjení

Poznámka: Pokud je baterie téměř vybitá, robot se nemusí zapnout. V takovém případě umístěte robota na dokovací stanici k nabíjení.

Připojení k aplikaci

1. Stažení aplikace

Vyhledejte „Roborock“ v App Store nebo Google Play nebo naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci.



2. Resetování Wi-Fi

Stiskněte a podržte současně tlačítka  a , dokud neuslyšíte hlasovou zprávu „Resetting Wi-Fi“ (Resetování Wi-Fi). Reset je dokončen, jakmile kontrolka napájení pomalu bliká bílou barvou. Robot poté bude čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se k robotu nemůžete připojit kvůli nastavení routeru, zapomenutému heslu nebo z jakéhokoli jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte robota jako nové zařízení.

3. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na tlačítko „Add Device“ (Přidat zařízení) nebo „+“ a přidejte zařízení podle pokynů v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v závislosti na aktuálních aktualizacích aplikace. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Podporována je pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz.

Návod k použití

C1 Naplnění nádržky na čistou vodu

Zvedněte nádrž na čistou vodu, otevřete její víko a poté ji naplňte vodou z vodovodu. Po naplnění zavřete víko, zajistěte západku a poté nádrž na čistou vodu vraťte zpět do doku.

Poznámky:

- Aby nedošlo k poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čističí roztok doporučený společností Roborock.
- Nepřidávejte příliš mnoho čističského roztoku, aby robotický vysavač nespracoval nesprávně kvůli klouzáni.
- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádrže na vodu zůstaly nějaké skvrny od vody, před opětovnou instalací nádrže je otřete měkkým suchým hadříkem.

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko „“ (Spustit čištění), aby se robotický vysavač vypnul. Rozsvítí se kontrolka napájení a robot bude čekat na příkazy. Stiskněte a podržte tlačítko „“, abyste robotický vysavač vypnuli a dokončili cyklus úklidu.

Poznámka: Robotický vysavač nelze vypnout, když se nabíjí.

Spuštění úklidu

Stisknutím tlačítka  spustíte úklid. Robotický vysavač naplánuje trasu úklidu a v každé místnosti nejprve vymezí okraje a poté vyplní místnost klikatým vzorem. Tímto způsobem robot důkladně a efektivně uklidí všechny místnosti jednu po druhé.

Poznámky:

- Před úklidem odstraňte z podlahy kabely (včetně napájecího kabelu dokovací stanice) a cennosti. Volně ležící předměty může robot odtáhnout, což může vést k odpojení elektrických spotřebičů nebo poškození kabelů a majetku.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že jsou mopové útky správně nasazené.
- Aby se robot automaticky vrátil do dokovací stanice, spusťte ho z dokovací stanice a během úklidu s dokovací stanicí nehybejte.
- Úklid nelze spustit, pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká. Nechte robota nabít, než spustíte úklid.
- Pokud se během úklidového cyklu baterie vybije, robot se automaticky vrátí do dokovací stanice. Po nabití robot pokračuje v úklidu tam, kde přestal.
- Pokud je úklid dokončen za méně než 10 minut, robot danou oblast vyčistí dvakrát.
- Robot automaticky odpojí držáky mopového hadříku, aby nejprve vyčistil koberec. Nastavení čištění koberců můžete upravit v aplikaci.

Bodový úklid

Stiskněte a podržte tlačítko „“ pro spuštění bodového úklidu. Rozsah čištění: Robotický vysavač vyčistí plochu o rozměrech 1,5 m × 1,5 m kolem sebe.

Poznámka: Po bodovém čištění se robot automaticky vrátí do výchozího bodu a bude čekat na další pokyny.

Pozastavení

Když je robotický vysavač v provozu, stiskněte libovolné tlačítko pro pozastavení, stiskněte tlačítko „“ pro obnovení úklidu. Stisknutím tlačítka „“ na pozastaveném robotickém vysavači jej odešlete zpět do dokovací stanice.

Režim spánku

Pokud je robot pozastaven déle než 10 minut, přejde do režimu spánku a kontrolka napájení bude každých několik sekund blikat. Stisknutím libovolného tlačítka robota probudíte.

Poznámky:

- Robot nepřepne do režimu spánku, pokud se právě nabíjí.
- Robot se automaticky vypne, pokud zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin.

Režim „Nerušit“

Výchozí doba režimu „Nerušit“ (DND) je od 22:00 do 08:00. Pomocí aplikace můžete režim DND deaktivovat nebo upravit dobu jeho trvání, případně nastavit, zda se během této doby má aktivovat automatické doplňování vody, vyprazdňování a sušení, ztlumit kontrolky nebo snížit hlasitost hlasových zpráv.

Mytí mopu

Během úklidu robot automaticky určí, kdy se má vrátit do dokovací stanice k umytí mopu a doplnění nádrží na vodu, aby maximalizoval svůj výkon při vytírání výkon. Chcete-li mytí spustit ručně, klepněte v aplikaci na příslušné tlačítko. Stisknutím libovolného tlačítka mytí zastavíte.

Poznámky:

- Ujistěte se, že je čistič zásobník správně nainstalován. Během mytí mopu nepohybujte robotem ani dokovací stanicí.
- Frekvenci a režim mytí mopu lze upravit v aplikaci.

Vyprazdňování

Po dokončení úklidu se robot vrátí do dokovací stanice a podle potřeby se spustí automatické vyprazdňování. Chcete-li vyprazdňování spustit ručně, stiskněte tlačítko „“ na robotickém vysavači v dokovací stanici nebo klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci. Stisknutím libovolného tlačítka vyprazdňování zastavíte.

Poznámky:

- Pokud funkce vyprazdňování nebyla delší dobu používána, vyprázdněte nádobu na prach ručně a ujistěte se, že je přívod vzduchu volný, aby bylo zajištěno optimální vyprazdňování.
- Automatické vyprazdňování lze v aplikaci deaktivovat.
- Vyhněte se neustálému ručnímu vyprazdňování.
- Před použitím se ujistěte, že je nádoba na prach a jednorázový pracový sáček správně nainstalovány a že je víko nádoby na prach pevně uzavřeno.

Sušení

Po umytí mopu nebo po úklidu se podle potřeby spustí sušení. Chcete-li sušení spustit nebo zastavit ručně, klepněte v aplikaci na příslušné tlačítko.

Poznámky:

- Délku sušení lze upravit v aplikaci.
- Automatické sušení lze v aplikaci deaktivovat.
- Během sušení se držte dál od výstupů sušícího vzduchu.

Nabíjení

Po dokončení úklidu se robot automaticky vrátí do dokovací stanice, aby se nabíj. Stisknutím tlačítka „“ pošlete pozastaveného robota zpět do dokovací stanice. Během nabíjení robotického vysavače bude blikat indikátor napájení.

Poznámka: Pokud robot nenajde dokovací stanici, automaticky se vrátí do své výchozí polohy. Umístěte robota na dokovací stanici ručně, aby se dobil.

Dětská pojistka

V aplikaci můžete aktivovat dětskou pojistku. Jakmile je aktivována, robot nebude reagovat na stisknutí tlačítek, když je v klidu. Když robotický vysavač uklízí nebo se vrací do dokovací stanice, stisknutí jakéhokoli tlačítka pozastaví jeho provoz. Chcete-li dětskou pojistku deaktivovat, podržte stisknutá tlačítka „“ a „“ nebo ji vypněte v aplikaci.

Chyba

Pokud dojde k chybě, kontrolka napájení bude blikat červeně nebo kontrolka stavu bude svítit červeně. V aplikaci se zobrazí vyskakovací oznámení a může zaznít hlasové upozornění.

Poznámka: Pokud robotický vysavač zůstane ve stavu poruchy déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.

Resetování systému

Pokud robotický vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej nelze vypnout, sejměte horní kryt a stiskněte tlačítko Reset, čímž systém resetujete.

Poznámka: Po resetování systému budou stávající nastavení, jako je plánované čištění a připojení k Wi-Fi, obnovena na tovární nastavení.

Deaktivace Wi-Fi

Chcete-li odpojit robotický vysavač od Wi-Fi, stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu. Poté počkejte 5 minut a Wi-Fi se automaticky deaktivuje. Chcete-li se znovu připojit, postupujte podle příslušných pokynů pro připojení.

Obnovení továrního nastavení

Pokud robot po resetování systému nefunguje správně, zapněte jej. Stiskněte a podržte  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu: „Obnovení továrního nastavení. Tento proces potrvá přibližně 5 minut.“ Robotický vysavač se poté vrátí k továrnímu nastavení.

D Pravidelná údržba

Poznámky:

- Před čištěním nebo údržbou výrobku je nutné jej vypnout a odpojit zástrčku ze zásuvky.
- Četnost výměny se může lišit v závislosti na konkrétní situaci. V případě nadměrného opotřebení vyměňte součásti okamžitě.

D1 Hlavní kartáče

* Čistíte každé 2 týdny a vyměňujete každých 6–12 měsíců.

D1-1 – Kryt hlavního kartáče

D1-2 – Zámky krytu hlavního kartáče

D1-3 – Hlavní kartáče

D1-4 – Ložisko hlavního kartáče

D1-5 – Ochranný kroužek

D1-6—Otočte robotický vysavač a zatlačte obě západky dovnitř, abyste sejmuli kryt hlavního kartáče.

D1-7—Zvedněte hlavní kartáče a vytáhněte je ven, vyjměte ložiska a odstraňte z obou konců hlavních kartáčů a ložisek případné zamotané vlasy nebo nečistoty.

Poznámka: Pokud se ochranné kroužky zašpiní, otočte je a podle potřeby je sejměte a vyčistěte.

D1-8—Znovu nainstalujte ložiska hlavních kartáčů. Poté znovu nainstalujte hlavní kartáče a ujistěte se, že barvy hlavního kartáče a ložiska hlavního kartáče k sobě pasují.

D1-9—Znovu nainstalujte kryt hlavních kartáčů. Ujistěte se, že jeho čtyři zuby jsou plně zasunuty do drážek, a zatlačte na kryt hlavních kartáčů, dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující jeho zajištění.

Poznámky:

- Doporučuje se hlavní kartáče otřít vlhkým hadříkem. Pokud jsou hlavní kartáče mokré, nechte je uschnout na vzduchu mimo dosah přímého slunečního záření.
- K čištění hlavních kartáčů nepoužívejte korozivní čisticí prostředky ani dezinfekční prostředky.

D2 Boční kartáč

* Čistíte jednou měsíčně a vyměňujete každých 3–6 měsíců.

D2-1—Otočte robotický vysavač, odšroubujte boční kartáč, poté jej vyjměte a vyčistěte.

D2-2 – Vyrovnajte středovou drážku s vyvýšenou částí na robotický vysavač a poté utáhněte šroub, abyste boční kartáč znovu namontovali.

D3 Všesměrové kolo

* Vyčistíte podle potřeby.

D3-1—Do všesměrového kolečka zleva nebo zprava vsuňte nástroj, například malý šroubovák, a pomalu ho vypáčíte.

Poznámka: Držák všesměrového kolečka nelze demontovat.

D3-2—Opláchněte kolečko a osu vodou, abyste odstranili vlasy a nečistoty. Nechte uschnout na vzduchu, znovu namontujte a zatlačte kolečko a osu zpět na místo.

D4 Hlavní kolečka

* Čistíte podle potřeby.

Hlavní kola očistíte měkkým, suchým hadříkem.

D5 Nádoba na prach

* Čistíte podle potřeby.

D5-1—Sejměte horní kryt robotického vysavače a stisknutím západky nádoby na prach jej vyjměte.

D5-2—Otevřete víko nádoby na prach, vyjměte omyvatelný filtr a vyprázdněte nádobu na prach.

D5-3—Naplňte nádobu na prach čistou vodou, vložte zpět omyvatelný filtr a zavřete víko nádoby na prach. Jemně s nádobou zatřeste a poté vylijte špinavou vodu.

Poznámka: Abyste předešli ucpaní, používejte pouze čistou vodu bez jakýchkoli čisticích prostředků.

D5-4—Nechte nádobu na prach a omyvatelný filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout, než je znovu nainstalujete.

D6 Omyvatelný filtr

* Čistíte každé 2 týdny a vyměňujete každých 6–12 měsíců.

D6-1—Otevřete víko nádoby na prach a vyjměte filtr.

D6-2—Filtr několikrát opláchněte a poklepejte na něj, abyste odstranili co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáčí ani ostrými předměty, abyste předešli jeho poškození.

D6-3—Nechte filtr před opětovnou instalací alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.

D7 Mopové podložky

* Čistíte podle potřeby a vyměňujete každých 1–3 měsíců.

D7-1—Vyjměte podložky z držáků.
Vyčistěte je a nechte je uschnout na vzduchu.

Poznámka: Znečištěný mopový hadřík má negativní vliv na účinnost vytírání. Před použitím jej vyčistěte.

D7-2—Nasaďte podložky na držáky tak, aby byly rovně na svém místě.

D8 Senzory robotického vysavače

* Čistíte podle potřeby.

Všechny senzory otřete a vyčistěte měkkým suchým hadříkem, včetně:

- D8-1 – Senzor Reactive Tech Obstacle Avoidance
- D8-2 – Senzor pro detekci stěn
- D8-3 – Komunikační senzor
- D8-4 – Senzor pro detekci koberce
- D8-5 – Senzory proti pádu

D9 Přemístění dokovací stanice

Chcete-li dok přесunout, uchopte jednou rukou zadní část a druhou rukou vnitřní stranu přední desky. Nezvedávejte přímo za úchyty na základně doku nebo na nádrži na vodu, aby nedošlo k pádu doku.

D10 Nádržka na špinavou vodu

* Vyčistíte podle potřeby.

Otevřete víko nádrže na špinavou vodu a vylijte špinavou vodu. Naplňte nádrž čistou vodou, zavřete víko, zajistěte západku a protřepejte. Vylijte špinavou vodu. Zajistěte víko a nádrž znovu nainstalujte.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádrže na vodu zůstaly nějaké skvrny od vody, před opětovnou instalací nádrže je otřete měkkým suchým hadříkem.

D11 Nabíjecí kontakty

* Čistíte podle potřeby.

K otření nabíjecích kontaktů na robotickém vysavači a dokovací stanici použijte měkký, suchý hadřík.

D12 Výměna jednorázového sáčku na prach

* Vyměňte podle potřeby.

D12-1—Vyjměte nádržku na čistou vodu a nádržku na špinavou vodu.

D12-2—Otevřete víko nádoby na prach, vyjměte jednorázový prachový sáček a zlikvidujte jej.

Poznámky:

- Před otevřením víka nádoby na prach odstraňte veškerou stojatou vodu.
- Ucho prachového sáčku při vyjmutí sáček utěsní, aby se zabránilo úniku.
- Před zavřením víka nádoby na prach vždy vložte prachový sáček, aby nedošlo k automatickému vyprázdnění bez sáčku. Automatické vyprázdnění můžete také deaktivovat v aplikaci.

D12-3—Vyčistěte filtr suchým hadříkem, vložte nový jednorázový prachový sáček do otvoru až na doraz a rovnoměrně jej rozprostřete.

Poznámka: Ujistěte se, že je jednorázový prachový sáček správně nainstalován, aby nedošlo k úniku odpadu a poškození dokovací stanice.

D12-4—Zavřete víko nádoby na prach a ujistěte se, že je nádoba na prach bezpečně utěsněna.

D13 Čisticí přihrádka

* Čistíte podle potřeby.

D13-1—Vyjměte čisticí přihrádku.

D13-2—Čisticí přihrádku a filtr opláchněte vodou.

D13-3—Vložte čisticí přihrádku zpět na místo.

Základní parametry

Robotický vysavač

Model	RRE0QUI
Baterie	14,4 V/5200 mAh (TYP) lithium-iontová baterie
Jmenovitý příkon	20 VDC 1,5 A

Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na štítku na spodní straně robotického vysavače.

Dokovací stanice s funkcí automatického vysypávání, čištění a doplňování

Model	EWFD63HRR
Jmenovité vstupní napětí	220–240 VAC
Jmenovitá frekvence	50–60 Hz
Jmenovitý vstup (sběr prachu)	2,1 A
Jmenovitý příkon (bez sběru prachu)	0,57 A
Jmenovitý výstup	20 V DC 1,5 A

Prohlášení o shodě EU

Společnost Beijing Roborock Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RRE0QUI je v souladu s

Směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Pro zobrazení informací o síťových rozhraních produktu, službách poskytovaných prostřednictvím síťové rozhraní a informace o externích senzorech.

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Časté problémy

Problém	Řešení
Nelze zapnout	- Nízký stav baterie. Před použitím umístěte robotického vysavače do dokovací stanice a nabijte jej. - Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Robotický vysavač používejte pouze v rozmezí teplot 4 °C – 40 °C.
Nelze nabíjet	- Dokovací stanice není připojena k napájení. Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího kabelu správně připojeny. - Špatný kontakt. Vyčistěte nabíjecí kontakty dokovací stanice a robotický vysavač. - Zkontrolujte, zda svítí stavový indikátor.
Pomalé nabíjení	- Při použití za vysokých nebo nízkých teplot robotický vysavač automaticky sníží rychlost nabíjení, aby prodloužil životnost baterie. - Špinavé nabíjecí kontakty. Otřete je měkkým, suchým hadříkem.
Nelze vrátit do dokovací stanice	- V blízkosti dokovací stanice je příliš mnoho překážek. Odstraňte je nebo přemístěte dokovací stanici na volné místo. - Robotický vysavač je příliš daleko od dokovací stanice. Umístěte jej blíže
Abnormální činnost	Restartujte robotický vysavač..
Hluk během úklidu	- Hlavní kartáče, boční kartáč nebo hlavní kola mohou být zaseknuté. Vypněte robotický vysavač a vyčistěte je. - Všesměrové kolečko může být zaseknuté. Pomocí šroubováku jej pomalu vyjměte a vyčistěte.
Nelze se připojit k Wi-Fi	- WiFi je deaktivováno. Resetujte WiFi a zkuste to znovu. - Slabý signál Wi-Fi. Přesuňte robota do oblasti s lepším signálem Wi-Fi. - Nenormální připojení k Wi-Fi. Obnovte nastavení Wi-Fi, stáhněte si nejnovější verzi aplikace a zkuste to znovu. - Náhla ztráta připojení k Wi-Fi. Může se jednat o chybu v nastavení vašeho routeru. Obratě se na zákaznický servis Roborock s žádostí o pomoc při řešení problému.

Problém	Řešení
Spotřebovává robot energii i tehdy, když je na dokovací stanici?	Robot odebírá energii, když je v dokovací stanici, aby se zachoval výkon baterie, ale spotřeba energie je extrémně nízká.
Je nutné robot při prvních třech použitích nabíjet alespoň 16 hodin?	Ne. Lithium-iontové baterie nemají paměťový efekt. Robot lze použít ihned po úplném nabití.
Robot po dobití neobnoví úklid	Ujistěte se, že robot není v režimu „DND“. Režim „DND“ zabrání automatickému dobití.
Naplánované čištění se neprovádí fungovat	- Pokud je robot umístěn na dokovací stanici ručně nebo je na ni odeslán stisknutím tlačítek, nebude schopen pokračovat v úklidu. - Udržujte robotický vysavač nabitý. Naplánovaný úklid může začít pouze tehdy, je-li úroveň nabití baterie vyšší než 15 %.
Robotický vysavač začíná vymechávat určitá místa	Může fungovat senzor stěny, senzory propasti nebo senzor koberce jsou znečištěné. Vyčistěte je měkkým, suchým hadříkem.
Špatný úklidový výkon a/nebo únik prachu	- Nádoba na prach je plná a je třeba ji vyprázdnit. - Filtr je ucpaný a je třeba jej vyčistit. - Hlavní kartáče jsou zamotané a je třeba je vyčistit.
Při vytírání není voda nebo je jí málo	Pro zvýšení průtoku vody použijte mobilní aplikaci.

Problém	Řešení
Robot se nemůže vrátit do nabíjecí stanice po bodovém čištění nebo po ručním přemístění	Po bodovém čištění nebo výrazné změně polohy robot znovu vygeneruje mapu. Pokud je nabíjecí stanice příliš daleko, robot se nemusí být schopen vrátit k dobíjení a je nutné jej na nabíjecí stanici umístit ručně.
Kontrolka stavu svítí červeně nepřetržitě	- Chyba napětí. Zkontrolujte, zda místní napětí splňuje požadavky uvedené na dokovací stanici. - Zkontrolujte umístění nádrže na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. - Zkontrolujte umístění nádrže na špinavou vodu nebo ji podle potřeby vyprázdněte. - Zkontrolujte, zda jsou čisticí vanička a filtr čisticí vaničky správně nainstalovány.
Snižovaný výkon vyprazdňování nebo neobvyklý hluk při vyprazdňování	- Hlavní kartáče nebo kryt hlavních kartáčů nejsou správně nainstalovány. Zkontrolujte a nainstalujte na místo. - Filtr, vzduchové potrubí, sací otvor, přívod vzduchu, nádoba na prach nebo jednorázový prachový sáček jsou upcané. Vyčistěte je, abyste odstranili upcání.
Snižovaný výkon mytí mopu	- Čisticí utěrky nejsou správně připevněny. Přilepte je rovně na držáky. - Podlaha je špinavá. Pro lepší čištění přepněte v aplikaci režim mytí mopu na „Hlubokové“.
Nelze spustit automatické sušení	- Automatické sušení je deaktivováno. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Pokud robot během sušení opustí dokovací stanici, sušení se předčasně ukončí. - Ve vlhkém prostředí se doporučuje prodloužit dobu sušení v aplikaci, aby se zlepšil výkon sušení.

Problém	Řešení
Nelze provést automatické vyprázdnění	- Funkce automatického vyprazdňování je deaktivována. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Kryt nádoby na prach není uzavřen. Zkontrolujte jej a uzavřete. - Automatické vyprázdnění se nespustí, pokud se robot vrátí do dokovací stanice bez provedení úklidu. - Robot nemusí provést automatické vyprázdnění po návratu do dokovací stanice v režimu DND. Upravte dobu úklidu nebo dobu trvání režimu DND, případně spusťte vyprázdnění ručně. - Automatické vyprazdňování se nespustí, pokud je robot do dokovací stanice přemístěn ručně. Spusťte vyprazdňování ručně.
Nelze vyprat mopové utěrky	- Utěrky na mop se nevyperou, pokud nebyly použity. - Pokud robot neodstartuje z dokovací stanice nebo není na mapě v aplikaci nalezena žádná dokovací stanice, nevrátí se do dokovací stanice za účelem vyprání mopu. - Zkontrolujte umístění nádrží na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. - Zkontrolujte umístění nádrže na špinavou vodu nebo nádrž podle potřeby vyprázdněte. - Zkontrolujte, zda jsou čisticí vanička a filtr čisticí vaničky správně nainstalovány.
Mopové podložky se nedají vysunout	- Zkontrolujte, zda je v aplikaci povolena funkce rozšířeného vytírání FlexiArm Design. - Mopovací hadřík se vysune pouze podél stěn a určitých překážek. - Zkontrolujte, zda není konstrukce prodloužení mopu zaseknutá.
Nelze automaticky odpojit/znovu nasadit držáky utěrek na mop	- Zkontrolujte, zda je v aplikaci povolena funkce „Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts“. - Funkce automatického odpojení a opětovného připojení držáků mopového hadříku je použitelná pouze za určitých podmínek. - Zkontrolujte, zda nejsou držáky mopu zaseknuté. - Zkontrolujte, zda jsou držáky mopového hadříku umístěny na stejném místě, odkud byly sejmuty. - Zkontrolujte, zda jsou držáky utěrek na mopu správně nainstalovány na robotu. - Zkontrolujte, zda se v úklidové přihrádce nenacházejí žádné cizí předměty.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00

Plzeň www.beryko.cz

Robotický vysavač

Model výrobku: RREQUI

Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Adresa výrobce: Room 1001, 10th Floor, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District,
Beijing, People's Republic of China



beryko