

ľevoit Baby

CZ - Chytrý odpařovací zvlhčovač

SK - Inteligentný odparovací zvlhčovač



CZ - uživatelská příručka

SK - užívateľská príručka



Obsah

Obsah balení	1
Technické údaje	1
Bezpečnostní informace	2
Seznámení s vaším inteligentním zvlhčovačem vzduchu	8
Ovládací prvky a kontrolky	9
Začínáme	11
Nastavení aplikace VeSync	11
Používání inteligentního zvlhčovače vzduchu	12
Používání senzoru	12
Funkce aplikace VeSync	14
Péče a údržba	15
Řešení problémů	17
Informace o záruce	20
Zákaznická podpora	22

Obsah balení

- 1x odpařovací zvlhčovač
- 1x knotový filtr (předinstalovaný)
- 1x vzduchový filtr (předinstalovaný)
- 1x snímač vlhkosti
- 1x síťový adaptér
- 1x uživatelská příručka
- 1x Průvodce rychlým spuštěním

Poznámka: Chcete-li využívat další funkce inteligentního zvlhčovače, stáhněte si bezplatnou aplikaci VeSync (viz strana 11).

Technické údaje

Model	Zvlhčovač vzduchu: LEH-B381S-WEU Senzor: LSR-B0201EH-WEU
Napájení	24 V [~] , 1,5 A
Jmenovitý příkon	19 W
Objem nádrže na vodu	3,8 l
Maximální výkon mlžení	280 ml/h ±15 %
Maximální doba provozu	Rychlost ventilátoru v režimu spánku: až 36 hodin Nízká rychlost ventilátoru: Až 24 hodin Vysoká rychlost ventilátoru: Až 11 hodin <i>Poznámka: Zvlhčovač může běžet déle nebo kratší dobu v závislosti na teplotě a vlhkosti okolí.</i>
Hlučnost*	Režim „Sleep Fan“: < 26 dB Režim s nízkou rychlostí ventilátoru: < 30 dB Režim s vysokou rychlostí ventilátoru: < 45 dB <i>*Podmínky měření hluku: ve vzdálenosti 1,5 m od zvlhčovače.</i>
Efektivní dosah	20 m²
Rozměry	23,6 x 23,6 x 37,7 cm
Hmotnost	2,73 kg
Hlučnost	22–50 dB [~]
Napájecí adaptér	Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 1,0 A Výstup: 24 V, 1,5 A

PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE SI TYTO

POKYNY

INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍCH

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění, dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní směrnice.

OBEČNÁ BEZPEČNOST

- Zvlhčovač vzduchu používejte **pouze** způsobem popsáním v tomto návodu.
- Nepoužívejte jej, aniž byste odstranili plastový obal z vzduchového filtru ve spodní části zvlhčovače. Pokud zvlhčovač nemůže nasávat vzduch, nebude schopen zvlhčovat.
- Zvlhčovač nepoužívejte venku.
- Zvlhčovač udržujte mimo dosah vody a vlhkých míst. **Nikdy** jej nevkládejte do vody ani jiné kapaliny.
- Uvědomte si, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v okolí.
- Nedovolte, aby se okolí zvlhčovače stalo vlhkým nebo mokřým. Pokud dojde k vlhkosti, snižte výkon zvlhčovače. Pokud nelze výkon zvlhčovače snížit, **používejte zvlhčovač jen přerušovaně.** Nedovolte, aby vlhly své materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy.
- Nepoužívejte v nadměrně vlhkých prostorech.
- **Nikdy** nenechávejte vodu v nádržce, když přístroj nepoužíváte.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.
- **Varování:** Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde je přístroj používán či skladován, se mohou v nádržce na vodu rozmnožovat a být rozptýlovány do vzduchu, což může způsobit velmi vážná zdravotní rizika, pokud není voda vyměňována a nádržka řádně čistěna každé 3 dny.
- Nádrž vyprázdněte a znovu naplňte každý třetí den. Před

doplnění ji vyčistěte čerstvou vodou z kohoutku nebo čisticími prostředky, pokud to výrobce vyžaduje. Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo povlak, který se vytvořil na stěnách nádržky nebo na vnitřních površích, a všechny povrchy otřete do sucha.

- Umístěte zvlhčovač vzduchu mimo dosah zdrojů tepla.
- Nepoužívejte jej v místech, kde se vyskytují hořlavé plyny, páry, kovový prach, aerosolové (sprejové) přípravky nebo výpary z průmyslových olejů.
- Udržujte vzdálenost 5 ft/1,5 m od místa, kde se podává kyslík.
- Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Na děti je třeba dohlížet, aby si s tímto zařízením nehrály.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s plastovým obalem. Po vybalení knotu a vzduchových filtrů plastový obal okamžitě zlikvidujte.
- Čištění a údržbu smí provádět pouze děti pod dohledem dospělé osoby.
- Do žádného otvoru na zvlhčovači nevkládejte žádné předměty.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že nevloží prsty ani předměty

do ventilačních otvorů.

- Na zvlhčovač nesedějte a neukládejte na něj těžké předměty.
- **Do nádržky na vodu** nepřidávejte éterické oleje, doplňkové ošetřující kapaliny ošetřující kapaliny ani vodní filtry. Došlo by k poškození zvlhčovače a úniku vody.
- Během plnění a čištění odpojte zařízení ze zásuvky.
- Zvlhčovač **vždy** odpojte ze zásuvky před prováděním údržby (například při výměně filtru).
- Zvlhčovač nepoužívejte, pokud je poškozený nebo nefunguje správně, nebo pokud je poškozený kabel nebo zástrčka. Nepokoušejte se jej opravovat sami. Obrátte se na **zákaznickou podporu** (viz strana 22).
- **VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento zvlhčovač s žádnými polovodičovými regulátory otáček (například se stmívačem).
- **VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, nepoužívejte náhradní díly, které nebyly doporučeny výrobcem (např. díly vyrobené doma pomocí 3D tiskárny).
- Děti by neměly bez dozoru čistit ani provádět údržbu

na zvlhčovači bez dozoru.

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba neposkytl pokyny týkající se používání spotřebiče.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o bezpečném používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí s tím spojeným rizikům.
- Není určeno pro komerční použití. **Pouze pro domácí použití.**
- Tento spotřebič smí být používán pouze s napájecím adaptérem dodaným spolu se spotřebičem.

NAPÁJECÍ ADAPTÉR A KABEL

- Umístěte zvlhčovač vzduchu do blízkosti zásuvky, do které je zapojen.

- Jedná se o bezpečnostní opatření, které snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud zástrčka nezapadá, otočte ji. Pokud stále nezapadá, nepoužívejte zástrčku v této zásuvce. Toto bezpečnostní opatření neobcházejte.
- **Nikdy** neumísťujte adaptér do blízkosti jakéhokoli zdroje tepla.
- S napájecím adaptérem ani zástrčkou nemanipulujte mokřima rukama. Chraňte zástrčku a napájecí adaptér před tekutinami.
 - Kabel nezakrývejte kobercem, předložkou ani jiným krytem. Kabel neukládejte pod nábytek ani spotřebiče.
 - Udržujte kabel mimo místa, kde se často pohybují lidé. Umístěte kabel tak, aby o něj nikdo nezakopl.
 - Tento zvlhčovač vzduchu smí být používán **pouze** s napájecím adaptérem dodaným spolu se zvlhčovačem.
 - Pokud je napájecí adaptér poškozen, musí být vyměněn společností Arovast Corporation nebo osobami s odpovídající kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Obráťte se prosím na **zákaznickou podporu** (viz strana 22).
 - Odpojení napájecího adaptéru dočasně odpojí zvlhčovač od aplikace VeSync a dalších aplikací třetích stran.

ELEKTROMAGNETICKÁ POLE (EMF)

Tento zvlhčovač splňuje všechny normy týkající se elektromagnetická pole (EMF). Při správném zacházení a v souladu s pokyny v této uživatelské příručce je používání tohoto přístroje na základě dnes dostupných vědeckých důkazů bezpečné.



VAROVÁNÍ –

NEBEZPEČÍ POŽITÍ:

Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ CHEMICKÉHO POPÁLENÍ

VAROVÁNÍ: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

- Polknutí může vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání a ke smrti.

- Do 2 hodin po požití může dojít k těžkým popáleninám. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při požití může dojít ke **SMRTI** nebo vážnému zranění;
- Polknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit **vnitřní chemické popáleniny** již za **2 hodiny**;
- **NOVÉ I POUŽITÉ BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ;**
- V případě podezření na spolknutí baterie nebo její vniknutí do jakékoli části těla **okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc**;
- Použité baterie vyjměte a neprodleně recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie **NEVYHAZUJTE** do domovního odpadu ani je nespalujte;
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt;
- Informace o léčbě získáte na místním toxikologickém centru;
- Používejte **pouze** baterii 3 V typu CR2477;
- Toto zařízení obsahuje nedobíjecí baterie. Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet;

- Nevystavujte zařízení ani baterii nadměrným teplotám;
- Dávejte pozor na riziko zkratu na svorkách bateriového zařízení nebo baterie způsobeného kovovými předměty.
- Vybitou baterii vyjměte ze zařízení a bezpečně zlikvidujte;
- Pokud má být zařízení delší dobu skladováno bez použití, je třeba baterie vyjmout;
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Nepoužívejte upravené nebo poškozené baterie.
- Baterie **nesmíte** násilně vybíjet, dobíjet, rozebírat, zahřívat nad (teplotní limit stanovený výrobcem) ani spalovat.
může vést ke zranění v důsledku úniku plynů, úniku kapaliny nebo výbuchu, což může způsobit chemické popáleniny;
- Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy s ohledem na polaritu (+ a -);
- Nemíchejte staré a nové baterie, různé značky ani typy baterií, jako jsou alkalické, uhlíkovozinkové nebo dobíjecí baterie;
- Vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte baterie ze zařízení, které se delší dobu nepoužívá, v souladu s místními předpisy;
- **Vždy** důkladně zajistěte přihrádku na baterie. Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí;
- Omotejte baterii po obou stranách lepicí páskou a okamžitě ji zlikvidujte do venkovního odpadkového koše nebo je bezpečně recyklujte;
- Náhradní baterie bezpečně uskladněte;
- Pravidelně vyprazdňujte recyklační nádoby;
- Používejte neprůhledné nádoby, aby baterie nebyly na očích. Bohužel není zřejmé, kdy se knoflíková nebo mincová baterie zasekne v jícnu dítěte. Dítě může:
 - kašlat, mít dávivý reflex nebo hodně slintat;
 - vypadat, jako by mělo žaludeční potíže nebo virovou infekci;
 - zvracet;
 - ukazovat na krk nebo břicho;
 - mít bolesti v břiše, na hrudi nebo v krku;
- Je unavené nebo apatické;

- Je tišší nebo přilnavější než obvykle, nebo se jinak „nechová jako obvykle“;
- Ztrácet chuť k jídlu nebo mít sníženou chuť k jídlu;
- nechtějí jíst pevnou stravu/nejsou schopni jíst pevnou stravu.

Tyto příznaky se liší a kolísají, přičemž bolest se střídavě zesiluje a zase ustupuje.

Specifickým příznakem požití knoflíkové nebo mincové baterie je zvracení čerstvé (jasně červené) krve. Pokud se u dítěte tento příznak objeví, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Právě kvůli absenci jasných příznaků je důležité zachovávat opatrnost s „vybitými“ nebo náhradními knoflíkovými či mincovými bateriemi v domácnosti a s výrobky, které je obsahují. Mějte na paměti, že i použité knoflíkové nebo mincové baterie mohou způsobit zranění.

V případě požití baterií volejte na tísňovou linku 155 nebo 122, popřípadě na linku Toxikologického informačního střediska (TIS) na číslech 224 919 293 nebo 224 915 402



Tento symbol znamená, že výrobek **nesmí být vyhozen jako domácí odpad** a by měl být odevzdán do příslušného sběrného místa k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte u místního úřadu, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU a jejími novelami o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

ULOŽTE SI TENTO NÁVOD

Seznámení se s vaším inteligentním zvlhčovačem vzduchu

ZVLHČOVAČ [Obrázek 1.1]

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A. Víko nádržky | F. Kryt motoru | K. Plováky |
| B. Nádrž na vodu | G. Noční světlo | L. Vzduchový filtr |
| C. Kryt výstupu vzduchu | H. Knotový filtr | M. Vstup napájecího adaptéru |
| D. Kryt přívodu vzduchu | I. Kryt knotového filtru | N. Napájecí adaptér |
| E. Ovládací panel | J. Kryt knotového filtru | O. Senzor vlhkosti |

SNÍMAČ [Obrázek 1. 2]

- a. Úroveň komfortu
- b. Relativní vlhkost
- c. Úroveň nabití baterie
- d. Signál připojení
- e. Teplota
- f. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí podsvícení displeje

OVLÁDACÍ PANEL [Obrázek 1. 3]

- | | |
|--|---|
| A. Indikátory rychlosti ventilátoru | H. Indikátor nedostatku vody |
| B. Indikátor automatického režimu | I. Tlačítko rychlosti ventilátoru |
| C. Indikátor režimu spánku pro děti | J. Tlačítko režimu spánku pro děti |
| D. Indikátor Wi-Fi | K. Tlačítko zapnutí/vypnutí |
| E. Indikátor dětské pojistky | L. Tlačítko dětské pojistky |
| F. Indikátor upozornění na výměnu filtru | M. Tlačítko nočního osvětlení/resetování filtru |
| G. Indikátor odpojení senzoru | |

Ovládací prvky



Tlačítko rychlosti ventilátoru

Během zvlhčování:

- Opakovaným klepnutím přepínáte mezi rychlostmi ventilátoru: nízká, vysoká a automatický režim (viz strana 13).
- Indikátory rychlosti ventilátoru se rozsvítí bíle.

V režimu sušení (viz strana 13):

- Indikátory rychlosti ventilátoru se v režimu sušení rozsvítí oranžově.
- Opakovaným klepnutím můžete přepínat mezi rychlostmi ventilátoru v režimu sušení: nízká, vysoká a turbo.
- Funkci Auto můžete také zapnout nebo vypnout v aplikaci VeSync.



čímž aktivujete ovládací panel, a poté klepněte na tlačítko „“ (Režim spánku dítěte).

Tlačítko zapnutí/vypnutí

- Klepnutím přepínáte mezi zapnutím a vypnutím.
- Podržte tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund, abyste zařízení spárovali s aplikací VeSync. Další informace najdete v pokynech v aplikaci.
- Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 15 sekund, abyste zvlhčovač resetovali. Tím se obnoví výchozí nastavení zvlhčovače a dojde k jeho odpojení od Wi-Fi a aplikace VeSync (viz strana 11).



Tlačítko dětské pojistky

Po jeho aktivaci budou všechna tlačítka (kromě tlačítka „“) uzamčena a nebude možné je stisknout.

- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete bezpečnostní zámek. Tlačítko „“ se při uzamčení rozsvítí bíle.
- Bezpečnostní zámek můžete také zapnout/vypnout v aplikaci VeSync.



Tlačítko nočního světla/ resetování filtru

- Klepnutím zapnete nebo vypnete noční světlo (viz strana 14).
- Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, abyste po výměně filtru (filtrů) resetovali indikátor kontroly filtru.



Tlačítko režimu spánku dítěte

- Klepnutím zapnete režim spánku dítěte (viz strana 13).
- Po 3 sekundách zhasnou všechny kontrolky.
- Chcete-li režim spánku dítěte vypnout, klepněte na tlačítko „“ (Režim spánku dítěte),

Indikátory



Indikátory rychlosti ventilátoru

- V režimu zvlhčování svítí bíle.
- V režimu sušení svítí oranžově.



Indikátor automatického režimu

- Svítí bíle v automatickém režimu.

Poznámka: Pro použití automatického režimu je nutné připojit snímač vlhkosti.

- V režimu sušení svítí oranžově a signalizuje tak turbo rychlost ventilátoru.



Indikátor režimu spánku pro děti

- Svítí bíle, když je zapnutý režim spánku dítěte.



Indikátor Wi-Fi

- Během párování s aplikací VeSync bliká modře a po úspěšném připojení svítí trvale.



Indikátor dětské pojistky

- Svítí bíle, když je zapnutý bezpečnostní zámek.
- Po výměně filtru (filtrů) podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund, abyste resetovali indikátor vypršení platnosti filtru.



Indikátor vypršení platnosti filtru

- Svítí červeně, když je třeba zkontrolovat vzduchový filtr nebo knotový filtr. Chcete-li zjistit, který filtr je třeba vyměnit, zkontrolujte v aplikaci VeSync.
- Stiskněte a 3s podržte  abyste resetovali po výměně filtru. Kontrolka poté zhasne.



Indikátor odpojení senzoru

- Pokud se senzor nepodaří připojit, kontrolka svítí červeně.
- Jakmile se senzor úspěšně připojí, kontrolka zhasne.



Indikátor nedostatku vody

- Rozsvítí se červeně, když:
 - V nádrži je nedostatek vody.
 - Není detekován knotový filtr.
 - Zvlhčovač zjistí chybu.
- Postupujte podle pokynů v části „Řešení problémů“, abyste problém vyřešili; poté se kontrolka zhasne.

Zahájení provozu

1. Vyjměte zvlhčovač vzduchu z krabice a obalu. [Obrázek 2]
2. Umístěte zvlhčovač na pevný, rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 12 palců/30 cm od jakékoli stěny, aby byl zajištěn správný přívod vzduchu. [Obrázek 3]
3. Opatrně sejměte nádržku na vodu. Odneste nádržku k dřezu v kuchyni nebo v koupelně. [Obrázek 4]
4. Sejměte víčko nádržky a naplňte ji vodou. Neplňte ji nad rysku „Max“, jinak by mohla voda přetékat. [Obrázek 5]

Poznámka: Před naplněním se ujistěte, že je nádržka na vodu čistá.

5. Vyhodte plastový obal z vzduchového filtru, který se nachází ve spodní části zvlhčovače. [Obrázek 6]

Poznámka:

- **Nepoužívejte horkou vodu.**
 - Do zvlhčovače nepřidávejte éterické oleje.
 - V tomto zvlhčovači nepoužívejte přípravky na úpravu vody ani vodní filtry jiných výrobců.
6. Nasadte zpět víko nádržky a vložte nádržku na vodu zpět do zvlhčovače. [Obrázek 7]
 7. Zapojte napájecí adaptér a můžete začít zvlhčovat vzduch. [Obrázek 8]

Nastavení aplikace VeSync

Poznámka:

- Vzhledem k průběžným aktualizacím a vylepšením se aplikace VeSync může mírně lišit od toho, co je uvedeno v návodu. V případě jakýchkoli rozdílů postupujte podle pokynů v aplikaci.
- K provozu aplikace je nutné zařízení, připojení k Wi-Fi nebo mobilní datové připojení a systém iOS verze 15 nebo Android verze 8 (nebo novější). Mohou být účtovány standardní poplatky za data a zaslání zpráv. Je nutná registrace.

1. Chcete-li si stáhnout aplikaci VeSync, naskenujte QR kód nebo vyhledejte „VeSync“ v Apple App Store[®] nebo Google Play Store. [Obrázek 9]

Poznámka: Uživatelé systému Android[™] musí pro použití aplikace VeSync zvolit možnost „Povolit“.

2. Otevřete aplikaci VeSync. Pokud již máte účet, klepněte na „**Přihlásit se**“. Chcete-li vytvořit nový účet, klepněte na „**Zaregistrovat se**“.

Poznámka: Abyste mohli využívat služby a produkty třetích stran, musíte si vytvořit vlastní účet VeSync. S hostovským účtem tyto služby a produkty nebudou fungovat. S účtem VeSync můžete také umožnit své rodině a přátelům ovládat váš chytrý zvlhčovač vzduchu.

3. Postupujte podle pokynů v aplikaci a nastavte svůj chytrý zvlhčovač vzduchu.

Poznámka:

- Pomocí aplikace VeSync můžete svůj chytrý zvlhčovač připojit k Amazon Alexa nebo Google Assistant[™]. Postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte VeSync ke svému hlasovému asistentovi.
- Během připojování chytrého zvlhčovače k telefonu musí být v telefonu zapnuta funkce určování polohy. To je nutné pro navázání připojení[®] Bluetooth[®]. Funkci určování polohy můžete vypnout poté, co se chytrý zvlhčovač připojí k aplikaci VeSync.

PŘIPOJENÍ K WI-FI:

- Chcete-li odpojit Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu 15 sekund, dokud se indikátor Wi-Fi nevypne. Tím se obnoví výchozí nastavení inteligentního zvlhčovače a odpojí se od aplikace VeSync.
- Chcete-li se znovu připojit, postupujte podle pokynů v aplikaci VeSync pro přidání zařízení.

Používání inteligentního zvlhčovače

Poznámka: Aplikace VeSync vám umožňuje dálkově ovládat inteligentní zvlhčovač a využívat další funkce a vlastnosti (viz strana 11).

1. Zapojte zvlhčovač do zásuvky. Indikátory na displeji se rozsvítí na 1 sekundu a poté zhasnou.
2. Klepnutím na „“ (Zapnout/Vypnout) zapnete zvlhčovač. Zvlhčovač začne odpařovat vodu.

Poznámka:

- Tento zvlhčovač využívá technologii odpařování, takže vodní pára není viditelná.
 - Při prvním použití může zvlhčovač trvat 10–25 sekund, než začne odpařovat vodu.
3. Opakovaným klepnutím na tlačítko „“ můžete přepínat mezi nastaveními rychlosti ventilátoru: nízká, vysoká a automatický režim.

Poznámka: Pro použití automatického režimu musíte připojit senzor (viz **Používání senzoru**, strana 12).

4. Jakmile místnost dosáhne požadované úrovně vlhkosti, přepněte zvlhčovač na nižší nastavení nebo jej vypněte.
5. Klepnutím na tlačítko „“ (Zvlhčování) zvlhčovač vypnete.
6. Spustí se režim sušení (viz strana 13).

Poznámka: Indikátory rychlosti ventilátoru se změň z bílé na oranžovou.

7. Zvlhčovač se automaticky vypne, jakmile bude režim sušení dokončen. Pokud chcete zvlhčovač vypnout bez použití režimu sušení, klepněte na „“ znovu.

Používání SENZORU

Senzor vlhkosti se spáruje s vaším zvlhčovačem a umožňuje použití automatického režimu.

- Jedním stisknutím tlačítka „“ se na 3 sekundy rozsvítí podsvícení displeje.
- Stiskněte tlačítko „“ třikrát, čímž přepnete jednotku teploty z Fahrenheita na Celsia.
- Senzor nepoužívejte při teplotách nad 113°F/45°C.

PŘIPOJENÍ SENZORU KE ZVLHČOVAČI:

1. Zapněte zvlhčovač vzduchu.
2. Odstraňte izolační pásku z krytu baterie. Senzor se automaticky připojí k zvlhčovači. [Obrázek 10]

Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

3. Chcete-li zkontrolovat, zda se snímač úspěšně připojil, dvakrát stiskněte tlačítko „“ na snímači. Kontrolka „“ na zvlhčovači dvakrát zabliká, čímž signalizuje úspěšné připojení.

POKUD MÁ SNÍMAČ PROBLÉM S AUTOMATICKÝM PŘIPOJENÍM K ZVLHČOVAČI:

1. Stiskněte a podržte tlačítka „“ a „“ po dobu 3 sekund, čímž přepnete do režimu párování. Senzor vlhkosti bude rychle blikat.

Používání senzoru (pokračování)

2. Stiskněte a podržte tlačítko „“ na senzoru po dobu 3 sekund, abyste jej spárovali se zvlhčovačem. () na zvlhčovači dvakrát zabliká, což signalizuje úspěšné připojení.

AUTOMATICKÝ REŽIM

Automatický režim využívá senzor zvlhčovače k detekci vlhkosti a automaticky upravuje rychlost ventilátoru v automatickém režimu tak, aby byla udržována cílová úroveň vlhkosti. Výchozí cílová vlhkost pro automatický režim je 50 %.

Poznámka:

- Abyste mohli používat automatický režim, **musíte** senzor připojit ke zvlhčovači.
- Režim Auto můžete zapnout nebo vypnout pomocí aplikace VeSync.

1. Klepnutím na „“ přepnete do automatického režimu.

Poznámka: Kontrolka „“ svítí bíle, když je senzor připojen a zvlhčovač je v automatickém režimu.

2. Senzor průběžně snímá úroveň vlhkosti v místnosti a spouští a zastavuje zvlhčovač podle následující tabulky:

Fáze	Cílová vlhkost	Rychlost ventilátoru
Fáze I	> 10 % aktuální vlhkosti	Vysoká
Fáze II	≤ 10 % aktuální vlhkosti	Nízká
Fáze III	≤ 0 % aktuální vlhkosti	Vypnuto

Poznámka: Výchozí rychlost ventilátoru a cílovou vlhkost lze nastavit v aplikaci VeSync.

REŽIM SPÁNKU DÍTĚTE

Režim spánku pro děti nastaví rychlost ventilátoru zvlhčovače na nízkou úroveň a vypne displej, což je ideální pro spánek.

1. Klepnutím na „“ (Režim spánku pro děti) tento režim zapnete.

Poznámka:

- Je-li režim spánku pro děti zapnutý, můžete klepnutím na libovolné tlačítko displeje probudit. Pokud po probuzení displeje nestisknete žádné další tlačítko, displej se po 3 sekundách opět vypne.
- Režim spánku pro děti můžete zapnout/vypnout v aplikaci VeSync.

2. Chcete-li režim spánku pro děti vypnout, Klepněte na „“ pro probuzení ovl. panelu a poté na „“

REŽIM SUŠENÍ

Režim sušení využívá nízké, vysoké a turbo otáčky ventilátoru k vysušení knotového filtru. To pomáhá prodloužit životnost knotového filtru tím, že zabraňuje hromadění vlhkosti a vzniku plísní.

V režimu sušení (indikátory rychlosti ventilátoru svítí oranžově) opakovaně klepněte na tlačítko „“, abyste přepínali mezi nastaveními sušení: nízká, vysoká a turbo.

- Nízká: ventilátor běží 120 minut.
- Vysoká: ventilátor běží 70 minut.
- Turbo: ventilátor běží 55 minut.

Poznámka:

- Režim sušení je ve výchozím nastavení zapnutý. Režim sušení můžete vypnout v aplikaci VeSync.
- Je-li zapnutý, zvlhčovač po dokončení zvlhčování a před vypnutím automaticky přejde do režimu sušení.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Nedostatek vody: Rozsvítí se kontrolka „“, pokud není v nádržce na vodu. Nádobu na vodu. Zvlhčovač bude ještě chvíli fungovat v závislosti na rychlosti ventilátoru a poté se vypne.

Zvednutý rám knotu: Během zvlhčování a v režimu „Baby Sleep“ se rozsvítí kontrolka „“, pokud dojde ke zvednutí rámu knotu/filtru. Zvlhčování se zastaví a motor ventilátoru se vypne.

Rám s knotem nebyl detekován: Pokud při spuštění není detekován rám s knotem/filtr, zvlhčovač se nespustí a rozsvítí se kontrolka „“.

NOČNÍ SVĚTLO

Noční světlo lze používat s nebo bez zvlhčování, aby se vytvořila klidná atmosféra.

- Chcete-li jej zapnout/vypnout, klepněte na 

Noční světlo můžete také zapínat a vypínat, upravovat jeho barvu a jas a přepínat z nočního světla na dýchací lampu v aplikaci VeSync.

Funkce aplikace VeSync

Aplikace VeSync vám umožňuje přístup k dalším chytrým funkcím, včetně těch, které jsou uvedeny níže.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Z TELEFONU

- Zapnutí a vypnutí zvlhčovače.
- Přepínání mezi úrovněmi rychlosti ventilátoru.
- Zapnutí/vypnutí automatického režimu a nastavení cílové úrovně vlhkosti.
- Zapnutí/vypnutí dětské pojistky.

- Zapnutí/vypnutí režimu spánku pro děti.
- Zapněte nebo vypněte noční světlo, upravte jeho barevnou teplotu, jas a režim.
- Nastavte časovače.
- Sledujte úroveň vlhkosti.
- Sledujte životnost filtru.

DŮLEŽITÉ TIPY

Aby zvlhčovač správně fungoval, musí mít v nádržce na vodu správnou hladinu vody. Pokud je v nádržce příliš mnoho vody, zvlhčovač ji nemůže odpařovat.

- **Nikdy** nelijte vodu přímo do rámu s knotem. Vodu doplňujte **pouze** do nádržky na vodu. Zvlhčovač automaticky uvolní správné množství vody do základny.
- Zvlhčovač neumísťujte na nakloněnou plochu.
- Během provozu zvlhčovače se vyhněte jeho přesouvání nebo otřesům.
- Před přemístěním zvlhčovače jej vypněte, odpojte ze zásuvky, vyjměte nádržku na vodu a vylijte z ní přebytečnou vodu.

Péče a údržba

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA VODU

Pokud zvlhčovač používáte denně, měli byste nádržku na vodu vyčistit **alespoň jednou týdně** a také před uskladněním. Tím zabráníte růstu plísní a bakterií.

1. Vypněte zvlhčovač a odpojte napájecí adaptér.
2. Vyjměte nádržku na vodu.
3. Sejměte víko nádržky a vylijte z ní veškerou vodu.
4. Naplňte nádržku na vodu 3 americkými šálky (710 ml) destilovaného bílého octa a octem ji důkladně propláchněte. [Obrázek 11]
5. Nechte nádržku na vodu 15–20 minut namočenou, aby ocet uvolnil vodní kámen (usazeniny minerálů). [Obrázek 12]
6. Vylijte ocet. [Obrázek 13]
7. Pomocí měkkého hadříku nebo čistícího kartáče odstraňte veškeré usazeniny vodního kamene. [Obrázek 14]
8. Nádrž na vodu propláchněte, dokud zcela nezmizí zápach octa. [Obrázek 15]
9. Všechny části osušte čistým hadříkem. Před opětovnou montáží nebo uskladněním se ujistěte, že jsou všechny části zcela suché. [Obrázek 16]

Poznámka:

- Veškerou údržbu provádějte na voděodolném povrchu, například na kuchyňské lince.
- Nádržku na vodu a rám knotu lze mýt v myčce, teplota vody však **nesmí** překročit 160°F.
- Pokud zvlhčovač nepoužíváte po dobu 1 týdne nebo déle, nenechávejte v něm vodu. Zvlhčovač vyčistěte, osušte a poté uložte.

ČIŠTĚNÍ KRYTŮ KNOTOVÉHO FILTRU A PLOVÁKŮ

Doporučujeme kryty čistit jednou týdně a odstraňovat vodní kámen, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene, který může ovlivnit fungování zvlhčovače. Četnost čištění závisí především na kvalitě vody. Pokud máte například velmi tvrdou vodu (s vysokým obsahem minerálů), může být nutné rám s knotem čistit častěji.

1. Vypněte zvlhčovač a odpojte napájecí adaptér.
2. Vyjměte nádržku na vodu.
3. Sejměte kryt výstupu vzduchu stisknutím tlačítek na obou stranách a následným zvednutím. [Obrázek 17]
4. Opatrně sejměte kryt knotového filtru a dávejte pozor, abyste nevylili vodu. Vylijte přebytečnou vodu z krytu.
5. Odstraňte kryt knotového filtru z druhého krytu knotu tak, že zatlačíte na úchytky na obou stranách a poté jej zvednete.
***Poznámka:** Při demontáži nejprve sejměte jednu stranu krytu a poté druhou stranu. [Obrázek 18]*
6. Vyjměte knotový filtr.
7. Demontujte plováky po stranách rámu knotu tak, že zatlačíte na výstupek a poté je zvednete. [Obrázek 19]

8. Vložte plováky a kryty do nádoby. Naplňte nádobu roztokem složeným z 50 % vody a 50 % octa. Ujistěte se, že jsou součásti ponořené, a nechte je namočené po dobu 15–20 minut.
9. Roztok vody a octa vylijte. Pomocí měkkého hadříku nebo čistícího kartáče odstraňte vodní kámen ze všech dílů.
10. Všechny součásti opláchněte, dokud zcela nezmizí zápach octa.

Péče a údržba (pokračování)

11. Vložte plováky zpět do rámu knotu a zvlhčovač sestavte v opačném pořadí.

Poznámka:

- Rám knotu a plováky lze mýt v myčce, teplota vody by však neměla překročit 70 °C.
- Ujistěte se, že jsou plováky správně nainstalovány v rámu knotu, jinak zvlhčovač nebude správně fungovat.
- Pokud zjistíte, že jsou plováky zanesené vodním kamenem, neprodleně je vyčistěte, jinak by to mohlo ovlivnit provoz zvlhčovače.

VÝMĚNA KNOTOVÉHO FILTRU

Doporučujeme vyměnit knotový filtr každé **3 měsíce**, ale o frekvenci výměny knotového filtru nakonec rozhoduje kvalita vaší vody. Například pokud máte velmi tvrdou vodu (s vysokým obsahem minerálů) nebo nadměrné množství nečistot, může být nutné vyměnit knotový filtr častěji.

1. Vypněte zvlhčovač a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
2. Vyjměte nádržku na vodu.
3. Sejměte rám výstupu vzduchu stisknutím tlačítek na obou stranách a následným zvednutím. [Obrázek 17]
4. Opatrně sejměte kryt filtru a dávejte pozor, abyste nevylili žádnou vodu. Vylijte přebytečnou vodu z rámu.
5. Odstraňte kryt knotového filtru tak, že zatlačíte na úchytky na obou stranách a poté jej zvednete.

Poznámka: Při demontáži nejprve sejměte jednu stranu krytu a poté druhou stranu. [Obrázek 18]

6. Vyjměte knotový filtr a zlikvidujte jej. [Obrázek 20]
7. Vložte nový filtr do krytu a sestavte vše v opačném pořadí.

[Obrázek 21]

VÝMĚNA VZDUCHOVÉHO FILTRU

Vzduchový filtr vydrží až **3 měsíce** v závislosti na podmínkách prostředí. Kontrolka  se rozsvítí jako připomenutí, že je třeba filtr zkontrolovat. Pokud je výkon zvlhčovače nedostatečný, může být nutné filtr vyměnit.

1. Vypněte zvlhčovač.
2. Otočte kryt motoru oběma rukama a zvedněte jej, abyste jej vyjmuli z rámu přívodu vzduchu.
3. Vyjměte vzduchový filtr a zlikvidujte jej. [Obrázek 22]
4. Vložte nový vzduchový filtr do krytu přívodu vzduchu a sestavte zpět v opačném pořadí. [Obrázek 23]

VÝMĚNA BATERIE SNÍMAČE [OBRÁZEK 24]

1. Pomocí mince otočte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.
2. Vyjměte starou baterii.
3. Vyměňte ji za novou baterii 3 V typu CR2477. Dbejte na správnou polaritu.
4. Nasadte zpět kryt baterie.

SKLADOVÁNÍ

Dodržujte pokyny k čištění a před uskladněním nechte všechny části zcela vyschnout. Skladujte na chladném a suchém místě.

1. K vysušení knotového filtru použijte režim Dry Mode.
2. Vypněte zvlhčovač a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky. Odpojte napájecí adaptér od zvlhčovače.
3. Odstraňte zbytky vody z nádržky na vodu a krytu knotového filtru a poté je důkladně osušte.
4. Vraťte nádržku na vodu zpět na zvlhčovač.
5. Vložte zvlhčovač do úložného sáčku.

Řešení problémů

Možné řešení	
Jak poznám, že zvlhčovač funguje?	Měli byste slyšet tichý zvuk ventilátoru a cítit chladný vánek vycházející z výstupu vzduchu. Vodní pára z přístroje nebude viditelná.
	Indikátory rychlosti ventilátoru nebo tlačítko „A“ se rozsvítí bílou barvou.
Jak poznám, že jsem zvlhčovač vypnul?	Všechny kontrolky na displeji zůstanou zhasnuté, když stisknete jakékoli tlačítko kromě  .
Zvlhčovač se nezapne nebo se neočekávaně vypne.	Zapojte zvlhčovač do funkční zásuvky a zapněte jej.
	Nalijte do nádržky na vodu vodu z kohoutku.
Vzduch se nezdá být zvlhčený.	Nastavte vyšší rychlost ventilátoru.
	Zkontrolujte, zda byl z vzduchového filtru ve spodní části zvlhčovače odstraněn plastový obal.
	Zvlhčovač vyčistěte (viz Péče a údržba , strana 15).
	Ujistěte se, že je zvlhčovač umístěn na rovném povrchu.
	Plováky na rámu knotu mohou být ucpané vodním kamenem.
	Vyčistěte nebo vyměňte filtry (viz strana 16). Informace o dalších náhradních dílech získáte u zákaznické podpory (viz strana 22).
Zvlhčovač spotřebovává vodu příliš rychle.	Zvlhčovač spotřebovává vodu v závislosti na teplotě a vlhkosti okolí. Pokud je vaše okolí chladné a/nebo suché, voda ve zvlhčovači se vyčerpá rychleji.
Zvlhčovač vydává neobvyklý zápach.	Pokud je zvlhčovač nový, odpojte jej ze zásuvky, opláchněte všechny součásti a poté jej na 12 hodin umístěte na chladné a suché místo.
	Zvlhčovač vyčistěte (viz Péče a údržba , strana 15).
Zvlhčovač vydává hlasitý nebo neobvyklý zvuk.	Nastavte nižší rychlost ventilátoru.
	Zvlhčovač může mít poruchu. Přestaňte zvlhčovač používat a kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 22).
Z zvlhčovače viditelně vytéká voda.	Zvlhčovač nepoužívejte v místnosti s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 60 %.
	S zvlhčovačem netřeste.
	Zajistěte, aby byl zvlhčovač umístěn na rovném a vodorovném povrchu.

Zkontrolujte, zda z nádržky na vodu neuniká voda. Pokud k úniku dochází, obraťte se na **základnickou podporu** (viz strana 22).

Problém	Možné řešení
Okolí zvlhčovače je vlhké nebo mokré kvůli kondenzaci.	Vlhkost vzduchu může být příliš vysoká. Snižte rychlost ventilátoru, vypněte zvlhčovač nebo otevřete dveře či okno v místnosti.
	Otevřete okno, abyste zajistili správný průtok vzduchu pro zvlhčovač, nebo přemístěte zvlhčovač do lépe větrané místnosti.
Okolí zvlhčovače je vlhké nebo mokré kvůli kondenzaci.	Vlhkost vzduchu může být příliš vysoká. Snižte rychlost ventilátoru, vypněte zvlhčovač nebo otevřete dveře či okno v místnosti.
	Otevřete okno, abyste zajistili správný průtok vzduchu pro zvlhčovač, nebo přemístěte zvlhčovač do lépe větrané místnosti.
	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu správně nasazena (viz Úvod , strana 11).
	Při výměně nádržky na vodu z ní setřete přebytečnou vodu.
Uvnitř zvlhčovače roste plíseň.	Nádržku na vodu pravidelně čistěte (viz „ Péče a údržba “, strana 15).
 rozsvítí se kontrolka.	Naplňte nádržku na vodu.
	Ujistěte se, že jsou všechny součásti správně nainstalovány (viz Výměna knotového filtru , strana 16).
Displej zobrazuje nesprávnou hodnotu relativní vlhkosti.	Pokud je zvlhčovač umístěn ve vzdálenosti do 12 palců/30 cm od stěny nebo v rohu, senzor nemůže poskytovat správné údaje o relativní vlhkosti v místnosti.
	Senzor bude poskytovat nesprávné údaje, pokud je vystaven prachu. Vyhněte se používání zvlhčovače v zaprášených místnostech.
Úroveň vlhkosti v mé místnosti se nemění.	Nastavte vyšší rychlost ventilátoru.
	V závislosti na vašem prostředí může zvlhčovači trvat déle, než vzduch zvlhčí.

Pokud váš problém není uveden v seznamu, obraťte se na základnickou podporu (viz strana 22).

Řešení problémů s aplikací Vesync

PROČ SE MŮJ ZVLHČOVAČ NEPŘIPOJUJE K APLIKACI VESYNC?

- Ujistěte se, že máte v telefonu zapnutou funkci Bluetooth® a že není právě připojen k jinému zařízení Bluetooth®.
- Během procesu nastavení musíte být připojeni k zabezpečené Wi-Fi síti v pásmu 2,4 GHz. Ověřte, zda síť funguje správně.
- Ujistěte se, že jste zadali správné heslo k Wi-Fi.
- Ujistěte se, že jsou zvlhčovač a telefon od sebe vzdáleny maximálně 10 m.
- Zvlhčovač resetujte tak, že podržíte tlačítko „“ stisknuté po dobu 15 sekund, a poté zkuste připojení znovu.

MŮJ ZVLHČOVAČ JE OFFLINE.

- Ujistěte se, že je zvlhčovač zapojen do zásuvky. Zvlhčovač se může jevit jako offline, pokud není zapojen do zásuvky nebo pokud zásuvka není pod napětím.
- Obnovte nabídku VeSync přejetím prstem dolů po obrazovce.
- Zkontrolujte, zda je váš router připojen k internetu a zda funguje síťové připojení vašeho telefonu.
- Zvlhčovač resetujte pomocí jedné z následujících možností:
 - A. Odstraňte zvlhčovač z aplikace VeSync.** Přejeďte prstem doleva (iOS®) nebo podržte prst na displeji (Android) a poté klepněte na Odstranit. Znovu nakonfigurujte zvlhčovač pomocí aplikace VeSync.
 - B. Stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu 15 sekund. Znovu nakonfigurujte zvlhčovač pomocí aplikace VeSync.**

Poznámka: Výpadky proudu, výpadky internetu nebo výměna Wi-Fi routeru mohou způsobit, že se zvlhčovač odpojí od sítě.

APLIKACE VESYNC ZOBRAZUJE NESPRÁVNOU HODNOTU VLHKOSTI, PŘITOM JE ZVLHČOVAČ JE ZAPNUTÝ.

- Pokud je senzor umístěn ve vzdálenosti do 30 cm od stěny nebo v rohu, nemůže poskytovat správné údaje o relativní vlhkosti v místnosti.
- Senzor bude poskytovat nesprávné údaje, pokud je vystaven prachu. Vyhněte se používání zvlhčovače v zaprášených místnostech.

Pokud váš problém není uveden v seznamu, obraťte se prosím na zákaznickou podporu (viz strana 22).

Informace o záruce

Produkt	Odpařovací zvlhčovač vzduchu Levoit Sprout se senzorem
Model	LEH-B381S-WEU LSR-B0201EH-WEU
<i>Pro vaši vlastní potřebu důrazně doporučujeme, abyste si zaznamenali číslo objednávky a datum nákupu.</i>	
Datum nákupu	
Číslo objednávky	

Omezená záruka na výrobek Levoit

Dvouletá (2) omezená záruka na spotřebitelský výrobek

Společnost Etekcity GmbH („VESYNC“) zaručuje, že výrobek bude po dobu 2 let od data původního zakoupení („období omezené záruky“) bez vad materiálu a zpracování, za předpokladu, že byl výrobek používán v souladu s pokyny k použití a údržbě (např. v určeném prostředí a za běžných podmínek). *Tato záruka neomezuje vaše práva, která mohou být stanovena nebo přiznána příslušnými národními nebo regionálními zákony na ochranu spotřebitele ve vaší oblasti; v takových případech se doba platnosti omezené záruky prodlužuje v souladu s příslušnými požadavky.

Vaše výhody v rámci omezené záruky

Během doby trvání omezené záruky a v souladu s těmito zásadami omezené záruky společnost VESYNC podle svém výhradním uvážení buď (i) vrátí kupní cenu, pokud byl nákup proveden přímo v internetovém obchodě LEVOIT, (ii) opraví jakékoli vady materiálu nebo zpracování, (iii) vymění výrobek za jiný výrobek stejné nebo vyšší hodnoty, nebo (iv) poskytne obchodní kredit ve výši kupní ceny.

Na koho se záruka vztahuje?

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního spotřebitele, který produkt zakoupil, a není přenositelná na žádného následného vlastníka produktu, bez ohledu na to, zda došlo k převodu vlastnictví produktu během stanovené doby trvání omezené záruky. Původní spotřebitel musí předložit potvrzení o vadě nebo poruše a doklad o datu nákupu, aby mohl uplatnit nároky vyplývající z omezené záruky.

Pozor na neautorizované prodejce

Tato omezená záruka se nevztahuje na výrobky

zakoupených u neautorizovaných prodejců.

Omezená záruka společnosti VESYNC se vztahuje pouze na produkty zakoupené u autorizovaných prodejců, kteří podléhají kontrolám kvality společnosti VESYNC a zavázali se tyto kontroly dodržovat. Upozorňujeme, že produkty zakoupené na neautorizovaných webových stránkách nebo u neautorizovaných prodejců mohou být padělký, použité, vadné nebo nemusí být určeny pro použití ve vaší zemi. Můžete chránit sebe i své výrobky tím, že budete nakupovat výhradně u společnosti VESYNC nebo u jejích autorizovaných prodejců.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se konkrétního prodejce nebo pokud se domníváte, že jste produkt zakoupili od neautorizovaného prodejce, obraťte se prosím na náš tým zákaznické podpory.

Co není kryto zárukou?

- Běžné opotřebení, včetně běžně se opotřebovávajících dílů, náhradních dílů nebo komponenty, ani poškození způsobené nesprávným používáním.
- Pokud byl doklad o nákupu jakýmkoli jakýmkoli způsobem pozměněn nebo je nečitelný.
- Pokud je na výrobku pozměněno číslo modelu, sériové číslo nebo kód data výroby na výrobku byl pozměněn, odstraněn nebo je nečitelný.
- Pokud byl výrobek upraven oproti svému původnímu stavu.
- Pokud produkt nebyl používán v souladu s pokyny a návodem uvedených v uživatelské příručce.
- Škody způsobené připojením periferních zařízení, doplňkového vybavení nebo příslušenství jiného než toho, které je doporučeno v uživatelské příručce.
- Škody nebo závady způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným používáním nebo nevhodnou či nedostatečnou údržbou.
- Poškození nebo závady způsobené servisem nebo opravou výrobku provedenou neautorizovaným poskytovatelem servisních služeb nebo kýmkoli jiným než společností VESYNC.
- Poškození nebo vady vzniklé během komerčního použití, pronájmu nebo jakéhokoli použití, k němuž produkt není určen.
- Pokud došlo k poškození zařízení, mimo jiné pouze na poškození způsobené zvířaty, bleskem, abnormálním napětím, požárem, přírodní katastrofou, přepravou, myčkou nádobí nebo vodou (pokud uživatelská příručka výslovně neuvádí, že produkt lze mýt v myčce).
- Náhodné a následné škody.
- Škody nebo vady přesahující pořizovací cenu výrobku.

Jak uplatnit nárok na servis v rámci omezené záruky v 5 jednoduchých krocích:

1. Ujistěte se, že se váš výrobek nachází v rámci stanovené doby platnosti omezené záruky.
2. Ujistěte se, že máte kopii faktury a číslo objednávky nebo doklad o nákupu.
3. Ujistěte se, že máte svůj výrobek k dispozici. Výrobek NEZLIKVIDUJTE, než nás kontaktujete.
4. Kontaktujte náš tým zákaznické podpory.
5. Jakmile náš tým zákaznické podpory schválí vaši žádost, zašlete prosím produkt zpět spolu s kopií faktury a číslem objednávky.

Jediný a výlučný nárok

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÁ ZÁRUKA PŘEDSTAVUJE VÝLUČNOU ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VESYNC A VÁŠ JEDINÝ A VÝLUČNÝ NÁROK V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO JINÉ NESOUHLASU VÝROBKU, NA KTERÝ SE VZTAHUJE TOTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE NA VÝROBEK. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY. ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC SPOLEČNOSTI VESYNC CORPORATION ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA NENÍ OPŘÁVNĚN POSKYTOVAT ŽÁDNOU ZÁRUKU NAVÍC K OMEZENÉ ZÁRUCE UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE NA VÝROBEK.

Vyloučení omezených záruk

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY, S VÝJIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TÉTO POLITICE OMEZENÉ ZÁRUKY NA VÝROBEK, SPOLEČNOST VESYNC CORPORATION POSKYTUJE VÝROBKÝ , KTERÉ OD SPOLEČNOSTI VESYNC CORPORATION ZAKUPUJETE, „TAK, JAK JSOU“ A SPOLEČNOST VESYNC CORPORATION TÍMTO VYLOUČÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ JIŽ VÝSLOVNĚ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ PRAV TŘETÍCH STRAN A VHDODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEODPOVÍDÁ SPOLEČNOST VESYNC CORPORATION, JEJÍ PŘÍDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, VEDOUcí PRACOVNÍCI NEBO ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZA: (a) ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VYPLYVAJÍCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTY ZAKOUPENÝMI OD SPOLEČNOSTI VESYNC CORPORATION, KTERÉ PŘESAHUJÍ NÁKUPNÍ CENU ZAPLACENOU KUPUJÍCÍM ZA TYTO PRODUKTY, NEBO

(b) NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST VESYNC CORPORATION NEBO JEDEN Z JEJÍCH DODAVATELŮ BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST NEBO PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY ZPŮSOBENY NEPOVOLENÝM JEDNÁNÍM (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍM SMLOUVY NEBO JINAK, NAŠE ODPOVĚDNOST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE SKUTEČNOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA VADNÝ VÝROBEK ZAPLATILI, ANI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁME ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, AŽ JIŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ.

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE TOTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE NA VÝROBEK, NENESE SPOLEČNOST VESYNC CORPORATION ODPOVĚDNOST ZA NÁKLADY SPOJENÉ S VÝMĚNOU NEBO OPRAVOU VÝROBKŮ OD NÍ ZAKOUPENÝCH, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ NA, NÁKLADY NA PRÁCI, INSTALACI NEBO JINÉ NÁKLADY VZNIKLÉ UŽIVATELI A, ZVLÁŠTĚ ZA ŽÁDNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S ODSTRANĚNÍM NEBO VÝMĚNOU JAKÉHOKOLI VÝROBKU.

Další práva, která můžete mít

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ: (1) VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK; (2) OMEZENÍ TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK; A NEBO (3) VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD; PROTO SE NA VÁS MOŽNÁ NEVZTAHUJÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÁ V TÉTO POLITICE. V TĚCHTO JURISDIKcích MÁTE POUZE IMPLICITNÍ ZÁRUKY, JEJICHŽ POSKYTNUTÍ JE VÝSLOVNĚ POŽADOVÁNO V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. OMEZENÍ ZÁRUK, ODPOVĚDNOSTI A NÁPRÁVNÝCH OPATŘENÍ SE UPLATNŮJÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. AČKOLIV VÁM TATO OMEZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, MŮŽETE MÍT VE SVĚ JURISDIKCI I DALŠÍ PRÁVA. TOTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE PODLÉHÁ PLATNÝM ZÁKONŮM, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA VÁS A PRO VÝROBEK. PROŠÍM, SEZNAMTE SE S PRÁVNÍMI PŘEDPISY VE VAŠÍ JURISDIKCI, ABYSTE PLNĚ POROZUMĚLI SVÝM PRÁVŮM.

Změny těchto podmínek

Podmínky a platnost této omezené záruky můžeme podle vlastního uvážení změnit, avšak žádné změny nebudou mít zpětnou platnost.

Tuto záruku poskytuje:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Německo

Zákaznická podpora

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se vašeho nového produktu, obraťte se prosím na náš ochotný tým zákaznické podpory.

E-mail: support.eu@levoit.com

support.de@levoit.com

support.es@levoit.com

support.fr@levoit.com

support.it@levoit.com

PROVOZNÍ DOBA ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Po–Pá, 9:00–17:00 PST/PDT

**Než se obrátíte na zákaznickou podporu, připravte si prosím fakturu k objednávce ve formátu PDF nebo její snímky obrazovky.*

Uvedení zdrojů

Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochrannými známkami společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností.

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

App Store® je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.

iOS je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a/nebo jejích přidružených společností ve Spojených státech a některých dalších zemích.

Obsah

Obsah balenia	1
Technické údaje	1
Bezpečnostné informácie	2
Zoznámenie sa s vaším inteligentným zvlhčovačom vzduchu	8
Ovládacie prvky a kontrolky	9
Začínate	11
Nastavenie aplikácie VeSync	11
Používanie inteligentného zvlhčovača vzduchu	12
Používanie senzora	12
Funkcie aplikácie VeSync	14
Starostlivosť a údržba	15
Riešenie problémov	17
Informácie o záruke	20
Zákaznícka podpora	22

Obsah balenia

- 1x odparovací zvlhčovač
- 1x knôtový filter (predinštalovaný)
- 1x vzduchový filter (predinštalovaný)
- 1x senzor vlhkosti
- 1x sieťový adaptér
- 1x používateľská príručka
- 1x Príručka rýchleho spustenia

Poznámka: Ak chcete využívať ďalšie funkcie inteligentného zvlhčovača, stiahnite si bezplatnú aplikáciu VeSync (pozri stranu 11).

Technické údaje

Model	Zvlhčovač vzduchu: LEH-B381S-WEU Senzor: LSR-B0201EH-WEU
Napájanie	24 V, 1,5 A
Menovitý príkon	19 W
Objem nádrže na vodu	3,8 l
Maximálny výkon rozprašovania	280 ml/h ±15 %
Maximálna doba prevádzky	Rýchlosť ventilátora v režime spánku: až 36 hodín Nízka rýchlosť ventilátora: až 24 hodín Vysoká rýchlosť ventilátora: až 11 hodín <i>Poznámka: Zvlhčovač môže bežať dlhšie alebo kratšie v závislosti od teploty a vlhkosti okolia.</i>
Hlučnosť*	Režim „Sleep Fan“: < 26 dB Režim s nízkou rýchlosťou ventilátora: < 30 dB Režim s vysokou rýchlosťou ventilátora: < 45 dB <i>*Podmienky merania hluku: vo vzdialenosti 1,5 m od zvlhčovača.</i>
Efektívny dosah	20 m ²
Rozmery	23,6 x 23,6 x 37,7 cm
Hmotnosť	2,73 kg
Hlučnosť	22–50 dB
Napájací adaptér	Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 1,0 A Výstup: 24 V, 1,5 A

PREČÍTAJTE SI A ULOŽTE SI TYTO POKYNY A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Abyste znížili rizikopožiaru, úrazu elektrickým prúdom a iných zranení, dodržiavajte všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ

- Zvlhčovač vzduchu používajte **výlučne** spôsobom popísaným v tomto návode.
- Nepoužívajte ho bez toho, aby ste odstránili plastový obal z vzduchového filtra v spodnej časti zvlhčovača. Ak zvlhčovač nemôže nasávať vzduch, nebude schopný zvlhčovať.
- Zvlhčovač nepoužívajte vonku.
- Zvlhčovač uchováajte mimo dosahu vody a vlhkých miest. **Nikdy** ho nekladajte do vody ani inej tekutiny.
- Uvedomte si, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v okolí.
- Nedovoľte, aby sa okolie zvlhčovača stalo vlhkým alebo vlhká. Ak dôjde k vlhnutiu, znížte výkon zvlhčovača. Ak nie je možné znížiť výkon zvlhčovača,

vlhké a savé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy.

- Nepoužívajte v nadmerne vlhkých priestoroch.
- **Nikdy** nenechávajte vodu v nádrži, keď prístroj nepoužívate.
- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdňte a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vyčistite.
- **Upozornenie:**
Mikroorganizmy, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode alebo v prostredí, kde sa prístroj používa alebo skladuje, sa môžu v nádrži na vodu rozmnožovať a šíriť do ovzdušia, čo môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné riziká, ak sa voda nevymení a nádrž správne čistiť každé 3 dni.
- Nádrž vyprázdňte a znovu naplňte každý tretí deň. Pred naplnením ju vyčistite čerstvou vodou z vodovodu alebo čistiacimi prostriedkami, ak to vyžaduje výrobca.

Odstráňte všetky vodné usadeniny, nánosy alebo povlaky, ktoré sa vytvorili na stenách nádrže alebo na vnútorných povrchoch, a všetky povrchy utrite do sucha.

- Zvlhčovač vzduchu umiestnite mimo dosahu zdrojov tepla.
- Nepoužívajte ho v miestach, kde sa vyskytujú horľavé plyny, pary, kovový prach, aerosólové (sprejové) prípravky alebo výpary z priemyselných olejov.
- Udržujte vzdialenosť 5 ft/1,5 m od miesta, kde sa podáva kyslík.
- Deti sa nesmú s týmto zariadením hrať. Je potrebné dohliadať na deti, aby sa s týmto zariadením nehrali.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s plastovým obalom. Po vybalení knôtu a vzduchových filtrov plastový obal ihneď zlikvidujte.
- Čistenie a údržbu smú vykonávať len deti pod dohľadom dospelých osoby.
- Do žiadneho otvoru na zvlhčovači nevkladajte žiadne predmety.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabránilo vkladaniu prstov alebo predmetov do ventilačných otvorov.

- Na zvlhčovač sa nesadajte a nekladte naň ťažké predmety.
- **Do nádržky na vodu** nepridávajte éterické oleje, doplnkové ošetrojúce kvapaliny ani vodné filtre. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zvlhčovača a úniku vody.
- Počas plnenia a čistenia odpojte zariadenie zo zásuvky.
- Zvlhčovač **vždy** odpojte zo zásuvky pred vykonaním údržby (napríklad pri výmene filtra).
- Zvlhčovač nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunguje správne, alebo ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Nepokúšajte sa ho opravovať sami. Obráťte sa na **zákaznícku podporu** (pozri stranu 22).
- **VAROVANIE:** Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte tento zvlhčovač s žiadnymi polovodičovými regulátormi otáčok (napríklad so stmievačom).
- **VAROVANIE:** Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb, nepoužívajte náhradné diely, ktoré neboli odporúčané výrobcom (napr. Diely vyrobené doma pomocou 3D tlačiarne).

- Na zvlhčovač sa nesadajte a nekladte naň ťažké predmety.
- **Do nádržky na vodu** nepridávajte éterické oleje, doplnkové ošetrojúce kvapaliny ani vodné filtre. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zvlhčovača a úniku vody.
- Počas plnenia a čistenia odpojte zariadenie zo zásuvky.
- Zvlhčovač **vždy** odpojte zo zásuvky pred vykonaním údržby (napríklad pri výmene filtra).
- Zvlhčovač nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunguje správne, alebo ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Nepokúšajte sa ho opravovať sami. Obráťte sa na **zákaznícku podporu** (pozri stranu 22).
- **VAROVANIE:** Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte tento zvlhčovač s žiadnymi polovodičovými regulátormi otáčok (napríklad so stmievačom).
- Deti by nemali bez dozoru čistiť ani vykonávať údržbu na zvlhčovači bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ im táto osoba neposkytla pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu s tým spojené riziká.
- Nie je určený na komerčné použitie. **Iba na domáce použitie.**
- Tento spotrebič sa smie používať iba s napájacím adaptérom dodaným spolu so spotrebičom.

NAPÁJACÍ ADAPTÉR A KÁBEL

- Umístite zvlhčovač vzduchu do blízkosti zásuvky, do ktorej je zapojený.
- Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak sa zástrčka nezapája, otočte ju. Ak sa stále nezapája, nepoužívajte zástrčku v tejto zásuvke. Toto bezpečnostné opatrenie neobchádzajte.
- **Nikdy** neumiestňujte adaptér do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla.
- S napájacím adaptérom ani so zástrčkou nemanipulujte mokrými rukami. Chráňte zástrčku a napájací adaptér pred tekutinami.

- Kábel nezakrývajte kobercom, rohožou ani iným krytom. Kábel neukladajte pod nábytok ani spotrebiče.
- Kábel držte mimo miesta, kde sa často pohybujú ľudia. Umiestnite kábel tak, aby oň nikto nezakopol.
- Tento zvlhčovač vzduchu sa smie používať **iba** s napájacím adaptérom dodaným spolu so zvlhčovačom.
- Ak je napájací adaptér poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Arovast Corporation alebo osoby s príslušnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Obráťte sa, prosím, na **zákaznícku podporu** (pozri stranu 22).
- Odpojenie napájacieho adaptéra dočasne odpojí zvlhčovač od aplikácie VeSync a ďalších aplikácií tretích strán.

ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA (EMF)

Tento zvlhčovač spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetické polia (EMF). Pri správnom zaobchádzaní a v súlade s pokynmi v tejto používateľskej príručke je používanie tohto zariadenia na základe dnes dostupných vedeckých dôkazov bezpečné.



VAROVANIE –

NEBEZPEČENSTVO

PRI POŽITÍ:

Tento výrobok obsahuje gombíkovú alebo mincovú batériu.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO CHEMICKÉHO POPÁLENIA

VAROVANIE: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAH DETÍ.

- Prehltutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkých tkanív a smrti.

mäkkých tkanív a smrti.

- Do 2 hodín po požití môže dôjsť k ťažkým popáleninám. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri požití môže dôjsť k **SMRTI** alebo vážnemu zraneniu;
- Prehltutie gombíkových alebo mincových batérií môže spôsobiť **vnútorné chemické popáleniny** už za **2 hodiny**;
- NOVÉ AJ POUŽITÉ BATÉRIE UDRŽUJTE **MIMO DOSAH DETÍ**;
- V prípade podozrenia na prehltutie batérie alebo jej vniknutie do akejkoľvek časti tela **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc**;
- Použité batérie vyberte a bezodkladne recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Batérie NEVYHAZUJTE do domového odpadu ani ich nespálujte;
- Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť;
- Informácie o liečbe získate na miestnom toxikologickom centre
- Používajte **výhradne** 3 V batérie typu CR2477

- Nevystavujte zariadenie ani batériu nadmerným teplotám;
- Dávajte pozor na riziko skratu na svorkách batériového zariadenia alebo batérie spôsobeného kovovými predmetmi.
- Vybitú batériu vyberte zo zariadenia a bezpečne ju zlikvidujte;
- Ak má byť zariadenie dlhší čas uskladnené bez používania, je potrebné batérie vybrať;
- Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
- Nepoužívajte upravené alebo poškodené batérie.
- Batérie **nesmiete** násilne vybiť, dobíjať, rozoberať, zahrievať nad (teplotný limit stanovený výrobcom) ani spaľovať. Môže to viesť k zraneniu v dôsledku úniku plynov, úniku kvapaliny alebo výbuchu, čo môže spôsobiť chemické popáleniny;
- Uistite sa, že sú batérie správne vložené s ohľadom na polaritu (+ a -);
- Nemiešajte staré a nové batérie, rôzne značky ani typy batérií, ako sú alkalické, uhlíkovo-zinkové alebo dobíjateľné batérie;
- Vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte batérie zo zariadenia, ktoré sa dlhší čas nepoužíva. Vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte batérie v súlade s miestnymi predpismi;
- **Vždy** dôkladne zaistíte príčinok na batérie. Ak sa príčinok na batérie nedá bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a uchovávajte ich mimo dosahu detí;
- Oba konce batérie oblepte lepiacou páskou a ihneď ju zlikvidujte do vonkajšieho odpadkového koša alebo ich bezpečne recyklujte;
- Náhradné batérie bezpečne uskladnite;
- Pravidelne vyprázdňujte recyklačné nádoby;
- Používajte nepriehľadné nádoby, aby batérie neboli na očiach. Bohužiaľ nie je zrejmé, kedy sa gombíková alebo mincová batéria zasekne v pažeráku dieťaťa. Dieťa môže:
 - kašľať, mať dávivý reflex alebo silno slintať;
 - vyzeráť, ako keby malo žalúdočné ťažkosti alebo vírusovú infekciu;
 - vracať;
 - ukazovať na krk alebo brucho;
 - mať bolesti brucha, hrudníka alebo krku;
- je unavené alebo apatické;

- je tichšie alebo prítulnejšie ako zvyčajne, alebo sa inak „nespráva tak, ako zvyčajne“;
- stráca chuť do jedla alebo má zníženú chuť do jedla;
- nechce jesť pevnú stravu/nie je schopné jesť pevnú stravu.

Tieto príznaky sa líšia a kolíšu, pričom bolesť striedavo zosilňuje a opäť ustupuje.

Špecifickým príznakom požitia gombíkových alebo mincových batérií je zvracanie čerstvej (jasne červenej) krvi. Ak sa u dieťaťa objaví tento príznak, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Práve kvôli absencii jasných príznakov je dôležité zachovávať opatrnosť pri „vybitými“ alebo náhradnými gombíkovými či mincovými batériami v domácnosti a s výrobkami, ktoré ich obsahujú. Majte na pamäti, že aj použité gombíkové alebo mincové batérie môžu spôsobiť zranenie.

V prípade požitia batérií zavolajte na tiesňovú linku 155 alebo 122, prípadne na linku Národného toxikologického informačného centra na číslo +421 2 5477 4166



Tento symbol znamená, že výrobok  nesmie byť vyhodený ako domový odpad a mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, u likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

Tento výrobok je v súlade so smernicou RoHS. Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ a jej novelizáciami o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

ULOŽTE SI TENTO NÁVOD

Zoznámenie sa s vaším inteligentným zvlhčovačom vzduchu

ZVLHČOVAČ [Obrázok 1.1]

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| A. Veko nádrže | F. Kryt motora | K. Plaváky |
| B. Nádrž na vodu | G. Nočné osvetlenie | L. Vzduchový filter |
| C. Kryt výstupu vzduchu | H. Knotový filter | M. Vstup napájacieho adaptéra |
| D. Kryt prívodu vzduchu | I. Kryt knotového filtru | N. Napájací adaptér |
| E. Ovládací panel | J. Kryt knotového filtru | O. Senzor vlhkosti |

SENZOR [Obrázok 1. 2]

- a. Úroveň komfortu
- b. Relatívna vlhkosť
- c. Úroveň nabitia batérie
- d. Signál pripojenia
- e. Teplota
- f. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja

OVLÁDACÍ PANEL [Obrázok 1. 3]

- | | |
|--|--|
| A. Indikátory rýchlosti ventilátora | H. Indikátor nedostatku vody |
| B. Indikátor automatického režimu | I. Tlačidlo rýchlosti ventilátora |
| C. Indikátor režimu spánku pre deti | J. Tlačidlo režimu spánku pre deti |
| D. Indikátor Wi-Fi | K. Tlačidlo zapnutia/vypnutia |
| E. Indikátor detskej poistky | L. Tlačidlo detskej poistky |
| F. Indikátor vypršania platnosti filtra | M. Tlačidlo nočného osvetlenia/resetovania filtra |
| G. Indikátor odpojenia senzora | |

Ovládacie prvky



Tlačidlo rýchlosti ventilátora

Počas zvlhčovania:

- Opakovaným stlačením prepínajte medzi rýchlosťami ventilátora: nízka, vysoká a automatický režim (pozri stranu 13).
- Indikátory rýchlosti ventilátora svietia bielo.

V režime sušenia (pozri stranu 13):

- Indikátory rýchlosti ventilátora v režime sušenia svietia oranžovo.
- Opakovaným ťuknutím môžete prepínať medzi rýchlosťami ventilátora v režime sušenia: nízka, vysoká a turbo.
- Funkciu Auto môžete tiež zapnúť alebo vypnúť v aplikácii VeSync.



čím aktivujete ovládaci panel, a potom stlačte tlačidlo „“ (Režim spánku dieťaťa).

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

- Kliknutím prepínate medzi zapnutím a vypnutím.
- Podržte tlačidlo stlačené po dobu 5 sekúnd, aby ste zariadenie spárovali s aplikáciou VeSync. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii.
- Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 15 sekúnd, aby ste zvlhčovač resetovali. Tým sa obnovia predvolené nastavenia zvlhčovača a zariadenie sa odpojí od Wi-Fi a aplikácie VeSync (pozri stranu 11).



Tlačidlo detskej poistky

Po jeho aktivácii budú všetky tlačidlá (okrem tlačidla „“) uzamknuté a nebude možné ich stlačiť.

- Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd zapnete alebo vypnete bezpečnostný zámok. Tlačidlo „“ sa pri uzamknutí rozsvieti bielou farbou.
- Bezpečnostný zámok môžete zapnúť/vypnúť aj v aplikácii VeSync.



Tlačidlo nočného osvetlenia/resetovania filtra

- Klepnutím zapnete alebo vypnete nočné osvetlenie (pozri stranu 14).
- Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd, aby ste po výmene filtra (filtrov) vynulovali indikátor kontroly filtra.



Tlačidlo režimu spánku dieťaťa

- Klepnutím zapnete režim spánku dieťaťa (pozri stranu 13).
- Po 3 sekundách zhasnú všetky kontrolky.
- Ak chcete režim spánku dieťaťa vypnúť, ťuknite na tlačidlo „“ (Režim spánku dieťaťa),

Indikátory



Indikátory rýchlosti ventilátora

- V režime zvlhčovania svieti bielo.
- V režime sušenia svietia oranžovo.



Indikátor automatického režimu

- V automatickom režime svieti bielo.

Poznámka: Pre použitie automatického režimu je potrebné pripojiť snímač vlhkosti.

- V režime sušenia svieti oranžovo a signalizuje tak turbo rýchlosť ventilátora.



Indikátor režimu spánku pre deti

- Svieti bielo, keď je zapnutý režim spánku pre deti.



Indikátor Wi-Fi

- Počas párovania s aplikáciou VeSync bliká modro a po úspešnom pripojení svieti nepretržite.



Indikátor detskej poistky

- Svieti bielo, keď je zapnutý bezpečnostný zámok.
- Po výmene filtra (filtrův) podržte tlačidlo stlačené po dobu 3 sekúnd, aby ste vynulovali indikátor vypršania platnosti filtra.



Indikátor vypršania platnosti filtra

- Svieti červeno, keď je potrebné skontrolovať vzduchový filter alebo knôtový filter. Ak chcete zistiť, ktorý filter je potrebné vymeniť, skontrolujte to v aplikácii VeSync.
- Stlačte a podržte 3 sekundy, aby ste vynulovali indikátor po výmene filtra. Kontrolka potom zhasne.



Indikátor odpojenia senzora

- Ak sa senzor nepodarí pripojiť, kontrolka svieti červeno.
- Akonáhle sa senzor úspešne pripojí, kontrolka zhasne.



Indikátor nedostatku vody

- Rozsvieti sa červenou farbou, ak:
 - V nádrži je nedostatok vody.
 - Nie je detekovaný knôtový filter.
 - Zvlhčovač zistí chybu.
- Postupujte podľa pokynov v časti „Riešenie problémov“, aby ste problém vyriešili; potom kontrolka zhasne.

Spustenie prevádzky

1. Vyberte zvlhčovač vzduchu z krabice a obalu. [Obrázok 2]
2. Zvlhčovač umiestnite na pevnú, rovnú plochu vo vzdialenosti minimálne 12 palcov/30 cm od akejkoľvek steny, aby bol zabezpečený správny prívod vzduchu. [Obrázok 3]
3. Opatrne odoberte nádržku na vodu. Odnesť ju k drezu v kuchyni alebo v kúpeľni. [Obrázok 4]
4. Odskrutkujte viečko nádržky a naplňte ju vodou. Nenapĺňajte ju nad značku „Max“, inak by mohla voda pretekať. [Obrázok 5]

Poznámka: Pred naplnením sa uistite, že nádržka na vodu je čistá.

5. Vyhodte plastový obal z vzduchového filtra, ktorý sa nachádza v spodnej časti zvlhčovača. [Obrázok 6]

Poznámka:

- **Nepoužívajte horúcu vodu.**
 - Do zvlhčovača nepridávajte éterické oleje.
 - V tomto zvlhčovači nepoužívajte prípravky na úpravu vody ani vodné filtre iných výrobcov.
6. Nasadte späť viečko nádržky a vložte nádržku na vodu späť do zvlhčovača. [Obrázok 7]
 7. Pripojte napájací adaptér a môžete začať zvlhčovať vzduch. [Obrázok 8]

Nastavenie aplikácie VeSync

Poznámka:

- Vzhľadom na priebežné aktualizácie a vylepšenia sa aplikácia VeSync môže mierne líšiť od toho, čo je uvedené v návode. V prípade akýchkoľvek rozdielov postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Na prevádzku aplikácie je potrebné zariadenie, pripojenie k Wi-Fi alebo mobilné dátové pripojenie a systém iOS verzie 15 alebo Android verzie 8 (alebo novšej). Môžu byť účtované štandardné poplatky za dáta a zasielanie správ. Je potrebná registrácia.

1. Ak si chcete stiahnuť aplikáciu VeSync, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „VeSync“ v Apple App ^{Store} alebo Google Play Store. [Obrázok 9]

Poznámka: Používatelia systému Android™ musia na používanie aplikácie VeSync zvoliť možnosť „Povolit“.

2. Otvorte aplikáciu VeSync. Ak už máte účet, kliknite na „**Prihlásiť sa**“. Ak si chcete vytvoriť nový účet, kliknite na „**Zaregistrovať sa**“.

Poznámka: Aby ste mohli využívať služby a produkty tretích strán, musíte si vytvoriť vlastný účet VeSync. S hosťovským účtom tieto služby a produkty nebudú fungovať. Prostredníctvom účtu VeSync môžete tiež umožniť svojej rodine a priateľom ovládať váš inteligentný zvlhčovač vzduchu.

3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a nastavte si svoj inteligentný zvlhčovač vzduchu.

Poznámka:

- Pomocou aplikácie VeSync môžete svoj inteligentný zvlhčovač pripojiť k službám Amazon Alexa alebo Google Assistant™. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a pripojte VeSync k svojmu hlasovému asistentovi.
- Počas pripájania inteligentného zvlhčovača k telefónu musí byť v telefóne zapnutá funkcia určovania polohy. Je to nevyhnutné na nadviazanie pripojenia Bluetooth®. Funkciu určovania polohy môžete vypnúť po tom, ako sa inteligentný zvlhčovač pripojí k aplikácii VeSync.

PRIPOJENIE K WI-FI:

- Ak chcete odpojiť Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo „“ po dobu 15 sekúnd, kým sa indikátor Wi-Fi nevypne. Tým sa obnovia predvolené nastavenia inteligentného zvlhčovača a zariadenie sa odpojí od aplikácie VeSync.
- Ak sa chcete opäť pripojiť, postupujte podľa pokynov v aplikácii VeSync na pridanie zariadenia.

Používanie inteligentného zvlhčovača

Poznámka: Aplikácia VeSync vám umožňuje diaľkovo ovládať inteligentný zvlhčovač a využívať ďalšie funkcie a vlastnosti (pozri stranu 11).

1. Zapojte zvlhčovač do zásuvky. Indikátory na displeji sa rozsvietia na 1 sekundu a potom zhasnú.
2. Kliknutím na „“ (Zapnúť/Vypnúť) zapnete zvlhčovač. Zvlhčovač začne odparovať vodu.

Poznámka:

- Tento zvlhčovač využíva technológiu odparovania, takže vodná para nie je viditeľná.
- Pri prvom použití môže zvlhčovač potrebovať 10–25 sekúnd, kým začne odparovať vodu.

3. Opakovaným stlačením tlačidla „“ môžete prepínať medzi nastaveniami rýchlosti ventilátora: nízka, vysoká a automatický režim.

Poznámka: Na používanie automatického režimu je potrebné pripojiť senzor (pozri Používanie senzora, strana 12).

4. Akonáhle miestnosť dosiahne požadovanú úroveň vlhkosti, prepnete zvlhčovač na nižšie nastavenie alebo ho vypnete.

5. Kliknutím na tlačidlo „“ (Zvlhčovanie) zvlhčovač vypnete.
6. Spustí sa režim sušenia (pozri stranu 13).

Poznámka: Indikátory rýchlosti ventilátora zmenia farbu z bielej na oranžovú.

7. Zvlhčovač sa automaticky vypne hneď po ukončení režimu sušenia. Ak chcete zvlhčovač vypnúť bez použitia režimu sušenia, ťuknite na  znova.

Používanie SENSORU

Senzor vlhkosti sa spája s vaším zvlhčovačom a umožňuje používanie automatického režimu.

- Jedným stlačením tlačidla „“ sa na 3 sekundy rozsvieti podsvietenie displeja.
- Stlačením tlačidla „“ trikrát prepnete jednotku teploty z Fahrenheitu na Celzia.
- Senzor nepoužívajte pri teplotách nad 45°C.

PRIPOJENIE SENZORA K ZVLHČOVAČU:

1. Zapnite zvlhčovač vzduchu.
2. Odstráňte izolačnú pásku z krytu batérie. Senzor sa automaticky pripojí k zvlhčovaču. [Obrázok 10]

Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

3. Ak chcete skontrolovať, či sa senzor úspešne pripojil, dvakrát stlačte tlačidlo „“ na snímači. Kontrolka „“ na zvlhčovači dvakrát zabliká, čím signalizuje úspešné pripojenie.

AK MÁ SNÍMAČ PROBLÉM S AUTOMATICKÝM PRIPOJENÍM K ZVLHČOVAČU:

1. Stlačte a podržte tlačidlá „“ a „“ po dobu 3 sekúnd, čím prejdete do režimu párovania. Senzor vlhkosti bude rýchlo blikať.

Používanie senzora (pokračovanie)

2. Stlačte a podržte tlačidlo „“ na senzore po dobu 3 sekúnd, aby ste ho spárovali so zvlhčovačom.  na zvlhčovači dvakrát zabliká, čo signalizuje úspešné pripojenie.

AUTOMATICKÝ REŽIM

Automatický režim využíva senzor zvlhčovača na detekciu vlhkosti a automaticky upravuje rýchlosť ventilátora v automatickom režime tak, aby sa udržiavala cieľová úroveň vlhkosti. Predvolená cieľová vlhkosť pre automatický režim je 50 %.

Poznámka:

- Aby ste mohli používať automatický režim, **musíte** senzor pripojiť k zvlhčovaču.
- Režim Auto môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou aplikácie VeSync.

1. Kliknutím na „“ prepnete do automatického režimu.

Poznámka: Kontrolka „“ svieti bielo, keď je senzor pripojený a zvlhčovač je v automatickom režime.

2. Senzor priebežne meria úroveň vlhkosti v miestnosti a spúšťa a zastavuje zvlhčovač podľa nasledujúcej tabuľky:

Fáza	Cieľová vlhkosť	Rýchlosť ventilátora
Fáza I	> 10 % aktuálnej vlhkosti	Vysoká
Fáza II	≤ 10 % aktuálnej vlhkosti	Nízka
Fáza III	≤ 0 % aktuálnej vlhkosti	Vypnuté

Poznámka: Východiskovú rýchlosť ventilátora a cieľovú vlhkosť je možné nastaviť v aplikácii VeSync.

REŽIM SPÁNKU DIEŤAŤA

Režim spánku pre deti nastaví rýchlosť ventilátora zvlhčovača na nízku úroveň a vypne displej, čo je ideálne na spanie.

1. Kliknutím na „“ (Režim spánku pre deti) tento režim zapnete.

Poznámka:

- Ak je režim spánku pre deti zapnutý, displej môžete prebudiť ťuknutím na ľubovoľné tlačidlo. Ak po prebudení displeja nestlačíte žiadne ďalšie tlačidlo, displej sa po 3 sekundách opäť vypne.
- Režim spánku pre deti môžete zapnúť/vypnúť v aplikácii VeSync.

2. Ak chcete režim spánku pre deti vypnúť, ťuknite na „“ pre prebudenie ovl. panelu a potom na .

REŽIM SUŠENIA

Režim sušenia využíva nízke, vysoké a turbo otáčky ventilátora na vysušenie knôtového filtra. To pomáha predĺžiť životnosť knôtového filtra tým, že zabraňuje hromadeniu vlhkosti a vzniku plesní.

V režime sušenia (indikátory rýchlosti ventilátora svietia oranžovo) opakovane ťuknite na tlačidlo „“, aby ste prepínali medzi nastaveniami sušenia: nízka, vysoká a turbo.

- Nízka: ventilátor beží 120 minút.
- Vysoká: ventilátor beží 70 minút.
- Turbo: ventilátor beží 55 minút.

Poznámka:

- Režim sušenia je vo výchozom nastavení zapnutý. Režim sušenia môžete vypnúť v aplikácii VeSync.
- Ak je zapnutý, zvlhčovač po dokončení zvlhčovania a pred vypnutím automaticky prejde do režimu sušenia.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Nedostatok vody: Rozsvieti sa kontrolka „“, ak v nádrži na vodu nie je. Nádobu na vodu. Zvlhčovač bude ešte chvíľu fungovať v závislosti od rýchlosti ventilátora a potom sa vypne.

Zdvihnutý rám knôtu: Počas zvlhčovania a v režime „Baby Sleep“ sa rozsvieti kontrolka „“, ak dôjde k zdvihnutiu rámu knôtu/filtra. Zvlhčovanie sa zastaví a motor ventilátora sa vypne.

Rám s knôtom nebol detekovaný: Ak pri spustení nie je detekovaný rám s knôtom/filtrom, zvlhčovač sa nespustí a rozsvieti sa kontrolka „“.

NOČNÉ SVETLO

Nočné osvetlenie je možné používať s alebo bez zvlhčovania, aby sa vytvorila pokojná atmosféra.

- Ak ho chcete zapnúť/vypnúť, ťknite na .

Nočné osvetlenie môžete tiež zapínať a vypínať, upravovať jeho farbu a jas a prepínať z nočného osvetlenia na pulzujúcu lampu v aplikácii VeSync.

Funkcie v aplikácii VeSync

Aplikácia VeSync vám umožňuje prístup k ďalším inteligentným funkciám, vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie.

DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE Z TELEFÓNU

- Zapnutie a vypnutie zvlhčovača.
- Prepínanie medzi úrovňami rýchlosti ventilátora.
- Zapnutie/vypnutie automatického režimu a nastavenie cieľovej úrovne vlhkosti.
- Zapnutie/vypnutie detskej poisťky.

- Zapnutie/vypnutie režimu spánku pre deti.
- Zapnite alebo vypnite nočné osvetlenie, nastavte jeho farebnú teplotu, jas a režim.
- Nastavte časovače.
- Sledujte úroveň vlhkosti.
- Sledujte životnosť filtra.

DÔLEŽITÉ TIPY

Abý zvlhčovač správne fungoval, musí mať v nádrži na vodu správnu hladinu vody. Ak je v nádrži príliš veľa vody, zvlhčovač ju nedokáže odparovať.

- **Nikdy** nelievajte vodu priamo do rámu s knôtom. Vodu doplňajte iba do nádržky na vodu. Zvlhčovač automaticky uvoľní správne množstvo vody do základne.
- Zvlhčovač neumiestňujte na naklonenú plochu.
- Počas prevádzky zvlhčovača sa vyhnite jeho premiestňovaniu alebo otrasom.
- Pred premiestnením zvlhčovača ho vypnite, odpojte zo zásuvky, vyberte nádržku na vodu a vylejte z nej prebytočnú vodu.

Starostlivosť a údržba

ČISTENIE NÁDRŽE NA VODU

Ak zvlhčovač používate denne, nádržku na vodu by ste mali vyčistiť **aspoň raz týždenne** a tiež pred uskladnením. Tým zabránite rastu plesní a baktérií.

1. Vypnite zvlhčovač a odpojte napájací adaptér.
2. Vyberte nádržku na vodu.
3. Odstráňte viečko nádržky a vylejte z nej všetku vodu.
4. Naplňte nádržku na vodu 3 americkými šálkami (710 ml) destilovaného bieleho octu a dôkladne ju octom prepláchnite. [Obrázok 11]
5. Nechajte nádržku na vodu namočenú 15–20 minút, aby ocot uvoľnil vodný kameň (usadeniny minerálov). [Obrázok 12]
6. Vylejte ocot. [Obrázok 13]
7. Pomocou mäkkého handričky alebo čistiacej kefy odstráňte všetky usadeniny vodného kameňa. [Obrázok 14]
8. Nádrž na vodu prepláchnite, kým úplne nezmizne zápach octu. [Obrázok 15]
9. Všetky časti osušte čistou handričkou. Pred opätovnou montážou alebo uskladnením sa uistite, že sú všetky časti úplne suché. [Obrázok 16]

Poznámka:

- Všetku údržbu vykonávajte na vodovzdornom povrchu, napríklad na kuchynskej linke.
- Nádržku na vodu a rám knôtu možno umývať v umývačke riadu, teplota vody však **nesmie** prekročiť 70°C.
- Ak zvlhčovač nepoužívate 1 týždeň alebo dlhšie, nenechávajte v ňom vodu. Zvlhčovač vyčistite, osušte a potom odložte.

ČISTENIE KRYTU KNOTOVÉHO FILTRA A PLOVÁKOV

Odporúčame raz týždenne odstraňovať vodný kameň z krytov, aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa, ktorý môže ovplyvniť fungovanie zvlhčovača. Časť čistenia závisí predovšetkým od kvality vody. Ak máte napríklad veľmi tvrdú vodu (s vysokým obsahom minerálov), môže byť potrebné čistiť rám s knôtom častejšie.

1. Vypnite zvlhčovač a odpojte napájací adaptér.
2. Vyberte nádržku na vodu.
3. Odstráňte kryt výstupu vzduchu stlačením tlačidiel na oboch stranách a následným zdvihnutím. [Obrázok 17]
4. Opatrne odstráňte kryt knotového filtra a dávajte pozor, aby ste nevyliali vodu. Vylejte prebytočnú vodu z krytu.
5. Odstráňte kryty tak tak, že zatlačíte na úchyty na oboch stranách a potom ich nadvihnete.
Poznámka: Pri demontáži najskôr odstráňte jednu stranu krytu a potom druhú stranu. [Obrázok 18]
6. Vyberte knotový filter.
7. Demontujte plaváky po bokoch krytu knotového filtra tak, že zatlačíte na výstupok a potom ich nadvihnete. [Obrázok 19]

8. Vložte plaváky a kryty do nádoby. Naplňte nádobu roztokom zloženým z 50 % vody a 50 % octu. Uistite sa, že sú súčiastky ponorené, a nechajte ich namočené po dobu 15–20 minút.
9. Roztok vody a octu vylejte. Pomocou mäkkého handričky alebo čistiacej kefy odstráňte vodný kameň zo všetkých dielov.
10. Všetky časti opláchnite, kým úplne nezmizne zápach octu.

Starostlivosť a údržba (pokračovanie)

11. Vložte plaváky späť do rámu knôtu a zvlhčovač zloďte v opačnom poradí.

Poznámka:

- Rám knôtu a plaváky je možné umývať v umývačke riadu, teplota vody by však nemala prekročiť 160°F.
- Uistite sa, že sú plaváky správne nainštalované v ráme knôtu, inak zvlhčovač nebude správne fungovať.
- Ak zistíte, že plaváky sú zanesené vodným kameňom, ihneď ich vyčistite, inak by to mohlo ovplyvniť prevádzku zvlhčovača.

VÝMENA KNOTOVÉHO FILTRA

Odporúčame vymeniť knôtový filter každé **3 mesiace**, ale o frekvencii výmeny knôtového filtra nakoniec rozhoduje kvalita vašej vody. Napríklad ak máte veľmi tvrdú vodu (s vysokým obsahom minerálov) alebo nadmerné množstvo nečistôt, môže byť potrebné vymeniť knôtový filter častejšie.

1. Vypnite zvlhčovač a odpojte napájaci adaptér zo zásuvky.
2. Vyberte nádržku na vodu.
3. Odstráňte rám výstupu vzduchu stlačením tlačidiel na oboch stranách a následným nadvihnutím. [Obrázok 17]
4. Opatrne odstráňte rám s knôtom a dávajte pozor, aby ste nevyliali žiadnu vodu. Vylejte prebytočnú vodu z rámu.
5. Odstráňte kryt knôtu z rámu knôtu tak, že zatlačíte na úchyty na oboch stranách a potom ho nadvihnete.

Poznámka: Pri demontáži najskôr odstráňte jednu stranu krytu knôtu a potom druhú stranu. [Obrázok 18]

6. Vyberte filter knôtu a zlikvidujte ho. [Obrázok 20]
7. Vložte nový filter knôtu do rámu knôtu a všetko zmontujte v opačnom poradí. [Obrázok 21]

VÝMENA VZDUCHOVÉHO FILTRA

Vzduchový filter vydrží až 3 mesiace, v závislosti od podmienok prostredia. Kontrolka  sa rozsvieti ako pripomienka, že je potrebné filter skontrolovať. Ak je výkon zvlhčovača nedostatočný, môže byť potrebné filter vymeniť.

1. Vypnite zvlhčovač.
2. Otočte rám motora oboma rukami a zdvihnite ho, aby ste ho vybrali z rámu prívodu vzduchu.
3. Vyberte vzduchový filter a zlikvidujte ho. [Obrázok 22]
4. Vložte nový vzduchový filter do rámu prívodu vzduchu a zložte ho späť v opačnom poradí. [Obrázok 23]

VÝMENA BATÉRIE SNÍMAČA [OBRÁZOK 24]

1. Pomocou mince otočte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.
2. Vyberte starú batériu.
3. Vymeňte ju za novú 3 V batériu typu CR2477. Dbajte na správnu polaritu.
4. Nasadte späť kryt batérie.

SKLADOVANIE

Dodržiavajte pokyny na čistenie a pred uskladnením nechajte všetky časti úplne vyschnúť. Skladujte na chladnom a suchom mieste.

1. Na vysušenie knôtového filtra použite režim Dry Mode.
2. Vypnite zvlhčovač a odpojte napájaci adaptér zo zásuvky. Odpojte napájaci adaptér od zvlhčovača.
3. Odstráňte zvyšky vody z nádržky na vodu a krytov filtra a potom ich dôkladne osušte.
4. Vráťte nádržku na vodu späť do zvlhčovača.
5. Vložte zvlhčovač do úložného vrečka.

Riešenie problémov so zariadením

Možné riešenie	
Ako zistím, že zvlhčovač funguje?	Mali by ste počuť tichý zvuk ventilátora a cítiť chladný vánok vychádzajúci z výstupu vzduchu. Vodná para z prístroja nebude viditeľná.
	Indikátory rýchlosti ventilátora alebo tlačidlo „  “ sa rozsvietia bielou farbou.
Ako zistím, či som zvlhčovač vypnutý?	Všetky kontroly na displeji zostanú zhasnuté, keď stlačíte akékoľvek tlačidlo okrem  .
Zvlhčovač sa nezapne ani sa neočakávane vypne.	Zapojte zvlhčovač do funkčnej zásuvky a zapnite ho.
	Nalejte do nádržky na vodu vodu z vodovodu.
Zdá sa, že vzduch nie je zvlhčený.	Nastavte vyššiu rýchlosť ventilátora.
	Skontrolujte, či bol z vzduchového filtra v spodnej časti zvlhčovača odstránený plastový obal.
	Zvlhčovač vyčistite (pozri časť Starostlivosť a údržba , strana 15).
	Uistite sa, že je zvlhčovač umiestnený na rovnej ploche.
	Plaváky na ráme knôtu môžu byť upchaté vodným kameňom.
	Vyčistite alebo vymeňte filtre (pozri stranu 16). Informácie o ďalších náhradných dieloch získate od zákazníckej podpory (pozri stranu 22).
Zvlhčovač spotrebúva vodu príliš rýchlo.	Zvlhčovač spotrebúva vodu v závislosti od teploty a vlhkosti okolia. Ak je vaše okolie chladné a/alebo suché, voda vo zvlhčovači sa spotrebuje rýchlejšie.
Zvlhčovač vydáva nezvyčajný zápach.	Ak je zvlhčovač nový, odpojte ho zo zásuvky, opláchnite všetky súčasti a potom ho na 12 hodín umiestnite na chladné a suché miesto.
	Zvlhčovač vyčistite (pozri časť Starostlivosť a údržba , strana 15).
Zvlhčovač vydáva hlasný alebo nezvyčajný zvuk.	Nastavte nižšiu rýchlosť ventilátora.
	Zvlhčovač môže mať poruchu. Prestante zvlhčovač používať a kontaktujte zákaznícku podporu (pozri stranu 22).
Zo zvlhčovača viditeľne vyteká voda.	Zvlhčovač nepoužívajte v miestnosti s relatívnou vlhkosťou vzduchu vyššou ako 60 %.
	So zvlhčovačom netraste.
	Uistite sa, že je zvlhčovač umiestnený na rovnej a vodorovnej ploche.

Skontrolujte, či z nádržky na vodu neuniká voda. Ak k úniku dochádza, obráťte sa na **zákaznícku podporu** (pozri stranu 22).

Problém	Možné riešenie
Okolie zvlhčovača je vlhké alebo mokré kvôli kondenzácii.	Vlhkosť vzduchu môže byť príliš vysoká. Znížte rýchlosť ventilátora, vypnite zvlhčovač alebo otvorte dvere či okno v miestnosti.
	Otvorte okno, aby ste zabezpečili správny prietok vzduchu pre zvlhčovač, alebo premiestnite zvlhčovač do lepšie vetranej miestnosti.
Okolie zvlhčovača je vlhké alebo mokré v dôsledku kondenzácie.	Vlhkosť vzduchu môže byť príliš vysoká. Znížte rýchlosť ventilátora, vypnite zvlhčovač alebo otvorte dvere či okno v miestnosti.
	Otvorte okno, aby ste zabezpečili správny prietok vzduchu pre zvlhčovač, alebo premiestnite zvlhčovač do lepšie vetranej miestnosti.
	Skontrolujte, či je nádržka na vodu správne nasadená (pozri Úvod, strana 11).
	Pri výmene nádržky na vodu z nej zotrite prebytočnú vodu.
Vo vnútri zvlhčovača rastie pleseň.	Nádržku na vodu pravidelne čistite (pozri „Starostlivosť a údržba“, strana 15).
 Rozsvieti sa kontrolka.	Naplňte nádržku na vodu.
	Uistite sa, že sú všetky súčasti správne namontované (pozri Výmena knôtového filtra, strana 16).
Displej zobrazuje nesprávnu hodnotu relatívnej vlhkosti.	Ak je zvlhčovač umiestnený vo vzdialenosti do 12 palcov/30 cm od steny alebo v rohu, senzor nemôže poskytovať správne údaje o relatívnej vlhkosti v miestnosti.
	Senzor bude poskytovať nesprávne údaje, ak je vystavený prachu. Vyhnite sa používaniu zvlhčovača v zaprášených miestnostiach.
Úroveň vlhkosti v mojej miestnosti sa nemení.	Nastavte vyššiu rýchlosť ventilátora.
	V závislosti od vášho prostredia môže zvlhčovač trvať dlhšie, kým vzduch zvlhčí.

Ak váš problém nie je uvedený v zozname, obráťte sa na **zákaznícku podporu** (pozri stranu 22).

Riešenie problémov s aplikáciou Vesync

PREČO SA MÔJ ZVLHČOVAČ NEPREPOJÍ S APLIKÁCIOU VESYNC?

- Uistite sa, že máte v telefóne zapnutú funkciu Bluetooth® a že telefón nie je práve pripojený k inému zariadeniu Bluetooth®.
- Počas procesu nastavenia musíte byť pripojení k zabezpečenej sieti Wi-Fi v pásme 2,4 GHz. Skontrolujte, či sieť funguje správne.
- Uistite sa, že ste zadali správne heslo k Wi-Fi.
- Uistite sa, že zvlhčovač a telefón sú od seba vzdialené maximálne 30 ft/10 m.
- Zvlhčovač vynulujte tak, že podržíte tlačidlo „“ stlačené po dobu 15 sekúnd a potom skúste pripojenie znova.

MÔJ ZVLHČOVAČ JE OFFLINE.

- Uistite sa, že je zvlhčovač zapojený do zásuvky. Zvlhčovač sa môže javiť ako offline, ak nie je zapojený do zásuvky alebo ak zásuvka nie je pod napätím.
- Obnovte ponuku VeSync potiahnutím prsta nadol po obrazovke.
- Skontrolujte, či je váš router pripojený k internetu a či funguje sieťové pripojenie vášho telefónu.
- Zvlhčovač resetujte pomocou jednej z nasledujúcich možností:
 - A.** Odstráňte zvlhčovač z aplikácie VeSync. Potiahnite prstom doľava () alebo podržte prst na displeji (Android) a potom ťuknite na Odstrániť. Znovu nakonfigurujte zvlhčovač pomocou aplikácie VeSync.
 - B.** Stlačte a podržte tlačidlo „“ po dobu 15 sekúnd. Znovu nakonfigurujte zvlhčovač pomocou aplikácie VeSync.

Poznámka: Výpadky prúdu, výpadky internetu alebo výmena Wi-Fi routera môžu spôsobiť odpojenie zvlhčovača od siete.

APLIKÁCIA VESYNC ZOBRAZUJE NESPRÁVNNU HODNOTU VLHKOSTI, PRITOM JE ZVLHČOVAČ JE ZAPNUTÝ.

- Ak je senzor umiestnený vo vzdialenosti do 12 palcov/30 cm od steny alebo v rohu, nemôže poskytovať správne údaje o relatívnej vlhkosti v miestnosti.
- Senzor bude poskytovať nesprávne údaje, ak je vystavený prachu. Vyhnite sa používaniu zvlhčovača v zaprášených miestnostiach.

Ak váš problém nie je uvedený v zozname, obráťte sa, prosím, na zákaznickú podporu (pozri stranu 22).

Informácie o záruke

Produkt	Odparovací zvlhčovač vzduchu Levoit Sprout so senzorom
Model	LEH-B381S-WEU LSR-B0201EH-WEU
<i>Pre vaše vlastné potreby dôrazne odporúčame, aby ste si zapísali číslo objednávky a dátum nákupu.</i>	
Dátum nákupu	
Číslo objednávky	

Obmedzená záruka na výrobok Levoit

Dvojiročná (2) obmedzená záruka na spotrebný výrobok

Spoločnosť Etekcity GmbH („VESYNC“) zaručuje, že výrobok bude po dobu 2 rokov od dátumu pôvodného nákupu („obdobie obmedzenej záruky“) bez väd materiálu a spracovania, za predpokladu, že bol výrobok používaný v súlade s pokynmi na používanie a údržbu (napr. v určenom prostredí a za bežných podmienok). *Táto záruka neobmedzuje vaše práva, ktoré môžu byť stanovené alebo priznané príslušnými národnými alebo regionálnymi zákonmi na ochranu spotrebiteľa vo vašej oblasti; v takýchto prípadoch sa platnosť obmedzenej záruky predižuje v súlade s príslušnými požiadavkami.

Vaše výhody v rámci obmedzenej záruky

Počas trvania obmedzenej záruky a v súlade s týmito zásadami obmedzenej záruky spoločnosť VESYNC podľa svojím výhradným uvážением buď (i) vráti kúpnu cenu, ak bol nákup uskutočnený priamo v internetovom obchode LEVOIT, (ii) opraví akékoľvek vady materiálu alebo spracovania, (iii) vymení výrobok za iný výrobok rovnakej alebo vyššej hodnoty, alebo (iv) poskytne obchodný kredit vo výške kúpnej ceny.

Na koho sa záruka vzťahuje?

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na pôvodného spotrebiteľa, ktorý výrobok zakúpil, a nie je prenosná na žiadneho následného vlastníka výrobku, bez ohľadu na to, či došlo k prevodu vlastníctva výrobku počas stanovenej doby trvania obmedzenej záruky. Pôvodný spotrebiteľ musí predložiť potvrdenie o vade alebo poruche a doklad o dátume nákupu, aby mohol uplatniť nároky vyplývajúce z obmedzenej záruky. Pozor na neautorizovaných predajcov
Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na výrobky

zakúpené u neautorizovaných predajcov. Obmedzená záruka spoločnosti VESYNC sa vzťahuje iba na výrobky zakúpené u autorizovaných predajcov, ktorí podliehajú kontrolám kvality spoločnosti VESYNC a zaviazali sa tieto kontroly dodržiavať. Upozorňujeme, že výrobky zakúpené u neautorizovaných webových stránkach alebo u neautorizovaných predajcov môžu byť falzifikáty, použité, vadné alebo nemusia byť určené na použitie vo vašej krajine. Môžete chrániť seba aj svoje výrobky tým, že budete nakupovať výlučne od spoločnosti VESYNC alebo od jej autorizovaných predajcov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétneho predajcu alebo ak sa domnievate, že ste produkt zakúpili od neautorizovaného predajcu, obráťte sa, prosím, na náš tím zákazníckej podpory.

Čo nie je kryté zárukou?

- Bežné opotrebenie, vrátane bežne sa opotrebovávajúcich dielov, náhradných dielov alebo komponentov, ani poškodenia spôsobené nesprávnym používaním.
- Ak bol doklad o nákupe akýmkoľvek akýmkoľvek spôsobom pozmenený alebo je nečitateľný.
- Ak je na výrobku pozmenené číslo modelu, sériové číslo alebo kód dátumu výroby na výrobku bol pozmenený, odstránený alebo je nečitateľný.
- Ak bol výrobok upravený oproti svojmu pôvodnému stavu.
- Ak sa výrobok nepoužíval v súlade s pokynmi a návodom uvedenými v používateľskej príručke.
- Poškodenia spôsobené pripojením periférnych zariadení, doplnkového vybavenia alebo príslušenstva iného, ako je odporúčané v používateľskej príručke.
- Škody alebo poruchy spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním alebo nevhodnou či nedostatočnou údržbou.
- Poškodenia alebo poruchy spôsobené servisom alebo opravou výrobku vykonanou neautorizovaným poskytovateľom servisných služieb alebo kýmkoľvek iným ako spoločnosťou VESYNC.
- Poškodenia alebo vady vzniknuté počas komerčného používania, prenájmu alebo akéhokoľvek používania, na ktoré nie je výrobok určený.
- Ak došlo k poškodeniu zariadenia, okrem iného len na poškodenie spôsobené zvieratami, bleskom, abnormálnym napätím, požiarom, prírodnou katastrofou, prepravou, umývačkou riadu alebo vodou (ak používateľská príručka výslovne neuvádza, že výrobok je možné umývať v umývačke riadu).
- Náhodné a následné škody.
- Škody alebo vady presahujúce počiatočnú cenu výrobku.

Ako uplatniť nárok na servis v rámci obmedzenej záruky v 5 jednoduchých krokoch:

1. Uistite sa, že váš výrobok spadá do stanovenej doby platnosti obmedzenej záruky.
2. Uistite sa, že máte kópiu faktúry a číslo objednávky alebo doklad o nákupe.
3. Uistite sa, že máte výrobok k dispozícii. Výrobok NEZLIKVIDUJTE, kým nás nekontaktujete.
4. Kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.
5. Akonáhle náš tím zákazníckej podpory schváli vašu žiadosť, zašlite prosím výrobok späť spolu s kópiou faktúry a číslom objednávky.

Jediný a výhradný nárok

VÝŠŠIE UVEDENÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA PREDSTAVUJE VÝLUČNÚ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI VESYNC A VÁŠ JEDINÝ A VÝLUČNÝ NÁROK V PRÍPADE PORUŠENIA AKÉJKOL'VEK ZÁRUKY ALEBO INÉHO NEVYHOVOVANIA VÝROBKU, NA KTORÝ SA VZŤAHUJE TOTO VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKU NA VÝROBOK. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHRADZUJE VŠETKY ĎALŠIE ZÁRUKY. ŽIADNY ZAMESTNANEC SPOLOČNOSTI VESYNC CORPORATION ANI ŽIADNA INÁ STRANA NIE JE OPRAVNENÁ POSKYTOVAŤ ŽIADNU ZÁRUKU NAVIAC K OBMEDZENEJ ZÁRUKU UVEDENEJ V TOMTO VYHLÁSENÍ O OBMEDZENEJ ZÁRUKU NA VÝROBOK.

Vylúčenie obmedzených záruk

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI, S VÝNIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TÝCHTO ZÁSADÁCH OBMEDZENEJ ZÁRUKY NA VÝROBOK, SPOLOČNOSŤ VESYNC CORPORATION POSKYTUJE VÝROBKÝ , KTORÉ OD SPOLOČNOSTI VESYNC CORPORATION NAKUPUJETE, „TAK, AKO SÚ“, A SPOLOČNOSŤ VESYNC CORPORATION TÝMTO VYLÚČI VŠETKY ZÁRUKY AKÉHKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO INÉ, VČÍTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV TRETÍCH STRÁN A VHDODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL.

Obmedzenie zodpovednosti

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI NENESÚ SPOLOČNOSŤ VESYNC CORPORATION, JEJ POBOČKY ANI ICH POSKYTOVATEĽIA LICENCIÍ, POSKYTOVATEĽIA SLUŽIEB, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, VEDÚCI PRACOVNÍCI ALEBO ČLENovia PREDSTAVENSTVA V ŽIADOM PRÍPADE ZA:
(a) ŠKODY AKÉHKOL'VEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z PRODUKTOV ZAKÚPENÝCH OD SPOLOČNOSTI VESYNC CORPORATION ALEBO S NIMI SÚVISIACE, KTORÉ PRESIAHNÚ NÁKUPNÚ CENU ZAPLATENÚ KUPUJÚCIM ZA TIE TO PRODUKTY, ALEBO

(b) NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ VESYNC CORPORATION ALEBO JEDEN Z JEJ DODÁVATEĽOV BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ ALEBO PRAVDEPODOBNOŠŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKOD. A BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLI SPÔSOBENÉ NEPOVOLENÝM KONANÍM (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), PORUŠENÍM ZMLUVY ALEBO INÝM SPÔSOBOM. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ V ŽIADOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SKUTOČNÚ ČIASTKU, KTORÚ STE ZA VADNÝ VÝROBOK ZAPLATILI, ANI V ŽIADOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁME ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO trestné škody alebo straty, či už priame alebo nepriame. S VÝNIMKOU PRÍPADOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TOTO VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKU NA VÝROBOK, SPOLOČNOSŤ VESYNC CORPORATION NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁKLADY SÚVISIACE S VÝMENOU ALEBO OPRAVOU VÝROBKOV OD NEJ ZAKÚPENÝCH, VČÍTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NÁKLADY NA PRÁCU, INŠTALÁCIU ALEBO INÉ NÁKLADY, KTORÉ VZNIKLI UŽIVATEĽOVI, A ZVLÁŠTNE ŽIADNE NÁKLADY SÚVISIACE S ODSTRÁNENÍM ALEBO VÝMENOU AKÉHKOL'VEK VÝROBKU.

Ďalšie práva, ktoré môžete mať

NIEKOTRÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ:
(1) VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK; (2) OBMEDZENIE TRVANIA IMPLICITNÝCH ZÁRUK; A/ALEBO (3) VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD; PRETO SA NA VÁS MOŽNO NEVZŤAHUJÚ VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI UVEDENÉ V TÝCHTO ZÁSADÁCH. V TÝCHTO JURISDIKCIÁCH MÁTE IBA IMPLICITNÉ ZÁRUKY, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE POŽADOVANÉ V SÚĽADE S PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. OBMEDZENIA ZÁRUK, ZODPOVEDNOSTI A NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ SA UPLATŇUJÚ V MAXIMÁLNOH ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. HOČI VÁM TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE KONKRÉTNE ZÁKONNÉ PRÁVA, MÔŽETE MAŤ VO VAŠEJ JURISDIKCII AJ ĎALŠIE PRÁVA. TOTO VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKU PODLIEHA PLATNÝM ZÁKONOM, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VÁS A na výrobok. PROSÍME, OBOZNÁMTE SA S PRÁVNÝMI PREDPISMI VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY STE PLNÉ ROZUMELI SVOJIM PRÁVAM.

Zmeny týchto podmienok

Podmienky a platnosť tejto obmedzenej záruky môžeme podľa vlastného uváženia zmeniť, avšak žiadne zmeny nebudú mať spätnú platnosť.

Túto záruku poskytuje:
Eteckity GmbH Vossbarg
1
25524 Itzehoe, Nemecko

Zákaznícka podpora

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa vášho nového produktu, obráťte sa, prosím, na náš ochotný tím zákazníckej podpory.

E-mail: support.eu@levoit.com

support.de@levoit.com

support.es@levoit.com

support.fr@levoit.com

support.it@levoit.com

PREVÁDZKOVÁ DOBA ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY

Po–Pia, 9:00–17:00 PST/PDT

**Pred kontaktovaním zákazníckej podpory si prosím pripravte faktúru k objednávke vo formáte PDF alebo jej snímky obrazovky.*

Uvedenie zdrojov

Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochrannými známkami spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností.

Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

App Store® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. iOS je

registrovaná ochranná známka spoločnosti

Cisco Systems, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v Spojených štátoch a niektorých ďalších krajinách.