

Roborock F25 ACE Combo

Uživatelská příručka k vysavači na mokré a suché vysávání

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně ji uschovejte pro budoucí použití.




Obsah

- 005 Bezpečnostní informace
- 006 Úvodní informace o výrobku
- 006 Instalace výrobku
- 007 Připojení k aplikaci
- 008 Návod k použití vysavače pro mokré a suché vysávání
- 009 Návod k použití ručního vysavače
- 010 Běžná údržba
- 012 Základní parametry
- 013 Běžné problémy
- 014 EU prohlášení o shodě
- 014 Informace o OEEZ
- 014 Informace o záruce

Bezpečnostní informace

Omezení používání

- Nepoužívejte tento výrobek ve venkovním prostředí ani v komerčním či průmyslovém prostředí. Je určen pouze pro domácí použití.
- Neskladujte výrobek nikde v autě, aby vysoké nebo nízké teploty neovlivnily životnost baterie.
- Akumulátor tohoto čističe nelze používat k nabíjení nebo vybití v prostředí s vysokou vlhkostí nebo teplotami nad 40 °C nebo pod 4 °C.
- Údržbový kartáček používejte opatrně, aby nedošlo ke zranění. Udržujte mimo dosah dětí.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost (CB) neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Tento spotřebič je možné použít u dětí od 8 let a starších a u osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo u osob s nedostatečnými schopnostmi zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (EU).
- Aby byly splněny požadavky na vystavení rádiovým vlnám, měla by být mezi tímto přístrojem a osobami během provozu přístroje dodržena vzdálenost nejméně 20 cm. Pro zajištění shody se nedoporučuje provoz v menší vzdálenosti, než je tato vzdálenost.
- Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s jinou anténou nebo vysílačem.
- Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.

- Aby nedošlo ke zranění, udržujte končetiny a domácí zvířata mimo dosah rotujících hlavic kartáče.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu ani výrobek neobsluhujte mokřima rukama, abyste předešli zranění.
- Nevysávejte žádné hořící nebo kouřící látky (např. neuhášené nedopalky cigaret).
- Nevysávejte žádné tvrdé nebo špičaté předměty (například stavební materiály, sklo a hřebíky).
- Tento výrobek smí být používán pouze v oblastech s nadmořskou výškou pod 3 000 m n. m.
-  Při samočištění a sušení bude teplota přístupných povrchů nabíjecího doku, válce a vysavače vysoká. Nedotýkejte se povrchů, které jsou náchylné k zahřátí během používání. Dotýkejte se jich až poté, co povrch vychladnou.
- Nevysávejte šňůry ani jiné kabely, abyste předešli nebezpečí.
- Výrobek používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Případné ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- UPOZORNĚNÍ: Funkci mopování nepoužívejte na podlahách citlivých na vodu (např. parkety, neošetřené dřevěné nebo laminátové podlahy), aby nedošlo k jejich poškození.

Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ

- Nenabíjete nedobíjecí baterie.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- Pro účely dobíjení baterie použijte pouze odnímatelnou dokovací stanici roborock MDS14HRR dodanou s tímto výrobkem.
- Nepoužívejte žádné baterie, napájecí kabely nebo dokovací stanice jiných výrobců.
- Abyste snížili riziko poranění pohyblivými částmi, před údržbou udržujte napájení vypnuté.
- Baterii, napájecí kabel ani dokovací stanici nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Nenabíjete vysavač ani nainstalujte dokovací stanici blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých prostorách (např. radiátory nebo koupelny).
- Neotírejte napájecí kabel ani dok mokřima hadříkem, ani se jich nedotýkejte mokřima rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo zlomený, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte prodejevní servis.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, odpojte jej od napájení a umístěte jej na chladné a suché místo.
- Ujistěte se, že je jednou za tři měsíce dobijete, abyste zabránili nadměrnému vybití baterie.
- Nevyhazujte použité baterie. Odevzdejte je odborné recyklační organizaci.

Přeprava

- Doporučený způsob přepravy výrobku je v původním obalu.

Poznámka

- Nejméně jednou za měsíc filtr propláchněte vodou z vodovodu. Podrobnosti naleznete v části Běžná údržba.

A Úvodní informace o výrobku

A1 Vysavač pro mokré a suché vysávání

☑ Režim přepínání

- Stiskněte tlačítko : Přepněte na režim AUTO/MAX/ECO/ Sponge.
- Stiskněte a podržte po dobu 2 vteřin během nabíjení: Přepněte na režim tichého sušení / rychlého sušení.

⏻ Napájení

- Stisknutí: Spuštění/pozastavení
- Stisknutí a podržení po dobu 2 vteřin, když vysavač čeká na příkazy: Vypnutí

🌀 Samočistění

- Stisknutí během nabíjení: Spuštění/pozastavení samočistění
- Stisknutí a podržení po dobu 2 vteřin během nabíjení: Spuštění/zastavení sušení

Poznámka: Chcete-li zastavit funkci samočistění nebo sušení, stiskněte během nabíjení tlačítko 🌀.

A1-1—Reproduktor

A1-2—Rukojeť

A1-3—Otvory pro uvolnění rukojeti

A1-4—Západka pro vyjmutí kartáče

A1-5—Adaptivní hnací kola

A1-6 – LED indikátor

A1-7 – Uvolnění odnímatelné sací jednotky

A1-8 – Uvolnění nádoby na nečistoty

A1-9 – Rukojeť nádoby na nečistoty

A1-10 – Nádoba na nečistoty

A1-11 – Otvor pro doplnění nádržky na čistou vodu

A1-12 – Otvor pro doplnění čisticího prostředku

A1-13 – Uvolnění nádržky na čistou vodu

A1-14 – Nádržka na čistou vodu

A1-15-Kartáč

A2 Ruční vysavač

☑ -Přepínač režimu

- Stisknutí: Přepnutí režimu

⏻ -Napájení

- Stiskněte: Spuštění/pauza

A2-1-Odnímatelná sací jednotka

A2-2-Odnímatelná sacíjednotka

A2-3-Nádoba na prach

A2-4-Otvírač nádoby na prach

A2-5-Uvolnění čisticí hlavy

A3 Nabíjecí dok

A3-1-Sušicí příhrádka

A3-2—Výstupy sušícího vzduchu

A3-3—Nabíjecí kontakty

A4 Napájecí kabel

A5 Filtr

A6 Čisticí kartáček

Poznámka: Čisticí kartáček lze umístit do drážky v zadní části nabíjecího doku.

A7 LED indikátor

A7-1—Režim Sponge

A7-2—Režim ECO

A7-3—Indikátor sušení

A7-4—Stav nabití baterie

A7-5—Režim AUTO

A7-6—Režim MAX

A7-7—Světelný prouzek a chybový indikátor

A7-8—Indikátor Wi-Fi

- Vypnuto: Wi-Fi je vypnuto
- Pomalu bliká: Čeká na připojení
- Rychle bliká: Připojení
- Trvale svítí: Wi-Fi připojeno

A8 Kartáč na různé povrchy

A9 Motorizovaný mini kartáč

A10 Čisticí hlavice 2 v 1

A11 Stožan na skladování

A12 Baton

B Instalace výrobku

B1 Vysavač pro mokré a suché vysávání

B1-1-Montáž rukojeti

B1-1-1 Připojte rukojeť k hlavnímu tělu tak, aby zapadla na své místo. Tlačítka na rukojeti by měla směřovat dopředu.

B1-1-2 Pokud chcete rukojeť odpojit, pevně ji uchopte a vytáhněte, přičemž do otvoru pro uvolnění rukojeti na zadní straně hlavního těla zasuňte tvrdý předmět a stiskněte uvolňovací tlačítko.

B1-2-Polohování nabíjecího doku

B1-2-1- Umístěte nabíjecí dok vzhůru nohama, připojte napájecí kabel k zásuvce nabíjecího doku a podle potřeby omejte kabel do úložného prostoru pro kabel.

Poznámka: Napájecí kabel může vycházet z pravého nebo levého úložného prostoru pro uložení kabelu.

B1-2-2-Položte nabíjecí dok na rovnou, tvrdou podlahu a zapojte ji.

B1-2-3-Kartáček na údržbu

Poznámky:

- Neumísťujte nabíjecí dok na vlhká místa nebo do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou koupelny, kuchyně a radiátory .
- Kartáček na údržbu lze umístit do drážky v zadní části nabíjecího doku.

B2 Ruční vysavač

B2-1-Instalace odnímatelné sací jednotky

B2-1-1-Stiskněte odnímatelnou sací jednotku.

uvolněte tlačítko a nakloňte sací jednotku dozadu, abyste ji mohli vyjmout.

B2-1-2-Vložte odnímatelnou sací jednotku do ručního vysavače a nakloňte ji pod mírným úhlem směrem dolů, dokud nezapadne na své místo.

B2-2-Montáž čisticích hlavic

B3 Stojan pro uložení

B3-1 - Položte úložný stojan na podlahu a připevněte nabíjecí dok k úložnému stojanu tak, aby obě jeho strany byly zarovnaný se zadní stranou úložného stojanu.

B3-2-Montujte držák batonu na odkládací stojan. Zatlačte na něj, dokud nezapadne na místo.

B3-3-Pokud chcete držák batonu vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko na zadní straně a vytáhněte držák nahoru.

B3-4-Všechny díly uložte tak, jak je znázorněno na obrázku.

Poznámka: Před umístěním ručního vysavače do odkládacího stojanu vyjměte odnímatelnou sací jednotku, abyste zabránili jejímu pádu.



Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte aplikaci "Roborock" v obchodě App Store nebo Google Play nebo naskenujte QR kód a aplikaci stáhněte a nainstalujte.



2. Obnovení Wi-Fi

Udržuj vysavač ve svislé poloze, zapnutý LED indikátor a přístroj čekající na příkazy. Stiskněte a podržte současně tlačítka  a  dokud neuslyšíte hlasovou zprávu "Resetování WiFi". Resetování je dokončeno, když indikátor WiFi pomalu bliká. Vysavač poté bude čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se k vysavači nelze připojit kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte WiFi a přidejte vysavač jako nové zařízení.

3. Přidat zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na tlačítko "Add Device" nebo "+" a přidejte zařízení podle průvodce v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku průběžných aktualizací aplikace. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.
- Podporována je pouze 2,4 GHz WiFi.

C Pokyny k používání vysavače na mokré a suché vysávání

C1 Naplnění nádržky na čistou vodu

- C1-1- Uchopte rukojeť čisté nádržky, stiskněte uvolňovací tlačítko a jemně vytáhněte čistou nádržku pod mírným úhlem nahoru.
- C1-2- Otevřete uzávěr otvoru pro doplňování vody do nádržky, přidejte vodu a uzávěr opět uzavřete.
- C1-3- Otevřete uzávěr otvoru pro doplnění čisticího prostředku, přidejte vhodný čisticí prostředek a uzávěr opět uzavřete.
- C1-4- Vložte nádržku zpět do čisticí hlavice. Jemně ji zatlačte dolů, dokud nezacvakne na místo.

Poznámky:


- Aby nedošlo k deformaci čisté nádrže, používejte pouze studenou vodu.
- Abyste zabránili korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí prostředky doporučené společností Roborock.
- Pro zlepšení čisticího výkonu doporučujeme před použitím přidat doporučený čisticí prostředek do plnicího otvoru pro čisticí prostředek. Během prohlížení stránky čištění bude stroj automaticky přidávat čisticí prostředek do čisté vody na základě předem nastaveného poměru.

C2 Blokování a odblokování

Lehce našlápněte na čisticí hlavu a přidržte rukojeť. Zatlacením na ni vysavač uzamknete a zatažením za ni vysavač odemknete.

C2-1-Zamčeno
C2-2-odemčeno

C3 Spuštění vysavače


Naklopením rukojeti dozadu vysavač odemknete a stisknutím tlačítka  jej spustíte.

C4 Úklid na ležato


Vysavač lze položit na plochu a uklízet pod nábytkem a spotřebiči. Chcete-li jej položit naplocho na podlahu, spustíte rukojeť během používání přístroje. Při úklidu naležato se snižuje dostupná kapacita nádoby na nečistoty. Proto je doporučeno před úklidem pod nábytkem a spotřebiči vyprázdnit nádržku na nečistoty.


Poznámka: Vysavač vždy pokládejte naplocho tak, aby tlačítka na rukojeti směřovala nahoru.

C5 Přepínání režimů

Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi režimy AUTO, MAX, ECO a Sponge. Na displeji se zobrazí ikona aktuálního režimu.

Čeká na příkazy a vypnutí

1. Stisknutím tlačítka  během úklidu vysavač pozastavíte. Nyní čeká na příkazy.
2. Když vysavač čeká na příkazy, zamkněte jej tak, aby mohl stát vzpřímeně na podlaze.

3. Pokud vysavač zůstane v době, kdy čeká na příkazy, 5 minut v nečinnosti, automaticky se vypne. Chcete-li jej vypnout manuálně, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 vteřin, když čeká na příkazy.

C6 Upozornění na hladinu vody

Když je nádržka na špinavou vodu plná nebo nádržka na čistou vodu prázdná během používání, vysavač vydá zvukové a vizuální upozornění. V takovém případě před pokračováním v úklidu naplňte čistou nádrž nebo vyprázdněte špinavou nádrž.


C6-1-Světelný prouzek v červené barvě: Chyba .

C7 Vyprázdnění nádržky na nečistoty


- C7-1-Přidržte rukojeť znečištěné nádrže, stiskněte uvolňovací tlačítko a nakloňte nádrž dozadu, abyste ji mohli vyjmout.
- C7-2-Opatrně vytáhněte kryt nádrže a vyprázdněte znečištěnou nádrž.
- C7-3- Nasadte zpět kryt nádržky. Vložte spodní část nádržky do těla vysavače a nakloňte nádržku směrem ke stroji, dokud nezapadne na místo.

C8 Nabíjení a samočištění


1. Zamkněte vysavač, když čeká na pokyny, a umístěte jej na nabíjecí dok. Nabíjení se spustí, jakmile uslyšíte hlasovou zprávu „Charging started. Please start self-cleaning. (Nabíjení bylo spuštěno. Zahajte prosím samočištění.)“


2. Stisknutím tlačítka  spustíte/pozastavíte inteligentní samočištění.
3. Po dokončení samočištění a sušení se řídte hlasovou zprávou a včas vyprázdněte znečištěnou nádržku, abyste zabránili vzniku zápachu.

Poznámky:

- Pro optimální výkon samočištění a sušení se ujistěte, že čistá nádržka a špinavá nádržka jsou na svém místě.
- Automatické samočištění můžete v aplikaci vypnout.
- Výrobek je vybaven vestavěným vysoce výkonným lithium-iontovým akumulátorem. Pro zachování výkonu baterie udržujte výrobek během běžného používání nabitý.
- Po použití vysavač vždy umístěte zpět do nabíjecího doku, abyste zabránili zanechání vodních skvrn na podlaze.
- Pokud je režim nabíjení a spánku vypnut a pračka je vypnutá, ujistěte se, že je pračka v nabíjecím doku, stisknutím tlačítka  ji zapněte a poté spusťte samočištění.


C9 Sušení

Po dokončení samočištění se automaticky spustí sušení. Během nabíjení stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 vteřin, abyste přešli do režimu sušení.

Stisknutím a podržením tlačítka  na 2 vteřiny spustíte/zastavíte sušení.


Poznámky:

- Po dokončení samočištění se automaticky spustí sušení. Nespouštějte sušení často manuálně.
- Můžete si vytvořit harmonogram pro samočištění a sušení a nastavit režim v aplikaci.
- Samočištění a sušení jsou k dispozici pouze při nabíjení vysavače a vysokém stavu nabití baterie. Různé režimy vysoušení vyžadují různé úrovně výkonu. Když je vysavač nastaven na rychlé sušení, ale úroveň nabití baterie je nízká, automaticky se přepne do režimu tichého sušení.
- Během sušení se nepřibližujte k vývodům sušicího vzduchu.




- Pokud je režim Charge & Sleep (Nabíjení a spánek) vypnut a přístroj je vypnutý, ujistěte se, že je přístroj v nabíjecím doku, stisknutím tlačítka  jej zapněte a poté spusťte sušení.

Zapnutí/vypnutí režimu nabíjení a spánku

Režim Charge & Sleep je ve výchozím nastavení vypnut.

Chcete-li jej povolit nebo zakázat, stiskněte během nabíjení tlačítko  na 5 vteřin, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu: "Charge & Sleep mode enabled" nebo "Charge & Sleep mode disabled".



Poznámky:

- Režim nabíjení a spánku je povolen: Po 5 minutách nabíjení bez provozu se LED indikátor vypne. Po úplném nabití se stroj automaticky nevypne. Chcete-li spustit samočištění a sušení, stiskněte tlačítko . Pokud stroj vyjmete z nabíjecího doku, zůstane aktivní a bude čekat na příkazy.
- Režim nabíjení a spánku je vypnut: Pět minut po úplném nabití se vysavač automaticky vypne a odpojí od WiFi. Chcete-li spustit samočištění a sušení, ujistěte se, že je stroj na nabíjecím doku, stisknutím tlačítka  jej zapněte a poté stiskněte tlačítko . Pokud je stroj vyjmut z nabíjecího doku, nezůstane aktivní a nebude čekat na příkazy.



Nastavení hlasových zpráv

Po přidání vysavače do aplikace můžete prostřednictvím aplikace upravit hlasitost a změnit jazyk hlasových zpráv.

Obnovení továrního nastavení

Když vysavač čeká na příkazy, stiskněte a podržte tlačítko  a poté tlačítko  po dobu 5 vteřin, dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Restoring factory settings (Obnovení továrního nastavení)“. Vysavač se poté vrátí do továrního nastavení.

Deaktivace WiFi

Chcete-li vysavač odpojit od sítě WiFi, stiskněte tlačítka  a , dokud neuslyšíte hlasovou zprávu. Poté počkejte 5 minut a WiFi se automaticky deaktivuje. Pokud se chcete znovu připojit, postupujte podle souvisejících pokynů pro připojení.

D Pokyny k používání ručního vysavače

D1 Čistič hlavice

D1-1-Motorizovaný minikartáček

Je vhodný pro čištění prachu a roztočů na textilních výrobcích, jako jsou posteje, záclony apod.

D1-2-Kartáč na více povrchů

Je vhodný k čištění dlaždic, podlah a koberců s nízkým vlasem a vlákný kratšími než 2,5 cm.

D1-3 2v1 čistič hlavice (štěrbínová hubice)

Je vhodná pro čištění prachu v úzkých prostorech, jako jsou rohy dveří, oken, stěn a schody.

D1-4—2 v 1 čistič hlavice (prachový nástavec)

Je vhodná pro čištění prachu z pohovek nebo stůl.

Pro přepnutí mezi šterbinovou hubicí a šterbinovou hubicí s prachovkou:

Stiskněte tlačítko na prachovce a posuňte ji zcela dopředu/dozadu.

Poznámky:

- Tyto čistič hlavice nepoužívejte k vysávání vody.
- Nedotýkejte se rotující části čisticích hlavíc.
- Abyste zabránili poškrábání povrchu tkaniny, nepoužívejte motorový minikartáč na kůži, koženku nebo hedvábné materiály.
- Při použití víceúčelového kartáče nebo motorizovaného minikartáče může dojít k rozmazání povrchu některých tkanin nebo k jejich odporu. V takovém případě je doporučena použití čisticí hlavy 2 v 1.
- Před vysáváním leštěných povrchů (lesklé dřevěné podlahy nebo glazované dlaždice) zkontrolujte, zda se ve víceúčelovém kartáči (zejména v čisticí hlavě) nenacházejí předměty, aby nedošlo k poškrábání podlahy.
- Před použitím vysavače se ujistěte, že jsou správně nainstalovány nádobna na prach, multicyklónová sestava, hubicový filtr a zadní filtr.
- Při vysávání neblokujte výstupní otvor.
- Pro jemný prach, jako je mouka a stavební prach, je možné vysavač použít pouze v případě, že je množství prachu malé.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání ostrých předmětů, malých hraček, špendlíků, kancelářských sponek apod. Tyto předměty mohou vysavač a podlahu poškodit.
- Při čištění nebezpečných míst, jako jsou schody a okna, dbejte na osobní bezpečnost.
- Nepokládejte výrobek na vyvýšená místa, jako jsou stoly a židle, ani jej neopírejte o jiné předměty, aby nedošlo k jeho poškození pádem nebo převrácením.
- Pohyb kartáče na více povrchů může mít za následek nerovnoměrně vyleštěnou podlahu. K nápravě lze podlahu otřít vlhkým hadrem a vyleštit podlahovým voskem.

E Běžná údržba

Pro udržení optimálního výkonu výrobku se řiďte následující tabulkou pro běžnou údržbu.

Část	Frekvence údržby	Frekvence měření
Váleček	Podle potřeby	3 měsíce
Filtr (znečištěná nádrž)	Podle potřeby	Podle potřeby
Filtr (nádobna na prach)	Podle potřeby	N/A
Čisticí hlavice a cesta pro špinavou vodu	Podle potřeby	N/A
Nádrž na špinavou vodu	Podle potřeby	N/A
Nabíjecí dok	Podle potřeby	N/A
Nabíjecí kontakty	Podle potřeby	N/A
Vyčistěte nádrž	2-4 týdny	N/A
Adaptivní hnací kola	Podle potřeby	N/A
Nádobna na prach	Podle potřeby	N/A
Kartáč na různé povrchy	1 měsíc	N/A
Motorový minikartáč	1 měsíc	N/A

Poznámky:

- Před čištěním nebo údržbou musí být výrobek vypnut nebo zastaven a nabíjecí dok odpojen od sítě.

- Četnost výměny se může lišit podle aktuální situace. Pokud dojde k abnormálnímu opotřebení, vyměňte díly okamžitě.
- Vlákná filtra a válece byla ošetřena antimikrobiální látkou s ionty stříbra, která odolává bakteriálním pachům.

Údržba výrobku

Pokud tento výrobek nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, odpojte ze zásuvky a uložte na chladném a suchém místě. Neumísťujte jej na vlhká místa ani na přímé sluneční světlo. Nabíjejte jej alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.

Tělo stroje

Tělo stroje otřete a vyčistěte měkkým, suchým hadříkem. Neumývejte jej vodou. Před čištěním stroj odpojte od elektrické sítě a vypněte jej.

E1 Znečištěná nádrž a filtr

E1-1- Vyjměte znečištěnou nádrž, vytáhněte kryt nádrže a vyjměte filtr z krytu nádrže. K vyčištění nečistot na filtru použijte přiložený kartáček pro údržbu. Pokud je filtr velmi znečištěný, opláchněte jej studenou vodou a zbylou vodu vytřepajte.

E1-2- Před opětovnou montáží všechny díly důkladně osušte.

Poznámky:

- Před opětovnou instalací filtru nechte filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.
- Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáči ani ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

E2 Čištění nádrže a válce

E2-1-Uchopte rukojeť čisté nádrže, stiskněte uvolňovací tlačítko a jemně vytáhněte čistou nádržku pod mírným úhlem směrem nahoru, abyste ji mohli vyjmout.

E2-2-Opláchněte dno nádržky čistou vodou.

E2-3-Zachyťte uvolňovací jazýček válce a vysuňte válec z hlavy čističe. Pomocí dodaného kartáčku na údržbu odstraňte nečistoty na válečku a poté jej opláchněte čistou vodou.

E2-4-Když potřebujete vyměnit válec, vytáhněte z něj krytku válce tak, že ji celou uchopíte. Poté nasadte krytku válečku na nový váleček.

Poznámky:

- Kartáček na údržbu používejte opatrně, aby nedošlo ke zranění.
- Když oddělujete krytku válečku, netepte ji za rukojeť.
- Abyste předešli možnému poškození, udržujte při čištění válečku krytku válečku nasazenou.

E2-5-Znovu nainstalujte válec a vyčistěte nádržku.

E3 Adaptivní hnací kolečka

Pravidelně čistěte adaptivní hnací kola.

E4 Čistící hlava a dráha špinavé vody

1. Vypněte vysavač a postavte jej do stabilní polohy, poté vyjměte špinavou nádrž, čistou nádrž a kartáč.

2. Vyčistěte štěrbinu válce a dráhu špinavé vody dodaným kartáčem na údržbu.

3. Znovu nainstalujte špinavou nádržku, nádržku na čistou vodu a kartáč.

Poznámka: Hlavu čističe neoplachujte přímo vodou.

E5 Nabíječ dok

Odpojte nabíječ dok a měkkým suchým hadříkem očistěte jeho povrch a nabíjecí kontakty.

Poznámka: Nabíječ dok neoplachujte přímo vodou.

E6 Nádoba na prach

E6-1-Nádoba na prach vyprázdněte co nejdříve, jakmile prach dosáhne značky MAX, jinak to ovlivní výkon vysávání.

E6-2-Před čištěním odpojte napájení a ujistěte se, že stroj přestal pracovat. Vyjměte obušek nebo čistící hlavu. Stisknutím otvíráče nádoby na prach vyprázdněte nádobu na prach.


E6-3-Vyjměte sestavu multicyklonu.

E6-4-Pomocí suchého hadříku nebo kapesníku otřete prach uvnitř nádoby na prach. Znovu namontujte sestavu multicyklonu a zatlačte základnu nádoby na prach směrem nahoru, dokud se bezpečně neuzavře.

Poznámka: Hlavní jednotku ani nádobu na prach neoplachujte, aby nedošlo k poškození elektrických částí uvnitř.

E7 Houbičkový filtr a sestava multicyklonu

Poznámky:

- Před demontáží odpojte napájení a dávejte pozor, abyste nestiskli tlačítko .
- Postupujte podle pokynů k pravidelné kontrole a čištění houbového filtru a sestavy multicyklonu, abyste zajistili výkonnost výrobku.
- Při čištění jemného prachu nebo při provozu v režimu MAX může houbový filtr vyžadovat častější mytí.

E7-1-Otočením sestavy multicyklonu ve směru uvedeném na obrázku ji vyjměte. Vyjměte houbičkový filtr.

E7-2-Opláchněte houbový filtr a multicyklonovou sestavu studenou v o d o u , dokud nebudou čisté.
E7-3-Sušte houbový filtr a sestavu multicyklonu nejméně 24 hodin, aby bylo zajištěno důkladné vysušení.

Poznámky:

- Houbičkový filtr nekládejte k čištění do myčky nádobí ani do pračky.
- Houbičkový filtr nesušte v sušičce, troubě ani mikrovlnné troubě , ani jej nesušte horkým vzduchem nebo v blízkosti ohně.

E7-4-Vložte vysušený houbový filtr zpět d o sestavy multicyklonu.

E7-5-Srovnejte sestavu multicyklonu s hlavní jednotkou a otočte sestavu multicyklonu proti směru hodinových ručiček, aby zapadla na své místo.

E8 Zadní filtr

E8-1-Zatáhněte za zadní filtr svisle nahoru a vyjměte jej.

E8-2-Vnitřek zadního filtru opláchněte. Během mytí otáčejte filtrem, abyste zajistili vyčištění všech mezer ve filtru.

E8-3-Předopětovnou montáží filtru počkejte alespoň 24 hodin, než filtr důkladně vyschne.

E8-4-Vysušený filtr znovu nainstalujte svisle dolů do hlavní jednotky.

E9 Kartáček na různé povrchy

E9-1-Vícevrchový kartáč umístěte ve směru znázorněném na obrázku. Uchopte jazýček na pojistce a otočte proti směru hodinových ručiček do odblokovací polohy.

E9-2-Vytáhněte pojistku a váleček z čistící hlavy.

E9-3-Očistěte váleček a pojistku od nečistot.

E9-4-Po vyčištění znovu namontujte pojistku do válce.

E9-5-Otáčejte pojistkou ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

E10 Motorizovaný minikartáček

E10-1-Pomocí předmětu podobného mincí/ruky otáčejte západkou zámku proti směru hodinových ručiček do odemykací polohy, abyste ji mohli vyjmout.

E10-2-Vytáhněte váleček z motorizovaného minikartáčku.

E10-3-Váleček vyčistěte a umyjte.

E10-4-Postavte váleček a nechte jej nejméně 24 hodin vyschnout, abyste zajistili jeho důkladné vysušení.

E10-5-Když je váleček důkladně suchý, namontujte jej a pojistku zpět na místo.

E10-6-Otočením pojistky ve směru hodinových ručiček do zajišťovací polohy váleček opět řádně namontujte.

Základní parametry

Odnímatelná sací jednotka

Model	WD5M6A
Jmenovité napětí/proud	21,6 VDC/6 A
Baterie	21,6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-iontová baterie


Dokovací nabíječka

Model	MDS14HRR
Jmenovité vstupní napětí	220-240 VAC
Jmenovitá frekvence	50-60 Hz
Jmenovitý příkon (nabíjení)	0.35 A
Jmenovitý příkon (sušení)	3 A
Jmenovitý výstup	30 VDC 1 A
Nabíjení baterie	21,6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-iontová baterie

Specifikace WiFi

Služba	WiFi
Protokol	802.11b/g/n
Frekvenční rozsah	2400-2483,5 MHz
Max. Výstupní výkon	≤20dBm

Běžné problémy

Problém	Řešení
Na podlaze jsou zjevné skvrny od vody, z hlavy čistíče vytéká voda nebo vodu nelze z podlahy vysát.	<ul style="list-style-type: none">• Vyjměte válec a nádrž na špinavou vodu, zkontrolujte, zda není ucpaná cesta špinavé vody a sací otvor uvnitř štěrbiny válce, a zkontrolujte, zda není filtr ucpaný nebo moký. Zkontrolujte, zda jsou nádržka na špinavé prádlo a filtr správně nainstalovány, a poté to zkuste znovu.
LED indikátor se nerozsvítí a vysavač nelze spustit.	<ul style="list-style-type: none">• Nízký stav nabití baterie. Před použitím ji nabijte.
Nepříjemný zápach během používání.	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistěte válec, znečištěnou nádrž a filtr.
Při čištění je umožněno vznik velké množství pěny.	<ul style="list-style-type: none">• Do čistící nádrže nepřidávejte žádné dezinfekční prostředky ani je nestříkejte na podlahu. V čisté nádrži použijte pouze čistící prostředky doporučené společností Roborock. V opačném případě může dojít k poškození výrobku.• Doporučený čistící prostředek nepřidávejte nadměrně.
Vysavač nelze nabíjet, když je v doku.	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistěte nabíjecí kontakty na nabíjecím doku a vysavači.
LED indikátor svítí, ale vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka.	<ul style="list-style-type: none">• Stisknutím a podržením tlačítka  dobu 10 vteřin vynutíte vypnutí a poté přístroj znovu spustíte.
Nelze se připojit k síti WiFi.	<ul style="list-style-type: none">• WiFi je vypnutá. Resetujte WiFi a zkuste to znovu.• Špatný signál WiFi. Ujistěte se, že je vysavač umístěn v oblasti s lepším signálem WiFi.• Abnormální připojení WiFi. Resetujte WiFi, stáhněte nejnovější verzi aplikace a zkuste to znovu.• Nelze se náhle připojit k WiFi. Může se jednat o chybu v nastavení routeru. Obratě se na zákaznický servis Roborock, který vám pomůže s řešením problémů.
Dochází k odběru energie vždy, když je vysavač v doku?	<ul style="list-style-type: none">• Vysavač spotřebovává energii, když je v doku, aby se zachoval výkon baterie, ale spotřeba energie je velmi nízká.
Čistící hlava nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Motor čistící hlavičky může být přehřátý. Před použitím vyčkejte, dokud se teplota nevrátí zpět do normálu.• Napájecí kontakty čistící hlavy mohou být znečištěné. Otřete je měkkým suchým hadříkem a zkuste to znovu.
Snížený sací výkon.	<ul style="list-style-type: none">• Nádoba na prach je plná nebo je ucpaný filtr. Používejte po vyčištění nádoby na prach a filtru.• Čistící hlava je ucpaná. Odstraňte z ní všechny uvízlé předměty.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Společnost Shenzhen Roborock Innovation Technology Co, Ltd., tímto prohlašujeme, že rádiové zařízení typu WD5M6A je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Informace o OEEZ

Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.



Informace o záruce

Záruční doba závisí na zákonech země, ve které je výrobek prodáván, a za záruku odpovídá prodejce. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování. Záruční opravy může provádět pouze autorizovaný servis. Při uplatnění reklamace v rámci záruky je nutné předložit originál dokladu o koupi (s datem nákupu).

Záruka se nevztahuje na případy:

- Běžného opotřebení.
- Nesprávného používání, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství, použití síly.
- Poškození způsobené vnějšími vlivy.
- Škody způsobené nedodržáním uživatelské příručky, např. připojením k nevhodné elektrické síti nebo nedodržáním pokynů k instalaci.
- Částečně nebo zcela demontované spotřebiče.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz