

KÄRCHER

makes a difference



**Register
your product**

www.kaercher.com/welcome



59677610 (03/19)

Bezpečnostní pokyny pro akumulátorový vysavač



Před prvním použitím zařízení si určité přečtěte tyto bezpečnostní instrukce a jedněte podle nich. Uchovejte si tyto bezpečnostní instrukce pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze a dbejte především následujících bezpečnostních pokynů.
- Štítek na přístroji s varováním a pokyny uvádí důležité pokyny pro bezpečný provoz.
- Kromě pokynů uvedených v návodu na použití je nutné dodržovat všeobecné bezpečnostní právní předpisy.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může

mít za následek poškození majetku.

Elektrické komponenty

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Do nabíjecí zdířky nezasunujte vodivé předměty (např. šroubovák nebo podobné).
- Nedotýkejte se kontaktů ani vedení.
- Akumulátor se smí nabíjet pouze přiloženou originální nabíječkou nebo nabíječkou schválenou společností KÄRCHER.
- Akumulátor nevystavujte přímému slunečnímu záření, horku ani ohni.
- Nabíječku s nabíjecím kabelem při viditelném poškození neprodleně vyměňte za originální náhradní díl.
- Nabíječku používejte a ukládejte jen v suchých prostorech.
- Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu mokřýma rukama.
- Údaje o napětí uvedené na typovém štítku musejí souhlasit s napájecím napětím.
- Než začnete provádět jakékoli údržbářské práce na přístroji, vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Veškeré opravářské a jiné práce na elektrických komponentech přístroje smí provádět

dět pouze autorizovaný zákaznický servis.

- *Nepoužívejte abrazivní prostředky, čisticí prostředky na sklo ani univerzální čisticí prostředky!*
- *Přístroj nesmí být ponořen do vody!*
- *Síťový kabel netahejte přes ostré hrany a zamezte jeho skřípnutí.*
- *Síťovou zástrčku neodpojuje ze zásuvky taháním za síťový kabel.*

△ **Varování**

- **Akumulátory neotvírejte**, existuje nebezpečí krátkého spojení a navíc z nich mohou vycházet dráždivé páry nebo vytékat žíravé kapaliny.
- Přístroj smí být zapojen jen k takové el. přípojce, která byla zabudována odborným elektrikářem v souladu s normou IEC 60364.
- Přístroj připojujte pouze ke zdroji střídavého proudu. Síťové napětí musí souhlasit s napětím uvedeným na typovém štítku.
- Z bezpečnostních důvodů zásadně doporučujeme provozovat zařízení přes ochranný spínač proti zbytkovému proudu (max. 30 mA).

Bezpečné zacházení

△ **NEBEZPEČÍ**

- **Balící fólie uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!**

△ **VAROVÁNÍ**

- **S přístrojem nesmí pracovat děti nebo osoby, které nebyly seznámeny s návodem k jeho použití.**
- **Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečí, která s používáním přístroje souvisí.**
- **Děti smí přístroj používat pouze tehdy, pokud jsou starší 8 let a pokud na jejich bezpečnost dohlíží příslušná osoba nebo pokud o ní získali pokyny, jak se přístroj používá a uvědomují si nebezpečím, která s používáním přístroje souvisí.**
- **Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.**
- **Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.**
- **Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.**

△ **UPOZORNĚNÍ**

- **Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.**

POZOR

- *Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtru, může dojít k okamžitému poškození přístroje.*
- *Přístroj chraňte před extrémními vlivy počasí, vlhkostí a horkem.*

Jiná nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu!

- *Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu je zakázáno.*
- *Nevysávejte výbušné nebo hořlavé plyny, kapaliny ani prach!*
- *Nevysávejte kovový prach, u kterého může dojít k chemické reakci (např. hliník, hořčík nebo zinek)!*
- *Nevysávejte neředěné kyseliny ani zásady!*
- *Nevysávejte hořící či doutnající předměty!*

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu!

- *Trysku ani sací hubici nepoužívejte k vysávání v blízkosti hlavy.*

⚠ UPOZORNĚNÍ

- *Aby bylo zabráněno poraněním nebo nehodám při přepravě, berte ohled na hmotnost přístroje (viz. technické údaje).*

Stabilita

⚠ UPOZORNĚNÍ

- *Před všemi činnostmi na nebo s přístrojem zajistěte stabilitu přístroje, aby bylo zabráněno poraněním nebo poškozením následkem překlopení přístroje.*

Bezpečnostní prvky

⚠ UPOZORNĚNÍ

- *Bezpečnostní zařízení slouží k ochraně uživatele a nesmějí být měněny či obcházeny.*

Nabíječka

Použijte následující adaptér:

(Symboly v závislosti na provedení zařízení)



⚠ VAROVÁNÍ

Nabíjení akumulátoru provádějte pouze v přiložené originální nabíječce nebo v nabíječce schválené společností KÄRCHER.

Pouze u zařízení s vyjímatelným akumulátorem



Akumulátor nevhazujte do ohně.



Akumulátor nevhazujte do vody.