

SOGO SS-10490 Horkovzdušná fritéza s digitálním ovládáním CZ, SK.

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě, používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz, musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení, jsou-li opatřeny krytem, pak i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepožívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Nikdy se nedotýkejte rotačních částí přístroje, je-li jimi přístroj poháněn a je-li zapojen na zdroj elektrické energie.. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu. Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

Nedotýkejte se přístroje v místech, kde je tato značka. Horký povrch!

POPIS:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Ovládací panel s displejem | 6. Odkapávací plech | 11. Pizza plech |
| 2. Dvířka | 7. Plech | 12. Fritovací koš |
| 3. Držadlo | 8. Rošt | 13. Růžice na špízy |
| 4. Přívodní kabel | 9. Hluboký plech | |
| 5. Držadlo pro vyjmutí os | 10. Grilovací jehla | |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU:

1. Nastavení parametrů +, - 2. Tlačítka výběrů funkcí

POPIS JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK FUNKCÍ:

Timer – nastavení času v rozsahu 1-59min. Temperature – nastavení teploty v rozsahu 40-230°C. Fan – nastavení foukání vzduchu ve dvou úrovních, pečení horkým vzduchem. Menu – výběr přednastavených druhů použití. Lamp – vnitřní osvětlení trouby. Start/stop – zapnutí nebo přerušení pečicího procesu.

POPIS DISPLEJE:

1. Teplota; 2. Čas; 3. Zvolená příprava z Menu; Funkce ventilátoru.

POUŽITÍ: Přístroj vybalte, zbavte všech plastových obalů nálepek, které neslouží k orientaci při ovládání přístroje. Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch s dostatečným odstupem od stěn, viz. Obr. V originálním návodu, při provozu nezakrývejte. Do přístroje nikdy nevkládějte hořlavé předměty, které se mohou snadno vznítit. Přístroj musí být správně a korektně sestavený, aby správně fungoval. Příslušenství „5“ až „13“. můžete před i po použití mýt běžným způsobem vodou s příměsí saponátu s následným oplachem a osušením. Nikdy nepoužívejte kovové prostředky, drátěnky nebo jiné abrazivní prostředky k jejich mytí.

Zapojte zástrčku spotřebiče do uzemněné zásuvky s odpovídajícím napětím. K vkládání a zejména vyjímání příslušenství po tepelné úpravě „10“, „12“, „13“ používejte držadlo pro vyjmutí „5“. K vyjmutí, plechů používejte tepelně odolnou chňapku nebo k tomu určené tepelně izolované madla. Podle druhu použití volte odpovídající příslušenství viz. obr. v originálním návodu 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

Programy v menu jsou již dopředu nastavené. Chcete-li některé parametry individuálně upravit stiskněte tlačítko parametru, který chcete změnit a otáčením „1“ tento parametr snižte nebo zvýšte.



Údržba a čištění. Přístroj vypněte a přívodní kabel vyjměte ze zásuvky. Vyčkejte jeho vychladnutí. Nikdy nepoužívejte chemické rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měly na přístroj stejný vliv. Příslušenství „5“ až „13“. můžete před i po použití mýt běžným způsobem vodou s příměsí saponátu s následným oplachem a vysušením. Vnější plášť můžete otřít vlhkým hadříkem, je-li to nutné. Pro ukládání přístroje vyčkejte na jeho úplné vychladnutí.

Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.

Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogo ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom. Bezpečnostné pokyny:

Pri rozbaľovaní ihneď znehodnotte plastovú vrecka v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogo sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom i nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nekladte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prírodný kábel, nenechávajte visieť prírodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejme, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogou nepoživate ak sa kúpete alebo sprchujete.

Nikdy sa nedotýkajte rotačných častí prístroja, ak je nimi prístroj vybavený a ak je zapojený na zdroj elektrickej energie. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávací schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa. Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prírodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.



Nedotýkajte sa prístroja v miestach, kde je táto značka. Horúci povrch!

OPIS:

1. Ovládací panel s displejom
6. Odkvapkávací plech
11. Pizza plech
2. Dvička
7. Plech
12. Fritovací kôš
3. Držadlo
8. Rošt
13. Ružica na špízy
4. Prírodný kábel
9. Hlboký plech
5. Držadlo pre vybratie os
10. Grilovací ihla

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU:

1. Nastavenie parametrov +, -
2. Tlačidlá výberov funkcií

POPIS jednotlivých tlačidiel FUNKCIÍ:

Timer - nastavenie času v rozsahu 1-59min. Temperature - nastavenie teploty v rozsahu 40-230 ° C. Fan - nastavenie fúkania vzduchu v dvoch úrovniach, pečenie horúcim vzduchom. Menu - výber prednastavených druhov použitia. Lamp - vnútorné osvetlenie rúry. Start / stop - zapnutie alebo prerušenie pečúceho procesu.

POPIS DISPLEJA:

1. Teplota;
2. Čas;
3. Zvolená príprava z Menu; Funkcie ventilátora.

POUŽITIE: Prístroj vybaľte, zbavte všetkých plastových obalom nálepiek, ktoré neslúžia na orientáciu pri ovládaní prístroja.

Prístroj postavte na rovný a stabilný povrch s dostatočným odstupom od stien, vid'. Obr. V originálnom návode, pri prevádzke nezakrývajte. Do prístroja nikdy nevkladajte horľavé predmety, ktoré sa môžu ľahko vznietiť. Prístroj musí byť správne a korektne zostavený, aby správne fungoval. Príslušenstvo "5" až "13". môžete pred aj po použití umývať bežným spôsobom vodou s prídavkom saponátu s následným oplachom a osušením. Nikdy nepoužívajte kovové prostriedky, drôtenky alebo iné abrazívne prostriedky na ich umývanie.

Zapojte zástrčku spotrebiča do uzemnenej zásuvky so zodpovedajúcim napätím. K vkladaniu a najmä vyberaniu príslušenstva po tepelnej úprave "10", "12", "13" používajte držadlo pre vybratie "5". K vybratiu, plechov používajte tepelne odolnú chňapku alebo k tomu určené tepelne izolovaná madlá. Podľa druhu použitia voľte zodpovedajúce príslušenstvo viz. obr. v originálnom návode 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

Programy v menu sú už dopredu nastavené. Ak chcete niektoré parametre individuálne upraviť stlačte parametra, ktorý chcete zmeniť a otáčaním "1" tento parameter znížte alebo zvýšte.

Údržba a čistenie. Prístroj vypnite a prírodný kábel vytiahnite zo zásuvky. Vyčakajte jeho vychladnutie. Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá, ktorá by mohli prístroj nevratne poškodiť alebo abrazívne a drsné prostriedky, ktoré by mali na prístroj rovnaký vplyv. Príslušenstvo "5" až "13". môžete pred aj po použití umývať bežným spôsobom vodou s prídavkom saponátu s následným oplachom a vysušením. Vonkajší plášť môžete utrieť vlhkou handričkou, ak je to nutné. Pre ukladanie prístroja vyčakajte na jeho úplné vychladnutie.

Ak prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaisťte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.

