

Roborock Saros 10R

Uživatelská příručka k robotickému vysavači

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně si ji uschovejte pro budoucí použití.



Bezpečnostní informace

Omezení

VAROVÁNÍ

- Pro nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dokovací stanici roborock EWFD26HRR nebo EWFD27HRR dodanou s tímto produktem.
- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné produkt vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento produkt napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán pomocí elektrické sítě.
- Dokovací stanici používejte pouze k nabíjení robotického vysavače vybaveného lithium-iontovou baterií 14,4 V/6400 mAh (TYP).

UPOZORNĚNÍ

- Produkt používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Jakékoliv ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Tento produkt není hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti dbejte zvýšené pozornosti.
- Před zahájením úklidu se ujistěte, že jsou nádoba na prach, omyvatelný filtr, sáček na prach, boční kartáč, mopové podložky, hlavní kartáče a kryt hlavního kartáče správně nainstalovány na svém místě.
- Nepoužívejte produkt k úklidu tvrdých nebo ostrých předmětů (např. odpadu z dekorací, skla a hřebíků), aby nedošlo k poškrábání vysavače, doku nebo podlahy.
- Na vysavač nebo dok si nesedějte ani na něj nestoupejte.
- Abyste zabránili korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí roztok doporučený společností Roborock.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Nepokládejte žádné nízké předměty (např. boty, rohože) blízko vyvýšených míst, jako jsou například schody. V opačném případě může vysavač spadnout v důsledku nefunkčních senzorů.
- Abyste zabránili poškození vodou, ujistěte se, že na podlaze, kde vysavač provádí úklid, není žádná voda.
- Nepoužívejte tento produkt na vyvýšených plochách bez zábrán, jako je například podlaha v podkroví, otevřená terasa, skluzavka nebo horní část nábytku.
- Abyste předešli možnému zranění, udržujte vlasy, volné oblečení, prsty, všechny části těla osob a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od spoju, otvorů a pohyblivých částí produktu.
- Nepoužívejte produkt v místnosti, kde spí kojeneček nebo dítě.
- Nepřenášejte robotický vysavač pomocí magnetického horního krytu, bočního kartáče nebo nárazníku. Nepřemísťujte dok zvedáním základny doku, úchytných nádržek na vodu nebo krytu nádoby na prach.
- Nepoužívejte dokovací stanici ke sběru kamenů, zbytků papíru nebo jiných předmětů, které by mohly zablokovat vzduchový kanál.
- Nepoužívejte vysavač ani dokovací stanici k vysávání hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou cigarety, zápalky, žhavý popel nebo jakékoliv hořlavé či výbušné předměty, jako jsou zapalovače, benzín nebo tonery používané v tiskárnách či kopírkách.
- Umístěte dok na tvrdý, rovný povrch. Dokovací stanici, vysavač a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla, jako je například

- topení. Vyhněte se vlhkým a úzkým prostorům nebo místům, kde může vysavač viset ve vzduchu.
- Nepokládejte žádné předměty na horní část vysavače nebo doku, blízko sacího vstupu doku ani je nezakrývejte žádnými předměty (včetně prachotěsného krytu).
 - Nepoužívejte vysavač bez sáčku na prach.
 - Nepoužívejte produkt, pokud byl jakýmkoliv způsobem poškozen. Obraťte se na zákaznický servis.
 - Produkt používejte vždy v dobře větraných prostorách, abyste zabránili jeho přehřátí.
 - Společnost Roborock vylučuje jakoukoliv odpovědnost za nepřímé, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku používání, nesprávného používání nebo neschopnosti používat tento produkt. Toto vyloučení odpovědnosti nemá vliv na žádná zákonná práva, která nemohou být vyloučena podle platných právních předpisů.
 - Vysavač ani dok neoplachujte vodou.
 -  Abyste se vyhnuli popáleninám, nedotýkejte se dávkovačů čisté vody ani výstupních otvorů pro vysoušení.

Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ

- Vždy používejte řádně uzemněnou zásuvku, abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud takovou zásuvku nemáte k dispozici, obraťte se na elektrikáře, aby vám ji zajistil.
- Ujistěte se, že napájecí napětí splňuje požadavky uvedené na doku.
- Abyste zabránili možnému vzniku kouře, tepla nebo požáru, používejte pouze baterii, nabíječku, napájecí kabel, dokovací stanici a další příslušenství dodané s tímto produktem.
- Nepoužívejte produkt s žádným jiným typem napájecího adaptéru, protože to může způsobit nebezpečí a ztrátu záruky.
- Nevyhazujte použité baterie. Odevzdejte je do odborné specializované recyklační organizace.
- Pokud je dokovací stanice umístěna v oblasti náchylné k bouřkám nebo s nestabilním napětím, proveďte příslušná bezpečnostní opatření.
- Pokud nebudete produkt delší dobu používat, před skladováním jej plně nabijte, odpojte ze zásuvky a vypněte, a uložte jej na chladném a suchém místě. Nabíjejte jej nejméně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.
- Při přepravě produktu nezapomeňte odpojit dokovací stanici, vypnout robotický vysavač a vyprázdnit nádržky na vodu. Kromě toho vypusťte a opláchněte zásobník s čisticím roztokem, nechte jej zcela vyschnout na vzduchu a poté jej znovu nainstalujte. Doporučujeme používat výhradně originální obaly.

Vysvětlení mezinárodních symbolů

-  – Symbol PROTECTIVE EARTH (Ochranné uzemnění) [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Přehled o produktu

A1 Vysavač (Pohled zeshora)



- Napájení/úklid
 - Stisknutím a podržením vysavač zapnete nebo vypnete
 - Stisknutím zahájíte úklid
- Světelný indikátor napájení
 - Bílá: Stav baterie $\geq 15\%$
 - Červená: Stav baterie $< 15\%$
 - Pulzuje: Nabíjení nebo spouštění
 - Bliká červeně: Chyba
 - Pulzuje modře: Vzdálené sledování
 - Pomalu bliká modře: Čekání na připojení Wi-Fi
 - Rychle bliká modře: Připojování
 - Stále modrá: Funkční hlasový asistent/Wi-Fi připojena



- Dok
 - Vysavač není v doku: Stisknutím spustíte návrat vysavače do doku/stisknutím a podržením spustíte bodový úklid.
 - Vysavač je v doku: Stisknutím spustíte vyprazdňování/stisknutím a podržením se vyčistí mopové podložky.

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka pozastavíte vysavač.

- A1-1—Mikrofony
- A1-2—Nárazník
- A1-3—Přední navigační senzor
- A1-4—Doplňkové LED světlo
- A1-5—Senzor zdi

A2 Vysavač (Pohled zespoda)

- A2-1—Senzory proti pádu
- A2-2—Kobercový senzor
- A2-3—Boční kartáč
- A2-4—Kryt hlavního kartáče
- A2-5—Všesměrové kolečko
- A2-6—Hlavní kartáče
- A2-7—Západky krytu hlavního kartáče
- A2-8—Hlavní kolečka
- A2-9—Mopové podložky

A3 Vysavač (se sundaným horním krytem)

- A3-1—Magnetický horní kryt
- A3-2—Tlačítko resetování
- A3-3—Vstup sání
- A3-4—Zadní navigační senzor
- A3-5—Nádoba na prach
- A3-6—Nabíjecí kontakty
- A3-7—Výstupy vzduchu
- A3-8—Komunikační senzor
- A3-9—Samodoplňovací port
- A3-10—Moduly pro automatické zvedání a otáčení mopové podložky

A4 Držák mopové podložky

- A4-1—Podložky s háčkem
- A4-2—Osa mopové podložky

Poznámka: Zajistěte mopové podložky rovně na své místo.

A5 Mopová podložka

A6 Nádoba na prach

- A6-1—Západka krytu
- A6-2—Kryt filtru
- A6-3—Sací otvor
- A6-4—Západky nádoby na prach
- A6-5—Přívod vzduchu
- A6-6—Omyvatelný filtr

A7 Dokovací základna

A8 Napájecí kabel

A9 Jednorázový sáček na prach

A10 Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, mytí a doplňování (pohled zezadu)

- A10-1—Napájecí port
- A10-2—Slot pro napájecí kabel
- A10-3—Otvory pro kabely

A11 Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, mytí a doplňování

- A11-1—Rukojeť nádržky na vodu
- A11-2—Nádržka na špinavou vodu
- A11-3—Filtr
- A11-4—Zásobník na čisticí roztok
- A11-5—Dokovací základna
- A11-6—Nádržka na čistou vodu
- A11-7—Západka nádržky na vodu
- A11-8—Stavový světelný indikátor
 - Pulzuje: Vyprazdňování/omývání mopové podložky
 - Svítí červeně: chyba doku
 - Nesvítí: Vypnutý/nabíjení
- A11-9—Slot pro sáček na prach
- A11-10—Kryt nádoby na prach
- A11-11—Nabíjecí kontakty

- A11-12—Vypouštěcí otvor
- A11-13—Filtr čisticího zásobníku
- A11-14—Výstupy vysoušení
- A11-15—Ukazatel umístění doku
- A11-16—Vstup sání
- A11-17—Doplňovací port vysavače
- A11-18—Modul pro čištění zásobníku
- A11-19—Plovák pro měření hladiny vody
- A11-20—Dávkaové čisté vody

B Instalace

B1 Důležité informace

- B1-1—Ukládejte ze země kabely, tvrdé nebo ostré předměty (např. hřebíky a sklo) a volně ležící předměty a zároveň přemístěte všechny nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste zabránili zranění osob nebo poškození majetku v důsledku zamotání, nárazu nebo převrácení předmětů vysavačem.
- B1-2—Při používání vysavače na vyvýšeném místě (např. v mezonetovém bytě) vždy použijte bezpečnostní fyzickou zábranu, abyste zabránili náhodnému pádu, který může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámky:

- Při prvním použití vysavače ho během celého úklidu sledujte a dávejte pozor na případné problémy.
- Při dalším použití bude vysavač schopen uklízet sám.
- Aby se zabránilo nadměrnému usazování nečistot na mopových podložkách, před prvním cyklem vytírání by měly být podlahy alespoň třikrát vysáty.

B2 Sestavení

- B2-1—Přípevněte dokovací základnu tak, že pevně stisknete obě strany základny a spojovací část uprostřed, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámka: Při přemísťování doku dobře nasadte nádržky na vodu, abyste zabránili jejich pádu.

- B2-2—Připojte napájecí kabel k zadní části doku a můžete jej vyvést buď levým, nebo pravým otvorem pro kabel.

- B2-3—Vyrovnávejte a montujte osy mopové podložky do vysavače na své místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

B3 Umístění doku

Dokovací stanici umístěte na tvrdý, rovný povrch (dřevo/ dlaždice/beton atd.), rovně ke stěně a vyhraďte prostor o výšce nejméně 0,75 m, šíře 0,4 m a hloubce 1,2 m. Ujistěte se, že je místo dobře pokryto Wi-Fi signálem, abyste mohli dobře využívat mobilní aplikaci. Zapojte zařízení a ujistěte se, že svítí stavový indikátor.

- B3-1—Více než 1,2 m (3,94 ft)
- B3-2—Více než 0,75 m (2,46 ft)
- B3-3—Více než 0,4 m (1,31 ft)

Poznámky:

- Pokud napájecí kabel visí vertikálně k zemi, může být zachycen vysavačem a způsobit tak posunutí nebo odpojení doku.
- Stavový indikátor svítí, když je dok zapnutý. a nesvítí, když nabíjí robotický vysavač.

- Pokud dojde k chybě, stavový indikátor doku se rozsvítí červeně.
- Umístěte dok na rovný povrch mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhněte se úzkým prostorům nebo místům, kde by mohl být vysavač viset ve vzduchu.
- Umístění doku na měkký povrch (koberec/podložku) může způsobit, že se dok nakloní a vzniknou problémy při návratu vysavače do doku nebo při opouštění doku.
- Udržujte dok mimo dosah přímého slunečního světla nebo čehokoliv, co by mohlo blokovat ukazatel umístění doku; v opačném případě se vysavač nemusí vrátit zpět do doku.
- Nepoužívejte dok bez nádržky na čistou vodu, nádržky na špinavou vodu, krytu nádoby na prach, jednorázového sáčku na prach, zásobníku na čisticí roztok nebo modulu pro čištění zásobníku.
- Provádějte údržbu doku podle pokynů pro běžnou údržbu. Napájecí kabel doku a nabíjecí kontakty nečistěte mokrou hadříkem nebo kapesníkem.
- Všechny doky jsou před opuštěním výroby podrobeny testům s vodou. Je normální, že ve vodním kanálu doku zůstalo malé množství vody.

B4 Zapnutí a nabíjení

Stisknutím a podržením tlačítka  zapnete vysavač. Počkejte, dokud se indikátor napájení nerozsvítí, a poté umístěte vysavač před dokovací stanici. Ujistěte se, že je dokovací stanice zapojena do zásuvky. Poté stiskněte tlačítko  a vysavač se automaticky vrátí do doku, aby se nabíjel. Vysavač je vybaven integrovanou vysoko výkonnou lithium-iontovou dobíjecí baterií. Chcete-li zachovat dobrý výkon baterie, udržujte vysavač nabitý.

- B4-1—Stavový světelný indikátor doku zhasne, světelný indikátor napájení vysavače pulzuje: nabíjení

Poznámka: Pokud je baterie vysavače vybitá, není možné jej zapnout. V takovém případě umístěte vysavač do doku, aby se nabíjel.

Připojení k aplikaci

1. Stažení aplikace

V obchodě App Store nebo Google Play vyhledejte „Roborock“ nebo naskenujte níže zobrazený QR kód a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.



2. Resetování Wi-Fi

Stiskněte a podržte současně tlačítka  a , dokud se neozve hlasové upozornění „Resetting WiFi“. Resetování je dokončeno, jakmile indikátor napájení bliká pomalu modře. Vysavač poté bude čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se k vysavači nemůžete připojit kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte vysavač jako nové zařízení.

3. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na „Add Device“ („Přidat zařízení“) nebo „+“ a přidejte zařízení podle průvodce v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku průběžných aktualizací aplikace. Postupujte podle návodu uvedeném v aplikaci.
- Podporována je pouze 2,4 GHz Wi-Fi.
- Pokud bude vysavač na připojení čekat déle než 5 minut, Wi-Fi se automaticky vypne. Pokud chcete Wi-Fi znovu připojit, proveďte před dalším připojením resetování Wi-Fi.

C Pokyny k používání

C1 Naplnění nádržky na čistou vodu

Zvedněte nádržku na čistou vodu, otevřete její víko a naplňte ji vodou z vodovodu.

Po naplnění zavřete víko, zajistěte západku a poté nádržku na čistou vodu vraťte zpět do doku.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádržky na vodu zůstanou skvrny od vody, otřete je před opětovnou instalací nádržky měkkým suchým hadříkem.
- Abyste zabránili vysoké koncentraci čistícího roztoku, přidávejte roztok pouze do zásobníku na čistící roztok.
- Aby nedošlo k poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky.

C2 Přidávání čistícího roztoku

1. Sundejte kryt nádoby na prach, vytáhněte celý zásobník na čistící roztok za spodní rokojeť a poté jej položte na tvrdý rovný povrch.

Poznámky: Abyste zabránili spadnutí krytu nádoby na prach a zasažení robotického vysavače, sundejte kryt oběma rukama.

2. Otevřete víko zásobníku a přidejte čistící roztok.
3. Zavřete víko a vložte zásobník zpět do dokovací stanice. Stlačte kazetu do té doby, dokud neuslyšíte cvaknutí.
4. Nasaďte kryt nádoby na prach a ujistěte se, že je nádoba na prach dobře uzavřena.

Poznámky:

- Před přidáním čistícího roztoku se ujistěte, že je zásobník čistícího roztoku zcela vyjmutý.
- Abyste zabránili poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte výhradně čistící roztok doporučený společností Roborock.
- Po přidání vysavač automaticky přidá čistící roztok do vody pro čištění povrchů podložek a doplní nádržku na vodu vysavače podle předem nastaveného poměru, aby byl zajištěn optimální výsledek vytírání.
- Čistící roztok není součástí balení. V případě potřeby si jej zakupte.
- Pokud nepoužíváte roztok na čištění podlah, můžete tento krok vynechat nebo v aplikaci vypnout funkci inteligentního doplňování čistícího roztoku.

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Rozsvítí se indikátor napájení a vysavač bude v pohotovostním režimu.

Stisknutím a podržením tlačítka  vypnete vysavač a dokončíte cyklus úklidu.

Poznámka: Vysavač není možné během nabíjení vypnout.

Zahájení úklidu

Stiskněte  pro zahájení úklidu.

Vysavač naplánuje trasu úklidu a v každé místnosti nejprve uklidí okraje a poté celou místnost uklidí klikatým vzorem.

Tímto způsobem vysavač důkladně a efektivně uklidí všechny místnosti jednu po druhé.

Poznámky:

- Chcete-li zajistit, aby se vysavač automaticky vrátil zpět do doku, spusťte vysavač z doku a během úklidu s dokem nehybejte.
- Pokud je stav baterie příliš nízký, nebude možné zahájit úklid. Před zahájením úklidu vysavač nabíjeje.
- Před zahájením úklidu ukliděte z podlahy kabely (včetně napájecího kabelu dokovací stanice) a cennosti. Volné předměty mohou být taženy vysavačem, což může mít za následek odpojení elektrických spotřebičů nebo poškození kabelů a majetku.
- Pokud je úklid dokončen za méně než 10 minut, vysavač provede úklid dvakrát.
- Pokud dojde během úklidového cyklu k vybití baterie, vysavač se automaticky vrátí zpět do doku. Po nabíti bude vysavač pokračovat tam, kde skončil.
- Vysavač zasune držáky mopové podložky a vysaje koberec. V aplikaci můžete také nastavit koberec jako zakázanou zónu, aby se mu vysavač vyhnul.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že jsou mopové podložky správně nasazené.

Bodový úklid

Stisknutím a podržením tlačítka  spustíte bodové čištění. Rozsah čištění: Vysavač uklízí čtvercovou plochu o rozměrech

1,5 m × 1,5 m, která je vycentrována do středu.

Poznámka: Po skončení bodového úklidu se robot automaticky vrátí zpět do výchozího bodu a bude v pohotovostním režimu.

Pozastavení

Když vysavač uklízí, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte a stisknutím  obnovíte úklid. Stisknutím tlačítka  na pozastaveném vysavači jej pošlete zpět do doku.

Poznámka: Při manuálním umístění pozastaveného vysavače do doku bude aktuální čištění ukončeno.

Režim spánku

Pokud je vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, přejde do režimu spánku a indikátor napájení bude každých několik vteřin blikat. Stisknutím libovolného tlačítka vysavač probudíte.

Poznámky:

- Vysavač během nabíjení nepřejde do režimu spánku.
- Pokud vysavač zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.

Režim Nerušit (DND)

Výchozí nastavení doby režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikaci můžete režim DND vypnout nebo upravit dobu DND, případně nastavit, zda se má během doby DND zapnout automatické nabíjení, vyprazdňování a sušení, ztlumit světelné indikátory nebo snížit hlasitost hlasového upozornění.

Čištění mopových podložek

Během úklidu vysavač automaticky určí, kdy se má vrátit k do doku za účelem vyčištění mopové podložky a doplnění vody do nádržky na vodu, aby se maximalizoval jeho výkon při vytírání. Pokud chcete čištění spustit manuálně, klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci. Stisknutím libovolného tlačítka čištění zastavíte.

Poznámky:

- Aby mohl vysavač mopovou podložku automaticky vyčistit, spusťte jej z doku a během úklidu s dokem nehybejte.
- Abyste se vyhnuli opálení horkou vodou, nedotýkejte se dávkovačů čisté vody.
- Frekvenci a režim čištění můžete upravit v aplikaci.

Vyprazdňování

Po dokončení úklidu se vysavač vrátí zpět do doku a podle potřeby zahájí automatické vyprazdňování. Chcete-li vyprazdňování spustit manuálně, stiskněte tlačítko  na vysavači v dokovací stanici nebo klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci. Proces vyprazdňování můžete zastavit stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámky:

- Pokud jste funkci vyprazdňování delší dobu nepoužívali, vyprázdněte nádobu manuálně a ujistěte se, že je není upcany přívod vzduchu, aby byl zajištěn optimální výkon vyprazdňování.
- Funkci automatického vyprazdňování můžete vypnout v aplikaci.
- Manuální vyprazdňování neprovádějte příliš často.
- Nepoužívejte bez nasazeného krytu nádobu na prach nebo jednorázového sáčku na prach.

Sušení

Po vyčištění mopové podložky nebo po dokončení úklidu se podle potřeby zahájí sušení. Chcete-li manuálně spustit nebo zastavit sušení, klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci.

Poznámky:

- Délku sušení můžete upravit v aplikaci.
- Automatické sušení můžete v aplikaci vypnout.
- Během sušení se nepřibližujte k výstupům suchého vzduchu.

Nabíjení

Po dokončení úklidu se vysavač automaticky vrátí zpět do doku, kde se nabije. Stisknutím tlačítka  pošlete pozastavený vysavač zpět do doku. Během nabíjení vysavač bude indikátor napájení pulzovat.

Poznámka: Pokud nebude moci vysavač najít dok, automaticky se vrátí zpět do výchozí polohy. Pro nabíjení vysavače jej na dokovací stanici umístěte manuálně.

Chyba

Pokud dojde k chybě, indikátor napájení začne blikat červeně nebo bude stavový indikátor svítit trvale červeně. V aplikaci se zobrazí vyskakovací oznámení a může zaznít hlasové upozornění.

Poznámky:

- Pokud zůstane vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
- Manuální umístění nefunkčního vysavače do doky ukončí probíhající úklid.

Resetování systému

Pokud vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej není možné vypnout, resetujte ho. Sundejte horní magnetický kryt a stiskněte tlačítko Reset.

Poznámka: Po resetování systému se obnoví stávající nastavení, jako je plánovaný úklid a Wi-Fi, do továrního nastavení.

Obnovení továrního nastavení

Pokud vysavač po resetování systému nefunguje správně, zapněte jej. Stiskněte a podržte  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud se nezvoze upozornění „Restoring factory settings (Obnovení továrního nastavení)“. To bude trvat asi 5 minut.“ Poté se dojde k obnovení továrního nastavení vysavače.

D Pravidelná údržba

Poznámky:

- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné produkt vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Poznámka: Četnost výměny se může lišit podle aktuální situace. Pokud dojde k abnormálnímu opotřebení, vyměňte daný díl okamžitě.

D1 Hlavní kartáče

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

D1-1—Kryt hlavního kartáče

D1-2—Západky krytu hlavního kartáče

D1-3—Hlavní kartáče

D1-4—Ložiska hlavního kartáče

D1-5— Otočte vysavač a stiskněte dvě západky směrem dovnitř a sundejte kryt hlavního kartáče.

D1-6— Zvedněte hlavní kartáče a vytáhněte je, vyndejte ložiska a odstraňte případné zapletené vlasy nebo nečistoty na obou koncích hlavních kartáčů a ložisek.

D1-7— Znovu namontujte ložiska hlavních kartáčů. Poté znovu nainstalujte hlavní kartáče a ujistěte se, že je stejná barva na hlavním kartáči, ložisku hlavního kartáče a šípce na vysavači.

D1-8— Znovu nasadte kryt hlavního kartáče. Ujistěte se, že jsou jeho čtyři zuby zcela zasunuty do drážek, a zatlačte na kryt hlavního kartáče, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámky:

- Hlavní kartáče doporučujeme otírat vlhkým hadříkem. Pokud jsou hlavní kartáče mokré, vysušte je na vzduchu mimo dosah přímého slunečního světla.
- K čištění hlavních kartáčů nepoužívejte žíravé čisticí kapaliny ani dezinfekční prostředky.

D2 Boční kartáč

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 3-6 měsíců.

Vyšroubujte šroub bočního kartáče.

Vyjměte a vyčistěte boční kartáč.

Poté zarovnejte středovou drážku

s vyvýšenou polohou na vysavači a utáhněte šroub a znovu namontujte boční kartáč.

D3 Všesměrové kolečko

* Čištění provádějte podle potřeby.

D3-1— Pomocí nástroje, například malého šroubováku, uvolněte osu a kolečko vyjměte.

Poznámka: Držák všesměrového kolečka není možné vyjmout.

D3-2— Opláchněte kolečko a osu vodou, abyste odstranili všechny vlasy a nečistoty. Nechte je oschnout na vzduchu, znovu je namontujte a zatlačte kolečko a osu zpět na své místo.

D4 Hlavní kolečka

* Čištění provádějte podle potřeby.

Hlavní kolečko vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

D5 Nádoba na prach

* Čištění provádějte podle potřeby.

D5-1— Sundejte horní magnetický kryt vysavače a stisknutím západky vyndejte nádobu na prach.

D5-2— Stisknutím západky krytu otevřete kryt filtru a vyjměte omyvatelný filtr, poté vysypte nádobu na prach.

D5-3— Naplňte nádobu na prach čistou vodou, znovu vložte omyvatelný filtr a zavřete kryt filtru.
Jemně protřepejte nádobu na prach a poté vylijte špinavou vodu.

Poznámka: Abyste zabránili ucpaní, používejte pouze čistou vodu bez čistícího prostředku.

D5-4— Před opětovnou instalací nechte nádobu na prach a omyvatelný filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.

D6 Omyvatelný filtr

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

D6-1— Otevřete kryt filtru a vyjměte filtr.

D6-2— Filtr opakovaně opláchněte vodou a poklepejte na něj, abyste z něj odstranili co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáči ani tvrdými předměty, abyste zabránili jeho případnému poškození.

D6-3— Před opětovnou instalací filtru jej nechte alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.

D7 Mopové podložky

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 1-3 měsíce.

D7-1— Vyjměte mopové podložky z držáků.
Vyčistěte mopové podložky a nechte je uschnout na vzduchu.

Poznámka: Znečištěné mopové podložky ovlivní efektivitu vytírání. Před použitím je vyčistěte.

D7-2— Nalepte mopové podložky rovně na držáky.

D8 Senzory vysavače

* Čištění provádějte podle potřeby.

Měkkým suchým hadříkem otřete a vyčistěte všechny senzory, včetně:

- D8-1—Přední navigační senzor
- D8-2—Senzor zdi
- D8-3—Komunikační senzor
- D8-4—Zadní navigační senzor
- D8-5—Senzory proti pádu
- D8-6—Senzor koberce

D9 Přemístění doku

Chcete-li dokovací stanici přemístit, uchopte jednou rukou otvor pro napájecí kabel na zadní straně a druhou rukou vnitřní stranu přední desky. Nezvedejte základnu doku, uchytý nádržku na vodu ani kryt nádoby na prach přímo, abyste předešli pádu doku.

D10 Nádržka na špinavou vodu

* Čištění provádějte podle potřeby.

Otevřete víko nádržky na špinavou vodu a špinavou vodu vylijte. Naplňte nádržku čistou vodou, zavřete víko, zajistěte západku a protřepejte ji. Špinavou vodu vylijte. Zavřete víko a nádržku opět namontujte.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádržky na vodu zůstanou skvrny od vody, otřete je před opětovnou instalací měkkým suchým hadříkem.

D11 Nabíjecí kontakty

* Čištění provádějte podle potřeby.

Nabíjecí kontakty vysavače a doku otřete měkkým suchým hadříkem.

D12 Výměna jednorázového sáčku na prach

* Čištění provádějte podle potřeby.

D12-1— Sundejte kryt nádoby na prach.

Poznámka: Abyste zabránili pádu krytu nádoby na prach a zasažení vysavače, sundejte kryt oběma rukama.

D12-2— Vyjměte jednorázový sáček na prach a vyhoďte jej.

Poznámky:

- Rukojeť sáčku na prach jej při vyjmutí utěsní, aby nedošlo k vysypání prachu.
- Před nasazením krytu nádoby na prach vždy vložte sáček na prach, aby nedošlo k automatickému vyprázdnění bez sáčku. Automatické vyprázdnění můžete vypnout v aplikaci.

D12-3— Vyčistěte filtr suchým hadříkem, vložte nový jednorázový sáček na prach do otvoru až na doraz a rovnoměrně jej rozprostřete.

Poznámka: Dbejte na správnou instalaci jednorázového sáčku na prach, aby nedošlo k unikání nečistot a poškození doku.

D12-4—Znovu nasadíte kryt nádoby na prach a ujistěte se, že je nádoba na prach dobře uzavřena.

D13 Modul pro čištění zásobníku

* Čištění provádějte podle potřeby.

D13-1— Vyjměte modul pro čištění zásobníku.

D13-2— Vyjměte čisticí zásobník a filtr z modulu a poté je opláchněte vodou.

D13-3— Znovu nasadíte filtr a čisticí zásobník. Poté znovu nasadíte modul pro čištění zásobníku.

Základní parametry

Robotický vysavač

Model	S91COP
Baterie	14,4 V/6400 mAh (TYP) lithium-iontová baterie
Jmenovitý vstup	20 V DC 2.5 A
Doba nabíjení	Přibližně 3 hodiny

Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na nálepce umístěné na spodní straně vysavače.

Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, mytí a doplňování (pohled zezadu)

Model	EWFD28HRR
Jmenovité vstupní napětí	220 - 240 V AC
Jmenovitá frekvence	50 - 60 Hz
Jmenovitý vstup (Sběr prachu)	3 A
Jmenovitý vstup (mopová podložka na vytírání horkou vodou)	6 A
Jmenovitý vstup (Nabíjení a sušení)	0.8 A
Jmenovitý výstup	20 V DC 2.5 A

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Vysavač nejde zapnout	• Baterie je vybitá. Před použitím vysavač umístěte na dok a nechte jej nabít. • Příliš nízká nebo příliš vysoká teplota baterie. Vysavač používejte pouze v rozsahu teplot od 4 °C do 40 °C (39 °F -104 °F).
Vysavač nelze nabít	• Dokovací stanice není zapojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího kabelu správně připojeny. • V případě špatného kontaktu nabíjecí kontakty doku a vysavače důkladně očistěte. • Zkontrolujte, zda svítí stavový indikátor.
Pomalé nabíjení	• Pro zachování dlouhé životnosti baterie vysavač automaticky sníží rychlost nabíjení, pokud je nabíjený v prostředí s vysokou nebo nízkou teplotou. • Nabíjecí kontakty jsou špinavé. Očistěte je suchým hadříkem.
Vysavač se nemůže vrátit do doku	• Blízko doku je příliš mnoho překážek. Přesuňte jej na místo s dostatkem volného prostoru. • Vysavač je od doku příliš daleko. Umístěte jej blíže a zkuste to znovu.
Neobvyklá činnost	• Vysavač restartujte.
Vysavač je při úklidu hlučný	• Hlavní kartáče, boční kartáč nebo hlavní kolečka se mohla zaseknout. Vypněte vysavač a vyčistěte je. • Všesměrové kolečko je zaseknuté. Pomocí šroubováku jej vyjměte a vyčistěte.
Nelze se připojit k Wi-Fi	• Wi-Fi je vypnutá. Wi-Fi resetujte a zkuste to znovu. • Špatný Wi-Fi signál. Přesuňte vysavač do místa s dobrým Wi-Fi signálem. • Abnormální Wi-Fi připojení. Resetujte Wi-Fi, stáhněte si nejnovější verzi mobilní aplikace a zkuste to znovu. • Nelze se náhle připojit k Wi-Fi. Je možné, že došlo k chybě v nastavení routeru. Obrátte se na zákaznický servis, který vám pomůže s řešením problémů.
Dochází ke spotřebě energie vždy, když je vysavač v nabíjecím doku?	• Vysavač spotřebovává energii, i když je v doku, aby byl zachován dobrý výkon baterie, ale spotřeba je velmi nízká.
Musí být vysavač při prvních třech použitích nabíjen alespoň 16 hodin?	• Ne, lithium-iontová baterie nemá paměťový efekt. Vysavač můžete používat kdykoli po jeho úplném nabití.

Problém	Řešení
Po nabití vysavače nedochází k obnovení úklidu.	• Ujistěte se, že není vysavač v režimu DND. Režim DND znemožňuje automatickému nabití. • Pokud je vysavač na dokovací stanici umístěn manuálně nebo je do ní odeslán pomocí stisknutí tlačítek, nebude moci pokračovat v úklidu.
Vysavač začal během úklidu vynechávat některá místa.	• Senzor zdi, senzor proti pádu nebo senzor koberce mohou být znečištěné. Vyčistěte je měkkým suchým hadříkem.
Špatný výsledek úklidu a/nebo vysypávání prachu.	• Nádoba na prach je plná a je potřeba ji vysypat. • Filtr je ucpaný a je potřeba jej vyčistit. • V hlavním kartáči jsou namotané vlasy. Hlavní kartáče vyčistěte.
Žádná voda nebo jen malé množství vody během vytírání	• Pomocí mobilní aplikace zvýšíte množství použité vody.
Po dokončení bodového úklidu nebo po manuálním přemístění se vysavač nemůže vrátit zpět do nabíjecího doku.	• Po provedení bodového úklidu nebo výrazné změně polohy vygeneruje vysavač mapu znovu. Pokud je nabíjecí dok příliš daleko, nemusí se vysavač vrátit zpět za účelem dobíjení a je nutné jej na nabíjecí dok umístit manuálně.
Naplánovaný úklid nefunguje.	• Naplánovaný úklid bude proveden ve chvíli, když je baterie vysavače nabitá na více než 15 %.
Stavový indikátor svítí červeně.	• Chyba napětí. Zkontrolujte, zda místní napětí splňuje požadavky uvedené na doku. • Zkontrolujte umístění nádržky na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. • Zkontrolujte umístění nádržky na špinavou vodu nebo ji podle potřeby vyprázdněte. • Modul pro čištění zásobníku nebo filtr čištění zásobníku není vložený nebo není správně vložený.
Snížený výkon vyprazdňování nebo neobvyklý hluk při vyprazdňování.	• Hlavní kartáče nebo kryt hlavního kartáče nejsou správně nasazený. Zkontrolujte je a správně vložte na své místo. • Filtr, vzduchový kanál, sací otvor, přívod vzduchu, nádoba na prach nebo jednorázový sáček na prach jsou ucpané. Pro odstranění ucpaní je vyčistěte.
Vytírání není dostatečně efektivní.	• Mopové podložky nejsou správně nasazené. Rovně je přilepte na držáky. • Podlaha je špinavá. Pro zajištění lepšího úklidu změňte v aplikaci režim vytírání na „Deep“ („Hlubokové“). • Automatické sušení je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. • Pokud vysavač během sušení odjede z doku, sušení bude předčasně ukončeno. • Ve vlhkém prostředí doporučujeme prodloužit dobu sušení v aplikaci, abyste zlepšili výkon sušení.

Problém	Řešení
Nelze provést automatické vyprázdnění.	• Automatické vyprazdňování je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. • Kryt nádoby na prach doku není nasazený. Kryt zkontrolujte a znovu nasadíte. • Automatické vyprázdnění se nespustí, pokud se vysavač do doku vrátí bez úklidu. • Vysavač nemůže po dokončení úklidu a návratu do doku spustit automatické vyprazdňování v režimu Nerušit (DND). Nastavte dobu trvání úklidu nebo DND nebo spusťte vyprazdňování manuálně. • Automatické vyprázdnění se nespustí, pokud je vysavač do doku přesunut manuálně. • Aktivujte vyprázdnění manuálně. • Stav nabití baterie je nižší než 10 %. Nabíjejte vysavač, dokud stav baterie nedosáhne alespoň 10 %.
Mopové podložky není možné vyčistit.	• Pokud nebudou použity během úklidu mopové podložky, nebude následně probíhat jejich čištění. • Pokud vysavač nevyjede z doku nebo na mapě v aplikaci nebude nalezen žádný dok, nebude se moci vrátit do doku za účelem vyčištění mopové podložky. • Zkontrolujte umístění nádržky na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. • Zkontrolujte umístění nádržky na špinavou vodu nebo nádržku podle potřeby vyprázdněte. • Zkontrolujte, zda byl správně nasazen modul pro čištění zásobníku nebo filtr čištění zásobníku.
Mopové podložky není možné vyčistit v horké vodě.	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci nastavena možnost Washing Water Temperature (Teplota vody při čištění) na Hot Water (Horká voda).
Není možné roztáhnout mopovou podložku.	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnuta funkce FlexiArm Extend Cleaning. • Mopová podložka se roztáhne pouze podél stěn a některých překážek. • Zkontrolujte, zda není zaseknutá konstrukce roztažení mopové podložky.
Boční kartáč se nedaří vysunout.	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci povolena funkce FlexiArm Design Extended Cleaning. • Boční kartáč se nevysouvá v každém rohu nebo pokaždé, když vysavač provádí úklid podél stěny. • Zkontrolujte, zda není boční kartáč zaseknutý.
Nelze automaticky sundat/znovu nasadit držáky na mopové podložky	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnuta funkce automatického odpojení/opětovného nainstalování držáků mopových podložek. • Funkce automatického odpojení a opětovné instalace držáků mopových podložek je použitelná pouze za určitých podmínek. • Zkontrolujte, zda držáky mopových podložek nejsou zaseknuté. • Zkontrolujte, zda jsou držáky mopových podložek umístěny přesně na místě, ze kterého byly sundány.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

