

## **(CZ) – Tank na ovládání s vodními bombami (str. 1)**

Děkujeme vám, že používáte naše hračky. Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte následující pokyny, které vám přinesou jiný pocit z ovládání. Tyto pokyny uschovejte pro budoucí použití.

### **Poznámka (str. 1)**

Tento produkt je určený pro děti od 14 let. Sestavovat produkt a nabíjet baterie může pouze dospělá osoba. Používejte tento produkt pod dohledem dospělé osoby. Tento výrobek bez autorizace nerozebírejte ani neupravujte. Jakékoli úpravy mohou způsobit, že výrobek nebude správně pracovat.

### **Bezpečnostní upozornění pro použití (str. 1)**

-Tank používá nabíjecí lithiovou baterii 3,7 V, dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi 1,5 V AA.  
-Jsou-li součástí balení dvě baterie 1,5V AA pro ovladač, nejsou nabíjecí, nenabíjejte je!  
-Pro napájení a nabíjení tanku používejte pouze baterii, respektive USB kabel, který je součástí balení.

-Výměna baterií: Baterie vložte do bateriového pouzdra shodně s označením uvnitř. + na baterii na kontakty označené + a - na baterii na kontakty označené -. Používejte pouze předepsaný nebo ekvivalentní typ baterií. Při použití nabíjecích baterií (akumulátorů) se řiďte pokyny výrobce těchto baterií. Akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Vyjímatelné akumulátory se musí před nabíjením vyjmout z hračky. Baterie, které nejsou určeny k nabíjení, se nesmí nabíjet. Nekombinujte mezi sebou alkalické baterie s obyčejnými a nové se starými. Vyměňte vždy všechny baterie najednou. Baterie nerozdělávejte, nezkratujte a nevhazujte do ohně. Nedávejte baterie do úst. Nebudete-li hračku používat delší čas, vyjměte baterie. Vybité baterie vyjměte z hračky a ekologicky zlikvidujte.

-Oprava a údržba: Tento výrobek obsahuje elektronické součástky. Zabraňte vniknutí vody do vozidla nebo ovladače. Nepoužívejte dlouhodobě ve vlhkém prostředí. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou kabely, zástrčky, pouzdra a další díly poškozené. Pokud se poškozené díly objeví, přestaňte výrobek používat do odstranění závad odborným servisem.

### **Spárování tanku a ovladače (str. 1)**

1. Když jsou v dálkovém ovladači nainstalovány baterie, kontrolka dálkového ovladače začne blikat. Zapněte tank a spustí se párování. Když je připojení úspěšné, kontrolka dálkového ovladače zhasne. Poznámka: Pokud připojení není úspěšné, opakujte prosím výše uvedenou operaci.
2. Každý dálkový ovladač lze propojit pouze s jedním vozidlem. Když jsou spojení úspěšná, vozidla se nebudou navzájem rušit. Poznámka: nelze připojit více vozidel současně.
3. Pokud dálkový ovladač nenajde signál 2,4 GHz z auta do jedné minuty, automaticky přejde do režimu spánku (kontrolka nesvítí), režim spánku můžete opustit stisknutím libovolného tlačítka.
4. Pokud je nutné spárovat další dálkové ovladače nebo vozidla na dálkové ovládání stejného modelu, vyjměte baterii dálkového ovladače a vypněte napájení tanku. Spárování lze znovu provést až po vložení baterií do ovladače a zapnutí tanku.

### **Tipy pro provoz (str. 1)**

Pro provoz se ujistěte, že je přepínač v poloze ON. Pro vypnutí přepněte přepínač do polohy OFF. Po vyčerpání energie z akumulátorů se stane řízení do stran méně citlivé a pohyb vpřed i vzad se zpomalí. V takovém případě vyjměte baterie a nabijte je. Efektivní vzdálenost tanku od dálkového ovládání je přibližně 40 m. Jestliže je skutečná vzdálenost větší může se tank zastavit anebo se stane neovladatelný.

### **Popis dálkového ovladače (str. 2)**

Forward/Backward (dopředu/dozadu), Music (vypíná a zapíná hudbu), Left forward (drift vlevo), Launch a water bomb (střílí vodní bomby), Right forward (drift vpravo), Automatic presentation (demo akce), Left/Right (vlevo/vpravo), Indicator light (světelný indikátor).

### **Vodní bomby (str. 2)**

Nasypte 500 kusů vodních bomb do vhodné nádoby nebo plastové láhve a zalijte přibližně 180 ml čisté vody. Nechejte namočené 1-2 hodiny. Bomba absorbující vodu naroste na průměr 7 mm až 8 mm. Nejlepší palebný účinek má průměr vodní bomby 7 mm. Světlo a teplo způsobí, že bomba absorbující vodu se smrští. Můžete ji vložit zpět do vody, aby mohla znovu růst.

### **Instalace vodních bomb (str. 2)**

Nejprve otevřete kryt zásobníku vodních bomb na věži tanku. Potom vložte vodní bomby do zásobníku a zavřete jej.

Poznámka: Maximální množství je asi 120-130 ks. Doporučuje se pokaždé vložit 80-90 ks.

### **Indukční ovladač na ruku (str. 3)**

Zahájení provozu: Stiskněte spínač označený na obrázku šipkou, všechna světla se rozsvítí. Pokud kontrolky postupně blikají, je přiřazení frekvence úspěšné. (Při konfiguraci dálkového ovladače je nutné vyjmout baterii v dálkovém ovladači a odpojit napájení, aby nedošlo ke konfliktu s frekvencí. Nakonec vozidlo znovu nastartujte.) Vypnutí napájení: Stiskněte dlouze kolem 3 vteřin, všechny kontrolky zhasnou. Šipka označuje tlačítko na spouštění vodních bomb.

Mód 1 – Naklonění ruky vpřed – tank pojede vpřed, naklonění ruky vzad – tank pojede vzad, naklonění ruky vlevo – tank se pohybuje (driftuje) vlevo, naklonění ruky vpravo – tank se pohybuje (driftuje) vpravo. Pohyb ruky šikmo do stran – tank se bude pohybovat šikmo do stran (viz obrázky).

Mód 2 - Naklonění ruky vpřed – tank pojede vpřed, naklonění ruky vzad – tank pojede vzad. Naklonění ruky vlevo – tank se začne točit na místě vlevo, naklonění ruky vpravo – tank se začne točit na místě vpravo. Naklonění ruky vpřed a mírně vlevo nebo vpravo – tank pojede vpřed a zatočí vlevo nebo vpravo. Naklonění ruky vzad a mírně vlevo nebo vpravo – tank pojede vzad a zatočí vlevo nebo vpravo.

Po zapnutí indukčního dálkového ovladače je výchozí nastavení v módu 1. Přejít do módu 2 můžete stiskem tlačítka vedle vypínače. Zpět do módu 1 přejdete opětovným stiskem tlačítka. Pokud toto tlačítko necháte stisknuté déle, bude tank střílet vodní bomby. Střílet vodní bomby můžete rovněž tlačítkem, které se přiděluje na prst.

### **Nabíjení baterií (str. 3)**

1. Tento produkt používá 3,7 V baterii (pro napájení tanku). Před použitím je třeba ji nabít.
2. Propojte správně konektor baterie s konektorem na USB kabelu. Poté USB kabel připojte k běžné USB nabíječce (není součástí).
3. Nabíjení se indikuje červeným světlem USB konektoru, po zhasnutí světla je baterie nabitá. Nepřebíjejte. Dlouhé nabíjení neznamena vyšší výkon.
4. Pravidelně kontrolujte hračku a baterie, pokud jsou tyto doplňky-vodiče a zástrčky nabíjecího kabelu poškozeny, přestaňte je používat, lze je používat až po opravě nebo výměně.

### **Instalace baterií do ovladače (str. 3)**

Vyšroubujte šroubek a otevřete kryt bateriového otvoru ovladače. Podle správné polarity vložte dvě baterie AA 1,5 V, uzavřete kryt a zajistěte šroubkem. Nikdy nedovolte dítěti používat hračku bez zajištěného bateriového krytu. Bezpečnostní pokyny viz nadpis **Bezpečnostní upozornění pro použití**.

### **Instalace baterie do tanku (str. 3)**

Vyšroubujte šroubek a otevřete kryt bateriového otvoru tanku. Vložte baterii a správně propojte konektory tanku s konektorem baterie, uzavřete kryt a zajistěte šroubkem. Nikdy nedovolte dítěti

používat hračku bez zajištěného bateriového krytu. Bezpečnostní pokyny viz nadpis **Bezpečnostní upozornění pro použití**.

### Upozornění (str. 3)

Nabíječku baterií (není součástí) této hračky i USB kabel je třeba pravidelně kontrolovat, aby nedošlo k poškození vodičů a jiných elektrických částí. V případě poškození lze použít pouze až po opravě.

### Řešení problémů (str. 4)

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vozidlo nejede	-Dálkové ovládání není spárováno nebo tank není zapnutý. -Baterie nejsou správně vloženy do ovladače nebo do tanku. -Nabíjecí baterie nejsou dostatečně nabitě.	-Zapněte tank a znovu spárujte dálkové ovládání. -Vložte správně baterie do dálkového ovladače nebo do tanku. -Nabijte dobíjecí baterii.
Vozidlo nelze ovládat	-Energie baterií je nedostatečná. -V blízkosti se mohou nalézat zdroje rušení.	-Nenabíjecí baterie vyměňte za nové, dobíjecí baterie nabijte. -Změňte místo pro hru.
Ochrana	-Různé vnější síly brání tanku v pohybu -Baterie je zkratovaná	-Znovu zapněte přepínač na spodní části tanku

### Poznámky pro uživatele (str. 4)

1. Při hraní s tankem v interiéru buďte opatrní, abyste nepoškodili nábytek nebo jiné vybavení.
2. Nejezděte v trávě a v písku, jezděte po čistých a rovných plochách. Nejezděte přes vodu a na komunikacích určených pro silniční provoz.
3. Nejezděte venku v dešti anebo za bouřky.
4. Nikdy nesahejte na kola, když se otáčejí, pozor na zamotání vlasů do otáčejících se kol.
5. Neohrožujte svou jízdou jiné osoby a domácí zvířátka.
6. S tankem neházejte ani schválně nehavarujte, nevrázejte do překážek.
7. Nenechávejte tank v blízkosti otevřeného ohně nebo blízko předmětů s vysokou teplotou.
8. Součástí tanku jsou složité elektronické obvody a velké množství součástek, desku plošných spojů nerozebírejte ani neupravujte.
9. Když je tank po hraní zanesený blátem a prachem, je nutné jej jemně otřít vlhkým hadříkem.
10. Nedávejte tank ani ovladač do vody, mohlo by dojít k poškození elektronických součástek.

### Konfigurace produktu (str. 4)

1 x tank na ovládání, 1 x dálkový ovladač, 1 x indukční ovladač na ruku, 1 x nabíjecí lithiová baterie, 1 x USB nabíjecí kabel, 2 x sáček s vodními bombami, 1 x návod

### Upozornění (str. 4):

Nevhodné pro děti do tří let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Při hře je nutný neustálý dohled dospělé osoby. Tento návod uschovejte pro budoucí použití.

### Informace uživatelům (dodatek k návodu):

Tímto MaDe, spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení č.: 15698 (A8863-136A/B) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.madehracky.cz](http://www.madehracky.cz). Zařízení je bezpečné za podmínek jeho použití podle přiloženého návodu k obsluze a je určeno pouze pro trh v ČR a SR.

Toto zařízení lze provozovat v ČR volně podle ČTÚ Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1 a na Slovensku podle Všeobecného povolenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. VPR-17/2012.

### **(SK) – Tank na ovládanie s vodnými bombami (str. 1)**

Ďakujeme vám, že používate naše hračky. Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte nasledujúce pokyny, ktoré vám prinesú iný pocit z ovládania. Tieto pokyny uschovajte pre budúce použitie.

#### **Poznámka (str. 1)**

Tento produkt je určený pre deti od 14 rokov. Zostavovať produkt a nabíjať batérie môže iba dospelá osoba. Používajte tento produkt pod dohľadom dospelšej osoby. Tento výrobok bez autorizácie nerozoberajte ani neupravujte. Akékoľvek úpravy môžu spôsobiť, že výrobok nebude správne pracovať.

#### **Bezpečnostné upozornenia pre použitie (str. 1)**

-Tank používa nabíjaciu lítiiovú batériu 3,7 V, diaľkový ovládač je napájaný dvoma batériami 1,5 V AA.  
-Ak sú súčasťou balenia dve batérie 1,5V AA pre ovládač, nie sú nabíjacie, nenabíjajte ich!  
-Pre napájanie a nabíjanie tanku používajte iba batériu, respektíve USB kábel, ktorý je súčasťou balenia.

-Výmena batérií: Batérie vložte do batériového puzdra zhodne s označením vo vnútri. + na batériu na kontakty označené + a - na batériu na kontakty označené -. Používajte iba predpísaný alebo ekvivalentný typ batérií. Pri použití nabíjacích batérií (akumulátorov) sa riadte pokynmi výrobcu týchto batérií. Akumulátory nabíjajte iba pod dohľadom dospelšej osoby. Vyberateľné akumulátory sa musia pred nabíjaním vybrať z hračky. Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, sa nesmú nabíjať. Nekombinujte medzi sebou alkalické batérie s obyčajnými a nové so starými. Vymeňte vždy všetky batérie naraz. Batérie nerozoberajte, neskratujte a nevhadzujte do ohňa. Nedávajte batérie do úst. Ak nebudete hračku používať dlhší čas, vyberte batérie. Vybité batérie vyberte z hračky a ekologicky zlikvidujte.

-Oprava a údržba: Tento výrobok obsahuje elektronické súčiastky. Zabráňte vniknutiu vody do vozidla alebo ovládača. Nepoužívajte dlhodobo vo vlhkom prostredí. Pravidelne kontrolujte, či nie sú káble, zástrčky, puzdrá a ďalšie diely poškodené. Pokiaľ sa poškodené diely objavia, prestaňte výrobok používať do odstránenia závad odborným servisom.

#### **Spárovanie tanku a ovládača (str. 1)**

1. Keď sú v diaľkovom ovládači nainštalované batérie, kontrolka diaľkového ovládača začne blikať. Zapnite tank a spustí sa párovanie. Keď je pripojenie úspešné, kontrolka diaľkového ovládača zhasne. Poznámka: Ak pripojenie nie je úspešné, opakujte prosím vyššie uvedenú operáciu.
2. Každý diaľkový ovládač je možné prepojiť iba s jedným vozidlom. Keď sú spojenia úspešné, vozidlá sa nebudú navzájom rušiť. Poznámka: nie je možné pripojiť viac vozidiel súčasne.
3. Ak diaľkový ovládač nenájde signál 2,4 GHz z auta do jednej minúty, automaticky prejde do režimu spánku (kontrolka nesvieti), režim spánku môžete opustiť stlačením ľubovoľného tlačidla.
4. Ak je nutné spárovať ďalšie diaľkové ovládače alebo vozidlá na diaľkové ovládanie rovnakého modelu, vyberte batériu diaľkového ovládača a vypnite napájanie tanku. Spárovanie je možné znovu vykonať až po vložení batérií do ovládača a zapnutí tanku.

#### **Tipy pre prevádzku (str. 1)**

Pre prevádzku sa uistite, že je prepínač v polohe ON. Pre vypnutie prepnete prepínač do polohy OFF. Po vyčerpaní energie z akumulátorov sa stane riadenie do strán menej citlivé a pohyb vpred aj vzad sa spomalí. V takom prípade vyberte batérie a nabite ich. Efektívna vzdialenosť tanku od diaľkového ovládania je približne 40 m. Ak je skutočná vzdialenosť väčšia môže sa tank zastaviť alebo sa stane neovládateľný.

#### **Popis diaľkového ovládača (str. 2)**

Forward/Backward (dopredu/dozadu), Music (vypína a zapína hudbu), Left forward (drift vľavo), Launch a water bômb (strieľajú vodné bomby), Right forward (drift vpravo), Automatic presentation (demo akcie), Left/ Right (vľavo/vpravo), Indicator light (svetelný indikátor).

### **Vodné bomby (str. 2)**

Nasypte 500 kusov vodných bômb do vhodnej nádoby alebo plastovej fľaše a zalejte približne 180 ml čistej vody. Nechajte namočené 1-2 hodiny. Bomba absorbujúca vodu narastie na priemer 7 mm až 8 mm. Najlepší palebný účinok má priemer vodnej bomby 7 mm. Svetlo a teplo spôsobí, že bomba absorbujúca vodu sa zmrští. Môžete ju vložiť späť do vody, aby mohla znova rásť.

### **Inštalácia vodných bômb (str. 2)**

Najprv otvorte kryt zásobníka vodných bômb na veži tanku. Potom vložte vodné bomby do zásobníka a zatvorte ho.

Poznámka: Maximálne množstvo je asi 120-130 ks. Odporúča sa zakaždým vložiť 80-90 ks.

### **Indukčný ovládač na ruku (str. 3)**

Začatie prevádzky: Stlačte spínač označený na obrázku šípkou, všetky svetlá sa rozsvietia

Ak kontrolky postupne blikajú, je priradenie frekvencie úspešné. (Pri konfigurácii diaľkového ovládača je nutné vybrať batériu v diaľkovom ovládači a odpojiť napájanie, aby nedošlo ku konfliktu s frekvenciou.

Nakoniec vozidlo znovu naštartujte.) Vypnutie napájania: Stlačte dlho okolo 3 sekúnd, všetky kontrolky zhasnú. Šípka označuje tlačidlo na spúšťanie vodných bômb.

Mód 1 - Naklonenie ruky vpred - tank pôjde vpred, naklonenie ruky vzad - tank pôjde vzad, naklonenie ruky vľavo - tank sa pohybuje (driftuje) vľavo, naklonenie ruky vpravo - tank sa pohybuje (driftuje) vpravo. Pohyb ruky šikmo do strán - tank sa bude pohybovať šikmo do strán (viď obrázok).

Mód 2 - Naklonenie ruky vpred - tank pôjde vpred, naklonenie ruky vzad - tank pôjde vzad. Naklonenie ruky vľavo - tank sa začne točiť na mieste vľavo, naklonenie ruky vpravo - tank sa začne točiť na mieste vpravo. Naklonenie ruky vpred a mierne vľavo alebo vpravo - tank pôjde vpred a zatočí vľavo alebo vpravo. Naklonenie ruky vzad a mierne vľavo alebo vpravo - tank pôjde vzad a zatočí vľavo alebo vpravo.

Po zapnutí indukčného diaľkového ovládača je východiskové nastavenie v móde 1. Prejsť do módu 2 môžete stlačením tlačidla vedľa vypínača. Späť do módu 1 prejdete opätovným stlačením tlačidla. Pokiaľ toto tlačidlo necháte stlačené dlhšie, bude tank strieľať vodné bomby. Strieľať vodné bomby môžete taktiež tlačidlom, ktoré sa pripne na prst.

### **Nabíjanie batérií (str. 3)**

1. Tento produkt používa 3,7 V batériu (pre napájanie tanku). Pred použitím je potrebné ju nabiť.
2. Prepojte správne konektor batérie s konektorom na USB káblí. Potom USB kábel pripojte k bežnej USB nabíjačke (nie je súčasťou).
3. Nabíjanie sa indikuje červeným svetlom USB kábla. Po zhasnutí svetla je batéria nabitá. Neprebíjajte. Dlhé nabíjanie nezvýši výkon.
4. Pravidelne kontrolujte hračku a batérie, pokiaľ sú tieto doplnky-vodiče a zástrčky nabíjacieho kábla poškodené, prestaňte ich používať, je možné ich používať až po oprave alebo výmene.

### **Inštalácia batérií do ovládača (str. 3)**

Odskrutkujte skrutku a otvorte kryt batériového otvoru ovládača. Podľa správnej polarita vložte dve batérie AA 1,5 V, uzavrite kryt a zaistite skrutkou. Nikdy nedovoľte dieťaťu používať hračku bez zaisteného batériového krytu. Bezpečnostné pokyny viď nadpis **Bezpečnostné upozornenia pre použitie**.

### **Inštalácia batérie do tanku (str. 3)**

Odskrutkujte skrutku a otvorte kryt batériového otvoru tanku. Vložte batériu a správne prepojte konektory tanku s konektorom batérie, uzavrite kryt a zaistite skrutkou. Nikdy nedovoľte dieťaťu používať hračku bez zaisteného batériového krytu. Bezpečnostné pokyny viď nadpis **Bezpečnostné upozornenia pre použitie**.

### Upozornenie (str. 3)

Nabíjačku batérií tejto hračky aj USB kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, aby nedošlo k poškodeniu vodičov a iných elektrických častí. V prípade poškodenia je možné použiť iba až po oprave.

### Riešenie problémov (str. 4)

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Vozidlo nejde	-Dialkové ovládanie nie je spárované alebo tank nie je zapnutý. -Batérie nie sú správne vložené do ovládača alebo do tanku. -Nabíjacie batérie nie sú dostatočne nabité.	-Zapnite tank a znovu spárujte dialkové ovládanie. -Vložte správne batérie do dialkového ovládača alebo do tanku. -Nabite dobíjajúcu batériu.
Vozidlo nie je možné ovládať	-Energia batérií je nedostatočná. -V blízkosti sa môžu nachádzať zdroje rušenia.	-Nenabíjacie batérie vymeňte za nové, dobíjacie batérie nabite. -Zmeňte miesto pre hru.
Ochrana	-Rôzne vonkajšie sily bránia tanku v pohybe -Batéria je skratovaná	-Znovu zapnite prepínač na spodnej časti tanku

### Poznámky pre používateľov (str. 4)

1. Pri hraní s tankom v interiéri buďte opatrní, aby ste nepoškodili nábytok alebo iné vybavenie.
2. Nejazdite v tráve a v piesku, jazdite po čistých a rovných plochách. Nejazdite cez vodu a na komunikáciách určených pre cestnú premávku.
3. Nejazdite vonku v daždi alebo za búrky.
4. Nikdy nesiahajte na kolesá, keď sa otáčajú, pozor na zamotanie vlasov do otáčajúcich sa kolies.
5. Neohrozujte svojou jazdou iné osoby a domáce zvieratká.
6. S tankom nehádzte ani schválne nehavarujte, nevrážajte do prekážok.
7. Nenechávajte tank v blízkosti otvoreného ohňa alebo blízko predmetov s vysokou teplotou.
8. Súčasťou tanku sú zložité elektronické obvody a veľké množstvo súčiastok, dosku plošných spojov nerozoberajte ani neupravujte.
9. Keď je tank po hraní zanesený blatom a prachom, je nutné ho jemne utrieť vlhkou handričkou.
10. Nedávajte tank ani ovládač do vody, mohlo by dôjsť k poškodeniu elektronických súčiastok.

### Konfigurácia produktu (str. 4)

1 x tank na ovládanie, 1 x dialkový ovládač, 1 x indukčný ovládač na ruku, 1 x nabíjacia lítiová batéria, 1 x USB nabíjací kábel, 2 x vrecko s vodnými bombami, 1 x návod

### Upozornenie (str. 4):

Nevhodné pre deti do troch rokov. Nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Pri hre je nutný neustály dohľad dospelého osoby. Tento návod uschovajte pre budúce použitie.

### Informácie používateľom (dodatok k návodu):

Týmto MaDe, spol. s r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia č.: 15698 (A8863-136A/B) je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.madehracky.cz](http://www.madehracky.cz). Zariadenie je bezpečné za podmienok jeho použitia podľa priloženého návodu na obsluhu a je určené len pre trh v ČR a SR. Toto zariadenie možno prevádzkovať v ČR voľne podľa ČTÚ Všeobecné oprávnenie č. VO-R/10/01.2019-1 a na Slovensku podľa Všeobecného povolenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. VPR-17/2012.