

Časté dotazy

| Problém | Řešení |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysavač s mopem se nedá zapnout. | Baterie je vybitá. Vysavač s mopem nabijte a zkuste to znovu. |
| Vysavač s mopem nezahájí úklid. | Baterie je vybitá. Vysavač s mopem nabijte a zkuste to znovu. |
| Vysavač s mopem se nevrací do dokovací stanice k dobití. | Kolem nabíjecí dokovací stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte nabíjecí dokovací stanici do volnějšího prostoru. Vysavač s mopem je od nabíjecí dokovací stanice příliš daleko. Přesuňte ho blíž k nabíjecí dokovací stanici a zkuste to znovu. |
| Vysavač s mopem nefunguje. | Vypněte vysavač s mopem a pak ho znovu zapněte. |
| Vysavač s mopem vydává neobvyklé zvuky. | V kartáči, bočním kartáči nebo na levém či pravém kolečku se mohla zachytit nějaká nečistota. Vypněte vysavač s mopem a odstraňte nečistotu. |
| Vysavač s mopem již neuklízí tak účinně nebo za sebou nechává prach. | Příhrádka na prach je plná, vyprázdněte ji. Je zanesený filtr, vyčistěte ho. V kartáči se zachytil cizí objekt, vyčistěte ho. |
| Vysavač s mopem je odpojený od sítě. | Signál Wi-Fi je slabý. Zkontrolujte, že je vysavač s mopem v oblasti s dobrým pokrytím signálem Wi-Fi. S připojením Wi-Fi je nějaký problém. Resetujte Wi-Fi a stáhněte nejnovější verzi aplikace, pak se zkuste připojit znovu. |

| Issue | Solution |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysavač s mopem nepokračuje v úklidu. | Zkontrolujte, jestli vysavač s mopem není v režimu Nerušit (DND), který mu brání v pokračování úklidu. Dalšími příčinami může být to, že jste pomocí aplikace poslali vysavač s mopem zpět do nabíjecí dokovací stanice, stiskli jste dokovací tlačítko nebo jste přemístili vysavač s mopem do nabíjecí dokovací stanice ručně. Tyto úkony zabrání vysavači s mopem v pokračování úklidu. |
| Vysavač s mopem se nenabíjí. | Zkontrolujte, že je kolem nabíjecí dokovací stanice dost volného místa a že nabíjecí kontakty nejsou zaprášeny nebo špinavé. Teplota okolí nesmí být příliš nízká (méně než 0 °C) ani příliš vysoká (více než 35 °C). |
| Vysavač s mopem neprovádí naplánovaný úklid. | Zkontrolujte, že je vysavač s mopem připojený k síti, jinak nemůže synchronizovat čas a provádět naplánované úklidy. Zkontrolujte, jestli vysavač s mopem není v režimu Nerušit (DND), který mu brání v úklidu. |
| Vysavač s mopem se stále odpojuje od sítě. | Zkontrolujte, že je vysavač s mopem připojený k síti Wi-Fi a stále se pohybuje v jejím dosahu. |
| Vysavač s mopem nelze připojit k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home. | Zkontrolujte, že se nabíjecí dokovací stanice i vysavač s mopem nacházejí v dosahu Wi-Fi a mají dobrý signál. Podle pokynů v uživatelské příručce resetujte připojení Wi-Fi a zkuste vysavač s mopem znovu připojit. |

Řešení problémů

Pokud dojde k chybě, ozve se hlasová výstraha. Vhodné řešení najdete vyhledáním příslušné hlasové zprávy v tabulce.

| Chybová zpráva | Řešení |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Před spuštěním se ujistěte, že laserový senzor vzdálenosti není ničím zakrytý. | Odstraňte všechny cizí předměty, které by mohly blokovat nebo zakrývat laserový senzor vzdálenosti, nebo o kousek vysavač s mopem posuňte a znovu spusťte úklid. |
| Otřete senzor srážu, přemístěte vysavač s mopem a znovu spusťte úklid. | Část vysavače s mopem může být mimo podlahu, přešuněte vysavač s mopem a znovu ho spusťte. Senzory srážu mohou být znečištěné, otřete je a zkuste to znovu. |
| Odstraňte cizí předměty ze senzoru kolize. | Senzor kolize může být zaseknutý. Lehce na něj několikrát poklepejte, aby se odstranily cizí předměty. Pokud nic nevypadne, o kousek vysavač s mopem posuňte a znovu spusťte úklid. |
| Přešuněte před spuštěním úklidu vysavač s mopem na rovný povrch. | Vysavač s mopem je při zahájení práce nakloněný. Přešuněte vysavač s mopem na rovný povrch a znovu ho spusťte. Můžete také znovu nastavit úroveň vysavače s mopem pomocí aplikace a pak ho znovu pustit. |
| Umístěte před spuštěním úklidu vysavač s mopem na podlahu. | Kolečko se možná nedotýká země. Posuňte vysavač s mopem a znovu ho spusťte. |
| Pomozte odstranit překážky v okolí vysavače s mopem a zkuste to znovu. | Vysavač s mopem se mohl zachytit nebo zaklesnout. Odstraňte z jeho okolí všechny překážky. |

| Chybová zpráva | Řešení |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otřete infračervený senzor na hraně. | Infračervený senzor na obvodu je možná špinavý, otřete ho a zkuste to znovu. |
| Zkontrolujte, že je přihrádka na prach nainstalovaná. | Nainstalujte přihrádku na prach a filtr a ujistěte se, že jsou zajištěné na svém místě. |
| Zkontrolujte, že je nádrž na vodu nainstalovaná. | Nainstalujte nádrž na vodu a ujistěte se, že zapadla na své místo. |
| Vraťte vysavač s mopem do dokovací stanice k dobití. | Vysavač s mopem nedokáže rozpoznat polohu nabíjecí dokovací stanice. Umístěte vysavač s mopem zpět do nabíjecí dokovací stanice. |
| Úroveň nabití baterie je nízká, dobijte ji. | Vysavač s mopem se nedá kvůli vybité baterii normálně zapnout. Umístěte vysavač s mopem do dokovací stanice k dobití. |

Parametry

Vysavač s mopem

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Název | Robotický vysavač |
| Model | MJST1SHW |
| Rozměry výrobku | Prům. 353 × 96,5 mm |
| Jmenovité napájení | 35,6 W |
| Jmenovité napětí | 14,4 V === |
| Nabíjecí napětí | 20 V === |
| Kapacita baterie | 4800 mAh (stanovená kapacita) 5200 mAh (nominální kapacita) |
| Čistá hmotnost | 3,6 kg |
| Bezdrátová konektivita | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
| Provozní frekvence | 2412–2472 MHz |
| Maximální výstupní výkon | <20 dBm |

Nabíjecí dokovací stanice

| | |
|------------------|---------------------------|
| Model | CDZ1SHW |
| Jmenovitý vstup | 100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A |
| Jmenovitý výstup | 20 V === 1,8 A |
| Rozměry výrobku | 150 × 80,5 × 101 mm |

Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Verze uživatelské příručky: V1.0

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Beijing, China, 100085

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz