




Stáhněte si naši bezplatnou aplikaci HidrateSpark z App Store nebo Google Play

Zkontrolujte, zda jste připojeni k internetu a zda máte zapnuté Bluetooth. Podle pokynů v aplikaci si vytvořte účet, nastavte parametry pro osobní hydratační cíl, přidejte láhev do svého profilu a nastavte si notifikace a vzhýv

Po každém doplnění a napití láhev položte na rovný povrch. Nezapomejte každý den synchronizovat aplikaci s láhví, aby aplikace správně měřila



NOTIFIKACE

Při nastavování láhve si můžete na kartě Láhve v aplikaci vybrat barvu světelného připomenutí. Pomocí tlačítka palety barev umístěného na kartě láhve si můžete vybrat barvu osvětlení



Všechny informace o nastavení najdete na hidratespark.com/pages/guide.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SENZORU

Chcete-li oddělit senzor od láhve, otočte láhev dnem vzhůru a odšroubujte ho od těla láhve proti směru hodinových ručiček, dokud se senzor neuvolní.




Chcete-li senzor namontovat na tělo láhve, otočte ji dnem vzhůru a našroubujte senzor na tělo ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo. Ujistěte se, že je senzor dokonale přišroubován a pevně drží.




▲ Po opětovném sestavení doporučujeme snímatk v aplikaci znovu zkaliarovat.

NÁVOD K POUŽITÍ DOBĚJECÍ BATERIE

Chcete-li láhev nabit, otočte ji dnem vzhůru a sejmete senzor.



Položte senzor na rovný povrch a připojte k němu magnetický konek nabíjecího kabelu HidrateSpark.




Během nabíjení bude senzor zeleně svítit.

Jakmile je zcela nabit, začne svítit konstantně zeleně.


ČIŠTĚNÍ LÁHVE

Před mytím VŽDY sejměte senzor. Senzor se smí čistit pouze vřikým hadříkem. NIKDY nepoužívejte senzor do vody ani jej nemyjte v myčce na nádobí.

- Před prvním použitím důkladně umyjte víčko a tělo láhve.
- PO KAŽDÉM POUŽITÍ OPLACHUJTE VÍKO A TĚLO zevnitř.



Víčka a plastové tělo z materiálu Tritan lze myt v horní lášce myčké nádobí.



Tělo z nerezové oceli lze myt POUZE RUČNĚ. Senzor čistěte pouze vřikým hadříkem. Senzor nikdy nepoužívejte do vody ani nemyjte v myčce.



Všechny části nechte schnout samostatně, aby dokonale vyschly.



▲ Po vymytí doporučujeme znovu kalibrovat s aplikací

UPOZORNĚNÍ

Senzor NEPŘEKRYVEJTE ani nemačkajte, mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroniky.

Vaše zařízení HidrateSpark používá magnetický nabíjecí kabel USB pro všechny vaše potřeby nabíjení.

-Víclo Tumbler bez brčka z nerezové oceli a víclo Flip jsou určeny pro horké a studené tekutiny.



Víclo Chug, víclo s brčkem a brčko z nerezové oceli jsou určeny POUZE pro studené tekutiny.



Brčko z nerezové oceli NEPOUŽÍVEJTE s horkými tekutinami. Nerezové brčko lze používat POUZE se studenými tekutinami. Pokud tento výrobek používáte s horkými tekutinami, před pitím jej vyjměte.

Silikonová část brčka z nerezové oceli je odnímatelná pro důkladné čištění.

Není určeno k použití se sycenými nebo dužnatými nápoji.

Před pitím se ujistěte, že je víčko řádně našroubováno na tělo a dokonale přiléhá ke tělu láhve.

Pokud láhev plníte vařící tekutinou, nechte tekutinu před nasazením víčka alespoň 3 minuty vychladnout s odklopeným víčkem.

NEDOPLŇUJTE Kapalinou plňte pod závit, aby nedošlo k náhodnému rozlití.

NEOHŘÍVEJTE v mikrovlnné troubě ani nemrazte.

-NEODPORUČUJEME používat čisticí prostředky obsahující bělidla, chlór, abraziva a/nebo drsné chemikálie.

Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho.

Pokud láhev spadne, doporučujeme rekalibrovat.

Teplota pro nabíjení: 0°C-45°C.

PODPORA

Napište nám náš chat na webových stránkách: hidratespark.com
E-mail: support@hidrate.me