

EI-1130

8+



PYXEL™

Nejlepší přítel programátora

Stručný průvodce



Nejdříve to nejdůležitější. Přejdi na **CodeWithPyxel.com**

STÁHNI si nejnovější software a **ZAREGISTRUJ** svého PYXELA



UPOZORNĚNÍ:
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ
malé díly. Není určeno pro děti
mladší 3 (tři) let.



Aktualizuj své zvířátko!

PYXEL možná potřebuje aktualizaci! V zařízení přejdi na **CodeWithPyxel.com/update** a stáhni si aktualizací soubor. Připoj se k PYXELOVI, přejdi do části Nastavení a vyber možnost Aktualizovat. V zařízení vyber právě stažený soubor a otevři ho. PYXEL se aktualizuje a znovu spustí!



Obnovení hesla k Wi-Fi

Zapni PYXELA. Počkej, než si sedne. Rychle jej 3krát VYPNI a znovu ZAPNI. Dvakrát pípne a LED dioda u pasu se rozsvítí žlutě. Znovu PYXELA VYPNI, počkej 3 sekundy a znovu jej ZAPNI. Postupuj podle kroků k nastavení od kroku č. 2.



Další informace najdeš na **www.CodeWithPyxel.com**

Návod na čištění: Opatrně otři povrch PYXELA mírně vlhkým nebo suchým hadříkem. Robota neponožuj a nestříkej na něj vodu ani žádnou jinou tekutinu.

Co je v balení




Robot PYXEL™ s možností připojení k Wi-Fi

S PYXELEM SI VŽDY HRAJ NA VELKÉM ROVNÉM POVRCHU, NAPŘÍKLAD NA PODLAZE.




Aktivátor kódu



Kabel USB-C

Vybavení v programování


Není součástí balení



Zařízení

Počítač, tablet nebo mobilní telefon
(Doporučujeme používat počítač.)

Nastavení a připojení



1

Připoj dodaný kabel USB-C k zařízení PYXEL, jak je znázorněno na obrázku.

Bliká červeně

Nabíjení

Svítil červeně

Připraven!

JE NUTNÉ NABÍJENÍ PO DOBU 1 HODINY

2

Posuň vypínač do polohy Zapnuto (I).

3

Pyxel Pet

V zařízení přejdi na připojení Wi-Fi a vyhledej Wi-Fi síť „Pyxel Pet“.

Vyhledej jedinečnou síť Wi-Fi Pyxel Pet.

Pokud tě vyzve k zadání hesla, použij **12345678**

6 1. nastavení

PYXEL SE PO VYTVOŘENÍ HESLA RESTARTUJE

5 1. nastavení

Vytvoření hesla

Write password here

Nastavení hesla

Zobrazí se výzva k vytvoření hesla pro síť PYXEL.
Musí mít alespoň 8 znaků.

4

<http://local.codewithpyxel.com>

Otevři webový prohlížeč (doporučujeme použít Chrome) a do adresního řádku zadej následující adresu URL :
local.codewithpyxel.com

Načítání stránky může trvat až 2 minuty.

7

Pyxel Pet

V zařízení se vrať na připojení Wi-Fi a vyhledej Wi-Fi síť „Pyxel Pet“. Vyber ji a připoj se k ní. Na výzvu zadej heslo.

8

<http://local.codewithpyxel.com>

Vrať se do prohlížeče Chrome a do adresního řádku zadej následující adresu URL:
local.codewithpyxel.com

9

Vítej, programátore!

Začněme

Postupuj podle pokynů na obrazovce a zorientuj se v rozhraní nebo si přečti výukový program k jazykům **Blockly** nebo **Python**.
Teď je čas na programování!





Informe o lithium-iontové baterii

• NENABÍJEJTE při teplotě na bodu mrazu ani pod bodem mrazu (0 °C). • Nenechte nabíječku ani akumulátor přehřát. Pokud se vám zdají horké, nechte je vychladnout. Nabíjejte pouze při pokojové teplotě. • Akumulátor se nesmí rozebírat, deformovat, propichovat, otevírat ani jinak poškozovat.

OBSAHUJE LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR. BATERIE JE TŘEBA RECYKLOVAT.





• Tyto pokyny si uchovejte pro budoucí použití. • Pro použití v domácnosti pod dohledem dospělé osoby. • Kabel uchovávejte mimo dosah dětí. • Používejte pouze se spolehlivým a správným zdrojem nabíjení. • Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej nebo odpojte ze zásuvky. • Nepokoušejte se tento produkt rozebírat, upravovat ani vyjmát baterii, protože by to mohlo vést k tomu, že uživatel nebude moci produkt správně používat. • Produkt nedeformujte upuštěním na zem, údery ani šlapáním na něj. Pokud produkt vykazuje známky poškození, řádně jej zlikvidujte. Nevystavujte je vysokým teplotám ani jej neumísťujte do blízkosti zdroje tepla. Neumisťujte jej na delší dobu na přímé sluneční světlo. Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte je při pokojové teplotě. • Produkt nevhazujte do ohně. • Pokud produkt funguje proměnlivě nebo se doba mezi nabitími zkracuje, může se blížit konec životnosti baterie. Životnost baterie se může lišit v závislosti na skladování, provozních podmínkách a prostředí. • Pravidelně kontrolujte, zda nabíjecí kabel nevykazuje stavy, které mohou vést k nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Pokud je kabel poškozen, neměla by se používat, dokud nebude řádně opraven nebo vyměněn. • Produkt čistěte otřením vlhkým hadříkem. • Neponořujte jej do vody. • Napájecí body udržujte čisté a nezkratujte je. • Zkontrolujte, zda je USB správně zapojeno do příslušných nabíjecích portů.

Likvidace produktu: Tento produkt obsahuje **lithium-iontovou dobíjecí baterii 500 mAh, která není vyměnitelná**. Vyhazování baterií do běžného domácího odpadu může být škodlivé pro životní prostředí. Při likvidaci produktu dodržujte příslušné místní pokyny a předpisy. Pro další informace kontaktujte místní orgán pro nakládání s pevnými odpady.

This is to only be connected to equipment bearing either of the following symbols:    

ES Información sobre la batería de ion de litio

• No la recargues a una temperatura de 0° C o inferior. • No permitas que el cargador o la batería se recalienten. Si te parece que están muy calientes, deja que se enfríen. Recárgala únicamente a temperatura ambiente. • La batería no debe desmontarse, aplastarse, perforarse, abrirse o dañarse de ningún otro modo

Este juguete solo debe conectarse a aparatos que tengan alguno de los siguientes símbolos:    





CONTIENE BATERÍA DE ION DE LITIO. LAS BATERÍAS DEBEN RECICLARSE.

• Guarda estas instrucciones para futuras consultas. • Para uso doméstico bajo supervisión de un adulto. • Mantén el cable fuera del alcance de los niños. • Utiliza únicamente una fuente de carga fiable y adecuada. • Apágalo o desenchúfalo cuando no lo estés usando. • No intentes desmontar o modificar este producto ni retirar la batería porque esto puede hacer que el producto deje de funcionar adecuadamente. • No lo dejes caer ni lo golpees con un martillo o lo pises. Si el producto muestra signos de estar dañado, deséchalo de forma adecuada. • No lo expongas a altas temperaturas ni lo coloques cerca de una fuente de calor. No lo expongas a la luz solar directa durante un período de tiempo. Cuando no lo utilices, puedes guardarlo a temperatura ambiente. • No tires el producto al fuego. • Si el producto funciona de forma irregular o tienes que cargarlo con mayor asiduidad, es posible que el período de vida de la batería se esté agotando. El período de vida de la batería puede variar dependiendo del modo en que se guarde el producto, las condiciones en las que se utilice y el medio ambiente. • Examina el cable de carga de forma periódica para comprobar que no tenga ningún defecto que pueda provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Si el cable está dañado es conveniente que dejes de usarlo y lo arregles o lo sustituyas por otro. • Limpia el producto con un paño húmedo. No lo sumerjas en agua. • Mantén los terminales de suministro siempre limpios y no provoques ningún cortocircuito. • Asegúrate de que el USB está enchufado correctamente a los puertos de carga apropiados.

Eliminación del producto: Este producto contiene una batería de ion de litio de 500 mAh recargable y no reemplazable. Tirar baterías en la basura doméstica general puede ser perjudicial para el medio ambiente. Cuando elimine el producto, hágalo de acuerdo con las directrices y normas locales. Para obtener más información, ponte en contacto con las autoridades responsables de la gestión de residuos sólidos de su localidad.

DE Wichtige Hinweise zu Li-Ionen-Akku

• NICHT bei Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt (0° C) aufladen. • Ladegerät oder Akkupack nicht überhitzen lassen. Falls sie sich warm anfühlen, erst abkühlen lassen. Nur bei Raumtemperatur aufladen. • Akkupack darf nicht zerlegt, eingedrückt, eingestochen, geöffnet oder anderweitig gewaltsam behandelt werden.

Dieses Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden werden, die eines der folgenden Symbole tragen:    





ENTHÄLT LI-IONEN-AKKUPACK. AKKUS MÜSSEN RECYCLET WERDEN.

• Heben Sie diese Anleitung zur künftigen Einsichtnahme auf. • Unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden, nur für den Hausgebrauch. • Kabel von Kindern fernhalten. • Nur mit einer zuverlässigen und sachgerechten Ladequelle verwenden. • Bei Nichtgebrauch ausschalten oder Stecker ziehen. • Nicht versuchen, dieses Produkt zu zerlegen, zu modifizieren oder den Akku zu entfernen, da der ordnungsgemäße Betrieb des Produkts dadurch erlöschen könnte. • Produkt nicht eindrücken, d. h. nicht fallen lassen, mit dem Hammer bearbeiten oder darauf treten. Bei Anzeichen von Schäden am Produkt dieses ordnungsgemäß entsorgen. • Nicht hohen Temperaturen aussetzen oder in die Nähe einer Wärmequelle legen. Keiner längeren direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Bei Nichtgebrauch bei Raumtemperatur lagern. • Nicht durch Verbrennen entsorgen. • Falls das Produkt eine unregelmäßige Funktion aufweist oder die Gebrauchsdauer zwischen den Aufladungen kürzer wird, ist ggf. die Akku-Lebensdauer erreicht. Die Akku-Lebensdauer hängt von Faktoren wie Aufbewahrung, Betriebsbedingungen und Einsatzbereich ab. • Untersuchen Sie das Ladekabel regelmäßig auf Schäden, die zu einer Brandgefahr, zu Stromschlag oder zu Verletzungen führen können. Ein beschädigtes Kabel darf bis zur sachgerechten Reparatur oder einem sachgerechten Austausch nicht weiter verwendet werden. • Zum Reinigen das Produkt mit einem feuchten Tuch abwischen. Nicht in Wasser tauchen. • Anschlussstellen sauber halten und nicht kurzschließen. • Stellen Sie sicher, dass der USB-Stecker ordnungsgemäß und in die richtigen Anschlüsse gesteckt wird.

Entsorgung des Produkts: Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku, 500 mAh, nicht austauschbar. Die Entsorgung von Akkus und Batterien über den Hausmüll kann umweltschädlich sein. Beachten Sie die einschlägigen, örtlich geltenden Richtlinien und Vorschriften zur Entsorgung des Produkts. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde.

FR Informations relatives à la batterie lithium-ion

• NE PAS charger à une température égale ou inférieure à 0° C. • Ne pas laisser le chargeur ou le bloc-pile surchauffer. S'ils sont chauds au toucher, les laisser refroidir. Uniquement charger à température ambiante. • Ne pas démonter, écraser, percer, ouvrir ni abîmer le bloc-pile de toute autre manière que ce soit.

Ce jouet ne doit être connecté qu'aux équipements portant l'un des symboles suivants:    

CONTIENT UN BLOC-PILE LITHIUM-ION. LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES.

• Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure. • À utiliser à domicile sous la supervision d'un adulte. • Conserver le cordon hors de la portée des enfants. • Utiliser uniquement avec une source de charge fiable et adaptée. • Éteindre ou débrancher le produit lorsqu'il n'est pas utilisé. • Ne pas essayer de démonter ou de modifier ce produit, ni de retirer la batterie au risque de nuire au bon fonctionnement du produit. • Ne pas écraser le produit en le faisant tomber, en marchant dessus ou avec un marteau. Jeter le produit de manière appropriée s'il est abîmé. • Ne pas l'exposer à de hautes températures ni le placer près d'une source de chaleur. Ne pas le placer de manière prolongée à la lumière directe du soleil. Lorsque le produit n'est pas utilisé, le ranger à température ambiante. • Ne pas jeter le produit au feu. • En cas de fonctionnement irrégulier du produit, ou de réduction de l'autonomie entre les charges, il se peut que la batterie soit en fin de vie. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction des conditions de stockage, d'utilisation et de l'environnement. • Examiner régulièrement l'état du cordon de charge afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure. Si le cordon est abîmé, ne pas l'utiliser tant qu'il n'a pas été réparé ou remplacé. • Nettoyer le produit avec un chiffon humide. Ne pas l'immerger dans l'eau. • Maintenir les bornes d'alimentation propres et ne pas court-circuiter. • Vérifier que le câble USB est bien branché dans les ports de charge adéquats.

Élimination du produit: Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable de 500 mAh non-remplaçable. Jeter des batteries avec les ordures ménagères peut nuire à l'environnement. Veuillez suivre les directives et réglementations locales appropriées pour éliminer ce produit. Pour de plus amples informations, contactez vos autorités locales responsables des déchets solides.

Společnost Educational Insights tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu 2,4GHz Wi-Fi je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě dle předpisů EU je k dispozici na této internetové adrese: www.educationalinsights.com/pyxel-a-coders-best-friend

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment. • This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. • This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. • This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. • The wireless device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA).

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO.

Partes pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.

ATTENTION: DANGER D'ÉTOUFFEMENT.

Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.

Kleine Teile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.



500mAh Lithium Ion rechargeable battery non-replaceable
Batería de ion de litio de 500 mAh recargable y no reemplazable
Batterie lithium ion rechargeable de 500 mAh non remplaçable
Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, 500 mAh, nicht austauschbar

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

Misuse of transformer can cause electrical shock.
Not for children under 3 years.

ADVERTENCIA:

El uso indebido del transformador puede provocar una descarga eléctrica.
Partes pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.

ATTENTION:

Toute utilisation inappropriée du transformateur peut entraîner un choc électrique.
Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

ACHTUNG:

Ein Missbrauch des Transformators kann zum Stromschlag führen.
Kleine Teile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.

Developed in Southern California by Educational Insights.

All rights reserved. Made in China. ©Educational Insights, Gardena, CA, USA.
Learning Resources Ltd., Bergen Way, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, UK.
Learning Resources B. V., Kabelweg 57, 1014 BA, Amsterdam, The Netherlands.
Please retain the package for future reference.
educationalinsights.com