

CZ Bezdotykový dávkovač mýdla
Návod k obsluze

SK Bezdotykový dávkovač mýdla
Návod na obsluhu



Simplehuman 266ml

Technická specifikace:

- Model: Simplehuman 266ml - (ST1044)
- Objem zásobníku: 266 ml
- Rozměry (v x š x h): 172 x 70 x 112 mm
- Napájení: vestavěná Li-Ion baterie (dobíjecí)
- Možnost připevnění na zed: ne

Obsah balení:

- Bezdotykový dávkovač Simplehuman 266ml - (ST1044)
- Nabíjecí kabel

Technická špecifikácia:

- Model: Simplehuman 266ml - (ST1044)
- Objem zásobníka: 266 ml
- Rozmery (v x š x h): 172 x 70 x 112 mm
- Napájanie: zabudovaná Li-Ion batéria (dobíjacie)
- Možnosť pripevnenia na stenu: nie

Obsah balenia:

- Bezdotykový dávkovač Simplehuman 266ml - (ST1044)
- Nabíjací kábel

UPOZORNĚNÍ

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod.
- Dávkovač mýdla umístěte na rovnou plochu na umyvadle.
- Neumísťujte dávkovač na zrcadlový povrch.
- Výrobek je určen pouze pro použití uvnitř budov. Nevystavujte jej přímým slunečním paprskům, může dojít ke zničení infračerveného senzoru.
- Do dávkovače používejte pouze tekuté mýdlo, které je jemné a nesmí obsahovat částičky či nečistoty.
- Doporučuje se používat mýdla od značky Simplehuman, které zakoupíte na www.robotworld.cz.
- Pokud vyprázdníte dávkovač až do dna, po opětovném naplnění zásobníku je třeba ruku přiložit pod senzor několikrát.

OBSLUHA

1. Dávkovač mýdla vybalte z krabice a umístěte jej na rovnou plochu.
2. Zapojte konektor nabíjecího kabelu do konektoru v dávkovači a poté zasuněte zástrčku do el. zásuvky. Po nabití dávkovače můžete konektor odpojit. Dávkovač vydrží nabitý až tři měsíce.
3. Otevřete víčko zásobníku na mýdlo.
4. Naplňte zásobník tekutým mýdlem a zavřete zásobník víčkem.
5. Zapněte dávkovač mýdla vypínačem, který se nachází na zadní straně dávkovače.
6. Přiložte ruku 0 - 7 cm pod senzor dávkovače, který začne čerpat mýdlo. Pokud používáte dávkovač poprvé, přiložte ruku pod senzor vícekrát, aby se mýdlo nadávkovalo.
7. Pro menší množství mýdla přiložte ruku blíž k senzoru pohybu. Chcete-li mýdla více, stačí přiložit ruku dále pod senzor.

NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Dávkovač mýdla nepracuje

- Zkontrolujte, zda je dávkovač nabitý.
- Zkontrolujte, zda jste dávkovač zapnuli vypínačem.

Dávkovač mýdla nedávkuje správně

- Pokud používáte dávkovač poprvé nebo jste jej delší dobu (týden a více) nepoužili, přiložte ruku pod senzor dávkovače několikrát, aby se mýdlo začalo dávkovat.
- Pokud je dávkovač mýdla umístěn v chladném prostředí, mýdlo může ztuhnout a poté se nemůže nadávkovat. Přeneste dávkovač do teplejší místnosti a zkuste znovu dávkování po cca 1-2 hodinách.
- Dávkovací otvor je ucpaný ztuhlým mýdlem. Očistěte dávkovací otvor vlhkým hadříkem. Pozor, abyste při čištění nepoškrábali infračervený senzor, který je umístěn vedle dávkovacího otvoru.

UPOZORNENIE

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod.
- Dávkovač mydla umiestnite na rovnú plochu na umývadle.
- Neumiestňujte dávkovač na zrkadlový povrch.
- Výrobok je určený len na použitie vo vnútri budov. Nevystavujte ho priamym slnečným lúčom, môže dôjsť k zničeniu infračerveného senzora.
- Do dávkovača používajte iba tekuté mydlo, ktoré je jemné a nesmie obsahovať pevné častice či nečistoty.
- Odporúča sa používať mydlá značky Simplehuman, ktoré zakúpite na www.robotworld.sk.
- Ak vyprázdníte dávkovač až do dna, po opätovnom naplnení zásobníka treba ruku priložiť pod senzor niekoľkokrát.

OBSLUHA

1. Dávkovač mydla vybalte z krabice a umiestnite ho na rovnú plochu.
2. Zapojte konektor nabíjacieho kábla do konektora v dávkovači, a potom zasuněte zástrčku do el.zásuvky. Po nabití dávkovača môžete konektor odpojiť. Dávkovač vydrží nabitý až tri mesiace (záleží ako často sa používa).
3. Otvorte viečko zásobníka na mydlo.
4. Naplňte zásobník tekutým mydlom a zatvorte zásobník viečkom.
5. Zapnite dávkovač mydla vypínačom, ktorý sa nachádza na zadnej strane dávkovača.
6. Priložte ruku 0 - 7 cm pod senzor dávkovača, ktorý začne čerpať mydlo. Ak používate dávkovač prvýkrát, priložte ruku pod senzor viackrát, aby sa mydlo nadávkovalo.
7. Pre menšie množstvo mydla priložte ruku bližšie k senzoru pohybu. Ak chcete mydla viac, stačí priložiť ruku pod senzor nižšie.

NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Dávkovač mydla nepracuje

- Skontrolujte, či je dávkovač nabitý.
- Skontrolujte, či ste dávkovač zapli vypínačom.

Dávkovač mydla nedávkuje správně

- Ak používate dávkovač prvýkrát alebo ste ho dlhšiu dobu (týždeň a viac) nepoužili, priložte ruku pod senzor dávkovača niekoľkokrát, aby sa mydlo začalo dávkovat.
- Ak je dávkovač mydla umiestnený v chladnom prostredí, mydlo môže stuhnúť a potom sa nemôže nadávkovat. Preneste dávkovač do teplej miestnosti a znova skúste dávkovanie po cca 1-2 hodinách.
- Dávkovací otvor je upchatý stuhnutým mydlom. Očistite dávkovací otvor vlhkou handričkou. Pozor, aby ste pri čistení nepoškrábali infračervený senzor, ktorý je umiestnený vedľa dávkovacieho otvoru.