

Mi Automatic Foaming Soap Dispenser

Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

---

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí rizikům s tím spojeným. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by děti neměly provádět bez dozoru.

(Pro evropské země nebo regiony)

Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo jim nebyly sděleny instrukce k použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. (Pro mimoevropské země nebo regiony)

Nenabíjecí baterie nelze dobíjet.

Nemíchejte různé typy baterií nebo nové a použité baterie.


Baterie vkládejte se správnou polaritou.

Vybité baterie je třeba ze zařízení vyjmout a bezpečně zlikvidovat.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, je třeba vyjmout baterie.

Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

## Přehled produktu



## Vlastnosti dávkovače mýdla



Bezkontaktní a hygienický



Krémová pěna



IPX4 voděodolný



Elegantní a odolný




My Shanghai Xiaowei Cosmetics Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je ve shodě s příslušnými směrnicemi a evropskými normami a dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být smíchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalátora nebo místních úřadů.


## Instalace

①



Uvolněte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

②



Při vkládání baterie správně zarovnejte s kladnými a zápornými symboly (+/-).

③



Zarovnejte symbol odemknutí na krytu baterie s trojúhelníkovým symbolem na straně stojanu.

④



Otáčejte krytem baterie ve směru hodinových ručiček, dokud se symbol zámku nevyrovná s trojúhelníkovým symbolem.

⑤




Odšroubujte kryt mýdla na ruce proti směru hodinových ručiček a sejměte silikonovou zátku.


⑥





Zarovnejte mýdlo na ruce se spodní částí dávkovače a jemně jím otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěné.


## Návod k použití

①  Klepnutím na tlačítko Zapnout / Vypnout dávkovač mýdla zapnete.

②  Doporučuje se nejprve si ruce opláchnout vodou, aby se navlhčily.

③  Dejte ruku do oblasti senzoru, pro dávkování pěny.

④  Doporučuje se si důkladně promnout ruce.

⑤  Po umytí vodou si ruce osušte.

Stav

Stav indikátoru

Zapnuto

Bílá zůstane zapnutá po dobu 1,5 sekundy

Vypnuto\*

Oranžová bliká a krátce na to zhasne

Nízký stav baterie

Oranžová zůstane zapnutá po dobu 3 sekund po spuštění senzoru

Chyba (oblast senzoru je blokována pěnou)

Rychle blikající oranžová

\* Když je dávkovač zapnutý, vypnete jej klepnutím na napájecí tlačítko.

Poznámka: Pokud dávkovač mýdla nepoužíváte, automaticky přejde do pohotovostního režimu. Není nutné jej ručně vypínat.

## Údržba

---

• Pro vyčištění se doporučuje povrch vypnutého zařízení opatrně otřít vlhkým hadříkem.

• Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich navlhnutí nebo vytečení.

## Opatření

---


- Neponořujte výrobek do vody ani jej přímo neoplachujte vodou, aby nedošlo ke zkratu.
- Při instalaci nebo výměně mýdla na ruce nenaklánějte láhev. Je normální, pokud z lahve přeteče malé množství tekutiny. Lahev lze po otření normálně používat.
- Nepoužívejte nepěnicí mýdlo na ruce, aby nedošlo k poruše zařízení.
- Uchovávejte tento výrobek na chladném místě, mimo dosah přímého slunečního záření nebo zdrojů tepla.
- Dávkovač používejte pouze tehdy, když jsou baterie a přihrádka na baterie důkladně suché. V případě, že dojde k postříkání vodou, převrácení nebo naklonění přístroje, okamžitě zkontrolujte baterie a přihrádku.
- Použité baterie recyklujte.



## Odstraňování problémů

Chyba	Možné příčiny	Řešení
Přístroj nelze zapnout či vypnout	Špatně vložené baterie.	Vložte baterie správně.
Indikátor se nerozsvítí	Přístroj ještě není zapnutý. Špatně vložené baterie.	Zapněte jej. Vložte baterie správně.
Nevytváří pěnu	Došlo k vyčerpání zásoby mýdla. Baterie jsou vybité.	Vyměňte mýdlo. Vyměňte vybité baterie za nové.
Rychle blikající oranžová	Oblast senzoru je blokována pěnou.	Vypněte přístroj, vyčistěte oblast senzoru a znovu jej zapněte.

## Specifikace

Model	MJXSJ03XW
Hlavní materiál	ABS
Jmenovité napětí	6 V 
Typ baterie	AA LR6*
Provozní teplota	5°C až 40°C
Provozní vlhkost	0% - 85% RH

\* Baterie AA LR6 × 4 nejsou součástí balení a prodávají se samostatně.



# ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ

---

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA USTANOVENÁ ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE ČI STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH ČI STÁTECH MŮŽE SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO UKLÁDAT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ. SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE DALŠÍ PRÁVA JINAK, NEŽ JÍ POVOLUJE ZÁKON. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ VAŠIM PRÁVŮM VÁM DOPORUČUJEME KONZULTOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

## 1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty budou při běžném používání v souladu s uživatelskou příručkou během záruční doby bez vad materiálu a zpracování.

Trvání a podmínky vztahující se k zákonné záruce jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky najdete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že její Xiaomi produkt nebude mít při běžném používání ve výše uvedeném období vady materiálu a zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání produktu.

## 2. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud je zjištěna vada hardware a společnost Xiaomi během záruční doby obdrží platnou reklamaci, společnost Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na přepravu.

## 3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte produkt doručit na adresu uvedenou společností Xiaomi, a to v původním obalu nebo obalu podobném, který poskytuje stejný stupeň ochrany produktu. S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony může společnost Xiaomi vyžadovat, abyste před obdržением záručního servisu předložili důkazy nebo doklad o nákupu a / nebo vyhověli registračním požadavkům.

## 4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka jen na produkty vyrobené společností Xiaomi nebo pro ni a identifikovatelné ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi".

Omezená záruka se nevztahuje na (a) škody způsobené přírodou či vyšší mocí, například úderem blesku, tornádem, povodní, ohněm, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; (b) nedbalost; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části produktu; (e) poškození způsobené použitím s jinými než Xiaomi produkty; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím či nesprávným použitím; (g) poškození produktu způsobené provozováním produktu mimo povolené či zamýšlené použití popsané společností Xiaomi, nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (vč. aktualizace a rozšíření) provedeného kýmkoli, kdo není zástupcem Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které jste na produktu uložili nebo uchovali. Je pravděpodobné, že během servisního procesu dojde ke ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo jiných materiálů v zařízení, společnost Xiaomi nenes odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu.

Žádný prodejce, agent nebo zaměstnanec Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli podmínka shledána nezákonnou nebo nevyahatelnou, nebude ovlivněna ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak slibuje společnost Xiaomi, budou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a / nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a / nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo od oficiálního prodejce Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete využívat záruk od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

## 5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou rozsahu zakázaného příslušnými zákony budou mít všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení délky implicitní záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech použito.

## 6. OMEZENÍ POŠKOZENÍ

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými právními předpisy nebude společnost Xiaomi odpovědná

za žádné škody způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými škodami, mimo jiné včetně ztráty zisků, výnosů nebo dat, škod vyplývajících z jakéhokoli porušení výslovné nebo implicitní záruky či podmínky nebo podle jakékoli jiné právní teorie, i když byla společnost Xiaomi informována o možnosti takových škod.

## 7. KONTAKTY XIAOMI

Pro zákazníky, prosím navštivte následující web: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Kontaktní osobou pro poprodejní službu může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu.