

Ninebot eKickScooter

 Důležité informace



Raccolta Carta

www.segway.com

XX
CE.04.00.1067.00-A





DŮLEŽITÉ! Pozorně si přečtěte tyto informace a uschovejte pro budoucí použití.
Pro více informací prosím navštivte www.segway.com.

1 Bezpečnost jízdy

1. VAROVÁNÍ – Aby se snížilo riziko zranění, uživatel si musí přečíst návod k použití. Skladujte uvnitř, když se nepoužívá.
2. VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru – Žádné díly opravitelné uživatelem. Dlouhodobé vystavení UV záření, dešti a živlům může poškodit materiály krytu.
3. VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto zařízením. Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Zařízení je třeba používat s dodaným napájecím kabelem.
4. Toto vozidlo je osobní koloběžka s čistě elektrickým pohonem. Výrobek je pouze pro rekreaci. Není určeno k přepravě. Než si osvojíte jezdecké dovednosti, musíte trénovat. Ani Ninebot (Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. nebo její dceřiné společnosti a přidružené společnosti) ani Segway Inc. nejsou odpovědné za zranění nebo škody způsobené ne zkušeností řidiče nebo nedodržením pokynů v uživatelských materiálech.
5. Udělejte si čas na osvojení si základů praxe, abyste se vyhnuli vážné nehodě. Pamatujte si, jako u každého způsobu dopravy, že kdykoli jedete na koloběžce, riskujete zranění nebo smrt v důsledku ztráty kontroly, kolize a pádů. Rizika můžete snížit dodržováním všech pokynů a varování v této příručce, nemůžete však všechna rizika odstranit.
6. Tuto koloběžku mohou používat děti ve věku od 16 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
7. Koloběžka obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Uchovávejte plastový kryt mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení. Udržujte malé děti v dostatečné vzdálenosti od koloběžky.
8. Přečtěte si návod k obsluze a řiďte koloběžku opatrně. Koloběžku byste měli obsluhovat až poté, co jste pochopili všechna bezpečnostní pravidla. NEPOKOUŠEJTE se na koloběžce jezdit, pokud nejste schopni řídit podle pokynů v tomto návodu nebo riskujete vážné zranění nebo smrt.
9. NEDOVOLTE nikomu řídit vaši koloběžku, pokud si pečlivě nepřečteli tento návod. Bezpečnost nových jezdců je vaší zodpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud nebudou se základním ovládním koloběžky spokojeni, a ujistěte se, že každý nový jezdec nosí přilbu a další ochranné pomůcky.
10. Stejně jako u jiných vozidel, vyšší rychlost vyžaduje delší brzdnou dráhu. Náhle zrychlení nebo brzdění na hladkém povrchu může vést k prokluzování kol a kolizi.
11. V každém případě předvídejte svou trajektorii a svou rychlost při respektování pravidel silničního provozu, pravidel chodníku a těch nejzranitelnějších.
12. Nejezděte v temných místech.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt řady Ninebot eKickScooter (dále jen koloběžka)! Abyste si mohli užít mnoho funkcí své koloběžky, musíte si přečíst a dodržovat tyto pokyny.

Original instructions

13. Kontaktujte svého prodejce, aby vás mohl odkázat na vhodnou školicí organizaci.
14. Toto vozidlo není určeno pro akrobatické použití.
15. Pravidelně kontrolujte napnutí různých šroubových prvků, zejména os kol, skládacího systému, systému řízení a brzdy.

Kontrolní seznam před jízdou a příprava na vaši jízdu:

1. Je nutné zkontrolovat, zda je systém řízení správně seřízen, zda jsou všechny spojovací prvky (např. skládací systém) správně dotaženy a nejsou zlomené a zda jsou brzdy a kola v dobrém stavu.
2. Samojistící matice i ostatní samojistící spojovací prvky mohou ztratit svou účinnost a může být nutné je znovu utáhnout.
3. Při jízdě vždy noste vhodnou obuv, oblečení a ochranné pomůcky. Ochranná výbava zahrnuje používání přilby, chráničů kolen a loktů. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou přilbu, která se správně nasazuje s nasazeným podbradním řemínkem a chrání zadní část hlavy. Odstraňte nebo svažte vše volné (tj. oblečení, vlasy, šperky atd.), co by se mohlo zachytit o pohyblivé části.
4. Koloběžku NEZAPÍNEJTE, pokud není zaparkovaná na rovném povrchu.
5. NENECHÁVEJTE na řídítkách žádné předměty. Jakékoli břemeno připevněné na řídítkách ovlivní stabilitu vozidla.
6. Před prvním použitím si poříďte mechanický zámek.



VAROVÁNÍ

Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné spojovací prvky a poškozené díly.

Kde jezdit

1. Při vstupu na veřejná prostranství vždy dodržujte místní zákony a předpisy. Jezděte pouze na místech, kde jste nejprve získali povolení od majitele pozemku.
2. Koloběžka je určena k jízdě na suchém, rovném a pevném povrchu bez překážek, hrbolů, děr a jiných nebezpečí.
3. Vyhněte se místům s velkým provozem nebo předílným oblastem. NEJEZDĚTE po vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, chodců, cyklistů, zvířat, na prudkých svazích nebo schodech, obrubnících, v blízkosti bazénů, kaluží nebo jiných vodních ploch. Při jízdě v oblastech se stromy, sloupy nebo ploty dbejte zvýšené opatrnosti. Mezi vámi a těmito předměty musíte nechat dostatečný prostor, abyste je mohli bezpečně minout. Chráněné přechody překračujte za chůze.
4. Na koloběžce se nikdy nesmí jezdit v interiéru.
5. NEJEZDĚTE na koloběžce v noci.
6. NEJEZDĚTE po žádné rampě nebo stoupání, které překračuje maximální sklon.
7. NEJEZDĚTE na sněhu, v dešti, na mokřích, blátivých, zledovatělých nebo z jakéhokoli důvodu kluzkých silnicích. Kluzká vozovka prodlužuje brzdovou dráhu. V zájmu své bezpečnosti jezděte pomaleji a brzděte dříve, abyste snížili riziko ztráty kontroly a pádu. NEJEZDĚTE přes překážky (mimo jiné přes písek, sypek, štěrky nebo klacky). Takové chování by mohlo vést ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a mohlo by způsobit pád.
8. Doprava ve městě se potýká s mnoha překážkami, jako jsou obrubníky nebo schody. Doporučuje se vyhýbat se přeskakování překážek. Před přjetím těchto překážek je důležité předvídat a přizpůsobit trajektorii a rychlost pohybu chodce. Doporučuje se také sestoupit z vozidla, když se tyto překážky stanou nebezpečnými kvůli svému charakteru, výšce nebo uklouznutí.



VAROVÁNÍ

Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti zdroje vody.

Při jízdě:

1. Při jízdě buďte opatrní a vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a ostatními. Při jízdě do neznámých oblastí buďte ostražití a zpomalte. V každém případě dávejte pozor na sebe i na ostatní.
2. Abyste se při řízení koloběžky nerozptylovali, NEPOUŽÍVEJTE během jízdy mobilní telefon, fotoaparát, sluchátka, náušníky ani nevykonávejte žádné jiné činnosti.
3. Buďte ve střehu! Sledujte situaci daleko před sebou i těsně před sebou. Oči jsou vašim nejlépeším nástrojem, jak se bezpečně vyhnout překážkám a povrchům s nízkou přilnavostí (mimo jiné mokrému terénu, sypkému písku, sypkému štěrku a ledu). Při přejezdu přes různé náročné terény dbejte zvýšené opatrnosti.
4. NEDOPORUČUJTE jezdit na koloběžce pouze jednou nohou nebo jednou rukou. Během jízdy NESPOUŠTĚJTE ruce z řídítek.
5. Když se blížíte ke křižovatce, silnici, zatáčce nebo bráně jakéhokoli druhu nebo je přecházíte, vždy zpomalte a použijte zvonek, abyste dali znamení ostatním.
6. NEJEZDĚTE nebezpečnou rychlostí. Vždy musíte používat správný úsudek založený na vašich řidičských schopnostech a okolním prostředí.
7. Koloběžku nevystavujte nadměrnému množství vody, protože by mohlo dojít k poškození baterie a nebezpečí požáru nebo výbuchu. Podívejte se na aktuální stupeň krytí IPX daného modelu.
8. Při odbočování vždy zpomalte. Zatažení vysokou rychlostí může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, možné převrácení vozidla a riziko zranění nebo smrti.
9. NEPŘEPRAVUJTE žádný druh nákladu. NEPROVÁDĚJTE žádné kaskadérské kousky.
10. Když se blížíte k chodci nebo cyklistovi, upozorněte na svou přítomnost, pokud vás není vidět nebo slyšet.
11. NEDOTÝKEJTE se pohybujících se nebo otáčejících se pneumatik.
12. Pro bezpečnou jízdu musíte vidět, co je před vámi, a musíte být viditelní pro ostatní.
13. Jezdci musí být schopni vnímat okolní prostředí.
14. NEJEZDĚTE, pokud je okolní teplota mimo provozní teplotu stroje (viz specifikace), protože nízká/vysoká teplota omezuje maximální výkon/ točivý moment. Takový postup by mohl způsobit zranění osob nebo poškození majetku v důsledku uklouznutí nebo pádu.
15. Při jízdě v temných místech zapněte světlomety nebo snižte rychlost.

Kdo by mohl jezdit:

Výrobce doporučuje, aby jezdcí byli starší 16 let. Teenageři mladší 18 let by měli jezdit pouze pod dohledem dospělých. Mezi osoby, které by na koloběžce neměly jezdit, patří:

- i. Každý, kdo je pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.
- ii. Každý, kdo trpí nemocí, která ho ohrožuje, pokud se věnuje náročné fyzické aktivitě.
- iii. Kdokoli, jehož hmotnost je mimo stanovené limity (viz Specifikace).
- iv. Těhotné ženy.



VAROVÁNÍ

Koloběžka je určena pouze pro jednu osobu.

Pro každé jízdy:

1. Parkujte vždy se stojanem na rovném a stabilním povrchu. Jakmile je koloběžka na stojánku, zkontrolujte její stabilitu, abyste předešli riziku pádu (uklouznutím, větrem nebo mírným otřesem). NEPARKUJTE na frekventovaném místě, ale raději podél zdi.

2. Před nabíjením nechte koloběžku vychladnout. NEPOKOUŠEJTE se koloběžku nabíjet, pokud je napájecí zdířka mokrá.
3. Stejně jako u jiných elektronických zařízení používejte při nabíjení přepětovou ochranu, abyste koloběžku ochránili před poškozením v důsledku přepětí a napětových výkyvů.
4. NEDOTÝKEJTE SE brzdového systému, mohlo by dojít ke zranění v důsledku ostrých hran. Brzda se může při používání zahřát. Po použití se ji NEDOTÝKEJTE.
5. Aby se zabránilo nevhodnému používání koloběžky, musí být zadní kolo koloběžky při parkování uzamčeno visacím zámkem.
6. Před montáží koloběžky, montáží příslušenství nebo čištěním hlavního rámu nezapomeňte koloběžku vypnout a odpojit kabel.

Ostatní:

1. Pro lepší zážitek z jízdy se doporučuje provádět pravidelnou údržbu výrobku.
2. Pokud koloběžka vydává neobvyklý zvuk nebo signalizuje alarm, okamžitě přestaňte jezdit a NEPOUŽÍVEJTE koloběžku, dokud nebude identifikována a odstraněna příčina hluku/alarmu. Obrátte se na poprodejní servis a požádejte o pomoc.
3. Vážená hladina emisního akustického tlaku A je nižší než 70 dB(A). Mechanické vibrace přenášené koloběžkou jsou menší než 2,5 m/s². Nejistota měření: 1,5 m/s²..
4. Při používání stroje dochází k přenosu vibrací do celého těla jezdce.
5. Odstraňte všechny ostré hrany způsobené používáním.
6. POZOR! Stejně jako každá mechanická součást je i vozidlo vystaveno vysokému namáhání a opotřebení. Různé materiály a součásti mohou na opotřebení nebo únavu reagovat různě. Pokud byla překročena předpokládaná životnost součástí, může dojít k jejímu náhlému zlomení, a tím ke zranění uživatele. Praskliny, škrábance a změna barvy v oblastech vystavených vysokému namáhání signalizují, že součást překročila svou životnost a měla by být vyměněna.
7. Příslušenství a další položky, které nejsou schváleny výrobcem, se nesmí používat.
8. Třída 2 PLEV odkaz na EN 17128: 2020.

Údaje a parametry koloběžky Ninebot se u různých modelů liší. Mohou se změnit bez předchozího upozornění. Aktuální informace naleznete na adrese www.segway.com.

Dle uvážení výrobce mohou být doplněny jakékoli další relevantní informace.

Jakékoli další cenné informace specifikované výrobcem.

V některých zemích platí zvláštní předpisy týkající se např. věku, omezení rychlosti, účelu použití, vyhrazených prostor nebo přepravy baterií.

② Údržba

Denní údržba

- Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné spojovací prvky a poškozené díly.
- Zkontrolujte stav baterie, osvětlení, displeje na přístrojové desce atd. a ujistěte se, že fungují normálně.
- Zkontrolujte, zda přední a zadní brzdy fungují normálně. Zkontrolujte, zda brzdy fungují správně.
- Ujistěte se, že jsou řídítka stabilní, řízení správně nastavené a přední a zadní kola nejsou rozklepaná nebo uvolněná.
- Zkontrolujte, zda nejsou odrazky poškozené nebo znečištěné.
- Zkontrolujte, zda je skládací systém správně utažený a zda není porušený.

Upozornění

- Pokud potřebujete vyměnit komponenty, operace týkající se výměny opotřebitelných dílů, seznam autorizovaných servisních středisek naleznete na adrese www.segway.com. V případě jakýchkoli dotazů navštivte poprodejní servis, který je k dispozici na adrese www.segway.com.
- Před prováděním jakékoli údržby nebo při instalaci či výměně dílů se ujistěte, že je koloběžka vypnutá.
- Při montáži komponentů používejte správnou a dostatečnou sílu, dokud není komponenta zajištěna. Pokud je instalace příliš volná nebo příliš těsná, koloběžka nemusí fungovat správně, což může vést ke zranění vás nebo jiných osob nebo k poškození či poruše koloběžky.
- Neprovádějte žádné úpravy ani přestavby vozidla, včetně trubky a objímky řízení, představce, skládacího mechanismu a brzd. Úpravy koloběžky by mohly narušit její provoz a výkon, což by mohlo vést k vážnému zranění a/nebo poškození a mohlo by vést ke zrušení platnosti omezené záruky. Používejte pouze díly a příslušenství schválené společností Ninebot nebo Segway.
- Nenabíjejte v interiéru.

Čištění

Hlavní rám otřete měkkým vlhkým hadříkem. Těžko odstranitelné nečistoty můžete vydrhnout zubním kartáčkem a pastou a poté je očistit měkkým vlhkým hadříkem.

⚠ VAROVÁNÍ

1. Před čištěním se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, nabíjecí kabel je odpojený a gumová krytka na nabíjecím portu je pevně uzavřená; jinak se můžete vystavit úrazu elektrickým proudem nebo poškodit elektronické součásti.
2. Koloběžku NEUMÝVEJTE alkoholem, benzinem, acetonem ani jinými korozivními/těkavými rozpouštědly. Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní strukturu vaší koloběžky.
3. NEUMÝVEJTE skútr elektrickým mycím zařízením. K čištění koloběžky NEPOUŽÍVEJTE silný proud vody ani vysokotlaké hadice. Vyvarujte se vniknutí vody do nabíjecího otvoru. Pokud byla koloběžka vystavena silnému dešti, uložte ji venku mimo budovy a lidi, ale chráněnou před povětrnostními vlivy, dokud nevyschne.

Skladování

Koloběžku skladujte v interiéru. NESKLÁDEJTE ji delší dobu venku. Koloběžka by měla být skladována v prostředí, kde teplota není vyšší než 50 °C a nižší než -10 °C. Pokud je teplota skladovacího prostředí nižší než 0 °C, NENABÍJEJTE ji, dokud ji neumistíte do teplého prostředí (nad 10 °C).

VAROVÁNÍ

Vystavení slunečnímu záření a extrémním teplotám (horku i chladu) urychluje proces stárnutí plastových součástí a může zkrátit životnost baterie.

Údržba baterie

VAROVÁNÍ

1. Používejte pouze originální baterii od výrobce.
2. NESKLADUJTE ani nenabíjejte baterii při teplotách mimo stanovené limity (viz specifikace).
3. NEPROPICHIJTE akumulátor. NEPOKOUŠEJTE se baterii rozebírat. NEDOTÝKEJTE se kontaktů baterie. NEDEMONTOUJTE ani nepropichujte plášť baterie.
4. Udržujte kontakty baterie mimo dosah kovových předmětů, aby nedošlo ke zkratu. Nebezpečí požáru. Žádné díly, které by mohl uživatel opravovat.
5. Nenabíjete ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo jsou na ní vidět stopy vody.
6. NESKLADUJTE ani nenabíjete baterii při teplotách mimo stanovené limity (viz specifikace). Nevystavujte baterii působení ohně. Baterii NEVYHAZUJTE ani neničte. Před nabíjením baterie si přečtěte uživatelskou příručku.
8. Řiďte se místními zákony a předpisy týkajícími se recyklace a/nebo likvidace baterie.

POZNÁMKA

1. I když je koloběžka vypnutá, dochází ke spotřebě baterie. Pokud koloběžku delší dobu nepoužíváte, nabíjete baterii před uskladněním na 50 % nebo více. Doporučuje se nabíjet baterii jednou za 30 až 60 dní, jinak může dojít k poškození výkonu baterie v důsledku nadměrného vybití. Elektronika uvnitř baterie zaznamenává stav nabití a vybití baterie a na případné poškození způsobené nadměrným nabitím nebo vybitím se nevztahuje záruka na výrobek.
2. Dobře udržovaná baterie může dobře fungovat i po ujetí mnoha kilometrů. Při používání při pokojové teplotě (25 °C) je její dojezd a výkonnost nejlepší; zatímco při používání při teplotě nižší než 0 °C se může její dojezd a výkonnost snížit. Dojezd baterie je obvykle ovlivněn teplotou. Nízká teplota sníží dosah baterie.

Napájecí kabel

VAROVÁNÍ

- Nenabíjete, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel mokrá.
- Nenabíjete ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo pokud na ní vidíte stopy vody. Pokud nenabíjete, zavřete kryt nabíjecího portu.
- Nenabíjete venku.
- Při nabíjení koloběžku vypněte.
- Během nabíjení musí být koloběžka umístěna v dobře větraném prostoru.
- Při oddělování zástrčky od zásuvky táhněte spíše za tělo zástrčky než za přívodní kabel, předejdete tak nebezpečí.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

3 Doporučený plán údržby

Pro zajištění bezpečné jízdy je nezbytná každodenní péče a pravidelná údržba. Vy, majitelé, máte kontrolu nad tím, jak často koloběžku používáte, jak intenzivně ji používáte a kde ji používáte. Povinností majitele je provádět pravidelné kontroly a vozit koloběžku do autorizovaného servisu ke kontrole a servisu. Řiďte se níže uvedeným plánem údržby.

Poznámka: Tento harmonogram údržby je zpoplatněn servisním poplatkem.

Položka	Komponenta	Způsob údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo každých 500 km	Každých 12 měsíců nebo každých 1 000 km	Každých 36 měsíců nebo každých 15 000 km
Údržba hlavního rámu	Hlavní rám	Hlavní rám oťete měkkým vlhkým hadříkem.	✓	✓	✓	✓
	Tlak v pneu	Nahustěte pneumatiky na 2-2,5 baru.	✓	✓	✓	✓
	Opotřebení pneu	Zkontrolujte, zda nejsou pneumatiky prasklé, deformované nebo výrazně opotřebované.		✓	✓	✓
	Šrouby na horní části představce	Utáhněte šrouby přípevněné k řidítkům a představci. Doporučený utahovací moment je 5,5 ± 0,5 N-m.	✓	✓	✓	✓
		Utáhněte šroub na brzdové páce. Doporučený krouticí moment je 3,5 ± 0,1 N-m. Utáhněte šrouby na brzdové páce. Doporučený krouticí moment je 5,5±0,1 N-m. Utáhněte šrouby na horní části představce. Doporučený krouticí moment je 10±0,5 N-m.			✓	✓
		Utáhněte šroub přípevněný k přední vidlici a zašroubujte jej do základní polohy skládací konstrukce (viditelné po složení). Doporučený krouticí moment je 10±1 N-m. Šrouby utáhněte na obou stranách. Doporučený krouticí moment je 12,5±1 N-m		✓	✓	✓
Kontrola funkčnosti	Šrouby na skládacím mechanismu	Šrouby utáhněte na obou stranách. Doporučený krouticí moment je 12,5±1 N-m		✓	✓	✓
	Kotoučová brzda	Utáhněte šrouby pro upevnění kotoučové brzd. Doporučený krouticí moment je 7,7 ± 0,2 N-m.		✓	✓	✓
	Motor	Při zrychlování a zpomalování zkontrolujte, zda se motor nezastavil nebo zda nevychází neobvyklé zvuky.			✓	✓
	Údržba předního kola	Zkontrolujte, zda se přední kolo nezadrhává nebo netřese, případně zda není osový hřídel nevyvážený.			✓	✓

Položka	Komponenta	Způsob údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo každých 500 km	Každých 12 měsíců nebo každých 1 000 km	Každých 36 měsíců nebo každých 15 000 km
Kontrola funkčnosti	Sefizení brzd	Pokud je brzda příliš utažená/volná, povolte šroub na třmenu pomocí imbusového klíče 4 mm. Poté mírně upravte brzdové lanko (zmenšete/zvětšete exponovanou délku) a šroub opět utáhněte.		✓	✓	✓
	Brzdové destičky	Roztočte kola, brzdové kotouče by měly být v jedné rovině s rotorem a neměly by se třít o brzdové destičky.			✓	✓
	Zadní světlo	Stiskněte brzdovou páčku, zadní světlo funguje normálně.		✓	✓	✓
	Přední světlo	Zkontrolujte přední světlo, zda svítí jasně.		✓	✓	✓
	Směrové ukazatele	Přepněte tlačítko ukazatele směru doleva/doprava a zkontrolujte, zda ukazatele směru na levé/pravé straně normálně blikají.		✓	✓	✓
	Displej	Zapněte koloběžku, displej funguje správně.		✓	✓	✓
	Zvukový signál	Zapněte/vypněte koloběžku, zvukový signál je normální.		✓	✓	✓
	Klakson (Pouze pro F2 Pro II)	Po stisknutí tlačítka klaksonu se ozve hlasitý zvuk.		✓	✓	✓
	Zvonek	Zazvoňte na zvonek a ozve se hlasitý zvuk.		✓	✓	✓
	Plynová páčka	Stiskněte a podržte plynovou páčku, pak ji uvolněte a zkontrolujte zrychlení a zpomalení. Poznámka: Uvolněte ji a zkontrolujte, zda se plynová páčka vrátí do původní polohy.		✓	✓	✓
	Detekce závady	Po připojení k aplikaci Segway Mobility: 1) Aktualizujte firmware na nejnovější verzi. 2) Zkontrolujte, zda se při zjištění chyby koloběžky zobrazí upozornění na příslušný chybový kód a možné příčiny. 3) Zkontrolujte, zda se zobrazí upozornění na chybu.		✓	✓	✓
	Nabíjení	Nabíjení koloběžky: 1) Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje aktuální stav nabití baterie. 2) Zkontrolujte LED indikátor na nabíječe baterie. Nabíjení: červená barva, plně nabití: zelená barva.		✓	✓	✓

Položka	Komponenta	Způsob údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo každých 500 km	Každých 12 měsíců nebo každých 1 000 km	Každých 36 měsíců nebo každých 15 000 km
Kontrola funkčnosti	Ovládací tlačítka	Tříkrát stiskněte nebo přepněte tlačítko bez selhání.		✓	✓	✓
	Zatáčení	Testujte zatáčení vlevo a vpravo (úhel natočení kola je 60°). Žádný odpor ani zpždění při zatáčení.			✓	✓
Důležité části	Baterie	Akumulátor je třeba vyměnit, když se 500 krát nabije a vybijí nebo když celkový počet ujetých kilometrů přesáhne 10 000 km. Poznámka: Při dlouhodobém skladování se doporučuje nabíjet jednou za 30 dní.				✓
	Controller					
	Motor					
Přední kolo						
Plynová páčka & Brzdová páčka						
Přední vidlice						
Skládací mechanismus						
Brzdový kotouč						
Základna kotoučové brzdy						
Kryt displeje						

4 Vysvětlení označení

	VAROVÁNÍ
	Horký povrch! Nedotýkejte se povrchu v blízkosti tohoto symbolu.
	Doba používání šetrná k životnímu prostředí: 10 let
	Doba používání šetrná k životnímu prostředí: 5 let
	CE certifikace
	Funkce Bluetooth
	Certifikace CSA
	Energetická certifikace pro nabíjení baterie
	UL certifikace
	Recyklace baterií
	Certifikace PSE v Japonsku
	Čínská povinná certifikace
	Zařízení třídy II

	Korejská certifikace
	Certifikace shody rádiového zařízení v Japonsku
	Certifikace shody rádiového zařízení v Singapuru
	Certifikace NCC na Tchaj-wanu
	Evropské technické schválení
	Odpadní elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Odnešte do autorizovaného recyklačního zařízení
	Tříděný sběr všech baterií a akumulátorů
	UL certifikace
	Bezpečnostní značka v Singapuru
	Certifikace v Mexiku
	Certifikace PSE v Japonsku
	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	Intertek energy ověřeno

	Federální komise pro komunikace v USA
	Ruské schválení
	Certifikace PSE od TUV
	Certifikace v Austrálii
	Certifikace GOST v Rusku
	Certifikace na Ukrajině
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud
	Pouze pro vnitřní použití
	certifikační autorita TUV
	Nevystavujte vlhkosti
	Certifikační autorita SGS

	Certifikace UL Energy
	Pojistka
	SMPS (přepínací jednotka napájení)
	Uchovávejte v suchu
	Odnímatelná napájecí jednotka
	Aby se snížilo riziko zranění, uživatel si musí přečíst návod k použití
	Schválení BIS v Indii
	SMPS obsahující bezpečnostní oddělovací transformátor odolný proti zkratu (inherentně nebo neinherentně)
	Certifikace BMSI na Tchaj-wanu
	certifikační autorita TUV
	Certifikační autorita SGS

5 Certifiace

Tento produkt je certifikován podle ANSI/CAN/UL2272 od TUV Rheinland.

Baterie vyhovuje UN 38.3.

Baterie vyhovuje normě ANSI/CAN/UL2271.

Prohlášení o shodě Evropské unie

Důležité informace o OEEZ



Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by neměly být směřovány s netříděným komunálním odpadem. V zájmu správného zpracování je vaší odpovědností zlikvidovat vaše odpadní zařízení tím, že se dohodnete na jeho vrácení na určená sběrná místa.

Správná likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabrání možným negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout při nesprávném nakládání s odpady.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s vaší národní legislativou. Další podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě vám sdělí místní úřad.

Informace o recyklaci baterií pro uživatele



Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory po skončení životnosti nesmí být míchány s netříděným komunálním odpadem. Vaše účast je důležitou součástí snahy o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví. Pro správnou recyklaci můžete tento výrobek nebo baterie či akumulátory, které obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo na určené sběrné místo.

Správná likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabrání možným negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout při nesprávném nakládání s odpady.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s vaší národní legislativou.

existují systémy odděleného sběru použitých baterií a akumulátorů.

Baterie a akumulátory prosím zlikvidujte správným způsobem ve vašem místním sběrném/recyklačním centru komunálního odpadu.

Směrnice o rádiových zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této části odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Směrnice o omezení používání určitých nebezpečných látek (RoHS).

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý produkt včetně dílů (kabelů, šňůr atd.) splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU a novely Delegované směrnice Komise (EU)

2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („přepracované znění RoHS“ nebo „RoHS 2.0“).

Směrnice o strojních zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této části odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.



Autorizovaný zástupce EU:

Segway-Ninebot Evropa

Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že model produktu: 051201EE, 051203EE, 051201DD, 051203

DD vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice Komise pro rádiová zařízení 2014/53/EU, směrnice o strojních zařízeních 2006, 5/42 a novely směrnice RoHS201. Směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2015/863.

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na následující adrese: www.segway.com

Bluetooth	Frekvenční pásmo (pásmo)	2.4000-2.4835GHz
	Max. RF výkon	20mW

Používání odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby konkrétně fungoval s technologií uvedenou na odznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby splňoval specifikace a požadavky na síťový produkt Apple Find My. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními normami.

Dokumenty o shodě tohoto produktu v souladu s NAŘÍZENÍM (EU) 2023/1542 naleznete na www.segway.com.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco a používá se na základě licence.

Navštivte prosím www.segway.com a prohlédněte si dokumenty o shodě PSTI.

Tento produkt má funkci resetování dat baterie, obraťte se prosím na prodejce pro podrobnou operaci resetování baterie.

6 Ochranná známka

Ninebot je ochranná známka společnosti Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Segway, Powered by Segway a Rider Design jsou ochranné známky společnosti Segway Inc., App Store, logo Apple, Apple, Apple Find My, AppleWatch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek výrobcem podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Pokusili jsme se zahrnout popisy a pokyny pro všechny funkce eKickScooter v době tisku. Kvůli neustálému vylepšování vlastností produktu a změnám designu se však váš eKickScooter může mírně lišit od toho, který je zobrazen v tomto dokumentu. Naskenujte QR kód nebo navštivte Apple App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android), stáhněte si a nainstalujte aplikaci a poté si přečtěte nejnovější verzi produktové příručky.

Vezměte prosím na vědomí, že existuje několik modelů s různými funkcemi a některé zde uvedené funkce nemusí být použitelné pro váš eKickScooter. Výrobce si vyhrazuje právo změnit design a funkčnost produktu eKickScooter a dokumentaci bez předchozího upozornění.

© 2024 Segway-Nnebot. Všechna práva vyhrazena.


(※ Aplikace Segway Mobility může podporovat koloběžku s vestavěným Bluetooth)

7 Možné poruchy


Error	Možné příčiny	Řešení
10	Selhání komunikace Bluetooth	Zkontrolujte připojení konektoru displeje a kabelu controlleru nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
11	Abnormální vzorkování 1A fázového proudu motoru	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
12	Abnormální vzorkování 1B fázového proudu motoru	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
13	Abnormální vzorkování 1C fázového proudu motoru	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
14	Abnormální vzorkování plynové páčky	Zkontrolujte, zda je při zapnutí stlačený plyn, nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
15	Abnormální vzorkování brzdové páčky	Zkontrolujte, zda není při zapnutí stisknutá brzdová páčka, nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
18	Abnormální signál motoru	Zkontrolujte, zda není konektor uvolněný, nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
21	Selhání komunikace baterie	Zkontrolujte, zda není uvolněný vodič spojený s komunikačním vodičem baterie a controllerem, nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
23	Výchozí číslo baterie	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
24	Abnormální výchozí napětí	Zkontrolujte, zda není uvolněný propojovací kabel baterie ke controlleru, nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
26	Abnormální zápis/čtení dat	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
31	Nesprávná funkce FLASH	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
35	Výchozí SN koloběžky	Zkontrolujte, zda koloběžka stále zachovává výchozí SN.
39	Abnormální teplota baterie	Zkontrolujte pracovní prostředí baterie nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
40	Abnormální regulátor NTC	V řadiči NTC došlo k přerušení obvodu nebo zkratu (pouze u produktů s řadičem NTC)
41	Abnormální NTC motoru	V motoru NTC došlo k přerušení obvodu nebo zkratu (pouze u produktů s motorem NTC)
45	Abnormální vzorkování proudu mateřského drátu	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.

8 Diagram

F2 II



F2 Pro II



9 Záruka

Smlouvu o omezené záruce a arbitráži naleznete na: <https://eu-en.segway.com/warranty>

10 Právní prohlášení

DŮLEŽITÉ: Uživatel se zavazuje, že si přečte všechny důležité informace a uživatelskou příručku, plně porozumí jejich obsahu (zejména částem týkajícím se varování a upozornění) a bude dodržovat pokyny v nich uvedené před jízdou na této koloběžce.

1. Tato koloběžka může být nebezpečná pro uživatele, ostatní osoby a majetek v jeho blízkosti. Uživatel na sebe přebírá veškerá rizika a ztráty spojené s výrobkem (zejména ta, která se týkají a/nebo vyplývají z porušení pokynů o varováních a upozorněních). Tato rizika zahrnují mimo jiné ztrátu kontroly, selhání výrobku a/nebo kolizi) Následky takové události mohou být závažné, mimo jiné včetně zranění, újm na zdraví, smrti a/nebo škod na majetku. Společnost Segway nenese odpovědnost za žádné nároky, závazky a ztráty související s takovými následky, pokud jsou způsobeny převzetím rizika uživatelem.
2. Uživatel může postrádat potřebné nebo dostatečné zkušenosti a dovednosti pro jízdu na koloběžce, zejména ve složitém prostředí a/nebo v nežádoucích silničních a/nebo dopravních podmínkách. Toto riziko se může zvýšit, pokud má uživatel fyzické a/nebo mentální postižení či postižení nebo je uživatel pod vlivem alkoholu, drog nebo podobné látky. Toto riziko se může rovněž zvýšit, pokud uživatel není dostatečně obeznán s funkcemi, vlastnostmi a výkonem Koloběžky. Uživatel, zejména nový uživatel, se proto musí naučit a procvičit, jak na této koloběžce správně a bezpečně jezdit. Zkušenosti nasbírané praxí obvykle uživateli časem umožní lépe jezdit a ovládat Koloběžku.
3. Díly a součásti koloběžky podléhají unáve, opotřebení („opotřebení“). Míru opotřebení může ovlivnit mnoho faktorů, například životní prostředí, stárnutí vozovky a/nebo chování při jízdě. Opotřebení může způsobit neočekávané a/nebo náhlé selhání koloběžky, které může mimo jiné způsobit těžká zranění nebo dokonce smrt. Uživatel je tedy povinen pravidelně a periodicky, podle okolností, koloběžku kontrolovat a udržovat. Uživatel je rovněž povinen provést přiměřenou prohlídku a kontrolu koloběžky pokaždé před jízdou na ni. Například pokaždé před jízdou na koloběžce uživatel zkontroluje a ověří funkčnost pneumatik, stav baterie a všechny funkční části. Pokud se vyskytnou abnormality, změna barvy nebo zabarvení materiálu (zejména v oblasti, která je při pohybu nebo křížení koloběžky vysoce namáhána), škrábance, praskliny, uvolnění spojovací prvky a/nebo chybějící části (např. šroub, šroub a/nebo matice), které důrazně naznačují, že jízda na koloběžce není bezpečná.
4. Vzhledem k tomu, že není možné předvídat a/nebo předvídat všechny a všechny scénáře, podmínky a/nebo okolnosti, za kterých může být uživatel koloběžky vystaven riziku a nebezpečí, nejsou Důležité informace a Uživatelská příručka vyčerpávajícím seznamem, jak bezpečně jezdit na koloběžce a/nebo jak se vyhnout nebezpečím spojeným s koloběžkou. Kromě dodržování pokynů je uživatel povinen jezdit a/nebo používat koloběžku s odpovědností, opatrností, obezřetností a nejlepším úsudkem. Uživatel by měl být při jízdě na koloběžce vždy zodpovědným jezdcem, opatrným, dodržovat správnou rychlost a vyhýbat se všem nebezpečným jízdním projevům, jakož i dopravním a/nebo silničním podmínkám. Například se musí vyvarovat překračování rychlosti, přetěžování nebo provádění jakýchkoli kaskadérských kousků. Během jízdy se nesnažte dotýkat pneumatik rukama nebo nohama. Koloběžka je určena pouze pro jednoho jezdce.
5. Uživatel je povinen zkontrolovat a dodržovat místní zákony nebo předpisy týkající se koloběžky. Je výhradní odpovědností uživatele, že bude jezdit, používat a/nebo likvidovat koloběžku v souladu se zákonem. Zákony a předpisy se mohou v různých jurisdikcích lišit. Kromě jiných mohou takové zákony a předpisy zahrnovat např.:
 - (1) Místní zákony nebo předpisy ve vaší jurisdikci mohou vyžadovat použití přilby.
 - (2) Registrace vozidla a registrační známka mohou být zákonem vyžadovány místními zákony nebo předpisy ve vaší oblasti.
 - (3) Vaše koloběžka nemusí být povolena k jízdě na dálnici nebo rychlostní silnici.
 Další informace týkající se zákonných požadavků na koloběžku můžete získat od místní samosprávy.
6. Uživatelé jsou povinni ihned po převzetí koloběžky zkontrolovat, zda je koloběžka a její příslušenství v dobrém stavu.
7. Všechny jednotlivé součásti a díly koloběžky musí být správně nainstalovány podle uživatelské příručky a důležitých informací. Nevhodná instalace a/nebo montáž může výrazně zvýšit riziko ztráty kontroly, selhání výrobku, kolizi a pádů. Koloběžka může obsahovat odnímatelné součásti a malé díly. Uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí udušení.
8. Tato koloběžka nesmí být likvidována na skládce, spalováním nebo smícháním s domácím odpadem. Kvůli elektrickým součástem a baterii může dojít k vážnému nebezpečí/ zranění. Informace o likvidaci baterií a elektrického odpadu získáte u služby likvidace domovního odpadu, na místním nebo regionálním úřadě pro nakládání s odpady nebo na prodejním místě. Uživatel nesmí používat žádné neoriginální příslušenství ani koloběžku bez oprávnění demontovat či upravovat. Veškeré škody, zranění a poškození majetku vzniklé na tomto místě jdou výhradně na vaši odpovědnost a riziko.

9. Segway si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny na koloběžce, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tento manuál. Segway může kdykoli a bez upozornění provádět vylepšení a změny uživatelské příručky nebo důležitých informací, které si vyžadují typografické chyby, nepřesnosti aktuálních informací nebo úpravy programů a/nebo vybavení. Tyto změny však budou začleněny do nových vydání těchto důležitých informací. Všechny ilustrace jsou pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně zobrazovat skutečné zařízení. Skutečná koloběžka a funkce se mohou lišit. V důsledku aktualizace koloběžky se mohou mezi koloběžkou uvedenou v těchto důležitých informacích a koloběžkou, kterou jste si zakoupili, vyskytnout určité odchylky v barvě, vzhledu a dalších aspektech. Podívejte se prosím na skutečnou koloběžku.

10. Tento dokument by měl být považován za trvalou součást koloběžky a musí být uživateli poskytován spolu s koloběžkou po celou dobu.

11. Používání odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby konkrétně fungoval s technologií uvedenou na odznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby splňoval specifikace a požadavky na síťový produkt Apple Find My. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními normami.

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali koloběžku Segway Ninebot!

11 Kontakt

Kontaktujte nás, pokud se u vás vyskytnou problémy týkající se jízdy, údržby a bezpečnosti nebo chyby/poruchy koloběžky.

Evropa:
 Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko.
 Webové stránky: www.segway-store.cz
 Při kontaktování společnosti Segway mějte po ruce sériové číslo vaší koloběžky.
 Sériové číslo najdete na spodní straně koloběžky nebo v aplikaci v části Další nastavení -> Základní informace.

Ninebot eKickScooter F2 EII, F2 Pro EII

SK Dôležité informácie



Raccolta Carta

www.segway.com

XX
CE.04.00.1067.00-A





DŮLEŽITÉ! Pozorne si prečítajte tieto informácie a uschovajte pre budúce použitie. Pre viac informácií prosím navštívte www.segway.com.

1 Bezpečnosť jazdy

1. VAROVANIE – Aby sa znížilo riziko zranenia, užívateľ si musí prečítať návod na použitie. Skladujte vo vnútri, keď sa nepoužíva.
2. VAROVANIE – Nebezpečenstvo požiaru – Žiadne diely opraviteľné užívateľom. Dlhodobé vystavenie UV žiareniu, dažďu a živlom môže poškodiť materiály krytu.
3. VAROVANIE: Na účely dobijania batérie používajte iba napájací kábel dodaný s týmto zariadením. Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť. Zariadenie je potrebné používať s dodaným napájacím káblom.
4. Toto vozidlo je osobná kolobežka s čisto elektrickým pohonom. Výrobok je iba pre rekreáciu. Nie je určené na prepravu. Než si osvojíte jazdecké zručnosti, musíte trénovať. Ani Ninebot (Nnebot (Beijing) Tech Co., Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti) ani Segway Inc. nie sú zodpovedné za zranenie alebo škody spôsobené neskúsenosťou vodiča alebo nedodržaním pokynov v užívateľských materiáloch.
5. Urobte si čas na osvojenie si základov praxe, aby ste sa vyhli vážnej nehode. Pamätajte si, ako pri každom spôsobe dopravy, že kedykoľvek idete na kolobežke, riskujete zranenie alebo smrť v dôsledku straty kontroly, kolízie a pádov. Riziká môžete znížiť dodržiavaním všetkých pokynov a varovaní v tejto príručke, nemôžete však všetky riziká odstrániť.
6. Túto kolobežku môžu používať deti vo veku od 16 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
7. Kolobežka obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť udusenie. Uchovávajte plastový kryt mimo dosahu detí, aby nedošlo k uduseniu. Udržujte malé deti v dostatočnej vzdialenosti od kolobežky.
8. Prečítajte si návod na obsluhu a riadte kolobežku opatrne. Kolobežku by ste mali obsluhovať až potom, čo ste pochopili všetky bezpečnostné pravidlá. NEPOKÚŠAJTE sa na kolobežke jazdiť, pokiaľ nie ste schopní riadiť podľa pokynov v tomto návode alebo riskujete vážne zranenie alebo smrť.
9. NEDOVOLTE nikomu riadiť vašu kolobežku, pokiaľ si starostlivo neprečítal tento návod. Bezpečnosť nových jazdcov je vašou zodpovednosťou. Pomáhajte novým jazdcom, kým nebudú so základným ovládaním kolobežky spokojní, a uistite sa, že každý nový jazdec nosí prilbu a ďalšie ochranné pomôcky.
10. Rovnako ako u iných vozidiel, vyššia rýchlosť vyžaduje dlhšiu brzdnú dráhu. Náhle zrýchlenie alebo brzdenie na hladkom povrchu môže viesť k preklzávaniu kolies a kolízií.
11. V každom prípade predvídajte svoju trajektóriu a svoju rýchlosť pri rešpektovaní pravidiel cestnej premávky, pravidiel chodníka a tých najzraniteľnejších.
12. Nejazdte v temných miestach.

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt radu Ninebot eKickScooter (ďalej len kolobežka)! Aby ste si mohli užiť mnoho funkcií svojej kolobežky, musíte si prečítať a dodržiavať tieto pokyny.

13. Kontaktujte svojho predajcu, aby vás mohol odkázať na vhodnú školiacu organizáciu.
14. Toto vozidlo nie je určené pre akrobatické použitie.
15. Pravidelne kontrolujte napnutie rôznych skrutkových prvkov, najmä osí kolies, skladacieho systému, systému riadenia a brzdy.

Kontrolný zoznam pred jazdou a príprava na vašu jazdu:

- Je nutné skontrolovať, či je systém riadenia správne nastavený, či sú všetky spojovacie prvky (napr. skladací systém) správne dotiahnuté a nie sú zlomené a či sú brzdy a kolesá v dobrom stave.
1. Samoistiace matice aj ostatné samoistiace spojovacie prvky môžu stratiť svoju účinnosť a môže byť nutné ich znovu utiahnuť.
 2. Pri jazde vždy noste vhodnú obuv, oblečenie a ochranné pomôcky. Ochranná výbava zahŕňa používanie prilby, chráničov kolien a lakťov. Používajte schválenú cyklistickú alebo skateboardovú prilbu, ktorá sa správne nasadzuje s nasadeným podbradným remienkom a chráni zadnú časť hlavy. Odstráňte alebo zviažte všetko voľné (tj oblečenie, vlasy, šperky atď.), čo by sa mohlo zachytiť o pohyblivé časti.
 3. Kolobežku NEZAPÍNATE, pokiaľ nie je zaparkovaná na rovnom povrchu.
 4. NENECHÁVAJE na riadidlách žiadne predmety. Akékoľvek bremeno pripevnené na riadidlách ovplyvní stabilitu vozidla.
 5. Pred prvým použitím si kúpte mechanický zámok.



VAROVANIE

Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené spojovacie prvky a poškodené diely.

Kde jazdiť

1. Pri vstupe na verejné priestranstvá vždy dodržujte miestne zákony a predpisy. Jazdte iba na miestach, kde ste najprv získali povolenie od majiteľa pozemku.
2. Kolobežka je určená na jazdu na suchom, rovnom a pevnom povrchu bez prekážok, hrboľov, dier a iných nebezpečenstiev.
3. Vyhybajte sa miestam s veľkou prevádzkou alebo preľudneným oblastiam. NEJAZDITE po vozovkách, v blízkosti motorových vozidiel, chodcov, cyklistov, zvierat, na prudkých svahoch alebo schodoch, obrubníkoch, v blízkosti bazénov, kaluží alebo iných vodných plôch. Pri jazde v oblastiach so stromami, stĺpmi alebo plotmi dbajte na zvýšenú opatnosť. Medzi vami a týmito predmetmi musíte nechať dostatočný priestor, aby ste ich mohli bezpečne minúť. Chránené prechody prekračujte za chôdze.
4. Na kolobežke sa nikdy nesmie jazdiť v interiéri.
5. NEJAZDITE na kolobežke v noci.
6. NEJAZDITE po žiadnej rampe alebo stúpaní, ktoré prekračuje maximálny sklon.
7. NEJAZDITE na snehu, v daždi, na mokrych, blatistých, zľadovatených alebo z akéhokoľvek dôvodu klzkých cestách. Klzká vozovka predlžuje brzdnú dráhu. V záujme svojej bezpečnosti jazdte pomalšie a brzditte skôr, aby ste znížili riziko straty kontroly a pádu. NEJAZDITE cez prekážky (okrem iného cez piesok, syčky štrk alebo polená). Takéto správanie by mohlo viesť k strate rovnováhy alebo trakcie a mohlo by spôsobiť pád.
8. Doprava v meste sa stretáva s mnohými prekážkami, ako sú obrubníky alebo schody. Odporúča sa vyhýbať sa preskakovaniu prekážok. Pred prejdenním týchto prekážok je dôležité predvídať a prispôbiť trajektóriu a rýchlosť pohybu chodcov. Odporúča sa tiež zostúpiť z vozidla, keď sa tieto prekážky stanú nebezpečnými kvôli svojmu charakteru, výške alebo pošmyknutiu.



VAROVANIE

Nikdy nepoužívajte výrobok v blízkosti zdroja vody.

Pri jazde:

1. Pri jazde buďte opatrní a vždy dodržujte bezpečnú vzdialenosť medzi vami a ostatnými. Pri vjazde do neznámych oblastí buďte ostražití a spomaľte. V každom prípade dávajte pozor na seba aj na ostatných.
2. Aby ste sa pri riadení kolobežky nerozptyľovali, NEPOUŽÍVAJTE počas jazdy mobilný telefón, fotoaparát, slúchadlá, náušníky ani nevykonávajte žiadne iné činnosti.
3. Budte v strehu! Sledujte situáciu ďaleko pred sebou aj tesne pred sebou. Oči sú vašim najlepším nástrojom, ako sa bezpečne vyhnúť prekážkam a povrchom s nízkou prínavosťou (okrem iného mokrému terénu, sypkému piesku, sypkému štrku a ľadu). Pri prejazde cez rôzne náročné terény dbajte na zvýšenú opatnosť.
4. NEODPORUČAJTE jazdiť na kolobežke iba jednou nohou alebo jednou rukou. Počas jazdy NESPÚŠŤAJTE ruky z riadidiel.
5. Keď sa blížite ku križovatke, ceste, zákrute alebo bráne akéhokoľvek druhu alebo ich prechádzate, vždy spomaľte a použite zvonček, aby ste dali znamenie ostatným.
6. NEJAZDITE nebezpečnou rýchlosťou. Vždy musíte používať správny úsudok založený na vašich vodičských schopnostiach a okolitom prostredí.
7. Kolobežku nevystavujte nadmernému množstvu vody, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a nebezpečenstvu požiaru alebo výbuchu. Pozrite sa na aktuálny stupeň krytia IPX daného modelu.
8. Pri odbočovaní vždy spomaľte. Zatačanie vysokou rýchlosťou môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom, možné prevrátenie vozidla a riziko zranenia alebo smrti.
9. NEPREPRAVUJTE žiadny druh nákladu. NEVYKONÁVAJTE žiadne kaskadérske kúsky.
10. Keď sa blížite k chodcovi alebo cyklistovi, upozornite na svoju prítomnosť, pokiaľ vás nie je vidieť alebo počuť.
11. NEDOTÝKAJTE sa pohybujúcich sa alebo otáčajúcich sa pneumatík.
12. Pre bezpečnú jazdu musíte vidieť, čo je pred vami, a musíte byť viditeľní pre ostatných.
13. Jazdci musia byť schopní vnímať okolité prostredie.
14. NEJAZDITE, ak je okolitá teplota mimo prevádzkovej teploty stroja (pozri špecifikácie), pretože nízka/vysoká teplota obmedzuje maximálny výkon/kritický moment. Takýto postup by mohol spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku v dôsledku pošmyknutia alebo pádu.
15. Pri jazde v temných miestach zapnite svetlomety alebo znížte rýchlosť.

Kto by nemal jazdiť:

- Výrobca odporúča, aby jazdci boli starší ako 16 rokov. Teenageri mladší ako 18 rokov by mali jazdiť iba pod dohľadom dospelých. Medzi osoby, ktoré by na kolobežke nemali jazdiť, patria:
- i. Každý, kto je pod vplyvom alkoholu, drog alebo omamných látok.
 - ii. Každý, kto trpí chorobou, ktorá ho ohrozuje, ak sa venuje náročnej fyzickej aktivite.
 - iii. Každý, ktorého hmotnosť je mimo stanovené limity (pozri špecifikácie).
 - iv. Tehotné ženy.



VAROVANIE

Kolobežka je určená iba pre jednu osobu.

Po každej jazde:

1. Parkujte vždy so stojanom na rovnom a stabilnom povrchu. Akonáhle je kolobežka na stojane, skontrolujte jej stabilitu, aby ste predišli riziku pádu (pošmyknutím, vetrom alebo miernym otrasom). NEPARKUJTE na frekventovanom mieste, ale radšej pozdĺž múru.

1. Pred nabíjaním nechajte kolobežku vychladnúť. NEPOKÚŠAJTE sa kolobežku nabíjať, pokiaľ je napájacia zdierka mokrá.
2. Rovnako ako u iných elektronických zariadení používajte pri nabíjaní prepäťovú ochranu, aby ste kolobežku ochránili pred poškodením v dôsledku prepätia a napäťových výkyvov.
3. NEDOTÝKAJTE SA brzdového systému, mohlo by dôjsť k zraneniu v dôsledku ostrých hrán. Brzda sa môže pri používaní zahriať. Po použití sa jej NEDOTÝKAJTE.
4. Aby sa zabránilo nevhodnému používaniu kolobežky, musí byť zadné koleso kolobežky pri parkovaní uzamknuté visiacim zámkom.
5. Pred montážou kolobežky, montážou príslušenstva alebo čistením hlavného rámu nezabudnite kolobežku vypnúť a odpojiť kábel.

Ostatne:

1. Pre lepší zážitok z jazdy sa odporúča vykonávať pravidelnú údržbu výrobku.
2. Ak kolobežka vydáva neobvyklý zvuk alebo signalizuje alarm, okamžite prestaňte jazdiť a NEPOUŽÍVAJTE kolobežku, kým nebude identifikovaná a odstránená príčina hluku/alarmu. Obráťte sa na popredajný servis a požiadať o pomoc.
3. Vážená hladina emisného akustického tlaku A je nižšia ako 70 dB(A). Mechanické vibrácie prenášané kolobežkou sú menšie ako 2,5 m/s². Neistota merania: 1,5 m/s².
4. Pri používaní stroja dochádza k prenosu vibrácií do celého tela jazdca.
5. Odstráňte všetky ostré hrany spôsobené používaním.
6. POZOR! Rovnako ako každá mechanická súčasť je aj vozidlo vystavené vysokému namáhaniu a opotrebovaniu. Rôzne materiály a súčasti môžu na opotrebenie alebo únavu reagovať rôzne. Ak bola prekročená predpokladaná životnosť súčasti, môže dôjsť k jej náhlému zlomeniu, a tým k zraneniu používateľa. Praskliny, škrabance a zmena farby v oblastiach vystavených vysokému namáhaniu signalizujú, že súčasť prekročila svoju životnosť a mala by byť vymenená.
7. Príslušenstvo a ďalšie položky, ktoré nie sú schválené výrobcom, sa nesmú používať.
8. Trieda 2 PLEV odkaz na EN 17128: 2020.
Údaje a parametre kolobežky Ninebot sa pri rôznych modeloch líšia. Môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne informácie nájdete na adrese www.segway.com.
Podľa uváženia výrobcu môžu byť doplnené akékoľvek ďalšie relevantné informácie. Akékoľvek ďalšie cenné informácie špecifikované výrobcom.
V niektorých krajinách platia osobitné predpisy týkajúce sa napr. veku, obmedzenie rýchlosti, účelu použitia, vyhradených priestorov alebo prepravy batérií.

② Údržba

Denná údržba

- Skontrolujte, či nie sú uvoľnené spojovacie prvky a poškodené diely.
- Skontrolujte stav batérie, osvetlenia, displeja na prístrojovej doske atď. a uistite sa, že fungujú normálne.
- Skontrolujte, či predné a zadné brzdy fungujú normálne. Skontrolujte, či brzdy fungujú správne.
- Uistite sa, že sú riadičlá stabilné, riadenie správne nastavené a predné a zadné kolesá nie sú rozklepané alebo uvoľnené.
- Skontrolujte, či nie sú odrazy poškodené alebo znečistené.
- Skontrolujte, či je skladací systém správne utiahnutý a či nie je porušený.

Upozornenie

- Ak potrebujete vymeniť komponenty, operácie týkajúce sa výmeny opotrebitelných dielov, zoznam autorizovaných servisných stredísk nájdete na adrese www.segway.com. V prípade akýchkoľvek otázok navštívte popredajný servis, ktorý je k dispozícii na adrese www.segway.com.
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pri inštalácii či výmene dielov sa uistite, že je kolobežka vypnutá.
- Pri montáži komponentov používajte správnu a dostatočnú silu, kým nie je komponent zaistený. Pokiaľ je inštalácia príliš voľná alebo príliš tesná, kolobežka nemusí fungovať správne, čo môže viesť k zraneniu vás alebo iných osôb alebo k poškodeniu či poruche kolobežky.
- Nevýkonávajte žiadne úpravy ani prestavby vozidla, vrátane rúrky a objímky riadenia, predstavca, skladacieho mechanizmu a bŕzd. Úpravy kolobežky by mohli narušiť jej prevádzku a výkon, čo by mohlo viesť k vážnemu zraneniu a/alebo poškodeniu a mohlo by viesť k zrušeniu platnosti obmedzenej záruky. Používajte iba diely a príslušenstvo schválené spoločnosťou Ninebot alebo Segway.
- Nenabíjajte v interiéri

Čistenie

Hlavný rám utrite mäkkou vlhkou handričkou. Ťažko odstrániteľné nečistoty môžete vydrhnúť zubnou kefkou a pastou a potom ich

očistiť mäkkou vlhkou handričkou.



VAROVANIE

1. Pred čistením sa uistite, že je kolobežka vypnutá, nabíjací kábel je odpojený a gumová krytka na nabíjacom porte je pevne uzavretá; inak sa môžete vystaviť úrazu elektrickým prúdom alebo poškodiť elektronické súčasti.
2. Kolobežku NUMÝVAJTE alkoholom, benzínom, acetónom ani inými korozívnymi/prchavými rozpúšťadlami. Tieto látky môžu poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru vašej kolobežky.
3. NEUMÝVAJTE skúter elektrickým umývacím zariadením. Na čistenie kolobežky NEPOUŽÍVAJTE silný prúd vody ani vysokotlakové hadice. Vyvarujte sa vniknutiu vody do nabíjacieho otvoru. Pokiaľ bola kolobežka vystavená silnému dažďu, uložte ju vonku mimo budovy a ľudí, ale chránenú pred poveternostnými vplyvmi, kým nevyschne.

Skladovanie

Kolobežku skladujte v interiéri. NESKLADAJTE ju dlhšiu dobu vonku. Kolobežka by mala byť skladovaná v prostredí, kde teplota nie je vyššia ako 50 °C a nižšia ako -10 °C. Ak je teplota skladovacieho prostredia nižšia ako 0 °C, NENABÍJAJTE ju, kým ju neumiestnite do tepleho prostredia (nad 10 °C).

VAROVANIE

Vystavenie slnečnému žiareniu a extrémnym teplotám (horúčave aj chladu) urýchljuje proces starnutia plastových súčastí a môže skrátiť životnosť batérie.

Údržba batérie

VAROVANIE

1. Používajte iba originálnu batériu od výrobcu.
2. NESKLADUJTE ani nenabíjajte batériu pri teplotách mimo stanovených limitov (viď špecifikácie).
3. NEPROPICHITE akumulátor. NEPOKÚŠAJTE sa batériu rozoberať. NEDOTÝKAJTE sa kontaktov batérie. NEDEMONTUJTE ani neprepichujte plášť batérie.
4. Udržujte kontakty batérie mimo dosahu kovových predmetov, aby nedošlo ku skratu. Nebezpečenstvo požiaru. Žiadne diely, ktoré by mohol používateľ opravovať.
5. Nenabíjajte ani nepoužívajte batériu, pokiaľ je poškodená alebo sú na nej vidieť stopy vody.
6. NESKLADUJTE ani nenabíjajte batériu pri teplotách mimo stanovených limitov (viď špecifikácie). Nevystavujte batériu pôsobeniu ohňa. Batériu NEVVHADZUJTE ani neničte. Pred nabíjaním batérie si prečítajte používateľskú príručku.
8. Riadte sa miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa recyklácie a/alebo likvidácie batérie.

POZNÁMKA

1. Aj keď je kolobežka vypnutá, dochádza k spotrebe batérie. Pokiaľ kolobežku dlhšiu dobu nepoužívate, nabite batériu pred uskladnením na 50 % alebo viac. Odporúča sa nabíjať batériu raz za 30 až 60 dní, inak môže dôjsť k poškodeniu výkonu batérie v dôsledku nadmerného vybitia. Elektronika vo vnútri batérie zaznamenáva stav nabitia a vybitia batérie a na prípadné poškodenie spôsobené nadmerným nabitím alebo vybitím sa nevzťahuje záruka na výrobok.
2. Dobré udržiavanie batéria môže dobre fungovať aj po najazdení mnohých kilometrov. Pri používaní pri izbovej teplote (25 °C) je jej dojazd a výkonnosť najlepšie; zatiaľ čo pri používaní pri teplote nižšej ako 0 °C sa môže jej dojazd a výkonnosť znížiť. Dojazd batérie je obvykle ovplyvnený teplotou. Nízka teplota zníži dosah batérie.

Napájací kábel

VAROVANIE

- Nenabíjajte, ak je nabíjací port alebo nabíjací kábel moký.
- Nenabíjajte ani nepoužívajte batériu, ak je poškodená alebo ak na nej vidíte stopy vody. Ak nenabíjate, zatvorte kryt nabíjacieho portu.
- Nenabíjajte vonku.
- Pri nabíjaní kolobežku vypnite.
- Počas nabíjania musí byť kolobežka umiestnená v dobre vetranom priestore.
- Pri oddeľovaní zástrčky od zásuvky ťahajte skôr za telo zástrčky než za prívodný kábel, predídete tak nebezpečenstvu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

3 Odporúčaný plán údržby

Pre zaistenie bezpečnej jazdy je nevyhnutná každodenná starostlivosť a pravidelná údržba. Vy, majiteľa, máte kontrolu nad tým, ako často kolobežku používate, ako intenzívne ju používate a kde ju používate. Povinnosťou majiteľa je vykonávať pravidelné kontroly a vozíť kolobežku do autorizovaného servisu na kontrolu a servis. Riadte sa nižšie uvedeným plánom údržby.

Poznámka: Tento harmonogram údržby je spoplatnený servisným poplatkom

Položka	Komponenta	Spôsob údržby	Každé 3 mesiace	Každých 6 mes. alebo každých 500 km	Každých 12 mesiacov alebo každých 1 000 km	Každých 36 mes. alebo každých 15 000 km
Údržba hlavného rámu	Hlavný rám	Hlavný rám utrite mäkkým vlhkým handričkou.	✓	✓	✓	✓
	Tlak v pneu	Nahustite pneumatiky na 2-2,5 baru.	✓	✓	✓	✓
	Opotrebenie pneu	Skontrolujte, či nie sú pneumatiky prasknuté, deformované alebo výrazne opotrebované.		✓	✓	✓
	Skrutky na hornej časti predstavca	Utiahnite skrutku pripevnenú k riadidlám a predstavcovi. Odporúčany utahovací moment je 5,5 ± 0,5 N-m.	✓	✓	✓	✓
		Utiahnite skrutku na brzdovej páke. Odporúčany krútiaci moment je 3,5 ± 0,1 N-m. Utiahnite skrutky na brzdovej páke. Odporúčany krútiaci moment je 5,5±0,1 N-m. Utiahnite skrutky na hornej časti predstavca. Odporúčany krútiaci moment je 10±0,5 N-m.			✓	✓
	Skutky na skladacom mechanizme	Utiahnite skrutku pripevnenú k prednej vidlici a zaskrutkujte ju do základnej polohy skladacej konštrukcie (viditeľné po zložení). Odporúčany krútiaci moment je 10±1 N-m. Skrutky utiahnite na oboch stranách. Odporúčany krútiaci moment je 12,5±1 N-m.		✓	✓	✓
Kontrola funkčnosti	Kotúčová brzda	Utiahnite skrutky na upevnenie kotúčovej brzd. Odporúčany krútiaci moment je 7,7 ± 0,2 N-m.		✓	✓	✓
	Motor	Pri zrychlňovaní a spomaľovaní skontrolujte, či sa motor nezastavil alebo či nevydáva neobvyklé zvuky.			✓	✓
	Údržba predného kolesa	Skontrolujte, či sa predné koleso nezadrháva alebo netrasie, prípadne či nie je osový hriadeľ nevyvážený.			✓	✓

Položka	Komponenta	Spôsob údržby	Každé 3 mesiace	Každých 6 mes. lebo každých 500 km	Každých 12 mes. alebo každých 1 000 km	Každých 36 mes. alebo každých 15 000 km
Kontrola funkcie	Nastavenie brzd	Ak je brzda príliš utiahnutá/voľná, povoľte skrutku na strmeni pomocou imbusového kľúča 4 mm. Potom mierne upravte brzdové lanko (zmenšite/ zväčšite exponovanú dĺžku) a skrutku opäť utiahnite.		✓	✓	✓
	Brzdové doštičky	Roztočte kolesá, brzdové kotúče by mali byť v jednej rovine s rotorom a nemali by sa trieť o brzdové doštičky.			✓	✓
	Zadné svetlo	Stlačte brzdovú páčku, zadné svetlo funguje normálne.		✓	✓	✓
	Predné svetlo	Skontrolujte predné svetlo, či svieti jasne.		✓	✓	✓
	Smerné ukazovatele	Prepnite tlačidlo ukazovateľa smeru doľava/doprava a skontrolujte, či ukazovatele smeru na ľavej/pravej strane normálne blikajú.		✓	✓	✓
	Displej	Zapnite kolobežku, displej funguje správne.		✓	✓	✓
	Zvukový signál	Zapnite/vypnite kolobežku, zvukový signál je normálny.		✓	✓	✓
	Klakson (iba pre F2 Pro II)	Po stlačení tlačidla klaksónu sa ozve hlasný zvuk.		✓	✓	✓
	Zvonček	Zazvoníte na zvonček a ozve sa hlasný zvuk.		✓	✓	✓
	Plynová páčka	Stlačte a podržte plynovú páčku, potom ju uvoľnite a skontrolujte zrýchlenie a spomalenie. Poznámka: Uvoľnite ju a skontrolujte, či sa plynová páčka vráti do pôvodnej polohy.		✓	✓	✓
	Detekcia závady	Po pripojení k aplikácii Segway Mobility: 1) Aktualizujte firmware na najnovšiu verziu. 2) Skontrolujte, či sa pri zistení chyby kolobežky zobrazí upozornenie na príslušný chybový kód a možné príčiny. 3) Skontrolujte, či sa zobrazí upozornenie na chybu.		✓	✓	✓
	Nabíjanie	Nabíjanie kolobežky: 1) Skontrolujte, či sa na displeji zobrazuje aktuálny stav nabitia batérie. 2) Skontrolujte LED indikátor na nabíjačke batérie. Nabíjanie: červená farba, plné nabitie:		✓	✓	✓

Položka	Komponenta	Spôsob údržby	Každé 3 mesiace	Každých 6 mes. lebo každých 500 km	Každých 12 mes. alebo každých 1 000 km	Každých 36 mes. alebo každých 15 000 km
Kontrola funkcie	Ovládacie tlačidlá	Trikrát stlačte alebo prepnite tlačidlo bez zlyhania.		✓	✓	✓
	Zatáčanie	Testujte zatáčanie vľavo a vpravo (uhol natočenia kolesa je 60°). Žiadny odpor ani oneskorenie pri zatáčaní.			✓	✓
Dôležité časti	Batérie	Akumulátor je potrebné vymeniť, keď sa 500 krát nabije a vybijie alebo keď celkový počet najazdených kilometrov presiahne 10 000 km. Poznámka: Pri dlhodobom skladovaní sa odporúča nabíjať raz za 30 dní.				✓
	Controller					
Funkčné časti	Motor					
	Predné koleso					
	Plynová páčka & Brzdová páčka					
	Predná vidlica					
	Skladací mechanizmus					
	Brzdový kotúč					
	Základna kotúčové brzdy					
	Kryt displeja					
		Po troch rokoch alebo 15 000 km jazdy treba okamžite obnoviť abnormálne diely kolobežky.				

4 Vysvětlení označení

	VAROVNIE
	Horúci povrch! Nedotýkajte sa povrchu v blízkosti tohto symbolu.
	Doba používania šetrná k životnému prostrediu: 10 rokov
	Doba používania šetrná k životnému prostrediu: 5 rokov
	CE certifikácie
	Funkcie Bluetooth
	Certifikácie CSA
	Energetická certifikácia pre nabíjanie batérie
	UL certifikácie
	Recyklácia batérií
	Certifikácie PSE v Japonsku
	Čínska povinná certifikácie
	Zariadenie triedy II

	Korejská certifikácia
	Certifikácia zhody rádiového zariadenia v Japonsku
	Certifikácia zhody rádiového zariadenia v Singapuru
	Certifikácia NCC na Tchajwanu
	Európske technické schválenie
	Odpadové elektrické výrobky by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Odneste do autorizovaného recyklačného zariadenia
	Triedený zber všetkých batérií a akumulátorov
	UL certifikácia
	Bezpečnostná značka v Singapure
	Certifikácia v Mexiku
	Certifikácia PSE v Japonsku
	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	Intertek energy overené

	Federální komise pro komunikace v USA
	Ruské schválení
	Certifikace PSE od TÜV
	Certifikácia v Austrálii
	Certifikace GOST v Rusku
	Certifikácie na Ukrajině
	Stejný proud
	Striedavý proud
	Iba pre vnútorné použitie
	certifikačná autorita TÜV
	Nevystavujte vlhkosti
	Certifikačná autorita SGS

	Certifikácia UL Energy
	Pojistka
	SMPS (prepínacia jednotka napájania)
	Uchovávať v suchu
	Odnímateľná napájací jednotka
	Aby sa znížilo riziko zranenia, užívateľ si musí prečítať návod na použitie
	Schválenie BIS v Indii
	SMPS obsahujúci bezpečnostný oddeľovací transformátor odolný proti skratu (inherentne neinherentne)
	Certifikácie BMSI na Tchaj-wanu
	certifikačná autorita TÜV
	Certifikačná autorita SGS

5 Certifikácia

Tento produkt je certifikovaný podľa

ANSI/CAN/UL2272 od TUV Rheinland.

Batéria vyhovuje UN 38.3.

Batéria vyhovuje norme ANSI/CAN/UL2271.

Vyhlásenie o zhode Európskej únie

Dôležité informácie o OEEZ



Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by nemali byť zmiešavané s netriedeným komunálnym odpadom. V záujme správneho spracovania je vaša zodpovednosťou zlikvidovať vaše odpadové zariadenie tým, že sa dohodnete na jeho vrátení na určené zberné miesta.

Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni možným negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnom nakladaní s odpadmi.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uplatnené sankcie v súlade s vašou národnou legislatívou. Ďalšie podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste vám oznámi miestny úrad.

Informácie o recyklácii batérií pre používateľa



Tento symbol znamená, že batérie a akumulátory po skončení životnosti nesmú byť miešané s netriedeným komunálnym odpadom. Vaša účasť je dôležitou súčasťou snahy o minimalizáciu dopadu batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre správnu recykláciu môžete tento výrobok alebo batérie či akumulátory, ktoré obsahuje, vrátiť svojmu dodávateľovi alebo na určené zberné miesto.

Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni možným negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnom nakladaní s odpadmi.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uplatnené sankcie v súlade s vašou národnou legislatívou, existujú systémy oddeleného zberu použitých batérií a akumulátorov.

Batérie a akumulátory prosím zlikvidujte správnym spôsobom vo vašom miestnom zbernom/recyklačnom centre komunálneho odpadu.

Smernica o rádiových zariadeniach

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok uvedený v tejto časti zodpovedá základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (RoHS).

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý produkt vrátane dielov (kábllov, šnúrov atď.) spĺňa požiadavky smernice RoHS 2011/65/EÚ a novely Delegovanej smernice Komisie (EÚ)

2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („přepracované znění RoHS“ nebo „RoHS 2.0“).

Směrnice o strojních zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této části odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.



Autorizovaný zástupca EÚ:

Segway-Nnebobot Európa

Dynamostaat 7, 1014 BN Amsterdam, Holandsko.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že model produktu: 051201EE, 051203EE, 051201DD, 051203 DD vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice Komisie pre rádiové zariadenia 2014/53/EÚ, smernice o strojných zariadeniach 2006, 5/42 a novely. Smernica v delegovaných právomociach (EÚ) 2015/863.

Vyhlásenie o zhode je k nahliadnutiu na nasledujúcej adrese: www.segway.com

Bluetooth	Frekvenčné pásmo (pásmo)	2.4000-2.4835GHz
	Max. RF výkon	20mW

Používanie odznaku Works with Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby konkrétne fungoval s technológiou uvedenou na odznaku, a bol certifikovaný výrobcom produktu, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky na sieťový produkt Apple Find My.

Dokumenty o zhode tohto produktu v súlade s NARIADENÍM (EÚ) 2023/1542 nájdete na www.segway.com.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPad, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka spoločnosti Cisco a používa sa na základe licencie.

Navštívte prosím www.segway.com a prezrite si dokumenty o zhode PSTI.

Tento produkt má funkciu resetovania dát batérie, obráťte sa prosím na predajcu pre podrobnú operáciu resetovania batérie.

6 Ochranná známka

Ninebot je ochranná známka spoločnosti Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Segway, Powered by Segway a Rider Design sú obchodné značky spoločnosti Segway Inc., App Store, logo Apple, Apple, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPad, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka spoločnosti Cisco. Google Play a logo Google Play sú obchodnými značkami spoločnosti Google LLC. Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek výrobcom podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Pokúsili sme sa zahrnúť popisy a pokyny pre všetky funkcie eKickScooter v čase tlače. Kvôli neustálemu vylepšovaniu vlastností produktu a zmenám dizajnu sa však váš eKickScooter môže mierne líšiť od toho, ktorý je zobrazený v tomto dokumente. Naskenujte QR kód alebo navštívte Apple App Store (iOS) alebo Google Play Store (Android), stiahnite si a nainštalujte aplikáciu a potom si prečítajte najnovšiu verziu produktovej príručky.

Vezmite prosím na vedomie, že existuje niekoľko modelov s rôznymi funkciami a niektoré tu uvedené funkcie nemusia byť použiteľné pre váš eKickScooter. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť dizajn a funkčnosť produktu eKickScooter a dokumentáciu bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2024 Segway-Ninebot. Všetky práva vyhradené.


(✗ Aplikácia Segway Mobility môže podporovať kolobežku so vstavaným Bluetooth)

7 Možné poruchy


Error	Možné príčiny	Riešenie
10	Zlyhanie komunikácie Bluetooth	Skontrolujte pripojenie konektora displeja a kábla controllera alebo kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.
11	Abnormálne vzorkovanie 1A fázového prúdu motora	Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.
12	Abnormálne vzorkovanie 1B fázového prúdu motora	Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.
13	Abnormálne vzorkovanie 1C fázového prúdu motora	Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.
14	Abnormálne vzorkovanie plynovej páčky	Skontrolujte, či je pri zapnutí stlačený plyn, alebo kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.
15	Abnormálne vzorkovanie brzdovej páčky	Skontrolujte, či nie je pri zapnutí stlačená brzdová páčka, alebo kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.
18	Abnormálny signál motora	Skontrolujte, či nie je konektor uvoľnený, alebo kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.
21	Zlyhanie komunikácie batérie	Skontrolujte, či nie je uvoľnený vodič spojený s komunikačným vodičom batérie a controllerom, alebo kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.
23	Predvolené číslo batérie	Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.
24	Abnormálne východiskové napätie	Skontrolujte, či nie je uvoľnený prepájovací kábel batérie ku controlleru, alebo kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.
26	Abnormálny zápis/čítanie dát	Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.
31	Nesprávna funkcia FLASH	Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.
35	Predvolené SN kolobežky	Zkontrolujte, zda koloběžka stále zachovává výchozí SN.
39	Abnormálna teplota batérie	Zkontrolujte pracovní prostředí baterie nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
40	Abnormálny regulátor NTC	V radiči NTC došlo k prerušeniu obvodu alebo skratu (iba u produktov s radičom NTC)
41	Abnormálne NTC motora	V motore NTC došlo k prerušeniu obvodu alebo skratu (iba u produktov s motorom NTC)
45	Abnormálne vzorkovanie prúdu materského drôtu	Kontaktujte prosím popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.

8 Diagram

F2 II



F2 Pro II



9 Záruka

Zmluvu o obmedzenej záruke a arbitráži nájdete na: <https://eu-en.segway.com/warranty>

Právne vyhlásenie

DÔLEŽITÉ: Užívateľ sa zaväzuje, že si prečíta všetky dôležité informácie a užívateľskú príručku, plne porozumie ich obsahu (najmä časťami týkajúcim sa varovania a upozornení) a bude dodržiavať pokyny v nich uvedené pred jazdou na tejto kolobežke.

1. Táto kolobežka môže byť nebezpečná pre užívateľov, ostatné osoby a majetok v jeho blízkosti. Užívateľ na seba preberá všetky riziká a straty spojené s výrobkom (najmä tie, ktoré sa týkajú a/alebo vyplývajú z porušenia pokynov o varovaniach a upozorneniach). Tieto riziká zahŕňajú okrem iného stratu kontroly, zlyhanie výrobu a/alebo kolíziu) Následky takejto udalosti môžu byť závažné, okrem iného vrátane zranenia, ujmy na zdraví, smrti a/alebo škôd na majetku. Spoločnosť Segway nenesie zodpovednosť za žiadne nároky, záväzky a straty súvisiace s takými následkami, pokiaľ sú spôsobené prevzatím rizika užívateľom.

2. Užívateľ môže postrádať potrebné alebo dostatočné skúsenosti a zručnosti pre jazdu na kolobežke, najmä v zložitom prostredí a/alebo v nežiaducich cestných a/alebo dopravných podmienkach. Toto riziko sa môže zvýšiť, ak má používateľ fyzické a /alebo mentálne postihnutie či postihnutie alebo je užívateľ pod vplyvom alkoholu, drog alebo podobnej látky. Toto riziko sa môže tiež zvýšiť, ak používateľ nie je dostatočne oboznámený s funkciami, vlastnosťami a výkonom Kolobežky. Užívateľ, najmä nový užívateľ, sa preto musí naučiť a precvičiť, ako na tejto kolobežke správne a bezpečne jazdiť. Skúsenosti nazbierané praxou obvykle užívateľovi časom umožnia lepšie jazdiť a ovládať Kolobežku.

3. Diely a súčasti kolobežky podliehajú únave, opotrebovaniu („opotrebovaniu“). Mieru opotrebovania môže ovplyvniť mnoho faktorov, napríklad životné prostredie, starnutie vozovky a/alebo správanie pri jazde. Opotrebenie môže spôsobiť neočakávané a/alebo náhle zlyhanie kolobežky, ktoré môže okrem iného spôsobiť ťažké zranenia alebo dokonca smrť. Užívateľ je teda povinný pravidelne a periodicke, podľa okolností, kolobežku kontrolovať a udržiavať. Užívateľ je taktiež povinný vykonať primeranú prehliadku a kontrolu kolobežky zakaždým pred jazdou na nej. Napríklad zakaždým pred jazdou na kolobežke používateľ skontroluje a preverí funkčnosť pneumatík, stav batérie a všetky funkčné časti. Ak sa vyskytnú abnormality, zmena farby alebo zafarbenie materiálu (najmä v oblasti, ktorá je pri pohybe alebo križení kolobežky vysoko namáhaná), škrabance, praskliny, uvoľnené spojovacie prvky a/alebo chýbajúce časti (napr. skrutka, skrutka a/alebo matice), ktoré dôrazne naznačujú, že jazda nie je bezpečná.

4. Vzhľadom na to, že nie je možné predvídať a/alebo predvídať všetky a všetky scenáre, podmienky a/alebo okolnosti, za ktorých môže byť užívateľ kolobežky vystavený riziku a nebezpečenstvu, nie sú Dôležité informácie a Užívateľská príručka vyčerpávajúcim zoznamom, ako bezpečne jazdiť na kolobežke a/alebo ako sa vyhnúť nebezpečenstvám spojeným s kolobežkou. Okrem dodržiavania pokynov je užívateľ povinný jazdiť a/alebo používať kolobežku so zodpovednosťou, opatrnosťou, obozretnosťou a najlepším úsudkom. Užívateľ by mal byť pri jazde na kolobežke vždy zodpovedným jazdcom, opatrným, dodržiavať správnu rýchlosť a vyhnúť sa všetkým nebezpečným jazdným prejavom, ako aj dopravným a/alebo cestným podmienkam. Napríklad sa musí vyvarovať prekračovaniu rýchlosti, preťažovaniu alebo vykonávaniu akýchkoľvek kaskadérskych kúskov. Počas jazdy sa nesnažíte dotýkať pneumatík rukami alebo nohami. Kolobežka je určená iba pre jedného jazdca.

5. Užívateľ je povinný skontrolovať a dodržiavať miestne zákony alebo predpisy týkajúce sa kolobežky. Je výhradnou zodpovednosťou

používateľa, že bude jazdiť, používať a/alebo likvidovať kolobežku v súlade so zákonom. Zákony a predpisy sa môžu v rôznych jurisdikciách líšiť. Okrem iných môžu také zákony a predpisy zahŕňať napr:

- (1) Miestne zákony alebo predpisy vo vašej jurisdikcii môžu vyžadovať použitie prilby.
- (2) Registrácia vozidla a registračná značka môžu byť zákonne vyžadované miestnymi zákonmi alebo predpismi vo vašej oblasti.
- (3) Vaša kolobežka nemusí byť povolená na jazdu na diaľnici alebo rýchlostnú cestu.

Ďalšie informácie týkajúce sa zákonných požiadaviek na kolobežku môžete získať od miestnej samosprávy.

6. Užívatelia sú povinní ihneď po prevzatí kolobežky skontrolovať, či je kolobežka a jej príslušenstvo v dobrom stave.

7. Všetky jednotlivé súčasti a diely kolobežky musia byť správne nainštalované podľa užívateľskej príručky a dôležitých informácií.

Nevhodná inštalácia a/alebo montáž môže výrazne zvýšiť riziko straty kontroly, zlyhania výrobu, kolízií a pádov. Kolobežka môže obsahovať odnateľné súčasti a malé diely. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu udusení.

8. Táto kolobežka nesmie byť likvidovaná na skládke, spaľovaním alebo zmiešaním s domácim odpadom. Kvôli elektrickým súčastiam a batérii môže dôjsť k vážnemu nebezpečenstvu/ zraneniu. Informácie o likvidácii batérií a elektrického odpadu získate u služby likvidácie domového odpadu, na miestnom alebo regionálnom úrade pre nakladanie s odpadmi alebo na predajnom mieste. Užívateľ nesmie používať žiadne neoriginálne príslušenstvo ani kolobežku bez oprávnenia demontovať či upravovať. Všetky škody, zranenia a poškodenia majetku vzniknuté na tomto mieste idú výhradne na vašu zodpovednosť a riziko.

1. Segway si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny na kolobežke, vydávať aktualizácie firmvéru a aktualizovať tento manuál. Segway môže kedykoľvek a bez upozornenia vykonávať vylepšenia a zmeny užívateľskej príručky alebo dôležitých informácií, ktoré si vyžadujú typografické chyby, nepresnosti aktuálnych informácií alebo úpravy programov a/alebo vybavenia.

Tieto zmeny však budú začlenené do nových vydaní týchto dôležitých informácií. Všetky ilustrácie sú iba na ilustračné účely a nemusia presne zobrazovať skutočné zariadenie. Skutočná kolobežka a funkcie sa môžu líšiť. V dôsledku aktualizácie kolobežky sa môžu medzi kolobežkou uvedenou v týchto dôležitých informáciách a kolobežkou, ktorú ste si zakúpili, vyskytnúť určité odchýlky vo farbe, vzhľade a ďalších aspektoch. Pozrite sa prosím na skutočnú kolobežku.

2. Tento dokument by sa mal považovať za trvalú súčasť kolobežky a musí byť užívateľovi poskytovaný spolu s kolobežkou po celú dobu.

3. Používanie odznaku Works with Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby konkrétne fungoval s technológiou uvedenou na odznaku, a bol certifikovaný výrobcom produktu, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky na sieťový produkt Apple Find My.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali kolobežku Segway Ninebot!

11 Kontakt

Kontaktujte nás, ak sa u vás vyskytnú problémy týkajúce sa jazdy, údržby a bezpečnosti alebo chyby/poruchy kolobežky.

Európa:

Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holandsko. Webové stránky: www.segway-store.cz

Pri kontaktovaní spoločnosti Segway majte po ruke sériové číslo vašej kolobežky.

Sériové číslo nájdete na spodnej strane kolobežky alebo v aplikácii v časti Ďalšie nastavenia -> Základné informácie.