


PRODLOUŽÍTE TÍM JEHO ŽIVOTNOST


1 Údržba bočního kartáčku




2 Údržba předního kolečka



3 Údržba senzorů proti pádu



4 Údržba prachové nádoby



5 Údržba hlavních kartáčů

