



DEEBOT **80S** OMNI

Návod na použitie

Návod k použití

Návod na používanie v ďalších jazykoch nájdete na stránke: <https://www.ecovacs.com>.

## DÔLEŽITÉ POUČENIE O BEZPEČNOSTI

### DÔLEŽITÉ POUČENIE O BEZPEČNOSTI

Pri používaní elektrického spotrebiča je vždy potrebné riadiť sa základnými bezpečnostnými opatreniami vrátane týchto:

### **PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD NÁVOD SI USCHOVAJTE**

1. Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom používania a chápu riziká. Deti nesmú spotrebič používať ako hračku. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú deti vykonávať bez dohľadu.
2. Upracte priestor, ktorý sa chystáte vysávať. Odstráňte z podlahy káble a drobné predmety, ktoré by sa mohli do spotrebiča zapliesť. Zasuňte strapce behúňov pod behúne a zdvihnite z podlahy veci, ako sú závesy alebo obrusy.
3. Ak je v luxusnom priestore nerovnosť, napríklad schod alebo schodisko, zaistite, že spotrebič bude

schopný túto nerovnosť zaznamenať a neprepadne cez ňu. V niektorých prípadoch môže byť potrebné umiestniť k nerovnosti fyzickú zábranu, aby spotrebič cez nerovnosť neprepadol. Zábrana nesmie predstavovať riziko zakopnutia.

4. Používajte spotrebič iba tak, ako je uvedené v tomto návode. Používajte iba doplnky odporúčané alebo predávané výrobcom.
5. Používajte IBA V INTERIÉRI domácnosti. Nepoužívajte zariadenie vonku, v komerčných ani priemyselných prostrediach.
6. Nepoužívajte bez toho, aby boli zásobník na prach a/alebo filtre na svojich miestach.
7. Nepoužívajte spotrebič v mieste, kde sú zapálené sviečky alebo sa v ňom nachádzajú krehké predmety.
8. Dajte pozor, aby sa vaše vlasy, voľné oblečenie, prsty alebo iné časti tela nedostali do blízkosti otvorov alebo pohybujúcich sa súčastí spotrebiča.
9. Nepoužívajte spotrebič v miestnosti, kde práve spí dojča alebo dieťa.
10. Nepoužívajte a neskladujte v mimoriadne teplých alebo chladných prostrediach (pod  $-5\text{ °C}/+23\text{ °F}$  alebo nad  $+40\text{ °C}/+104\text{ °F}$ ). Nabíjajte robota pri teplote vyššej ako  $0\text{ °C}/+32\text{ °F}$  a nižšej ako  $+40\text{ °C}/+104\text{ °F}$ .
11. Nepoužívajte spotrebič na mokrom povrchu alebo na povrchu s vrstvou vody.

12. Nenechajte zariadenie zbierať veľké predmety, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo ľubovoľný predmet, ktorý môže upchať zariadenie.
13. Nepoužívajte spotrebič na vysatie horľavých alebo výbušných materiálov, ako je napríklad benzín, toner do tlačiarne alebo kopírky, ani spotrebič nepoužívajte v miestach, kde sa tieto materiály môžu vyskytovať.
14. Nepoužívajte spotrebič na vysatie horiaceho alebo tlejúceho predmetu, ako sú napríklad cigarety, zápalky, horúce uhlíky alebo čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť požiar.
15. Nevkladajte do sacieho otvoru žiadne predmety. Nepoužívajte spotrebič, ak je sací otvor upchatý. Odstraňujte zo sacieho otvoru prach, hrčky, vlasy alebo čokoľvek iné, čo by mohlo znižovať sanie.
16. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnite sa tak rizikám.
17. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho vypnite príslušným tlačidlom.
18. Typ lítiovej batérie vhodný pre CH2497F je max. 4 článkov, max. nominálne napätie DC 14,4 V, menovitá kapacita 5800 mAh. Pred likvidáciou spotrebiča je potrebné batériu vybrať a zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
19. S použitými batériami nakladajte v súlade s miestnymi zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
20. Zariadenie nepáľte, ani pokiaľ je značne poškodené. Batérie môžu v ohni vybuchnúť.
21. Spotrebič sa musí používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie. Spoločnosť Ecovacs Home Service Robotics nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia zapríčinené nesprávnym použitím.
22. Robot obsahuje batérie, ktoré smie vymieňať iba kvalifikovaná osoba. Ak je potrebné vymeniť batériu robota, kontaktujte Zákaznícky servis.
23. Skontrolujte, že napätie vášho zdroja zodpovedá napätiu uvedenému na stanici OMNI.
24. Používajte iba s originálnou dobíjacou batériou a stanicou OMNI dodávanými výrobcom spoločne so spotrebičom. Použitie iných ako dobíjajúcich batérií je zakázané.
25. Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Neťahajte ani neprenášajte spotrebič alebo stanicu OMNI za napájací kábel, nepoužívajte napájací kábel ako držadlo, dajte pozor, aby ste ho nepricvikli do dverí a aby ste ho neťahali cez ostré hrany alebo rohy. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel. Napájací kábel nesmie prísť do styku s horúcim povrchom.

26. Nepoužívajte stanicu OMNI, ak je poškodená. Zdroj napájania sa nesmie opravovať a nesmie sa používať, ak je poškodený alebo poruchový.
27. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zásuvka. Nepoužívajte spotrebič alebo stanicu OMNI, ak nefungujú správne, spadli vám na zem, sú poškodené, nachádzali sa vonku alebo prišli do kontaktu s vodou. Musí ich opraviť výrobca alebo jeho servisný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
28. Skôr ako začnete s čistením alebo údržbou spotrebiča, odpojte stanicu OMNI zo zásuvky.
29. Ak budete spotrebič likvidovať ako odpad, zložte ho najskôr zo stanice OMNI, dajte spínacie tlačidlo do polohy „Vypnuté“ a potom zo zariadenia vyberte batériu.
30. Ak dlhší čas nepoužívate stanicu OMNI, odpojte ju zo zásuvky.
31. Ak nebudete robota dlhší čas používať, vypnite ho a odpojte stanicu OMNI zo zásuvky.
32. VAROVANIE – do nádržky na čistú vodu dávajte iba čistú vodu.
33. **UPOZORNENIE:** S cieľom dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú dobijaciu jednotku CH2497F dodávanú spoločne so spotrebičom.

Aby boli splnené expozičné požiadavky RF, mala by byť počas prevádzky zariadenia dodržaná medzi zariadením o osobou, ktorá ho prevádzkuje, vzdialenosť 20 cm.

Aby bolo zaistené dodržanie predpisov, neodporúčame prevádzkovať zariadenie z kratšej než vyššie uvedenej vzdialenosti. Anténa použitá pre tento vysielateľ nesmie byť umiestnená spoločne so žiadnou ďalšou anténou alebo vysielateľom.

### **Aktualizácia spotrebiča**

Niektoré zariadenia sa typicky aktualizujú raz za dva mesiace, ale nie je to tak vždy.

Niektoré zariadenia, obvykle tie, ktoré boli uvedené do predaja pred viac ako tromi rokmi, sa budú aktualizovať iba v prípade zistenia zásadnej zraniteľnosti, ktorá sa tým opraví.

Ak chcete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru a povoliť automatické aktualizácie, prejdite v aplikácii do časti Nastavenia > Rozšírené nastavenia robota > Informácie o vašom robotovi > Aktualizovať. Zobrazí sa tam aktuálna verzia; ťuknite na Aktualizovať, čím vstúpíte na stránku, a výberom možnosti Automatická aktualizácia ju aktivujte.

	Upozornenie: horúci povrch
	Izolačný transformátor odolný proti skratu
	Spínací zdroj
	Len na použitie v interiéri
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd
	Pred nabíjaním si prečítajte pokyny.
	Polarita dobíjacieho portu
	Miniatúrna poistka s časovým oneskorením

Vzdialené sledovanie slúži na úplne súkromné použitie na neverejných súkromne vlastnených miestach čisto na účely vlastnej ochrany a jednotnej kontroly. V prípade použitia berte do úvahy miestne zákonné povinnosti ohľadom ochrany osobných údajov. Je zakázané sledovanie verejných priestorov, obzvlášť s tajnými úmyslami alebo zo strany zamestnávateľa bez ospravedlniteľných dôvodov. Takéto neospravedlniteľné použitie je čisto na riziko a zodpovednosť používateľa.

## Vyhlasenie o dodržiavaní pravidiel EÚ Informácie o likvidácii pre používateľov odpa- dových elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte alebo jeho obale značí, že použité elektrické a elektronické produkty sa nesmú odkladať do netriedeného komunálneho odpadu. Aby mohlo byť s odloženým zariadením správne naložené, je vašou povinnosťou zariadenie jeho odovzdanie na určenom zbernom mieste.

Ak tento produkt odložíte na správnom mieste, pomôžete ušetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli nastať, ak by s odpadom bolo naložené nesprávnym spôsobom.

Pri vrátení použitého zariadenia použite systém vrátenia a zberu zariadenia alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si produkt zakúpili, čo je zadarmo.

Kontaktujte miestne úrady, ktoré vám oznámia podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

## Informácie pre používateľov použitých batérií o ich odložení



Tento symbol znamená, že batérie a akumulátory sa na konci svojej životnosti nesmú odkladať do netriedeného komunálneho odpadu. Vaša spoluúčasť je dôležitou súčasťou snahy o minimalizáciu dopadu batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie. Aby ste zaistili riadnu recykláciu, môžete tento produkt alebo batérie či akumulátory, ktoré produkt obsahuje, vrátiť svojmu dodávateľovi alebo odovzdať na zbernom mieste, čo je zadarmo.

Ak tento produkt odložíte na správnom mieste, pomôžete ušetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli nastať, ak by s odpadom bolo naložené nesprávnym spôsobom.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pre použité batérie a akumulátory existujú samostatné zberné systémy.

Odložte batérie a akumulátory správnym spôsobom vo svojom miestnom zbernom/recyklačnom centre.

## Smernica o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok (smernica RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý produkt vrátane jeho súčastí (kábl, šnúr atď.) spĺňa požiadavky smernice RoHS č. 2011/65/EÚ a prepracované smernice Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) 2015/863 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektronických a elektrických zariadeniach („prepracovaná RoHS“ alebo „RoHS 2.0“).

## Smernica o rádiových zariadeniach

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok uvedený v tejto časti je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach.

## Autorizovaný zástupca pre Európu:



ECOVACS Europe GmbH  
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Nemecko


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že produkt vyhovuje základným požiadavkám a ďalším relevantným ustanoveniam smernice ROHS č. 2011/65/EÚ a prepracované smernice delegovanej Komisie (EÚ) 2015/863, smernica o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto adrese:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>

# SÚČASTI BALENIA


## 1 Obsah balenia



Robot DEEBOT




Stanica OMNI



Základňa



Návod na použitie



Napájací kábel


\* Obrázky v tomto návode sú iba orientačné a môžu sa od spotrebiča líšiť. Dizajn a špecifikácia produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## 2 Nákres produktu

### 1. Robot DEEBOT spredu


Tlačidlá na robote DEEBOT:

Stlačenie: Prepínanie Štart/Pauza/Pokračovať  
Krátke stlačenie na 3 s: Návrat do stanice  
Dvojité ťuknutie: Uvoľnenie/vytiahnutie mopu  
(Robot DEEBOT nie je v stanici)



### 2. Pohľad na robota DEEBOT zdola


Snímače proti pádu




### 3. Vnútri DEEBOT (Pod vrchným krytom)

Tlačidlo RESET


Sieťové nastavenie: Stlačte tlačidlo RESET a podľa hlasovej výzvy nastavte sieť. Obnovenie predvolené nastavenia: Stlačte tlačidlo RESET a podržte ho na 5 sekúnd. Po zaznení hlasovej výzvy sa prehrá úvodná hudba a DEEBOT sa vráti do východzieho nastavenia. Obnovenie vymaže existujúcu mapu a nastavenie upratovania. Používajte s opatrnosťou.



### 4. Zásobník na prach




### 5. Stanica OMNI




#### Poznámka:

- Bliká na červeno: Dôvod nájdete v aplikácii ECOVACS HOME.
- Ak sa robot DEEBOT nenabíja, utrite nabíjacie kontakty čistou a suchou handričkou.

### 6. Vrečko na prach



## 7. Stanica OMNI (zadná časť)



## 8. Kontrolka

Indikátor	Svetelný efekt	Stav
Robot DEEBOT	Bliká biela	Dobíjanie
	Nepretržite svieti biela	Plne nabitý/v prevádzke
	Nepretržite svieti červená	Nízky stav batérie
	Bliká na červeno	Porucha
Stanica	Nepretržite svieti biela	Pohotovostný režim/pre-vádzka
	Bliká na červeno	Porucha
	Zhasne	Výpadok prúdu/ Režim hlbokého spánku

## 9. Prehľad snímačov

Názov	Opis funkcie
Navigačný modul	Na meranie vzdialenosti medzi robotom DEEBOT a okolitými objektmi sa používa laserové meranie vzdialenosti na základe časového rozdielu odrazu, čo umožňuje modulu mapovať vzdialenosť medzi objektmi v okolí, zatiaľ čo sa DEEBOT pohybuje. Detekčný dosah je 10 m.
Modul vyhýbania sa prekážkam	Na meranie vzdialenosti medzi okolitými objektmi a robotom DEEBOT sa používa infračervené meranie vzdialenosti a podobné trojuholníky. Keď senzor zistí v blízkosti objekt, DEEBOT sa automaticky otočí, aby sa vyhol nárazu do objektu. Detekčný dosah je 0,3 m.
Snímače proti pádu	Pri infračervenom meraní vzdialenosti je vzdialenosť medzi dňom robota DEEBOT a zemou detekovaná infračervenými senzormi v spodnej časti. Robot DEEBOT sa nepohne vpred, keď sú vpredu schody (napr. keď je výška bieleho povrchu 55 mm alebo viac alebo výška čierneho povrchu je 30 mm alebo viac) a zistená výška presahuje prednastavenú výšku, čím sa aktivuje funkcia proti pádu.
Snímač na detekciu koberca	Snímač vysiela 300 kHz ultrazvuk, ktorého energia bude absorbovaná kobercom, čo spôsobí, že odrazená energia bude nižšia ako prahová hodnota. DEEBOT tak deteguje prítomnosť koberca. V laboratóriu ECOVACS je identifikovaných viac ako 50 druhov kobercov dostupných na trhu.
Snímač proti nárazu	Vďaka princípu optočlenu sa DEEBOT vyhne prekážkam v kolíznom kurze.
Snímač detekcie okrajov	Pomocou infračerveného diaľkomeru zisťuje snímač detekcie okrajov vzdialenosť medzi robotom DEEBOT a objektmi na boku. Ak sa vpravo nachádza stena alebo prekážky, robot DEEBOT vykonáva čistenie okrajov, aby nevynechal žiadne miesto a zabránil kolízii.
Kamera AI	Používajte kamery s umelou inteligenciou na zhromažďovanie snímkov okolitého prostredia. Nahrajte video. Prostredníctvom interakcie s MIC je možné realizovať vzdialený videohovor (pri niektorých modeloch).


# PRVÉ NASTAVENIE A POUŽÍVANIE

## 1 Poznámky pred upratovaním




### Usporiadajte oblasť, ktorá sa má upratať

Pre maximálnu možnú plochu upratovania umiestnite nábytok, ako sú stoly, stoličky a stojanové ventilátory, na správne miesto a pred použitím robota DEEBOT odložte nízko položené predmety, ako sú váhy.




### Zabráňte pádu robota DEEBOT

Umiestnite fyzickú prekážku k hrane, ako sú schody a schodíky, aby robot DEEBOT neprepadol cez okraj.



### Otvorte dvere a pomôžte robotu DEEBOT pokračovať

Otvorte všetky dvere v miestnostiach, aby DEEBOT mohol počas prvého použitia úplne preskúmať váš dom.



### Zabezpečte dostatočné osvetlenie

Uistite sa, že všetky priestory na upratovanie sú dobre osvetlené, aby sa kamera s umelou inteligenciou robota DEEBOT mohla presne vyhnúť prekážkam, ako sú topánky, ponožky a šnúry.



Odstráňte z podlahy predmety, vrátane káblov, oblečenia a papučiek, aby ste zvýšili účinnosť upratovania.



Pred použitím produktu na koberci so strapcovými okrajmi založte strapce pod koberec.



Nestoňte v úzkych priestoroch, ako sú chodby, aby ste neblokovali navigačný modul.



Zaistite dobré videnie robota DEEBOT a zabráňte poškrabaniu alebo rozmazaniu šošovky AI kamery odtlačkami prstov alebo masťnými škvrnami. Na utieranie fotoaparátu použite čistú, mäkkú handričku namiesto čistiacich prostriedkov alebo čistiacich sprejov.

## 2 Rýchle spustenie

Pred použitím odstráňte všetky ochranné materiály.


### 1. Inštalácia

Zvuk „cvaknutia“ signalizuje správnu inštaláciu.



### 2. Zostavte a umiestnite stanicu

Umiestnite stanicu OMNI k stene na rovný, tvrdý povrch. Nekládte predmety do vzdialenosti 0,05 m na oboch stranách stanice a 0,8 m pred stanicu.




#### Poznámka:

- Ak sú blízko stanice reflexné predmety, ako sú zrkadlá alebo reflexné lišty, je treba zakryť ich do výšky 14 cm.
- Neumiestňujte stanicu na priame slnečné svetlo ani do prostredia s vysokou teplotou.
- Pre lepší používateľský komfort umiestnite stanicu na miesto so silným signálom Wi-Fi.
- Nepoužívajte spotrebič na mokrom povrchu alebo na povrchu s vrstvou vody.
- Robota DEEBOT a stanicu neotierajte vlhkou handričkou ani nepoužívajte žiadne tekutiny.

## 3 Stiahnite si aplikáciu ECOVACS HOME

Aby ste mohli plne využívať všetky dostupné funkcie, odporúčame ovládať robota DEEBOT pomocou aplikácie ECOVACS HOME.

Po naskenovaní QR kódu pod horným krytom budete presmerovaní na stiahnutie aplikácie.





Prípadne v App Store alebo Google Play vyhľadajte „ECOVACS HOME“ a stiahnite si aplikáciu.



**Poznámka:** Registráciu, prihlásenie a pripojenie dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

## 4 Prepojte DEEBOT s aplikáciou

**Prostredníctvom Bluetooth:** Zapnite DEEBOT a Bluetooth na mobilnom telefóne. Povoľte aplikácii získať povolenie Bluetooth mobilného telefónu. Ťuknutím naskenujte QR kód na robotovi DEEBOT alebo ťuknutím na  alebo  v aplikácii vyhľadajte robota DEEBOT v okolí.


**Prostredníctvom siete Wi-Fi:** Môžete sa tiež rozhodnúť pripojiť robota DEEBOT k aplikácii inými spôsobmi podľa výziev na stránke aplikácie.

**Poznámka:** Pre lepšie využitie sa pripojte cez Bluetooth.

**Požiadavky na sieť Wi-Fi:**

- Používate zmiešanú sieť 2,4 GHz alebo 2,4/5 GHz.
- Váš router podporuje 802.11b/g/n a protokol IPv4.
- Nepoužívajte VPN (Virtual Private Network) ani Proxy Server.
- Nepoužívajte skrytú sieť.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) nie je podporovaný.
- V Severnej Amerike použite Wi-Fi kanály 1 – 11 a mimo Severnej Ameriky kanály 1 – 13 (konzultujte miestny regulačný úrad).
- Ak používate sieťový rozširovač/opakovač, sú názov siete (SSID) a heslo rovnaké ako pri vašej primárnej sieti.
- Povoľte na svojom smerovači WPA2.

**Kontrolka Wi-Fi**

	Pomaly blikajúca biela	Wi-Fi je odpojená
	Rýchlo blikajúca biela	Prebieha pripájanie
	Nepretržite svieti biela	Pripojené na Wi-Fi

Upozorňujeme, že inteligentné funkcie, ako je vzdialené spustenie, 2D/3D zobrazenie mapy a nastavenie ovládania a personalizované upratovanie (v závislosti od spotrebiča), vyžadujú aplikáciu ECOVACS HOME, ktorá je neustále aktualizovaná. Než budete môcť používať niektoré funkcie aplikácie ECOVACS HOME na ovládanie spotrebiča, musíte súhlasiť s našimi zásadami ochrany osobných údajov a používateľskou zmluvou, aby sme mohli spracovať niektoré vaše základné a nevyhnutné informácie. Ak nesúhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a používateľskou zmluvou, tieto funkcie nebudú dostupné. Základné funkcie tohto spotrebiča však môžete používať aj pri ručnom ovládaní.


Informácie o sieťovom rozhraní

Názov	Opis
Infračervené rozhranie	Infračervené rozhranie je v predvolenom nastavení vypnuté a aktivuje sa, keď je robot v nabíjacej stanici. Keď sa DEEBOT nachádza v nabíjacej stanici, komunikuje s ňou prostredníctvom infračerveného rozhrania.
Bluetooth	Povoľte Bluetooth na pripojenie robota k sieti počas procesu nastavenia siete. Bluetooth používa na bezpečnú konfiguráciu a interakciu dát služby GAP1800, GATT 1801 a 8888.
Wi-Fi*	Uľahčenie prenosu údajov medzi aplikáciou a robotom umožňuje ovládanie robota prostredníctvom aplikácie.
Aplikácia ECOVACS HOME	Produkty ECOVACS ponúkajú inteligentné funkcie, ako je nastavenie siete, mapovanie a výber režimu upratovania (špecifické pre každý produkt). Aby používatelia mohli využívať tieto funkcie, musia si stiahnuť a používať oficiálnu aplikáciu ECOVACS Home App.

Robotické vysávače série DEEBOT sú navrhnuté pre scenáre domáceho čistenia. Na prevádzku je potrebná domáca sieť Wi-Fi. Ochranu proti DDOS musia používatelia nakonfigurovať prostredníctvom nastavenia trasovania.

## 5 Zapnite a nabite robota DEEBOT

Zapnite vypínač pod krytom robota DEEBOT („I“ = ZAP, „O“ = VYP), a umiestnite DEEBOT pred stanicu, ktorá je pripojená k napájaniu. Potom presuňte robota DEEBOT späť do stanice




### Poznámka:

- DEEBOT sa nedá nabíjať, keď je vypnutý.
- Po uprataní sa odporúča nechať DEEBOT zapnutý a nabíjať, aby bol pripravený na ďalšie upratovanie.
- Začnite s upratovaním zo stanice. Keď prebieha upratovanie, stanicu nepremiestňujte.

## 6 Naplňte nádržku na čistú vodu

Naplňte nádržku na čistú vodu vodou. Pomocou uzáveru fľaše pridajte zodpovedajúce množstvo čistiaceho roztoku v pomere 1:200. Zaisťujte veko nádrže, jemne pretrepte, aby sa obsah premiešal, a použite.



### Poznámka:

- Po naplnení nádržky na čistú vodu (približne 4 l) pridajte jeden uzáver čistiaceho roztoku (približne 20 ml).
- Nepriľievajte horúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k deformácii nádržky na vodu.
- Ak sa na vonkajšej strane nádržky na vodu objavia zvyšky škvŕn od vody, utrite ich mäkkou suchou handričkou, než nádržku vrátite do prevádzky.
- Nepridávajte žiadne iné ako oficiálne čistiace roztoky spoločnosti ECOVACS, pretože môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Prípadné škvŕny vo vnútri nádržky na vodu sú pozostatkom továrenského testovania. Môžete ho používať bez obáv.

## 7 Obsluha robota DEEBOT

### 1. Spustenie mapovania

Pri prvom vytváraní mapy sledujte robota DEEBOT, aby ste zabránili niektorým drobným problémom.


Napríklad, DEEBOT sa môže zaseknúť pod nábytkom. Využite nasledujúce riešenie:

- 1 Ak je to možné, zdvihnite nízko umiestnený nábytok.
- 2 Zakryte spodnú stranu nábytku.


### 2. Spustenie upratovania

- Nádržka na vodu robota DEEBOT sa automaticky dopĺňa prostredníctvom stanice. Ručné dopĺňanie nie je potrebné.
- Pri mopovaní robot DEEBOT rozpozná typy podláh a dokáže automaticky zdvihnúť valčekové mopy, keď narazí na koberec. DEEBOT nepoužívajte na chlpatých kobercoch ani kobercoch s vláknami dlhšími ako 10 mm. Počas upratovania odporúčame chlpaté koberce s vláknami dlhšími ako 10 mm založiť pod koberec. Nastavte virtuálnu hranicu v aplikácii ECOVACS HOME.


Pred prvým upratovaním sa uistite, že DEEBOT je v stanici a je úplne nabitý.


Ťuknutím na  na robotovi DEEBOT ho spustíte. Na spustenie môžete použiť aj aplikáciu ECOVACS HOME.

### 3. Pozastavenie


Ťuknutím na  na robote DEEBOT ho pozastavíte, ak pracuje. Na pozastavenie robota DEEBOT môžete použiť aj aplikáciu ECOVACS HOME.


### 4. Prebudenie

Po chvíli prestávky všetky kontrolky na robote DEEBOT zhasnú. Ak chcete robota DEEBOT prebudiť, krátko stlačte tlačidlo  alebo použite aplikáciu ECOVACS HOME.




### 5. Späť do stanice

Na vyvolanie robota DEEBOT použite aplikáciu ECOVACS HOME, prípadne stlačte a podržte tlačidlo  na robote DEEBOT na 3 sekundy, aby sa robot DEEBOT mohol pripojiť k nabíjacej stanici a nabíť.



### 6. Režim hlbokého spánku

DEEBOT prejde do režimu hlbokého spánku, ak zostane mimo stanice približne 10 hodín, aby sa ochránila batéria. Vypnite a zapnite robota DEEBOT, aby ste ho zobudili. Ak nereaguje, položte DEEBOT na dokovaciu stanicu, aby sa nabíla.



# PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

## Frekvencia údržby

Aby robot DEEBOT fungoval v špičkovom stave, vykonávajte údržbu a výmenu náhradných dielov s nasledujúcou frekvenciou.


Časť DEEBOT	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Umývateľný valčekový mop	/	Po 1 – 2 mesiacoch
Nádoba na špinavú vodu	Každý týždeň	/
Odkvapkávacia vanička	Každý týždeň	/
Vrecko na prach	/	Keď vás k tomu aplikácia vyzve
Bočná kefa	Každé 2 týždne	Po 3 – 6 mesiacoch
Hlavná kefa	Každý týždeň	Po 6 – 12 mesiacoch
Filter	Každý týždeň	Po 3 – 6 mesiacoch
Univerzálne koliesko Snímače proti pádu Snímač detekcie okrajov Nárazník Dobíjacie kontakty na robotovi DEEBOT Dobíjacie kontakty na stanici OMNI Navigačný modul Modul vyhýbania sa prekážkam Kamera AI	Pribl. každý mesiac	/
Nádržka na čistú vodu	Každé 3 mesiace	/
Nádržka na špinavú vodu	Každý mesiac	/
Oddiel na zber prachu	Každý mesiac	/
Telo a spodok stanice	Každý mesiac	/
Vanička na umývanie mopu	Každé 5 mesiace	/

Ďalšie príslušenstvo nájdete v aplikácii ECOVACS HOME alebo na stránke <https://www.ecovacs.com>


## Údržba robotu DEEBOT

### 1 Údržba prachového zásobníka a filtra


1. Vyberte nádobu na prach a potom ju vyprázdňte.



2. Otvorte filtračnú sieť a vyberte filter.




3. Vypláchnite nádobu na prach a filter vodou a straste kvapôčky vody.



**Poznámka:**

- Prepláchnite filter vodou podľa obrázku.
- Na čistenie filtra nepoužívajte prsty ani kefu.

4. Nádobu na prach a filter vysušte na vzduchu.




**Poznámka:** Pred použitím úplne vysušte súčasti nádoby na prach.

## 2 Vykonaťe údržbu hlavnej kefy a bočnej kefy


### Vyčistite hlavnú kefu

1. Odstráňte kryt z hlavnej kefy.


**Poznámka:** Predtým, ako robot DEEBOT otočíte hore dnom, vylejte všetku zostávajúcu vodu z nádržky na špinavú vodu a odkvapkávajte ju.




2. Vyberte a vyčistite hlavnú kefu.



3. Zložte, vyčistite a vysušte hrebeňovú kefu.




4. Nainštalujte hrebeň kefy, hlavnú kefu a kryt.



### Čistenie bočnej kefy


Bočnú kefu vyberte pomocou skrutkovača a vyčistite ju.



### 3 Údržba valčekového mopu


Vyčistenie valčekového mopu

1. Dvojitým ťuknutím na  uvoľníte súčasť valčekového mopu.




**Poznámka:** Neťahajte valček násilím, keď je zasunutý, pretože by ste mohli poškodiť jeho časť.


2. Stlačte bočné odomykacie tlačidlo a vyberte valček.



3. Vyčistite valčekový mop.




4. Vyčistite vnútro valca.




**Poznámka:** Neumývajte DEEBOT vodou.

5. Zatláčte valčekový mop do krytu valčeka a dvojitým ťuknutím na tlačidlo  ho zasuňte.




## 4 Údržba odkvapkávacej vaničky

1. Odstráňte odkvapkávaciu vaničku.




**Poznámka:** Pri otáčaní robota DEEBOT, ak nie je v režime sušenia, môže uniknúť malé množstvo zvyškovej vody.

2. Odstráňte a vyčistite komponenty odkvapkávacej vaničky.




3. Nainštalujte komponenty filtra odkvapkávacej vaničky podľa obrázku.




## 5 Údržba nádoby na špinavú vodu


1. Odstráňte nádobu na špinavú vodu a filtračnú sieť.



2. Vyčistite filtračnú sieť, skrinku a odtok odpadovej vody.




3. Znova nainštalujte filter, bezpečne ho zatlačte a potom nasadte späť kryt nádoby na špinavú vodu.




Kryt nádoby na špinavú vodu pevne zatlačte v naznačenom smere, až kým jeho rovina nebude úplne zarovnaná s horným okrajom nádoby, aby sa zabezpečilo tesné utesnenie.

## 6 Vykonajte údržbu ostatných komponentov


Čistenie šošovky modulu vyhýbania sa prekážkam




Čistenie nárazníka




Vyčistite navigačný modul




Čistenie senzorov okrajov




Čistenie nabijacích kontaktov




Čistenie senzorov proti pádu



## Čistenie univerzálneho kolieska



## Čistenie hnacích koliesok




### Poznámka:

- Poznámka: Zistite viac o príslušenstve v aplikácii ECOVACS HOME alebo na <https://www.ecovacs.com>.
- Utrite komponenty suchou čistou handričkou. Nikdy nepoužívajte mokrá handričku. Nepoužívajte čistiace spreje ani detergenty.


## Údržba stanice

### 1 Údržba vrečka na prach

1. Vyberte kryt oddielu na zber prachu.




2. Vyberte jednorazové vrečko na prach v smere šípky a zlikvidujte ho.




**Poznámka:** Podržaním za rukoväť vytiahnite vrečko na prach, čo efektívne zabráni úniku prachu.

3. Vyčistite oddiel na zber prachu suchou handričkou a nainštalujte nové vrečko na prach.




4. Zasuňte hornú západku krytu oddielu na zber prachu do drážky a potom ju zatlačte dole, aby bolo zaistené správne utesnenie.




## 2 Vykonaajte údržbu zásobníka na umývanie mopu


1. Vyberte a vyčistite základňu stanice.




2. Vyberte a vyčistite vaničku na umývanie mopu a vaničku na namáčanie.



3. Nainštalujte namáčaciu vaničku.




4. Nainštalujte vaničku na umývanie mapy a základňu mopu.



**Poznámka:** Nainštalujte vaničku a základňu správne, aby ste predišli poruche.

### 3 Skladovanie

Pred uskladnením robota DEEBOT úplne nabite a VYPNITE. Dobíjajte batériu vždy po uplynutí doby 1,5 mesiaca, aby ste predišli prílišnému vybitiu.



**!** Upozorňujeme, že DEEBOT sa nedá nabíjať, keď je VYPNUTÝ.


**Poznámka:**

- Keď robot DEEBOT dokončí upratovanie, odporúča sa ho nevyvíňať, ale nechať ho nabíjať, aby ste sa lepšie pripravili na ďalšie upratovanie.
- Ak je batéria príliš vybitá alebo sa dlhší čas nepoužíva, robot DEEBOT sa nemusí nabíjať. Požiadajte o pomoc spoločnosť ECOVACS. Batériu sami nerozoberajte.
- Ak produkt dlhší čas nepoužívate, nechajte nádobu na špinavú vodu a vodné nádrže prázdne a mop suchý.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV


Ak sa vyskytne nejaký problém, pozrite do časti Riešenie problémov.

Č.	Porucha	Možná príčina	Riešenie
1	Robot DEEBOT sa nedokáže pripojiť k aplikácii ECOVACS HOME.	Zadali ste nesprávne používateľské meno alebo heslo k Wi-Fi.	Vložte správny názov a heslo siete Wi-Fi.
		Robot DEEBOT sa nenachádza v dosahu signálu vašej domácej Wi-Fi.	Uistite sa, že sa robot DEEBOT nachádza v dosahu signálu vašej domácej Wi-Fi. Snažte sa zostať čo najbližšie k smerovaču.
		Robot DEEBOT nie je v stave konfigurácie.	Stlačením tlačidla Reset pripojte robota DEEBOT k telefónu cez Bluetooth. Ak sa to nepodarí, pripojte sa znova prostredníctvom aplikácie ECOVACS HOME
		Na zozname Wi-Fi nie je žiadna Wi-Fi.	1. Skontrolujte, či názov Wi-Fi neobsahuje špeciálne znaky. Nepoužívajte špeciálne znaky, ako napríklad ! @##& ¥%^. 2. Nepoužívajte sieť 5 GHz.
		Je nainštalovaná nesprávna aplikácia.	Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu ECOVACS HOME.
2	V aplikácii nie je možné vytvoriť mapu nábytku.	Pohyb robota DEEBOT pri upratovaní by mohol spôsobiť stratu mapy.	Počas upratovania nepohybujte robotom DEEBOT.
		Automatické upratovanie nie je dokončené.	Uistite sa, že sa DEEBOT po upratovaní automaticky vráti do stanice OMNI.
		Pri vytváraní druhej mapy nebol povolený režim viacerých poschodí.	Povoľte v aplikácii režim viacerých poschodí.
3	Počas používania vypadla bočná kefa robota.	Bočná kefa nie je správne nasadená.	Pri inštalácii bočnej kefy pomocou skrutkovača sa uistite, že je skrutka bezpečne utiahnutá.
4	Nenájdený žiadny signál. Robot sa nemôže vrátiť na stanicu.	Stanica OMNI je nesprávne umiestnená.	Umiestnite stanicu správne podľa pokynov v časti <a href="#">[Zapnutie a nabíjanie robota DEEBOT]</a> .
		Stanica OMNI je bez napájania alebo bola presunutá.	Skontrolujte, či je stanica OMNI pripojená k napájaniu. Nehýbte stanicou OMNI.
		Robot DEEBOT nezačína upratovanie zo stanice OMNI.	Odporúčame, aby robot DEEBOT začal upratovanie od stanice OMNI.
		Dokovacia trasa je zablokovaná. Napríklad dvere do miestnosti, kde je stanica OMNI umiestnená, sú zatvorené.	Udržujte nabíjaciu trasu voľnú.

Č.	Porucha	Možná příčina	Riešenie
5	DEEBOT sa vráti do stanice OMNI skôr, ako dokončí čistenie.	Miestnosť je taká veľká, že sa robot DEEBOT musí vrátiť na dobitie.	Povoľte automatické obnovenie. Ďalšie podrobnosti nájdete v pokynoch aplikácie.
		Vo veľmi zložitých usporiadaniach domova sa môže účinnosť upratovania znížiť, čo môže mať za následok neúplné upratovanie.	Zjednodušte si usporiadanie domova.
6	Robot DEEBOT sa nemôže nabíjať.	Robot DEEBOT nie je zapnutý.	Zapnite robota DEEBOT.
		Nabíjacie kontakty robota DEEBOT nie sú pripojené k nabíjajúcim kontaktom stanice OMNI.	Uistite sa, že nabíjacie kontakty robota DEEBOT sú pripojené k nabíjajúcim kontaktom stanice a že bliká  . Skontrolujte, či nie sú nabíjacie kontakty robota DEEBOT a nabíjacie stanice OMNI znečistené. Vyčistite tieto súčasti podľa pokynov v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
		Stanica OMNI nie je pripojená k napájaniu.	1. Uistite sa, že stanica OMNI je pripojená k napájaniu. 2. Po pripojení napájania sa uistite, že je počuť zvuk spustenia motora.
		Základňa nebola nainštalovaná na mieste.	Informácie o správnom postupe inštalácie nájdete v časti <a href="#">[Rýchly štart]</a> .
7	DEEBOT je počas upratovania veľmi hlučný.	Hlavná kefa/bočná kefa je zamotaná alebo je upchatá nádoba na prach/filter.	Odporúča sa pravidelne čistiť hlavnú kefu, bočnú kefu, nádobu na prach, valčekový mop, filter atď.
		DEEBOT je v režime silného sania alebo v režime maximálneho sacieho výkonu.	Prepnite na štandardný režim.
8	Robot DEEBOT sa počas práce zasekol a zastavil sa.	Robot DEEBOT sa zamotal o predmet na podlahe (elektrické káble, záclony, okraj koberca a pod.).	Robot DEEBOT vyskúša rôzne spôsoby, pomocou ktorých sa môže uvoľniť. Ak pokusy zlyhajú, odstráňte prekážky ručne a znova zapnite.
		Robot DEEBOT môže byť zaseknutý pod nábytkom so vstupom podobnej výšky.	Nastavte fyzickú zábranu, nastavte fyzickú zábranu alebo cez aplikáciu ECOVACS HOME nastavte virtuálnu hranicu.
		Robot DEEBOT uviazol v úzkom priestore.	Usporiadajte si domácnosť, nastavte fyzickú zábranu alebo virtuálnu hranicu prostredníctvom aplikácie ECOVACS HOME.

Č.	Porucha	Možná príčina	Riešenie
9	Počas upratovania môže robot DEEBOT naraziť na problémy, ako je neusporiadaná trasa, chaotický pohyb, opakované prejazdy cez rovnaké miesta a vynechanie malých oblastí. (Ak je oblasť, ktorá nebola dočasne uprataná veľká, robot DEEBOT automaticky vynechanú oblasť uprace. Niekedy robot DEEBOT znovu vstúpi do vyčistenej miestnosti, čo nemusí byť opakované čistenie, ale robot DEEBOT nájde nejakú chýbajúcu oblasť.)	Predmety, ako sú káble a papuče položené na zemi, zablokujú robota DEEBOT.	Pred upratovaním čo najviac upracte rozhádzané káble, papuče a ďalšie predmety na zemi. Ak sa počas upratovania nejaká oblasť vynechá, robot DEEBOT to automaticky opraví. Vyhnite sa zasahovaniu (napr. premiestňovaniu robota DEEBOT alebo blokovaníu jeho trasy).
		Pri prekonávaní schodov, prahov a dverných líšť môžu hnacie kolieska na zemi prešmykovať, čo môže ovplyvniť úsudok robota DEEBOT o celom domácom prostredí.	Odporúčame zatvoriť dvere tohto priestoru a upratovať ho oddelene. Po vyčistení sa robot DEEBOT vráti na začiatkové miesto.
		Na čerstvo navoskovaných alebo vyleštených podlahách a na hladkých dlaždicách môže byť trenie medzi hnacími kolieskami a podlahou menšie.	Než začnete upratovanie, počkajte, až vosk zaschne.
		Z dôvodu rozdielov v usporiadaní domov nie je možné pre DEEBOT vstúpiť do niektorých oblastí.	Usporiadajte si dom, aby sa DEEBOT mohol dostať do priestorov na upratanie.
10	Oneskorenie diaľkového ovládania.	Signál Wi-Fi je slabý, čo spôsobuje pomalé načítanie videa.	Používajte robota DEEBOT v oblastiach s dobrým signálom Wi-Fi.
11	Po návrate na stanicu OMNI robot DEEBOT nevyprázdni zásobník na prach.	Funkcia automatického vyprázdnenia nebola v aplikácii ECOVACS HOME zapnutá.	V aplikácii ECOVACS HOME zapnite funkciu automatického vyprázdnenia.
		Manuálne presunutie robota DEEBOT späť do stanice nespustí funkciu automatického vyprázdňovania.	Odporúčame nechať robota DEEBOT, aby sa sám vrátil na stanicu OMNI. Nepresúvajte ho rukami.
		V režime Nerušiť robot DEEBOT nevyprázdni prach po návrate späť do stanice OMNI.	Vypnite v aplikácii ECOVACS HOME režim Nerušiť alebo manuálne spustíte vyprázdňovanie prachu.
		Stanica zistí zníženie účinnosti vyprázdnenia.	Vymeňte vrecko na prach podľa pokynov v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> a zatvorte oddiel na zber prachu. Ak vrecko na prach nie je po výzve aplikácie plné, môžete ho opäť vložiť späť.
		Skontrolujte, či nie je nádoba na prach plná a nespôsobuje upchatie.	Vyčistite nádobu na prach podľa pokynov v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
		Ak ste vylúčili vyššie uvedené možné príčiny, komponenty stanice môžu mať poruchu.	Požiadajte o pomoc zákaznicky servis.

Č.	Porucha	Možná příčina	Riešenie
12	Automatické vyprázdnenie zlyhalo.	Stanica zistí zníženie účinnosti vyprázdnenia.	Vymeňte vrečko na prach podľa pokynov v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> a zatvorte oddiel na zber prachu. Ak vrečko na prach nie je po výzve aplikácie plné, môžete ho opäť vložiť späť.
		Vývod zásobníka na prach je zablokovaný cudzími predmetmi.	Zložte zásobník na prach a odstráňte cudzie predmety na vývode.
13	Vnútorňá strana oddielu na zber prachu je špinavá.	Jemné častice prechádzajú cez vrečko na prach a hromadia sa na vnútornej strane oddielu na zber prachu.	Vyčistíte vnútornú stranu oddielu na zber prachu.
		Vrečko na prach je poškodené.	Skontrolujte a vymeňte vrečko na prach.
		Vrečko na prach nie je správne nainštalované.	Vložte vrečko na prach správne.
		Kryt oddielu na zber prachu nie je zatvorený.	Skontrolujte, či je kryt oddielu na zber prachu správne zatvorený.
14	Pri spustení robota DE-EBOT, dochádza k úniku prachu.	Vývod zásobníka na prach je zablokovaný cudzími predmetmi.	Zložte zásobník na prach a odstráňte cudzie predmety na vývode.
15	Valčekový mop sa neotáča.	Valčekový mop nie je správne nainštalovaný.	Nainštalujte valčekový mop správne podľa pokynov v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
		Valčekový mop je zablokovaný cudzími predmetmi.	Vyčistíte a nainštalujete valčekový mop správne podľa pokynov v časti <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
16	Hnacie koliesko je zaseknuté.	Hnacie koliesko je zamotané alebo zaseknuté v dôsledku cudzích predmetov.	Otočte a stlačte hnacie koliesko, aby ste skontrolovali, či nie je omotané alebo zablokované cudzími predmetmi. Ak nájdete cudzie predmety, ihneď ich odstráňte. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznicke centrum.

Č.	Porucha	Možná příčina	Riešenie
17	Vanička na umývanie mopu je plná vody a nedá sa vyprázdniť. Hlasová výzva oznámi poruchu vaničky na umývanie mopu.	Nádžka na špinavú vodu nie je správne nainštalovaná.	Klepnite na nádržku na špinavú vodu, aby ste sa uistili, že je správne nainštalovaná.
		Tesniace zátky v nádržke na špinavú vodu nie sú správne nainštalované.	Skontrolujte, či sú obe tesniace zátky správne namontované.
		Vanička na umývanie mopu nie je správne nainštalovaná.	Skontrolujte a uistite sa, že je vanička na umývanie mopu správne nainštalovaná.
		Dno vaničky na umývanie mopu sa znečistí.	Odpojte a umyte základňu vaničky na umývanie mopu vodou.
		Skontrolujte, či sa plavák nezasekne, keď v základni vaničky na umývanie mopu nie je voda.	Vyberte vaničku na umývanie mopu a vložte plávajúci plavák späť na miesto.
		Stanica OMNI nedokáže normálne odvádzať vodu.	Umiestni robota DEEBOT do stanice. Keď sa uistíte, že sa nabíja, dvakrát ťuknite na  . Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
		Sací otvor vaničky na umývanie mopu je zablokovaný cudzími predmetmi.	Presvedčte sa, že v sacom otvore vaničku na umývanie mopu nie je cudzí predmet.
		Hlasové upozornenie pretrváva aj po vyskúšaní všetkých vyššie uvedených riešení.	Vypnite a zapnite stanicu. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke centrum.
18	Porucha nádrže na špinavú vodu alebo časté automatické umývanie.	Nádoba na špinavú vodu je nadmerne zaprášená.	Vyberte a vyprázdňte nádobu na špinavú vodu, opláchnite ju a znova nainštalujte. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke centrum.
		Odkvapkávacia vanička je nadmerne zaprášená.	Vyberte a vyprázdnite odkvapkávaciu vaničku, potom ju opláchnite a znova nainštalujte. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke centrum.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	DEX62
Menovitý príkon	20 V === 2 A
Čas dobíjania	pribl. 3,5 h
Model stanice	CH2497F
Menovitý príkon	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Menovitý výkon	20 V === 2 A
Menovitý vstupný prúd (Nabíjanie)	0,5 A
Príkon (vyprázdenie)	650 W
Výkon (mopovanie horúcou vodou)	1650 W
Frekvenčné pásmo	2400 – 2483,5 MHz
Spotreba v pohotovostnom režime pri zapojení do siete	Menej ako 2,00 W

Výkon bezdrôtového modulu je menej ako 100 mW.


Na základe požiadaviek na produkt (funkčnosť a používateľská skúsenosť) naše produkty používajú architektúru spotrebičov s ultranízkou spotrebou, takže neexistuje žiadny režim vypnutia a žiadny pohotovostný režim. Po úplnom nabití zariadenie prejde do 20 minút do sieťového pohotovostného režimu. Príkon sieťového pohotovostného režimu je 1,9 W

Poznámka: Technológia a dizajn sa v rámci neustáleho zlepšovania produktu môže zmeniť.

Objavte ďalšie príslušenstvo na <https://www.ecovacs.com>.

## Získajte úplnú verziu používateľskej príručky

Pomocou mobilného fotoaparátu naskenujte QR kód a získajte používateľskú príručku.



Pomocou mobilného fotoaparátu naskenujte QR kód a získajte používateľskú príručku.







# DEEBOT **80S** OMNI

## Návod k použití

Návody k použití v dalších jazycích naleznete na: <https://www.ecovacs.com>.

## DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

### DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

### PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí děti provádět bez dohledu.
2. Ukliděte prostor, který se chystáte vysávat. Odstraňte z podlahy kabely a drobné předměty, které by se mohly do spotřebiče zaplést. Zasuňte tránsně běhounů pod běhouny a zvedněte z podlahy věci, jako jsou závěsy nebo ubrusy.
3. Pokud je v luxovaném prostoru nerovnost, například schod nebo schodiště, zajistěte, že spotřebič bude schopen tuto nerovnost zaznamenat a nepřepadne přes ni. V určitých případech může být potřeba umístit k nerovnosti fyzickou zábranu, aby spotřebič přes nerovnost nepřepadl. Zábrana nesmí představovat riziko zakopnutí.
4. Používejte spotřebič pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Používejte pouze doplňky doporučené nebo prodávané výrobcem.
5. Používejte POUZE V INTERIÉRU domácnosti. Spotřebič není určen pro používání venku ani v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
6. Spotřebič používejte, pouze pokud je v něm nasažená nádoba na prach a/nebo filtry.
7. Nepoužívejte spotřebič v místě, kde jsou zapálené svíčky nebo se v něm nachází křehké předměty.
8. Dejte pozor, aby se vaše vlasy, volné oblečení, prsty nebo jiné části těla nedostaly do blízkosti otvorů nebo pohybujících se součástí spotřebiče.
9. Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde právě spí kojeneček nebo dítě.
10. Nepoužívejte a neskladujte spotřebič při příliš vysokých nebo nízkých teplotách (nižších než  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}/+23\text{ }^{\circ}\text{F}$  nebo vyšších než  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}/+104\text{ }^{\circ}\text{F}$ ). Nabíjejte robota při teplotě nad  $0\text{ }^{\circ}\text{C}/32\text{ }^{\circ}\text{F}$  a pod  $40\text{ }^{\circ}\text{C}/104\text{ }^{\circ}\text{F}$ .

11. Nepoužívejte spotřebič na mokrém povrchu nebo na povrchu s vrstvou vody.
12. Dejte pozor, aby spotřebič nenasál větší předměty, jako jsou kamínky či velké kousky papíru nebo jiné předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
13. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořlavých nebo výbušných materiálů, jako je například benzín, toner do tiskárny nebo kopírky, ani spotřebič nepoužívejte v místech, kde se tyto materiály mohou vyskytovat.
14. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořícího nebo doutnajícího předmětu, jako jsou například cigarety, zápalky, horké uhlíky nebo cokoli, co by mohlo způsobit požár.
15. Nevkládejte do sacího otvoru žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, pokud je sací otvor ucpaný. Odstraňujte ze sacího otvoru prach, žmolky, vlasy nebo cokoli jiného, co by mohlo snižovat sání.
16. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
17. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej vypněte příslušným tlačítkem.
18. Typ lithiové baterie vhodné pro CH2497F je max. 4 článků, max. jmenovité napětí 14,4 V (stejnoseměrný proud), jmenovitá kapacita 5800 mAh. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyndat baterii a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
19. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
20. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
21. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Společnost Ecovacs Home Service Robotics nenes zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
22. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba. Pokud je třeba vyměnit baterii robota, kontaktujte prosím Zákaznický servis.
23. Zkontrolujte, že napětí vašeho zdroje odpovídá napětí uvedenému na stanici OMNI.
24. Používejte pouze s originální dobíjecí baterií a stanicí OMNI dodávanými výrobcem společně se spotřebičem. Použití jiných než dobíjecích baterií je zakázáno.
25. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič nebo stanicí OMNI za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do dveří a abyste jej netahali přes ostré

hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.

26. Nepoužívejte stanici OMNI, pokud je poškozená. Zdroj napájení se nesmí opravovat a nesmí se používat, pokud je poškozený nebo poruchový.
27. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič nebo stanici OMNI, pokud nefungují správně, upadly vám na zem, jsou poškozené, nacházely se venku nebo přišly do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis – vyhněte se tak rizikům.
28. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte stanici OMNI ze zásuvky.
29. Pokud budete spotřebič likvidovat jako odpad, sundejte jej nejprve ze stanice OMNI, dejte vypínač do polohy „Vypnuto“ a potom ze zařízení vyndejte baterii.
30. Pokud delší dobu nepoužíváte stanici OMNI, odpojte ji ze zásuvky.
31. Pokud nebudete robota po delší dobu používat, vypněte ho a odpojte stanici OMNI ze zásuvky.
32. **VAROVÁNÍ** – do nádržky na čistou vodu dávejte pouze čistou vodu.
33. **UPOZORNĚNÍ:** Za účelem dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dobíjecí jednotku CH2497F dodávanou společně se spotřebičem.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením o osobou, která ho provozuje, vzdálenost 20 cm.

Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

### **Aktualizace spotřebiče**

Některá zařízení se typicky aktualizují jednou za dva měsíce, ale není tomu tak vždy.

Některá zařízení, obvykle ta, která byla uvedena do prodeje před více než třemi roky, se budou aktualizovat pouze v případě zjištění zásadní zranitelnosti, která se tím opraví.

Chcete-li zkontrolovat aktuální verzi softwaru a povolit automatické aktualizace, přejděte v aplikaci do Nastavení > Rozšířená nastavení robota > O robotovi > Aktualizovat. V nabídce se zobrazí aktuální verze; klepnutím na Aktualizovat přejděte na stránku a výběrem možnosti Automatická aktualizace ji povolte.

	Upozornění: horký povrch
	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud
	Před nabíjením si přečtěte pokyny.
	Polarita dobíjecího portu
	Miniaturní pojistka s časovou prodlevou

Vzdálené sledování slouží pro naprosto soukromé použití na neveřejných soukromě vlastněných místech čistě za účelem vlastní ochrany a jednotné kontroly. V případě použití berte v potaz místní zákonné povinnosti ohledně ochrany osobních údajů. Je zakázáno sledování veřejných prostor, obzvláště s tajnými úmysly anebo ze strany zaměstnavatele bez ospravedlnitelných důvodů. Takové neospravedlnitelné použití je čistě na riziko a odpovědnost uživatele.

## Prohlášení o dodržování pravidel EU Informace likvidaci pro uživatele odpadních elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že použité elektrické a elektronické produkty se nesmí odkládat do netříděného komunálního odpadu. Aby mohlo být s odloženým zařízením správně naloženo, je vaší povinností zařídit jeho odevzdání na určeném sběrném místě.

Pokud tento produkt odložíte na správném místě, pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly nastat, pokud by s odpadem bylo naloženo nesprávným způsobem. Při vrácení použitého zařízení použijte systém vrácení a sběru zařízení nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste si produkt zakoupili, což je zdarma. Kontaktujte místní úřady, které vám sdělí podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě. Za nesprávné odložení tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou.

## Informace pro uživatele použitých baterií o jejich odložení



Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory se na konci své životnosti nesmí odkládat do netříděného komunálního odpadu. Vaše spoluúčasť je důležitou součástí snahy o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví. Abyste zajistili řádnou recyklaci, můžete tento produkt nebo baterie či akumulátory, které produkt obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo odevzdat na sběrném místě, což je zdarma.

Pokud tento produkt odložíte na správném místě, pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly nastat, pokud by s odpadem bylo naloženo nesprávným způsobem. Za nesprávné odložení tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou. Pro použité baterie a akumulátory existují samostatné sběrné systémy.

Odložte baterie a akumulátory správným způsobem ve svém místním sběrném/recyklačním centru.

## Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (směrnice RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý produkt včetně jeho součástí (kabelů, šňůr atd.) splňuje požadavky směrnice RoHS č. 2011/65/EU a přepracované směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních („přepracovaná RoHS“ neboli „RoHS 2.0“).

## Směrnice o rádiových zařízeních

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této sekci je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních.

## Autorizovaný zástupce pro Evropu:




ECOVACS Europe GmbH  
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Německo

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice ROHS č. 2011/65/EU a přepracované směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863, směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na následující adrese:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>

# SOUČÁSTI BALENÍ


## 1 Obsah balení



DEEBOT




Stanice OMNI



Základna



Návod  
k použití



Napájecí kabel


Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační a mohou se od spotřebiče lišit. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## 2 Nákres produktu

### 1. Robot DEEBOT zepředu


Tlačítka na robotu DEEBOT:

Stisknutí: Přepínání Start/Pauza/Pokračovat  
Krátké stisknutí po dobu 3 s: Návrat do stanice  
Dvojitě klepnutí: Uvolnění/vytažení mopu  
(Robot DEEBOT není ve stanici)



### 2. DEEBOT (pohled zespoda)

Senzory proti pádu




### 3. Uvnitř robota DEEBOT (pod horním krytem)

Tlačítko RESET

Síťové nastavení: Stiskněte tlačítko RESET a postupujte podle hlasových pokynů pro nastavení sítě.

Obnovení výchozího nastavení: Stiskněte tlačítko RESET a podržte jej po dobu 5 sekund. Po zaznění hlasové výzvy se přehraje úvodní hudba a DEEBOT se vrátí do výchozího nastavení. Obnovení vymaže stávající mapu a nastavení úklidu.

Používejte s opatrností.




### 4. Nádoba na prach

Západka filtru

Filtr

Síťový filtr


Otvor pro vyprazdňování  
prachu



### 5. Stanice OMNI

Nádržka na špinavou vodu

Nádržka na čistou vodu




#### Poznámka:


- Bliká červeně: Důvod naleznete v aplikaci ECOVACS HOME.
- Pokud se robot DEEBOT nenabíjí, otřete dobíjecí kontakty suchým a čistým hadříkem.

### 6. Sáček na prach

Rukojeť sáčku na prach



## 7. Stanice OMNI (zadní část)



## 8. Kontrolka

Indikátor	Světelný efekt	Stav
DEEBOT	Bliká bílá	Dobíjení
	Nepřetržitě svítí bílá	Plně nabitý/v provozu
	Nepřetržitě svítí červená	Nízký stav baterie
	Bliká červeně	Porucha
Stanice	Nepřetržitě svítí bílá	Pohotovostní režim / provoz
	Bliká červeně	Porucha
	Zhasne	Výpadek proudu/ Režim hlubokého spánku

## 9. Přehled senzorů

Název	Popis funkce
Navigační modul	Laserové měření vzdálenosti mezi robotem DEEBOT a okolními objekty se provádí na základě časového rozdílu odrazu, což umožňuje modulu mapovat vzdálenost mezi robotem DEEBOT a okolními objekty, zatímco se robot DEEBOT pohybuje. Detekční dosah je 10 m.
Modul vyhýbání se překážkám	K měření vzdálenosti mezi okolními objekty a robotem DEEBOT se používá infračervené měření vzdálenosti a podobné trojúhelníky. Když senzor detekuje blízký předmět, DEEBOT se automaticky otočí, aby do něj nenarazil. Detekční dosah je 0,3 m.
Senzory proti pádu	U infračerveného měření vzdálenosti je vzdálenost mezi dnem robota DEEBOT a zemí detekována infračervenými senzory ve spodní části. Robot DEEBOT se nepohne vpřed, když jsou vpředu schody (např. když je výška bílého povrchu 55 mm nebo více nebo výška černého povrchu je 30 mm nebo více) a zjištěná výška přesahuje přednastavenou výšku, čímž se aktivuje funkce proti pádu.
Senzor pro detekci koberce	Senzor vysílá 300 kHz ultrazvuk, jehož energie bude absorbována kobercem, což způsobí, že odražená energie bude nižší než prahová hodnota. DEEBOT tak detekuje přítomnost koberce. V laboratoři ECOVACS je identifikováno více než 50 druhů koberců dostupných na trhu.
Senzor proti nárazu	Díky principu optočlenu se DEEBOT vyhne překážkám v kolizní dráze.
Senzor detekce okrajů	Pomocí infračerveného dálkoměru zjišťuje senzor detekce okrajů vzdálenost mezi robotem DEEBOT a objekty na straně. Pokud se vpravo nachází zeď nebo překážky, robot DEEBOT provádí čištění okrajů, aby nevynechal žádné místo a zabránil kolizi.
AI kamera	Pomocí AI kamery získáte snímky okolního prostředí. Nahrajte video. Prostřednictvím interakce s MIC lze provádět vzdálené videohovory (u některých modelů).


# PRVNÍ NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ

## 1 Poznámky před úklidem




### Uspořádejte oblast, která má být uklížena

Pro maximální možnou plochu úklidu umístěte nábytek, jako jsou stoly, židle a stojanové ventilátory, na správné místo a před použitím robota DEEBOT odložte nízko položené předměty, jako jsou váhy.




### Zabraňte pádu robota DEEBOT

Umístěte fyzickou překážku k hraně, jako jsou schody a schůdky, aby robot DEEBOT nepřepadl přes okraj.



### Otevřete dveře a pomozte robotu DEEBOT pokračovat

Otevřete všechny dveře místností, aby DEEBOT mohl během prvního použití plně prozkoumat váš dům.



### Zajistěte dostatečné osvětlení

Zajistěte, aby všechny úklidové oblasti byly dobře osvětlené, aby se DEEBOT s umělou inteligencí mohl přesně vyhýbat překážkám, jako jsou boty, ponožky a šňůry.



Odstraňte z podlahy předměty, včetně kabelů, oblečení a pantoflí, abyste zvýšili účinnost úklidu.



Před použitím produktu na koberci se střípavými okraji založte střípce pod koberec.



Nestůjte v úzkých prostorách, jako jsou chodby, abyste neblokovali navigační modul.




Zajistěte dobré vidění robota DEEBOT a zabraňte poškrábání nebo rozmazání čočky AI kamery otisky prstů nebo mastnými skvrnami. Místo čistících prostředků, saponátů nebo sprejů používejte k otírání kamery čistý, měkký hadřík.

## 2 Rychlé spuštění

Před použitím odstraňte veškeré ochranné materiály.


### 1. Instalace

Zvuk „cvaknutí“ signalizuje správnou instalaci.



### 2. Sestavte a umístěte stanici

Umístěte stanici OMNI ke stěně na rovný, tvrdý povrch. Nepokládejte předměty do vzdálenosti 0,05 m na obou stranách stanice a 0,8 m před stanicí.




#### Poznámka:

- Pokud jsou poblíž stanice reflexní předměty, jako jsou zrcadla nebo reflexní lišty, je třeba zakrýt je do výšky 14 cm.
- Neumísťujte stanici na přímé sluneční světlo ani do prostředí s vysokou teplotou.
- Pro lepší uživatelský komfort umístěte stanici na místo se silným signálem Wi-Fi.
- Nepoužívejte spotřebiči na mokrému povrchu nebo na povrchu s vrstvou vody.
- Robota DEEBOT a stanici neotírejte vlhkým hadříkem ani nepoužívejte žádné tekutiny.

## 3 Stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME

Abyste mohli plně využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robota DEEBOT pomocí aplikace ECOVACS HOME.

Po naskenování QR kódu pod horním krytem budete přesměrováni ke stažení aplikace.





Případně v App Store nebo Google Play vyhledejte „ECOVACS HOME“ a stáhněte si aplikaci.



**Poznámka:** Registraci, přihlášení a připojení dokončete podle pokynů v aplikaci.

## 4 Propojte DEEBOT s aplikací

**Přes Bluetooth:** Zapněte DEEBOT a Bluetooth na mobilním telefonu. Povolte aplikaci získat povolení Bluetooth mobilního telefonu. Klepnutím naskenujte QR kód na robotu DEEBOT nebo klepněte na  nebo  v aplikaci a vyhledejte robota DEEBOT v okolí.


**Přes Wi-Fi:** Můžete se také rozhodnout propojit DEEBOT s aplikací jinými metodami podle pokynů na stránce aplikace.

**Poznámka:** Propojením přes Bluetooth získáte lepší uživatelskou zkušenost.

### Požadavky na síť Wi-Fi:

- Používáte smíšenou síť 2,4 GHz nebo 2,4/5 GHz.
- Váš router podporuje 802.11b/g/n a protokol IPv4.
- Nepoužívejte VPN (Virtual Private Network) nebo Proxy Server.
- Nepoužívejte skrytou síť.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) není podporován.
- V Severní Americe použijte Wi-Fi kanály 1–11 a mimo Severní Ameriku kanály 1–13 (konzultujte místní regulační úřad).
- Pokud používáte síťový rozšiřovač/opakovač, jsou název sítě (SSID) a heslo stejné jako u vaší primární sítě.
- Povolte na svém routeru WPA2.

### Kontrolka Wi-Fi

	Pomalu blikající bílá	Odpojeno od Wi-Fi
	Rychle blikající bílá	Připojování
	Nepřetržitě svítí bílá	Napojeno na Wi-Fi

Upozorňujeme, že inteligentní funkce, jako je vzdálené spuštění, 2D/3D zobrazení mapy a nastavení ovládání a personalizovaný úklid (v závislosti na spotřebiči), vyžadují aplikaci ECOVACS HOME, která je neustále aktualizována. Než budete moci používat některé funkce aplikace ECOVACS HOME k ovládání spotřebiče, musíte souhlasit s našimi zásadami ochrany osobních údajů a uživatelskou smlouvou, abychom mohli zpracovat některé vaše základní a nezbytné informace. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a uživatelskou smlouvou, tyto funkce nebudou dostupné. Základní funkce tohoto spotřebiče však můžete používat i při ručním ovládání.


### Informace o síťovém rozhraní

Název	Popis
Infračervené rozhraní	Infračervené rozhraní je ve výchozím nastavení vypnuté a aktivuje se, když je robot v nabíjecí stanici. Když je DEEBOT v nabíjecí stanici, komunikuje s ní prostřednictvím infračerveného rozhraní.
Bluetooth	Povolte Bluetooth pro připojení robota k síti během procesu nastavení sítě. Bluetooth používá pro bezpečnou konfiguraci a datovou interakci služby GAP1800, GATT 1801 a 8888.
Wi-Fi*	Uspřádání přenosu dat mezi aplikací a robotem umožňuje ovládání robota prostřednictvím aplikace.
Aplikace ECOVACS HOME	Produkty ECOVACS nabízejí chytré funkce, jako je nastavení sítě, mapování a výběr režimu čištění (specifické pro každý produkt). Aby uživatelé mohli využívat tyto funkce, musí si stáhnout a používat oficiální aplikaci ECOVACS Home App.

\* Robotické vysavače řady DEEBOT jsou určeny pro domácí úklidové scénáře. K provozu je nutná domácí síť Wi-Fi. Ochranu proti DDOS musí uživatelé nakonfigurovat prostřednictvím nastavení trasování.

## 5 Zapněte a nabijte robota DEEBOT

Zapněte vypínač pod krytem robota DEEBOT (, I " = ZAP, ,, O " = VYP), a umístěte DEEBOT před stanici, která je připojena k napájení. Potom přesuňte robota DEEBOT zpět do stanice.




### Poznámka:

- DEEBOT se nemůže nabíjet, když je vypnutý.
- Po úklidu se doporučuje nechat DEEBOT zapnutý a nabíjet, aby byl připraven k dalšímu úklidu.
- Začněte s úklidem ze stanice. Když probíhá úklid, stanici nepřemísťujte.

## 6 Naplňte nádržku na čistou vodu

Naplňte nádržku na čistou vodu čistou vodou. Pomocí uzávěru lahvičky přidejte odpovídající množství čistícího roztoku v poměru 1:200. Zajistěte víko nádrže, jemně protřepejte, aby se obsah promíchal, a použijte.



### Poznámka:

- Po naplnění nádržky na čistou vodu (přibližně 4 l) přidejte jeden uzávěr čistícího roztoku (přibližně 20 ml).
- Nepřilévejte horkou vodu, protože by mohlo dojít k deformaci nádržky na vodu.
- Pokud se na vnější straně nádržky na vodu objeví zbytky skvrn od vody, otřete je měkkým suchým hadříkem, než nádržku vrátíte do provozu.
- Nepřidávejte žádné jiné než oficiální čistící roztoky společnosti ECOVACS, protože mohou způsobit poškození výrobku.
- Případné skvrny uvnitř nádržky na vodu jsou pozůstatkem továrního testování. Lze bezpečně používat.

## 7 Obsluha robota DEEBOT

### 1. Spuštění mapování

Při prvním vytváření mapy robota DEEBOT sledujte, abyste mu případně pomohli s drobnými obtížemi.

Například DEEBOT se může zaseknout pod nábytkem. Využijte následující řešení:


- 1 Pokud je to možné, zvedněte nízkou umístěný nábytek.
- 2 Zakryjte spodní stranu nábytku.

### 2. Spuštění čištění


- Nádržka na vodu robota DEEBOT se automaticky doplňuje prostřednictvím stanice. Ruční doplňování není potřeba.
- Při vytírání robot DEEBOT rozpozná typy podlah a dokáže automaticky zvednout válečkové mopy, když narazí na koberec. DEEBOT nepoužívejte na chlupatých kobercích ani kobercích s vlákny delšími než 10 mm. Během úklidu doporučujeme chlupaté koberce s vlákny delšími než 10 mm složit pod koberec. Nastavte virtuální hranici v aplikaci ECOVACS HOME.


Před prvním úklidem se ujistěte, že je DEEBOT ve stanici a plně nabitý. Spusťte robota klepnutím na  na robotovi DEEBOT. Ke spuštění můžete použít také aplikaci ECOVACS HOME.

### 3. Pozastavení


Klepnutím na  na robotu DEEBOT ho pozastavíte, pokud pracuje. K pozastavení robota DEEBOT můžete také použít aplikaci ECOVACS HOME.


### 4. Probuzení

Po chvíli pauzy všechny kontrolky na robotu DEEBOT zhasnou. Chcete-li robota DEEBOT probudit, krátce stiskněte tlačítko  nebo použijte aplikaci ECOVACS HOME.




### 5. Zpět do stanice

Pro volání robota DEEBOT použijte aplikaci ECOVACS HOME, případně stiskněte a podržte tlačítko  na robotu DEEBOT po dobu 3 sekund, aby se robot DEEBOT mohl připojit k dobíjecí stanici a nabít.



### 6. Režim hlubokého spánku

DEEBOT přejde do režimu hlubokého spánku, pokud zůstane mimo stanici přibližně 10 hodin, aby se chránila baterie. Vypněte a znovu zapněte, abyste DEEBOT probudili. Pokud nereaguje, položte DEEBOT na dokovací stanici, aby se nabila.



# PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

## Frekvence údržby

Aby si DEEBOT udržel špičkový výkon, provádějte údržbu a výměnu součástí tak často, jak je uvedeno níže:


Část DEEBOT	Frekvence údržby	Frekvence výměny
Omyvatelný válečkový mop	/	Po 1–2 měsících
Nádoba na špinavou vodu	Každý týden	/
Odkapávací vanička	Každý týden	/
Sáček na prach	/	Když vás k tomu aplikace vyzve
Postranní kartáč	Každé 2 týdny	Po 3–6 měsících
Hlavní kartáč	Každý týden	Po 6–12 měsících
Filtr	Každý týden	Po 3–6 měsících
Univerzální kolečko Senzory proti pádu Senzor detekce okrajů Nárazník Dobíjecí kontakty na robotovi DEEBOT Nabíjecí kontakty na stanici OMNI Navigační modul Modul vyhýbání se překážkám AI kamera	Přibl. každý měsíc	/
Nádržka na čistou vodu	Každé 3 měsíce	/
Nádržka na špinavou vodu	Každý měsíc	/
Oddíl pro sběr prachu	Každý měsíc	/
Tělo a spodní část stanice	Každý měsíc	/
Vanička na mytí mopu	Každé 5 měsíce	/

Zjistěte více o příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com>


## Údržba robota DEEBOT

### 1 Údržba odpadní nádoby a filtru


1. Vyjměte nádobu na prach a potom ji vyprázdněte.



2. Otevřete filtrační síť a vyjměte filtr.




3. Vypláchněte nádobu na prach a filtr vodou a setřeste kapičky vody.



**Poznámka:**

- Propláchněte filtr vodou podle obrázku.
- K čištění filtru nepoužívejte prsty ani kartáč.

4. Vysušte nádobu na prach a filtr na vzduchu.




**Poznámka:** Před použitím zcela vysušte součásti nádoby na prach.

## 2 Provedte údržbu hlavního kartáče a postranního kartáče


### Vyčistěte hlavní kartáč

1. Sejměte kryt z hlavního kartáče.


**Poznámka:** Než robot DEEBOT otočíte dnem vzhůru, vylijte veškerou zbývající vodu z nádržky na špinavou vodu a odkapávací vaničku.




2. Vyjměte a vyčistěte hlavní kartáč.



3. Sundejte, očistěte a vysušte hřebenový kartáč.




4. Nainstalujte hřeben kartáče, hlavní kartáč a kryt.



### Čištění postranního kartáče


Vyjměte boční kartáč pomocí šroubováku a vyčistěte jej.



## 3 Údržba válečkového mopu


### Vyčištění válečkového mopu

1. Dvojitým klepnutím tlačítka  uvolníte součást válečkového mopu.




**Poznámka:** Netahejte za váleček silou, když je zasunutý, mohlo by dojít k poškození jeho součástí.


2. Stiskněte boční tlačítko pro odemknutí a vyjměte váleček.




3. Vyčistěte válečkový mop.




4. Vyčistěte vnitřek válečku.




**Poznámka:** Neomývejte DEEBOT vodou.

5. Zatláchte válečkový mop do krytu válce a dvakrát klepněte na tlačítko  pro zasunutí.




## 4 Údržba odkapávací vaničky

1. Vymějte odkapávací vaničku.




**Poznámka:** Při otáčení robota DEEBOT, pokud není v režimu sušení, může uniknout malé množství zbytkové vody.

2. Demontujte a vyčistěte součásti odkapávací vaničky.



3. Nainstalujte komponenty filtru odkapávací vaničky, jak je znázorněno na obrázku.




## 5 Údržba nádoby na špinavou vodu


1. Vyjměte nádobu na špinavou vodu a filtrační sítku.



2. Vyčistěte filtrační sítku, nádobku a odpadní potrubí.




3. Znovu nainstalujte filtr, pevně jej zatlačte a potom znovu nasadte kryt nádoby na špinavou vodu.




Kryt nádoby na špinavou vodu pevně zatlačte ve směru vedení, dokud nebude zcela zarovnan s horním okrajem nádoby, aby bylo zajištěno těsné uzavření.

## 6 Provedte údržbu ostatních komponent


Čištění čočky modulu pro vyhýbání se překážkám




Čištění nárazníku




Vyčistěte navigační modul




Čištění senzoru okrajů




Čištění nabíjecích kontaktů




Čištění senzorů proti pádu



## Čištění univerzálního kolečka



## Čištění hnacích koleček




### Poznámka:

- Poznámka: Zjistěte více o příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com>.
- Otřete komponenty suchým čistým hadříkem. Nikdy nepoužívejte mokré hadříky. Nepoužívejte čisticí spreje ani detergenty.


## Údržba stanice

### 1 Údržba sáčku na prach

1. Vyjměte kryt oddílu pro sběr prachu.




2. Vyjměte jednorázový sáček na prach ve směru šipky a zlikvidujte jej.




**Poznámka:** Podržením za rukojeť vytáhněte sáček na prach, což efektivně zabrání úniku prachu.

3. Vyčistěte oddíl pro sběr prachu suchým hadříkem a nainstalujte nový sáček na prach.




4. Zasuňte horní západku krytu oddilu pro sběr prachu do drážky a potom ji zatlačte dolů, aby bylo zajištěno správné utěsnění.




## 2 Provedte údržbu zásobníku na mytí mopu


1. Vyměňte a vyčistěte základnu stanice.




2. Vyměňte a vyčistěte vaničku na mytí mopu a vaničku na namáčení.



3. Nainstalujte namáčecí vaničku.




4. Nainstalujte mycí vaničku a základnu mpu.



**Poznámka:** Nainstalujte vaničku a základnu správně, abyste předešli poruše.

### 3 Skladování

Před uskladněním robota DEEBOT plně dobijte a VYPNĚTE. Dobíjejte baterii vždy po uplynutí doby 1,5 měsíce, abyste předešli přílišnému vybití.



**!** Upozorňujeme, že DEEBOT se nemůže nabíjet, když je vypnutý.


**Poznámka:**

- Potom, co robot DEEBOT dokončí úklid, se doporučuje nevypínat jej, ale nechat jej nabíjet, aby se lépe připravil na další úklid.
- Pokud je baterie příliš vybitá nebo jste ji dlouhou dobu nepoužívali, nepůjde robota DEEBOT dobít. Kontaktujte společnost ECOVAC s žádostí o pomoc. Baterii sami nerozebírejte.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, udržujte nádobku na špinavou vodu a prázdnou nádržku na vodu a mop suchý.

# ŘEŠENÍ OBTÍŽÍ


Řešení následujících možných problémů naleznete v části řešení obtíží.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
1	Robot DEEBOT se nemůže připojit k aplikaci ECOVACS HOME.	Zadali jste nesprávný název nebo heslo pro síť Wi-Fi.	Vložte správný název a heslo sítě Wi-Fi.
		DEEBOT je mimo dosah signálu domácí sítě Wi-Fi.	Přesvědčte se, že je DEEBOT v dosahu signálu domácí sítě Wi-Fi. Snažte se zůstat co nejbližší směrovači.
		Robot DEEBOT není ve stavu konfigurace.	Stisknutím tlačítka RESET připojte robota DEEBOT ke svému telefonu pomocí Bluetooth. Pokud se to nepodaří, připojte se znovu prostřednictvím aplikace ECOVACS HOME.
		Na seznamu Wi-Fi není žádná Wi-Fi.	1. Zkontrolujte, zda název Wi-Fi neobsahuje speciální znaky. Nepoužívejte speciální znaky, jako například ! @#& ¥%&#x2013;. 2. Nepoužívejte síť 5 GHz.
		Je nainstalována nesprávná aplikace.	Stáhněte a nainstalujte si aplikaci ECOVACS HOME.
2	V aplikaci nelze vytvořit mapu nábytku.	Přemístění robota DEEBOT během úklidu může způsobit ztrátu mapy.	Během úklidu nepřemísťujte robota DEEBOT.
		Automatický úklid není dokončený.	Ujistěte se, že se DEEBOT po úklidu automaticky vrátí do stanice OMNI.
		Při vytváření druhé mapy nebyl povolen režim více podlaží.	Povolte v aplikaci režim pro více podlaží.
3	Postranní kartáč během použití vypadává.	Postranní kartáč není správně nasazený.	Při instalaci bočního kartáče pomocí šroubováku se ujistěte, že je šroub bezpečně utažen.
4	Nenalezen žádný signál. Nelze provést návrat do stanice.	Stanice OMNI je nesprávně umístěna.	Umístěte stanici správně podle pokynů v části <a href="#">[Zapnutí a nabíjení robota DEEBOT]</a> .
		Stanice OMNI je bez proudu nebo byla přemístěna.	Zkontrolujte, zda je stanice OMNI připojená ke zdroji napájení. Stanici OMNI nepřemísťujte.
		DEEBOT nezahájil úklid ze stanice OMNI.	Doporučujeme, aby robot DEEBOT zahájil úklid ze stanice OMNI.
		Dokovací trasa je zablokovaná. Například dveře do místnosti, kde je stanice OMNI umístěna, jsou zavřené.	Udržujte dobíjecí trasu volnou.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
5	DEEBOT se vrací do stanice OMNI před dokončením úklidu.	Místnost je příliš velká a robot DEEBOT se potřebuje vrátit a dobít.	Povolte automatické obnovení. Více podrobností naleznete v pokynech v aplikaci.
		Ve velmi složitých uspořádáních domova se může účinnost úklidu snížit, což může mít za následek neúplný úklid.	Zjednodušte uspořádání domova.
6	Robot DEEBOT se nedokáže nabíjet.	DEEBOT není zapnutý (ON).	Zapněte robota DEEBOT.
		Nabíjecí kontakty robota DEEBOT nejsou připojeny k nabíjecím kontaktům stanice OMNI.	Ujistěte se, že nabíjecí kontakty robota DEEBOT jsou připojeny k nabíjecím kontaktům stanice a že bliká  . Zkontrolujte, zda nejsou dobíjecí kontakty robota DEEBOT a stanice OMNI znečištěné. Vyčistěte tyto součásti podle pokynů v části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
		Dobíjecí stanice OMNI není připojena k napájení.	1. Ujistěte se, že je stanice OMNI připojena k napájení. 2. Po připojení napájení se ujistěte, že je slyšet zvuk spuštění motoru.
		Základna nebyla nainstalována na místě.	Informace o správném postupu instalace naleznete v části <a href="#">[Rychlý start]</a> .
7	DEEBOT je během úklidu velmi hlučný.	Hlavní kartáč/postranní kartáč je zamotaný nebo je ucpaná nádoba na prach/filtr.	Doporučuje se pravidelně čistit hlavní kartáč, boční kartáč, nádobu na prach, válečkový mop, filtr atd.
		DEEBOT je v režimu silného sání nebo v režimu maximálního sacího výkonu.	Přepněte do standardního režimu.
8	DEEBOT se v průběhu úklidu zasekne a poté se zastaví.	DEEBOT se zamotal do překážky na podlaze (elektrické kabely, závěsy, třísně koberce atd.).	DEEBOT se různými způsoby pokusí vymanit se z překážky. Pokud pokusy selžou, odstraňte překážky ručně a znovu zapněte.
		DEEBOT může uvíznout pod nábytkem, pod nímž je mezera podobně vysoká, jako je samotný robot.	Zvednete nábytek, nastavte fyzickou zábranu nebo virtuální hranici prostřednictvím aplikace ECOVACS HOME.
		Robot DEEBOT uvízl v úzkém prostoru.	Uspořádejte si domácnost, nastavte fyzickou zábranu nebo virtuální hranici prostřednictvím aplikace ECOVACS HOME.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
9	Během úklidu může robot DEEBOT narazit na problémy, jako je neuspořádaná trasa, chaotický pohyb, opakované přejezdy přes stejná místa a vynechání malých oblastí. (Pokud se v prostoru nachází místo, které dočasně nebylo uklizeno, robot DEEBOT automaticky uklidí vynechané místo. Někdy robot DEEBOT vstoupí znovu do již uklizené místnosti, což nepředstavuje opakovaný úklid, ale situaci, kdy robot DEEBOT hledá vynechaný prostor.)	Předměty, jako jsou kabely nebo přezůvky, které se nachází na podlaze, blokují robota DEEBOT.	Před úklidem co nejvíce uklidte rozházené dráty, pantofle a další předměty na zemi. Pokud během úklidu nějaká oblast chybí, DEEBOT to automaticky opraví. Vyvarujte se zasahování (jako je přemísťování robota DEEBOT nebo blokování jeho trasy).
		Při překonávání schodů, prahů a dveřních listů mohou hnací kolečka na zemi prokluzovat, což může ovlivnit úsudek robota DEEBOT o celém domácím prostředí.	Doporučuje se zavřít dveře takového prostoru a uklidit ho odděleně. Po dokončení úklidu se robot DEEBOT vrátí na výchozí místo.
		Na čerstvě navoskovaných nebo vyleštěných podlahách a na hladkých dlaždicích může být tření mezi hnacími kolečky a podlahou menší.	Než zahájíte úklid, počkejte, až vosk zaschne.
		Vzhledem k rozdílům v uspořádání domů nemůže DEEBOT vstoupit do některých oblastí.	Uspořádejte si domov, aby se DEEBOT mohl dostat do uklízených prostor.
10	Zpoždění dálkového ovládní.	Wi-Fi signál je slabý, což způsobuje pomalé načítání videa.	Používejte robota DEEBOT v prostoru s dobrým Wi-Fi signálem.
11	Po návratu do stanice OMNI robot DEEBOT nevyprázdní nádobu na prach.	Funkce automatického vyprázdnění nebyla v aplikaci ECOVACS HOME zapnuta.	Zapněte v aplikaci ECOVACS HOME funkci automatického vyprázdnění.
		Ruční přesunutí robota DEEBOT zpět do stanice nespustí funkci automatického vyprázdnění.	Doporučujeme nechat robota DEEBOT, aby se sám vrátil na stanici OMNI. Nepřesunujte ho ručně.
		V režimu „Nerušit“ robot DEEBOT po návratu do stanice OMNI neprovede vysypání nečistot.	Vypněte režim „Nerušit“ v aplikaci ECOVACS HOME nebo spusťte vyprázdnění nádoby na nečistoty ručně.
		Stanice zaznamenala snížení efektivity vyprázdňování.	Vyměňte sáček na prach podle pokynů v části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> a uzavřete oddíl pro sběr prachu. Pokud po výzvě z aplikace ještě není sáček na prach plný, můžete ho vrátit zpět.
		Zkontrolujte, zda není nádoba na prach plná a nezpůsobuje ucpání.	Vyčistěte nádobu na prach podle pokynů v části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
		Pokud jste vyloučili výše uvedené možné příčiny, mohou být komponenty stanice porouchané.	Kontaktujte oddělení zákaznické péče, kde vám pomohou.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
12	Automatické vyprázdnění se nezdařilo.	Stanice zaznamenala snížení efektivity vyprazdňování.	Vyměňte sáček na prach podle pokynů v části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> a uzavřete oddíl pro sběr prachu. Pokud po výzvě z aplikace ještě není sáček na prach plný, můžete ho vrátit zpět.
		Výstup nádoby na prach blokují cizí předměty.	Vyjměte nádobu na prach a vyčistěte otvory od cizích předmětů.
13	Vnitřní strana oddílu pro sběr prachu je špinavá.	Jemné částice procházejí sáčkem na prach a hromadí se na vnitřní straně oddílu pro sběr prachu.	Vyčistěte vnitřní stranu oddílu pro sběr prachu.
		Sáček na prach je poškozený.	Zkontrolujte a vyměňte sáček na prach.
		Sáček na prach není správně nainstalován.	Vložte sáček na prach správně.
		Kryt oddílu pro sběr prachu není zavřený.	Zkontrolujte, zda je kryt oddílu pro sběr prachu správně zavřený.
14	Když robot DEEBOT pracuje, dochází k úniku prachu.	Výstup nádoby na prach blokují cizí předměty.	Vyjměte nádobu na prach a vyčistěte otvory od cizích předmětů.
15	Válečkový mop se neotáčí.	Válečkový mop není správně nainstalován.	Nainstalujte válečkový mop správně podle části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
		Válečkový mop je zablokovaný cizími předměty.	Vyčistěte a nainstalujte válečkový mop správně podle pokynů v části <a href="#">[PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA]</a> .
16	Hnací kolečko je zaseknuté.	Hnací kolečko je zapletené nebo zaseknuté kvůli cizím předmětům.	Otáčením a stisknutím hnacího kolečka zkontrolujte, zda není obaleno nebo zablokováno cizími předměty. V případě nálezu cizích předmětů je neprodleně očistěte. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
17	Mycí vanička na mop je plná vody a nelze ji vyprázdnit. Hlasový pokyn oznámí poruchu mycí vaničky mopu.	Nádržka na špinavou vodu není správně vložená.	Zatlačte na nádržku na špinavou vodu, abyste se přesvědčili, zda je správně vložená.
		Těsnící zátky nádržky na špinavou vodu nejsou správně nainstalovány.	Zkontrolujte, zda jsou obě těsnící zátky správně namontovány.
		Mycí vanička na mop není správně nainstalována.	Zkontrolujte a ujistěte se, že je mycí vanička na mop správně nainstalována.
		Dno mycí vaničky mopu se znečistí.	Sejměte a omyjte základnu mycí vaničky mopu vodou.
		Zkontrolujte, zda se plovoucí koule nezasekla, když v základně vaničky na mytí mopu není žádná voda.	Vyjměte vaničku na mytí mopu a vraťte plovoucí kouli na místo.
		Stanice OMNI nemůže normálně odvádět vodu.	Umístěte robota DEEBOT do stanice. Jakmile se ujistíte, že se nabíjí, dvakrát klepněte na  . Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
		Sací otvor vaničky na mytí mopu je zablokován cizími předměty.	Přesvědčte se, že v sacím otvoru vaničky na mytí mopu není cizí předmět.
		Hlasové upozornění přetrvává i po vyzkoušení všech výše uvedených řešení.	Vypněte a zapněte stanici. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
18	Porucha nádrže na špinavou vodu nebo časté automatické mytí.	Nádoba na špinavou vodu je příliš zaprášená.	Vyjměte a vyprázdněte nádobu na špinavou vodu, potom ji opláchněte a znovu nainstalujte. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
		Odkapávací vanička je příliš zaprášená.	Vyjměte a vyprázdněte odkapávací vaničku, potom ji opláchněte a znovu nainstalujte. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	DEX62
Jmenovitý příkon	20 V === 2 A
Čas dobíjení	příbl. 3,5 h
Model stanice	CH2497F
Jmenovitý příkon	220–240 V ~ 50–60 Hz
Jmenovitý výkon	20 V === 2 A
Jmenovitý vstupní proud (dobíjení)	0,5 A
Výkon (vyprazdňování)	650 W
Výkon (vytírání horkou vodou)	1650 W
Kmitočtové pásmo	2400–2483,5 MHz
Spotřeba v pohotovostním režimu při zapojení do sítě	Méně než 2,00 W

Výkon bezdrátového modulu je méně než 100 mW.


Na základě požadavků na produkt (funkčnost a uživatelská zkušenost) naše produkty používají architekturu spotřebičů s ultranizkou spotřebou, takže neexistuje žádný režim vypnutí a žádný pohotovostní režim. Po úplném nabití zařízení přejde do 20 minut do síťového pohotovostního režimu. Příkon síťového pohotovostního režimu je 1,9 W

Poznámka: Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování produktu může změnit.

Objevte další příslušenství na <https://www.ecovacs.com>.

## Získejte plnou verzi uživatelské příručky

Pomocí mobilního fotoaparátu naskenujte QR kód a získejte uživatelskou příručku.



Pomocí mobilního fotoaparátu naskenujte QR kód a získejte uživatelskou příručku.



**Výhradný dovozca a distribútor značky ECOVACS pre SR:  
Výhradní dovozce a distributor značky ECOVACS pro ČR:**

**PLAY Electronics, s.r.o.**

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina  
Slovenská republika  
+421 915 15 15 65

info@ecovacsrobot.sk            www.ecovacsrobot.sk  
info@ecovacsrobot.cz        www.ecovacsrobot.cz

Hlučnost: ≤61 dB (A) (Testované v laboratóriu ECOVACS.)  
Hlučnost: ≤61 dB (A) (Testováno v laboratoři ECOVACS.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:  
[www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode](http://www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode)  
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:  
[www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode](http://www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode)

**Výrobca / výrobce:**

**Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.**

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd., No. 518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park,  
Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Čína  
ecovacs@ecovacs.com, +86 0512-66276290